

Multiprotokoll IO-Link Master

NQ-MP8L

EtherNet/IP[™] IO-Link Master

NQ-EP4L

EtherNet/IP[™] Temperatur-/Analogeingangsmodul

NQ-EP4A

IO-Link E/A-Modul

NQ-IL8P

Benutzerhandbuch





1	Vor dem Betrieb
2	Spezifikationen
3	Installation und Verkabelung
4	Konfiguration mit der PC- Software "NQ Sensor Monitor"
5	Monitoring mit der PC- Software "NQ Sensor Monitor"
6	EtherNet/IP- Kommunikation
7	Modbus/TCP- Kommunikation
8	PROFINET- Kommunikation
9	Anhang

Einleitung

Dieses Benutzerhandbuch beschreibt die Handhabung, Bedienung und Vorsichtsmaßnahmen für die folgenden Produkte:

- Multiprotokoll IO-Link Master NQ-MP8L
- EtherNet/IPTM IO-Link Master NQ-EP4L
- EtherNet/IPTM Temperatur-/Analogeingangsmodul NQ-EP4A
- IO-Link E/A-Modul NQ-IL8P

Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut, um die Leistung und die Funktionen dieser Produkte voll nutzen zu können. Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Geben Sie dieses Handbuch unbedingt an den Endbenutzer des Produkts weiter.

Symbole

I

In diesem Benutzerhandbuch werden die folgenden Symbole verwendet, um den Leser auf wichtige Informationen aufmerksam zu machen. Lesen Sie diese Mitteilungen aufmerksam.

Tod o	enn sie nicht vermieden wird, zum der zu schweren Verletzungen führt.
Weist die, w Tod o kann.	auf eine gefährliche Situation hin, venn sie nicht vermieden wird, zum der zu schweren Verletzungen führen
▲vorsicht Weist	auf eine gefährliche Situation hin,
die, w	venn sie nicht vermieden wird, zu
leicht	en oder mittelschweren Verletzungen
führe	n kann.
HINWEIS	auf eine Situation hin, die, wenn sie
HINWEIS	vermieden wird, zu Produktschäden
UND E	ägentumsschäden führen kann.

► Wichtig	Weist auf Vorsichtsmaßnahmen und Richtlinien hin, die im Betrieb beachtet werden müssen.	
SAnmerkung	Weist auf zusätzliche Informationen zum ordnungsgemäßen Betrieb hin.	
Referenz	Weist auf nützliche Informationen oder Informationen hin, die das Verständnis der Erläuterungen im Text erleichtern.	
Ф	Verweist auf Abschnitte und Seiten in dieser Betriebsanleitung, auf die Bezug genommen wird.	

Sicherheitsvorkehrungen

	 Verwenden Sie dieses Produkt nicht zum Schutz Ihres Körpers oder einzelner Körperteile.
GEFAHR	 Verwenden Sie dieses Produkt nicht an Orten, in denen es aufgrund einer Fehlfunktion dieses Produkts zu Tod, schweren Verletzungen oder schweren Sachschäden kommen kann, wie z. B. in Kernkraftwerken, in Flugzeugen, Zügen, Schiffen oder Fahrzeugen, die in medizinischen Einrichtungen, Spielplatzgeräten, Achterbahnen und anderen Fahrgeschäften usw. verwendet werden.
	 Verwenden Sie dieses Produkt nicht in gefährlichen und/oder explosionsgefährdeten Umgebungen.
	 Sie müssen vor der Installation dieses Produkts eine ausreichende Risikobewertung für das Gerät durchführen, in dem dieses Produkt installiert werden soll. Sorgen Sie unabhängig von diesem Produkt für angemessene Sicherheitsvorkehrungen am Gerät, falls ein Fehler mit diesem Produkt auftreten sollte.
WARNUNG	Wird das Gerät in einer in der Anleitung nicht beschriebenen Weise verwendet, kann der vom Gerät gebotene Schutz beeinträchtigt werden.
A VORSICHT	Wird dieses Produkt mit hoher Last und unter hoher Umgebungstemperatur eingesetzt, erhitzt sich die Oberfläche der Haupteinheit. Berühren Sie die Haupteinheit nicht ohne zusätzlichen Schutz, um Verbrennungen zu vermeiden.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verkabelung

Überprüfen Sie die Pin-Belegung der • Anschlüsse und verkabeln Sie diese dann korrekt. Dieses Gerät darf nur an Spannungen innerhalb des Nennbereichs angelegt werden. Bei diesem Produkt handelt es sich um einen IO-Link Master, der mit einer DC-Spannungsversorgung zu betreiben ist. Legen Sie keine Wechselspannung an. Achten Sie ferner darauf, dass die elektrische Last innerhalb des Nennwertbereichs bleibt! Verwenden Sie ein isoliertes Schaltnetzteil. Das Kabel nicht zu straff verlegen! • • Stellen Sie sicher, dass die Kabelenden während der Verdrahtung nicht in Wasser HINWEIS getaucht werden. • Legen Sie die an dieses Produkt angeschlossenen Kabel nicht zusammen mit Netzkabeln für andere Produkte. Halten Sie die Kabel so weit wie möglich • von Störquellen fern. Achten Sie bei Verwendung der IO-Link-Kommunikation darauf, dass die Gesamtlänge des Kabels zwischen dem angeschlossenen IO-Device und dem IO-Port maximal 20 m beträgt. Die Spannungsversorgung für die • Modellreihe NQ sollte eigenständig sein und nicht mit anderen Geräten geteilt werden, wenn die Möglichkeit einer Störbeeinflussung durch die anderen Geräte besteht.

Sicherheitsinformationen zu Richtlinien und Normen

■ CE- und UKCA-Kennzeichen

Die KEYENCE CORPORATION bestätigt ausgehend von den folgenden Spezifikationen, dass dieses Produkt die Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinie(n) sowie der Vorschriften im Vereinigten Königreich erfüllt. Beachten Sie daher die folgenden Spezifikationen, wenn Sie dieses Produkt in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder im Vereinigten Königreich einsetzen.

EMV-Richtlinie (CE) und Vorschriften zur elektromagnetischen Verträglichkeit (UKCA)

• Angewandte Norm (BS) EN 61131-2

Diese Spezifikationen sind keine Garantie dafür, dass das Endprodukt, in welches dieses Gerät verbaut wird, die wesentlichen Anforderungen der EMV-Richtlinie (CE) sowie der Vorschriften zur elektromagnetischen Verträglichkeit (UKCA) erfüllt. Der Hersteller des Endprodukts ist lediglich dafür verantwortlich, dass das Endprodukt für sich genommen die Anforderungen der EMV-Richtlinie und der Vorschriften zur elektromagnetischen Verträglichkeit erfüllt.

UL-Zertifizierung

Dieses Produkt ist ein UL/C-UL-gelistetes Produkt. • UL-Datei-Nr. E207185

• Kategorie NRAQ. NRAQ7

Wenn das an den IO-Anschluss angeschlossene Gerät die Verwendung eines Netzteils der Klasse 2 erfordert, verwenden Sie ein UL/CSA-zertifiziertes Netzteil der Klasse 2 für die Spannungsversorgung von V1 und V2 des Netzteilanschlusses.

■ Nordamerikanische EMI-Vorschriften

Dieses Produkt entspricht den folgenden nordamerikanischen Vorschriften.

- Geltende Vorschrift: FCC Teil 15 Unterabschnitt B,
 - Digitales Gerät der Klasse A ICES-003 Digitale Apparate der Klasse A
- Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
- (1) Dieses Produkt verursacht keine schädlichen Funkfrequenzstörungen.
- (2) Dieses Produkt akzeptiert Funkfrequenzstörungen, auch wenn diese Störungen einen unerwarteten Betrieb verursachen.
- Vorsichtsmaßnahmen zu FCC-Regeln

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Richtlinien verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlischt.

Software-Lizenzvereinbarung

Die Verwendung der Software "NQ Sensor Monitor" (nachfolgend als "diese Software" bezeichnet) unterliegt den in der vorliegenden Software-Lizenzvereinbarung (nachfolgend als "diese Vereinbarung" bezeichnet) niedergelegten Bedingungen sowie der Zustimmung durch den Benutzer. Mit der Benutzung oder Vervielfältigung dieser Software im Ganzen oder teilweise erklärt sich der Benutzer mit dieser Vereinbarung einverstanden.

Artikel 1 (Nutzungsrechte)

- Unter Voraussetzung der Zustimmung des Kunden zu den Bedingungen dieser Vereinbarung gewährt die KEYENCE Corporation (nachfolgend "KEYENCE" genannt) dem Kunden das nicht-exklusive Nutzungsrecht für die Software.
- Sofern diese Software zum Zwecke der Verwendung eines vom Kunden erworbenen KEYENCE-Produkts installiert wird und davon abhängig ist, dass diese Software nur innerhalb desselben Unternehmens verwendet wird, darf der Kunde diese Software ohne Beschränkung der Lizenzanzahl installieren.

Artikel 2 (Einschränkung zur Vervielfältigung)

Der Kunde darf diese Software ausschließlich zur Erstellung von 1 Sicherungskopie vervielfältigen.

Artikel 3 (Verbotsbestimmungen)

Der Kunde muss im Umgang mit dieser Software die folgenden Verbote beachten.

- a. Es dürfen keine Funktionen dieser Software geändert oder Funktionen hinzugefügt werden. Eine Installation der von KEYENCE bereitgestellten Updates oder neuen Funktionen ist hingegen ausdrücklich erlaubt.
- Eine Neu-Kompilierung oder -Assemblierung dieser Software zu Zwecken des Reverse Engineering ist nicht gestattet.
- verkauf, Weitergabe, neue Verteilung, Lizenzvergabe, Vermietung oder Leasing an Dritte sind nicht gestattet. Dies gilt nicht für Fälle, für die KEYENCE im Vorfeld eine Genehmigung erteilt hat.

Artikel 4 (Urheberrecht)

Das Urheberrecht an dieser Software und der gesamten mitgelieferten Dokumentation ist Eigentum von KEYENCE.

Artikel 5 (Haftungsausschluss)

KEYENCE kann weder vom Benutzer noch von Dritten für Schäden irgendwelcher Art verantwortlich gemacht werden, die aus der Verwendung der Software entstehen.

Artikel 6 (Support)

KEYENCE liefert dem Kunden auf der Grundlage dieser Vereinbarung technischen Support bei Fragen des Kunden zu dieser Software. KEYENCE kann allerdings nicht garantieren, dass der angebotene technische Support die Kundenbedürfnisse erfüllt.

Artikel 7 (Vertragsende)

- Sollte der Kunde diese Software und jegliche Sicherungskopie vernichten, gilt durch das Ende der Softwarenutzung durch den Kunden diese Vereinbarung automatisch als beendet.
- KEYENCE behält sich das Recht vor, diese Vereinbarung einseitig zu kündigen, wenn der Kunde gegen eine oder mehrere Bedingungen dieser Vereinbarung verstößt. In diesem Fall müssen die Software und alle Kopien unverzüglich zur Vernichtung an KEYENCE zurückgegeben werden.
- Sollte KEYENCE aufgrund eines Verstoßes gegen die Bedingungen dieser Vereinbarung durch den Kunden ein Schaden entstehen, muss der Kunde KEYENCE für diese Verluste entschädigen.

Artikel 8 (Geltendes Recht)

Gerichtsstand für diese Vereinbarung ist Japan.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsvorkehrungen	. Seite	1-3
Sicherheitsinformationen zu Richtlinien und Normen	. Seite	1-4
Software-Lizenzvereinbarung	. Seite	1-5
Inhaltsverzeichnis	. Seite	1-6

Kapitel 1 Vor dem Betrieb

1-1 Modellreihe NQ im Überblick	Seite 1-2
1-2 Überprüfung des Packungsinhalts	Seite 1-3
1-3 Liste der Zubehörteile Netzkabel Ethernet-Kabel Device-Anschlusskabel Sonstiges	Seite 1-4 Seite 1-4 Seite 1-4 Seite 1-5 Seite 1-6
1-4 Teilenamen und Funktionen Teilenamen und Funktionen LED-Anzeige	Seite 1-7 Seite 1-7 Seite 1-8
1-5 Vor der Inbetriebnahme	Seite 1-10

Kapitel 2 Spezifikationen

Seite 2-2
Seite 2-2 Seite 2-3 Seite 2-5
Seite 2-6 Seite 2-6 Seite 2-6 Seite 2-7
Seite 2-8

Kapitel 3 Installation und Verkabelung

3-1 Installation	Seite 3-2
Installationsort Installationsverfahren	Seite 3-2 Seite 3-2
Erdung	Seite 3-3
3-2 Verkabelung	Seite 3-4
Anschluss der Spannungsversorgung Anschluss des Ethernet-Kabels	Seite 3-4 Seite 3-5
Anschluss der Device-Ports	Seite 3-6

Kapitel 4 Konfiguration mit der PC-Software "NQ Sensor Monitor"

4-1 Vorbereitung der Sottware	Seite 4-2
Überblick	Seite 4-2
Installation und Deinstallation	Seite 4-2
Einstellen der IP-Adresse des PC	Seite 4-3
Verbindung zum Netzwerk herstellen	Seite 4-3
Software starten	Seite 4-3
4-2 Beschreibung der Software-Oberfläche	Seite 4-4
Menüleiste	Seite 4-4
4-3 Verwaltung von IODD-Dateien	Seite 4-5
Importieren von IODD-Dateien	Seite 4-5
Löschen von IODD-Dateien	Seite 4-5
4-4 Festlegen der IP-Adresse	Seite 4-6
Verwendung des IP Setting Tools	Seite 4-6
Verwendung des NQ-MP8L	Seite 4-7
Verwendung eines BOOTP-Servers oder eines DHCP-Servers	Seite 4-7
4-5 Einbindung der Modellreihe NQ	Seite 4-8
Online-Registrierung (über das Anwendungsmenü)	Seite 4-8
Online-Registrierung (über den Einstellungsbildschirm)	Seite 4-9
Offline-Registrierung	Seite 4-9
4-6 Port-Einstellungen	Seite 4-11
NQ-MP8L/EP4L	Seite 4-12
Betriebsart und Validierungseinstellungen	Seite 4-13
Datenspeicherfunktion	Seite 4-14
Prozessdateneinstellungen	Seite 4-16
Zykluszeit	Seite 4-17
Benachrichtigungsstufe für Diagnoseinformationen	
Schnellstart	
Filtereinstellung	Spite 4-19
Rauschunterdrückung	Seite 4-20
Skalierung	
4-7 Device-Finstellungen	Seite 4-22
Parametereinstellungen	Seite 4-22
r arameteremstendingen	

Kapitel 5 Monitoring mit der PC-Software "NQ Sensor Monitor"

5-1 Monitoring im Überblick	Seite 5-2
Technische Daten Monitoring	Seite 5-2
5-2 Monitoring starten	Seite 5-3
Monitoring starten	Seite 5-3
Software-Oberfläche	Seite 5-3
5-3 Erstellen von Monitoring-Bildschirmen	Seite 5-4
Beschreibung der Monitoring-Oberfläche	Seite 5-4
Symbolleiste	Seite 5-5
Hintergrund	Seite 5-5
Bild laden	Seite 5-5
Balkendiagramm	Seite 5-5
Gerätewert	Seite 5-6

Le	itung	Seite 5-7
Те	•xt	
Tre	endgrafik	Seite 5-8
Ve	ergleichsgraph	
E//	A-Signale	Seite 5-10
An	nsicht wechseln	Seite 5-10
Sp	beichern von Bildschirmen	Seite 5-10
5-4 Date	nlogging (Aufzeichnungsfunktion)	
Eir	nstellungen	Seite 5-11

Kapitel 6 EtherNet/IP-Kommunikation

6-1 EtherNet/IP-Kommunikation der Modellreihe NQ	Seite 6-2
Überblick	Seite 6-2
Technische Daten EtherNet/IP-Kommunikation	Seite 6-4
Was kann mit EtherNet/IP-Kommunikation durchgeführt werden	Seite 6-4
6-2 Kommunikationseinstellungen	Seite 6-5
Einstellungen der Modellreihe NQ	Seite 6-5
SPS- und Steuergeräteeinstellungen	Seite 6-5
6-3 Port-Einstellungen	Seite 6-6
NQ-MP8L/EP4L	Seite 6-6
NQ-EP4A	Seite 6-9
6-4 Zyklische Kommunikation	Seite 6-11
NQ-MP8L/EP4L	Seite 6-11
NQ-EP4A	Seite 6-16
6-5 Nachrichtenübertragung	Seite 6-19
Befehlsformate	Seite 6-20
Fehlercodes	Seite 6-20
Kommunikation mit IO-Link Devices (Klassen-ID: 85H)	Seite 6-21
IO-Link-Anschluss (Klassen-ID: 304H)	Seite 6-23
IO-Link-Ereignis (Klassen-ID: 305H)	Seite 6-24
Digital-E/A (Klassen-ID: 306H (MP8L) .303H (EP4L))	Seite 6-24
Spannungsversorgungssteuerung (Klassen-ID: 307H)	Seite 6-26
Analogeingang (Klassen-ID: 302 H)	Seite 6-26
Gateway (Klassen-ID: 300H)	Seite 6-28
Objekt identifizieren (Klassen-ID: 1H).	Seite 6-28
	2010 0 20

Kapitel 7 Modbus/TCP-Kommunikation

7-1 Modellreihe NQ Modbus/TCP-Kommunikation Überblick	Seite 7-2
Technische Daten Modbus/TCP-Kommunikation	Seite 7-3
7-2 Kommunikationseinstellungen	Seite 7-4
Einstellungen der Modellreihe NQ	Seite 7-4
SPS- und Steuergeräteinstellungen	Seite 7-4
Befehlsformate	Seite 7-4
7-3 Registerzuordnung	Seite 7-6
NQ-MP8L/EP4L	Seite 7-6
NQ-EP4A	Seite 7-15

Kapitel 8 PROFINET-Kommunikation

8-1 NQ-MP8L PROFINET-Kommunikation	Seite 8-2
Überblick Technische Daten PROFINET-Kommunikation Was kann mit der PROFINET-Kommunikation durchgeführt werden	Seite 8-2 Seite 8-3 Seite 8-3
8-2 Kommunikationseinstellungen	Seite 8-4
8-3 Port-Einstellungen	Seite 8-5
8-4 Zyklische Kommunikation Slot-Belegung Slot 1: Basis Slots 2 bis 9: Portkonfiguration generisch Slot 10: Diagnose Slot 11: IO-Link-Ereignisse Slot 11: IO-Link-Ereignisse Slot 12: Steuerung der Spannungsversorgung Slot 13: Modulstatus	Seite 8-6 Seite 8-6 Seite 8-7 Seite 8-7 Seite 8-7 Seite 8-8 Seite 8-9 Seite 8-9 Seite 8-9 Seite 8-10
8-5 Azyklische Kommunikation Gerätebenutzerdaten	Seite 8-11 Seite 8-11
8-6 PROFINET-Diagnoseinformationen	Seite 8-12
8-7 IO-Link Funktionsbausteine Eingangsvariablen Ausgangsvariablen	Seite 8-13 Seite 8-13 Seite 8-13

Kapitel 9 Anhang

Datenformat Analogeingang	Seite 9-2
NQ-IL8P Parameter	Seite 9-11
Ausgabedateiformate	Seite 9-14
Fehlerbehebung	Seite 9-16
Datenaktualisierungszeit	Seite 9-19

MEMO

Vor dem Betrieb

Dieser Abschnitt beinhaltet wichtige Hinweise, die vor der ersten Inbetriebnahme des Produktes bekannt sein sollten, sowie den Lieferumfang und eine Übersicht über die Modellreihe NQ.

1-1	Modellreihe NQ im Überblick	Seite 1-2
1-2	Überprüfung des Packungsinhalts	Seite 1-3
1-3	Liste der Zubehörteile	Seite 1-4
1-4	Teilenamen und Funktionen	Seite 1-7
1-5	Vor der Inbetriebnahme	Seite 1-10

1

Modellreihe NQ im Überblick

Bei der Modellreihe NQ handelt es sich um einen IO-Link Master, ein E/A-Modul und ein Temperatur- / Analogeingangsmodul, das die Kommunikation mit industriellen Ethernet-Protokolle wie EtherNet/IP, PROFINET und Modbus/TCP unterstützt.

Die IO-Link Master der Modellreihe NQ verfügen über zwei Ports zur Spannungsversorgung sowie zwei Ethernet-Ports, wodurch die einzelnen Module in Reihe geschaltet werden können. Zusätzlich stehen weitere Module zum Anschluss analoger Eingangssignale und universeller E/A-Signale zur Verfügung. Diese Module ermöglichen die Integration und Verwendung von Daten bestehender Geräte.

Die Modellreihe NQ verfügt über die Schutzarten IP65/67/69K für den Einsatz in vielen verschiedenen Umgebungen.

 Referenz
 IO-Link ist eine Kommunikationsschnittstelle, die der internationalen Norm IEC 61131-9 entspricht und keinen Feldbus für Sensoren und Aktoren erfordert. IO-Link verwendet normale Sensor- und Aktorkabel/-adern für die Kommunikation, wodurch die Kommunikation mit Sensoren und Aktoren 1:1 ermöglicht wird.



- *1 Einschränkung aufgrund der Länge der Anschlusskabel, die in der Produktpalette von KEYENCE enthalten sind. Dies hängt von der Anzahl der angeschlossenen Einheiten und dem Strom beim Anschließen über die Klemmleiste ab.
- *2 Einschränkung aufgrund der Länge der Anschlusskabel, die in der Produktpalette von KEYENCE enthalten sind. Dies entspricht den Ethernet-Spezifikationen beim Anschluss über einen Hub oder ein ähnliches Gerät.
- *3 Die zulässige Verlängerung hängt von den Geräten ab.
- *4 PROFINET ist nur mit dem NQ-MP8L verfügbar.

1

Überprüfung des Packungsinhalts

Multiprotokoll IO-Link Master

NQ-MP8L

EtherNet/IPTM Temperatur-/Analogeingangsmodul NQ-EP4A



EtherNet/IP[™] IO-Link Master

NQ-EP4L

IO-Link E/A-Modul

NQ-IL8P



1-3

Netzkabel

Liste der Zubehörteile

2. 2.2.2.2 в NQ-EP4L А С 0 0 0 0 0 0 ÖÖ 0 D <u>¢ 10101010</u> : 0 Ö

Kabel	Kabelbeschreibung	Modell	Länge	Material
A	M12 Buchse	NQ-P8B2	2 m	
	(L-kodiert, gerade)	NQ-P8B5	5 m	
	- Offene Adern	NQ-P8B10	10 m	
B (/	M8 Buchse	NQ-P4B2	2 m	
	(A-kodiert, gerade)	NQ-P4B5	5 m	
	- Offene Adern	NQ-P4B10	10 m	
С	M8 Stecker	NQ-P4C03	0,3 m	PVC
	(A-kodiert, gerade)	NQ-P4C2	2 m	
	- M8 Buchse	NQ-P4C10	10 m	
D	M12 Stecker (L-kodiert, gerade)	NQ-P8C03	0,3 m	
		NQ-P8C2	2 m	
	(L-kodiert, gerade)	NQ-P8C10	10 m	1

Ethernet-Kabel



Kabel	Kabelbeschreibung	Modell	Länge	Material
	M12 Stecker	OP-88086	2 m	
А	(D-kodiert, gerade)	OP-88087	5 m	
	- RJ45	OP-88088	10 m	
M8 Stecker		OP-88448	2 m	
B (A - I	(A-kodiert, gerade)	OP-88449	5 m	PUR
	- RJ45	OP-88450	10 m	
C (/	M8 Stecker	OP-88452	0,3 m	
	(A-kodiert, gerade) - M8 Stecker (A-kodiert, gerade)	OP-88453	2 m	
		OP-88454	10 m	
D	M12 Stecker	OP-88451	0,3 m	
	(D-kodiert, gerade) - M12 Stecker	OP-88089	2 m	
	(D-kodiert, gerade)	OP-88091	10 m	

Device-Anschlusskabel



		OP-88076	PUR	5 m
	M12-Buchse (4-polig, L-förmig) - M12-Stecker (4-polig, gerade)	OP-88455		2 m
M8-Buchse (4-polig, gerade) - M12-Ste B M8-Buchse (4-polig, L-förmig) - M12-S		OP-88456	PVC	2 m
	M8-Buchse (4-polia, gerade) - M12-Stecker (4-polia, gerade)	OP-88457	1.40	5 m
		OP-88071	PLIR	2 m
		OP-88072		5 m
	M8-Buchse (4 polici I, förmig) - M12 Stecker (4-polici gerade)	OP-88073	T OIT	2 m
		OP-88074		5 m
С	Offene Adern - M12-Stecker (4-polig, gerade) Steckverbinder	OP-88296	-	-

* Kann nicht für die Verbindung zwischen NQ-IL8P und IO-Link Master verwendet werden.

А

1

Sonstiges

■ M12 Y-Stecker OP-88458



Nennstrom	4 A (bei einer Temperatur von 40°C)	
Umgebungstemperatur im Betrieb	-25 bis +90 °C	
Schutzklasse	IP65/67 (mit angeschlossenem Stecker)	
Drehmoment	0,4 Nm	
Materialübersicht	Gehäuse: TPU (Polyurethan) Verschlussring: Zink-Druckguss (Nickelbeschichtung) Abdichtung: NBR	

Referenz 🗸

Informationen zur Pin-Belegung finden Sie unter "Pin-Belegung des Y-Steckers (OP-88458)". (Seite 3-9)

■ M12 Anschlussstecker für Thermoelemente OP-88459



Kompatible Kabelspezi- fikationen	Kabelaußen- durchmesser	3 bis 6,5 mm
	Aderquer- schnitt	0,75 mm ² oder weniger
Umgebungstemperatur im Betrieb		0 bis +55 °C
Materialübersic	ht	Gehäuse: PA (Polyamid)

Referenz 🗸

Informationen zur Pin-Belegung finden Sie unter "Pin-Belegung des M12-Anschlussstecker für Thermoelemente OP-88459". (Seite 3-9)

Teilenamen und Funktionen



Erdungsmetallklemme Seite 3-3

NQ-EP4L/EP4A



NQ-IL8P

1

1

LED-Anzeige

NQ-MP8L



Anzeige	Beschreibung	Farbe	Status	Beschreibung		
	Spannungs- versorgung	Grün	Leuchtet	Normale V1/V2-Spannung		
PWR			Leuchtet	V2-Spannung ist kleiner als 18 V		
		-	Aus	V1-Spannung ist kleiner als 18 V		
		Grün	Leuchtet	Kein Fehler vorhanden		
ERR	Fehlerstatus	Rot	Leuchtet	Fehlerinformationen verfügbar		
		-	Aus	Spannungsversorgung AUS		
		Grün	Leuchtet	Verbindung mit übergeordneter Steuerung aktiviert		
			Blinkt	Verbindung im Standby-Status		
	Ctatua dar			IP-Adressduplizierung		
BUS	Kommuni- kation mit der überge- ordneten	Rot	Leuchtet	Zeitüberschreitung Modbus/TCP Watch Dog Einstellschalter für IP-Adresse auf "0.0.0" eingestellt		
	Einheit		Blinkt	Blinkbefehl wird ausgeführt		
		Rot/grün	Blinkt	Automatischer Verbindungsaufbau läuft oder Bereitschaft zur IP-Adressvergabe über DHCP/BootP		
		-	Aus	Spannungsversorgung AUS		
ETH1 Ethernet- ETH2 Kommun kationsst tus	Ethernet- Kommuni- kationssta- tus		0.1	Crün	Leuchtet	Verbindung hergestellt (100 Mbit/s)
		Grun	Blinkt	Kommunikation erfolgt (100 Mbit/s)		
		Orange	Leuchtet	Verbindung hergestellt (10 Mbit/s)		
			Blinkt	Kommunikation erfolgt (10 Mbit/s)		
		-	Aus	Keine Verbindung		
		IO-Link-N	lodus			
		Grün	Blinkt	IO-Link-Verbindung aktiv, Prozessdaten aktiv		
		Bot	Blinkt	IO-Link-Verbindung aktiv, Prozessdaten deaktiviert		
0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14	Pin 4 Betriebs-	Pin 4 Rot Betriebs-	Leuchtet	Keine IO-Link-Verbindung, Prozessdaten deaktiviert		
12, 14	Sidius	-	Aus	Keine IO-Link-Verbindung, Diagnoseinformationen deaktiviert		
		Digitaleir	gangsmo	dus		
		Grün	Leuchtet	Eingang EIN		
		-	Aus	Eingang AUS		
		- Grün	Aus Leuchtet	Eingang AUS Eingang oder Ausgang EIN		
	Pin 2	- Grün	Aus Leuchtet Leuchtet	Eingang AUS Eingang oder Ausgang EIN Ausgangsüberstrom		
1, 3, 5, 7	Pin 2 Betriebs- status	- Grün Rot	Aus Leuchtet Leuchtet Blinkt	Eingang AUS Eingang oder Ausgang EIN Ausgangsüberstrom Überlastung der Gerätespannungsversorgung		
1, 3, 5, 7	Pin 2 Betriebs- status	- Grün Rot -	Aus Leuchtet Leuchtet Blinkt Aus	Eingang AUS Eingang oder Ausgang EIN Ausgangsüberstrom Überlastung der Gerätespannungsversorgung Eingang oder Ausgang AUS		
1, 3, 5, 7	Pin 2 Betriebs- status	- Grün Rot - Grün	Aus Leuchtet Blinkt Aus Leuchtet	Eingang AUS Eingang oder Ausgang EIN Ausgangsüberstrom Überlastung der Gerätespannungsversorgung Eingang oder Ausgang AUS Normale V2-Versorgungsspannung (Kontakt 2)		
1, 3, 5, 7	Pin 2 Betriebs- status Spannungs- versorgung	- Grün Rot - Grün	Aus Leuchtet Blinkt Aus Leuchtet Leuchtet	Eingang AUS Eingang oder Ausgang EIN Ausgangsüberstrom Überlastung der Gerätespannungsversorgung Eingang oder Ausgang AUS Normale V2-Versorgungsspannung (Kontakt 2) V2 (Kontakt 2) Versorgungsspannung Überlast / Kurzschluss		
1, 3, 5, 7 9, 11, 13, 15	Pin 2 Betriebs- status Spannungs- versorgung Class-B- Port	- Grün Rot - Grün Rot	Aus Leuchtet Blinkt Aus Leuchtet Leuchtet Blinkt	Eingang AUS Eingang oder Ausgang EIN Ausgangsüberstrom Überlastung der Gerätespannungsversorgung Eingang oder Ausgang AUS Normale V2-Versorgungsspannung (Kontakt 2) V2 (Kontakt 2) Versorgungsspannung Überlast / Kurzschluss V1 (Kontakt 1) Versorgungsspannung Überlast / Kurzschluss		
1, 3, 5, 7 9, 11, 13, 15	Pin 2 Betriebs- status Spannungs- versorgung Class-B- Port	- Grün Rot - Grün Rot	Aus Leuchtet Blinkt Aus Leuchtet Leuchtet Blinkt Aus	Eingang AUS Eingang AUS Eingang oder Ausgang EIN Ausgangsüberstrom Überlastung der Gerätespannungsversorgung Eingang oder Ausgang AUS Normale V2-Versorgungsspannung (Kontakt 2) V2 (Kontakt 2) Versorgungsspannung Überlast / Kurzschluss V1 (Kontakt 1) Versorgungsspannung Überlast / Kurzschluss V2 (Kontakt 2) Versorgungsspannung AUS		

NQ-EP4L



Anzeige	Beschreibung	Farbe	Status	Beschreibung	
		Grün	Leuchtet	Normale V1/V2-Spannung	
PWR	Spannungs-	Rot	Leuchtet	V2-Spannung ist kleiner als 18 V	
	roroorgang	-	Aus	V1-Spannung ist kleiner als 18 V	
		Grün	Leuchtet	Kein Fehler vorhanden	
ERR	Fehlerstatus	Rot	Leuchtet	Fehlerinformationen verfügbar	
		-	Aus	Spannungsversorgung AUS	
		Grün	Leuchtet	Verbindung mit übergeordneter Steuerung aktiviert	
	Status der		Blinkt	Verbindung im Standby-Status	
	Kommuni-			IP-Adressduplizierung	
BUS	kation mit der überge-	Rot	Leuchtet	Zeitüberschreitung Modbus/TCP Watch Dog	
Eir	Einheit	Rot/grün	Blinkt	Automatischer Verbindungsaufbau läuft oder Bereitschaft zur IP-Adressvergabe über DHCP/BootP	
		-	Aus	Spannungsversorgung AUS	
	Ethernet- Kommuni- kationssta- tus	Crün	Leuchtet	Verbindung hergestellt (100 Mbit/s)	
		Grun	Blinkt	Kommunikation erfolgt (100 Mbit/s)	
ETH1 ETH2		ationssta-	Leuchtet	Verbindung hergestellt (10 Mbit/s)	
		Orange	Blinkt	Kommunikation erfolgt (10 Mbit/s)	
		-	Aus	Keine Verbindung	
				IO-Link-Modus	
		Grün	Blinkt	IO-Link-Verbindung aktiv, Prozessdaten aktiviert	
			Pot	Blinkt	IO-Link-Verbindung aktiviert, Prozessdaten deaktiviert
0, 2, 4, 6	Pin 4 Betriebs-	nui	Leuchtet	Keine IO-Link-Verbindung, Prozessdaten deaktiviert	
	Sidius	-	Aus	Keine IO-Link-Verbindung, Diagnoseinformationen deaktiviert	
			C	ligitaleingangsmodus	
		Grün	Leuchtet	Eingang EIN	
		-	Aus	Eingang AUS	
	Pin 2	Grün	Leuchtet	Eingang oder Ausgang EIN	
1, 3, 5, 7	Betriebs-	Rot	Leuchtet	Ausgangsüberstrom	
	status	-	Aus	Eingang oder Ausgang AUS	

NQ-EP4A



Anzeige	Beschreibung	Farbe	Status	Beschreibung	
D\\/D	Spannungs-	Grün	Leuchtet	Normale V1/V2-Spannung	
I VVIN	versorgung	-	Aus	V1-Spannung ist kleiner als 18 V	
ERR		Grün	Leuchtet	Kein Fehler vorhanden	
	Fehlerstatus	Rot	Leuchtet	Fehlerinformationen verfügbar	
		-	Aus	Spannungsversorgung AUS	
		Grün	Leuchtet	Verbindung mit übergeordneter Steuerung aktiviert	
	Statue dor		Blinkt	Verbindung im Standby-Status	
	Kommuni-			IP-Adressduplizierung	
BUS	kation mit der überge-	Rot	Leuchtet	Zeitüberschreitung Modbus/TCP Watch Dog	
	Einheit	Rot/grün	Blinkt	Automatischer Verbindungsaufbau läuft oder Bereitschaft zur IP-Adressvergabe über DHCP/BootP	
		-	Aus	Spannungsversorgung AUS	
		Grün	Leuchtet	Verbindung hergestellt (100 Mbit/s)	
	Ethernet- Kommuni- kationssta- tus	Giun	Blinkt	Kommunikation erfolgt (100 Mbit/s)	
ETH2		Orango	Leuchtet	Verbindung hergestellt (10 Mbit/s)	
21112		Urange	Blinkt	Kommunikation erfolgt (10 Mbit/s)	
		-	Aus	Keine Verbindung	
		Spannun	gs-/Strom	modus	
		Grün	Leuchtet	Eingang aktiviert	
		Rot	Leuchtet	V1 (Kontakt 1) Versorgungsspannung Überlast / Kurzschluss	
			Blinkt (0,5 Hz)	(Strom) Eingangsleitung getrennt	
			Blinkt (4 Hz)	Außerhalb des Messwertbereichs	
		-	Aus	Eingang deaktiviert	
		Widersta	ndstempe	raturdetektormodus	
		Grün	Leuchtet	Eingang aktiviert	
	Status Ana-		Leuchtet	Eingangskurzschluss	
0, 1, 2, 3	logeingang	Rot	Blinkt (0,5 Hz)	Unterbrechung	
			Blinkt (4 Hz)	Außerhalb des Messwertbereichs	
		-	Aus	Eingang deaktiviert	
		Thermoe	lement-Mc	odus	
		Grün	Leuchtet	Eingang aktiviert	
			Leuchtet	Vergleichsstellenfehler	
		Rot	Blinkt (0,5 Hz)	Unterbrechung	
				Blinkt (4 Hz)	Außerhalb des Messwertbereichs
		-	Aus	Eingang deaktiviert	

NQ-IL8P



Anzeige	Beschreibung	Farbe	Status	Beschreibung	
	Pin 4 Betriebs- status	Grün	Leuchtet	Eingang oder Ausgang EIN	
٨		Rot	Leuchtet	Ausgang Überlast/Überstrom	
~			Blinkt	Sensor Spannungsversorgung Überlast	
		-	Aus	Eingang oder Ausgang AUS	
	Pin 2 Betriebs- status	Grün	Leuchtet	Eingang oder Ausgang EIN	
В		Rot	Leuchtet	Ausgang Überlast/Überstrom	
			Blinkt	Sensor Spannungsversorgung Überlast	
		-	Aus	Eingang oder Ausgang AUS	
	IO-Link Kommuni- kations- status	Grün	Blinkt	IO-Link-Verbindung aktiviert	
(Mittlere LED)		Rot	Leuchtet	Keine IO-Link-Verbindung	
			Blinkt	Prozessdaten deaktiviert oder Diagnoseinformationen bereitgestellt	
		-	Aus	Spannungsversorgung AUS	

Vor der Inbetriebnahme

Dieser Abschnitt beschreibt die notwendigen Schritte, welche vor der Inbetriebnahme der Modellreihe NQ ausgeführt werden müssen.



1

2

Spezifikationen

Dieses Kapitel enthält die technischen Daten und Abmessungen der Modellreihe NQ.

2-1	Allgemeine technische Daten	Seite 2-2
2-2	Technische Daten IO-Link	Seite 2-6
2-3	Abmessungen	Seite 2-8
2-4	Interne Schaltpläne	Seite 2-10



Allgemeine technische Daten

NQ-MP8L/EP4L

2 Spezifikationen

Π	Aodell	NQ-MP8L	NQ-EP4L
	Unterstützte Protokolle	EtherNet/IP, PROFINET, Modbus/TCP	EtherNet/IP, Modbus/TCP
Netzwerk	Übertragungsge- schwindigkeit	10 Mbps/100 Mbps	10 Mbps/100 Mbps
	Stecker	M12, 4-polig, Buchse, D-kodiert	M8, 4-polig, Buchse, A-kodiert
	Steckertyp	POWER IN: M12, 5-polig, Stecker, L-kodiert POWER OUT: M12, 5-polig, Buchse, L-kodiert	POWER IN: M8, 4-polig, Stecker, A-kodiert POWER OUT: M8, 4-polig, Buchse, A-kodiert
Technische Daten der Spannungs-	Versorgungsspannung	18 bis 30 V DC (IO-Link-Kommunikation: 20,4 V bis 28,8 V)	18 bis 30 V DC (IO-Link-Kommunikation: 20,4 V bis 28,8 V)
versorgung	Zulässiger Strom	Bis zu 9 A für V1 und V2 Bis zu 11 A insgesamt für V1 und V2 kombiniert	Bis zu 4 A für V1 und V2
	Stromverbrauch	V1: max. 180 mA V2: max. 90 mA	V1: max. 110 mA V2: max. 115 mA
	Steckertyp	M12, 5-polig, Buchse, A-kodiert	M12, 5-polig, Buchse, A-kodiert
Sensoranschluss	Netzleistung V1	Port 1 und 5: Bis zu 4 A für jeden Port, Kurzschlussschutz Port 2 bis 4 und 6 bis 8: Bis zu 2 A für jeden Port, Kurzschlussschutz	-
	Netzleistung V2	Port 5 und 6: Bis zu 4 A für jeden Port, Kurzschlussschutz Port 7 und 8: Bis zu 2 A für jeden Port, Kurzschlussschutz	Port 1 bis 4: Max. 4 A insgesamt
	Anzahl der anschließ- baren Geräte	8	4
	IO-Link Standard	v1.1	v1.1
IO-Link	Übertragungsrate	COM1: 4,8 kbps COM2: 38,4 kbps COM3: 230,4 kbps	COM1: 4,8 kbps COM2: 38,4 kbps COM3: 230,4 kbps
	Port-Typen*1	Port 1 bis 4: Port Class A Port 5 bis 8: Port Class B	Port 1 bis 4: Port Class A
	Prozessdatengröße	Eingang: Max. 32 Byte/Ausgang: Max. 32 Byte	Eingang: Max. 32 Byte/Ausgang: Max. 32 Byte
	Anzahl der Eingänge	Max. 12 (DI-Modus)	Max. 8 (DI-Modus)
	Eingangstyp	PNP	PNP
Digitaleingang	Einschaltspannung / Einschaltstrom	11 V oder mehr / 2 mA oder mehr	11 V oder mehr / 2 mA oder mehr
(DI)	Ausschaltspannung / Ausschaltstrom	Weniger als 5 V / Weniger als 1,5 mA	Weniger als 5 V / Weniger als 1,5 mA
	Eingangsstrom	Pin 2 : Ca. 7 mA Pin 4 : Ca. 12 mA	Pin 2 : Ca. 7 mA Pin 4 : Ca. 12 mA
	Anzahl der Ausgänge	Max. 4	Max. 4
	Ausgangstyp	PNP	PNP
Digitalausgang	Maximaler Laststrom	Max. 2 A für jeden Port	Max. 0,5 A für jeden Anschluss
(DQ)	Kurzschlussschutz- schaltkreis	Verfügbar	Verfügbar
	Leckstrom	0,1 mA oder weniger	0,1 mA oder weniger
	Restspannung	1 V oder weniger	1 V oder weniger
	Umgebungstempera- tur im Betrieb	–40 °C bis +70 °C (kein Vereisen)	–40 °C bis +70 °C (kein Vereisen)
Umgebungs-	Schutzklasse	IP65 / IP67 / IP69K	IP65 / IP67 / IP69K
beständigkeit	Schwingungsfestigkeit	5 bis 150 Hz; 20 G; je 10 Schwingungen in X-, Y- und Z-Richtung	5 bis 150 Hz; 20 G; je 10 Schwingungen in X-, Y- und Z-Richtung
	Stoßfestigkeit	15 G; 11 ms; X-, Y-, Z-Richtung 3-mal pro Achse	15 G; 11 ms; X-, Y-, Z-Richtung 3-mal pro Achse
Materialübersicht		Gehäuse: PA6-GF30 Abdeckung Einstellschalter für IP-Adresse: PEI Stecker: SUS303	Gehäuse: PA6-GF30 Stecker: SUS303
Gewicht		Ca. 530 g	Ca. 190 g
**			

*1 Bei Verwendung dieses Produkts als Port Class B müssen V1 und V2 mit Strom versorgt werden.

NQ-EP4A

Modell			NQ-EP4A
	Unterstützte Protokolle		EtherNet/IP, Modbus/TCP
Netzwerk	Übertragungsgeschwindigkeit		10 Mbps / 100 Mbps
	Steckertyp		M8, 4-polig, Buchse, A-kodiert
Spannungs-	Steckertyp		POWER IN: M8, 4-polig, Stecker, A-kodiert POWER OUT: M8, 4-polig, Buchse, Buchse, A-kodiert
	Versorgungsspannung		18 bis 30 V DC
versorgung	Zulässiger Strom		Bis zu 4 A für V1 und V2 Bis zu 5,5 A insgesamt für V1 und V2 kombiniert
	Stromverbrauch		Max. 240 mA
	Steckertyp		M12, 5-polig, Buchse, A-kodiert
	Anzahl der E	Eingänge	4
Eingang	Klassifizierur	ng Eingang	Spannung / Strom / Widerstandstemperaturdetektor / Thermoelement
	Auflösung		16 Bit
	Netzleistung	V1	Anschlüsse 1 bis 4: Bis zu 1 A insgesamt, Kurzschlussschutz
	Eingabebere	eich	Differenz- / Einzeleingang 0 bis 10 V / ±10 V / 2 bis 10 V / 0 bis 5 V / 1 bis 5 V / ±1 V / ±500 mV / ±100 mV / ±50 mV
	Eingangsfilte	er	4 Stufen
Spappungs-	Maximale Ei	ngangsspannung	11,85 V
eingang	Eingangswid	derstand	100 kΩ oder mehr
0 0	Konvertierur	ngsgeschwindigkeit	4 ms oder weniger
	Konvertie-	(@25 °C)	0,1 % v.E. oder weniger
	rungsge- nauigkeit	(@-40 °C bis +70 °C)	0,75 % v.E. oder weniger
	Eingabebereich		Differenz- / Einzeleingang 0 bis 20 mA / 4 bis 20 mA / ±20 mA
	Eingangsfilter		4 Stufen
	Maximaler Eingangsstrom		23 mA
Stromeingang	Eingangswiderstand		50 Ω oder weniger
	Konvertierungsgeschwindigkeit		4 ms oder weniger
	Konvertie-	(@25 °C)	0,1 % v.E. oder weniger
	rungsge- nauigkeit	(@-40 °C bis +70 °C)	0,75 % v.E. oder weniger
	Eingabebere	eich	Pt100 / Pt200 / Pt500 / Pt1000 / Ni100 / Ni200
	Anschlusstyp		2-adrig/3-adrig/4-adrig
Widerstands-	Eingangsfilter		4 Stufen
temperatur-	Konvertierungsgeschwindigkeit		400 ms oder weniger
detektorenigarig	Konvertie-	(@25 °C)	Beachten Sie die unten abgebildeten Listen zur Konvertierungsgenauigkeit.
	rungsge- nauigkeit	(@-40 °C bis +70 °C)	Beachten Sie die unten abgebildeten Listen zur Gesamtgenauigkeit.
	Eingabebereich		K: −270 bis 1370 °C / B: 100 bis 1820 °C / E: −270 bis 1000 °C / J: −210 bis 1200 °C N: −270 bis 1300 °C / R: −50 bis 1768 °C / S: −50 bis 1768 °C / T: −270 bis 400 °C C: 0 bis 2315 °C / G: 0 bis 2315 °C
Thermoelement-	Eingangsfilter		4 Stufen
eingang	Konvertierur	ngsgeschwindigkeit	400 ms oder weniger
	Konvertie-	(@25 °C)	Beachten Sie die unten abgebildeten Listen zur Konvertierungsgenauigkeit.
	rungsge- (@-40 °C bis nauigkeit +70 °C)		Beachten Sie die unten abgebildeten Listen zur Gesamtgenauigkeit.
	Umgebungstemperatur im Betrieb		-40 °C bis +70 °C (kein Vereisen)
Umgebungs-	Schutzklasse		IP65 / IP67 / IP69K
Destantigkeit	Schwingungsfestigkeit		5 bis 150 Hz; 20 G; je 10 Schwingungen in X-, Y- und Z-Richtung
	Stoßfestigkeit		15 G; 11 ms; X-, Y-, Z-Richtung 3-mal pro Achse
Materialübersicht			Gehäuse: PA6-GF30 Stecker: SUS303
Gewicht			Ca. 190 g

■ Messgenauigkeit Thermoelement

< Konvertierungsgenauigkeit (@25°C) >

Messbereich	Genauigkeit
K: -200 °C bis 1370 °C	0,7 % v.E.
B: 100 °C bis 1820 °C	0,5 % v.E.
E: -260 °C bis 1000 °C	1 % v.E.
J: -210 °C bis 1200 °C	0,1 % v.E.
N: -270 °C bis 1300 °C	0,1 % v.E.
R: -50 °C bis 1768 °C	0,2 % v.E.
S: -50 °C bis 1768 °C	0,2 % v.E.
T: -200 °C bis 400 °C	0,7 % v.E.
C: 0 °C bis 2315 °C	0,2 % v.E.
G: 300 °C bis 2315 °C	1,6 % v.E.

< Konvertierungsgenauigkeit (@-40°C bis +70°C) >

Messbereich	Genauigkeit
K: -200 °C bis 1370 °C	1,35 % v.E.
B: 100 °C bis 1820 °C	1,15 % v.E.
E: -260 °C bis 1000 °C	1,65 % v.E.
J: -210 °C bis 1200 °C	0,75 % v.E.
N: -270 °C bis 1300 °C	0,75 % v.E.
R: –50 °C bis 1768 °C	0,85 % v.E.
S: -50 °C bis 1768 °C	0,85 % v.E.
T: -200 °C bis 400 °C	1,35 % v.E.
C: 0 °C bis 2315 °C	0,75 % v.E.
G: 300 °C bis 2315 °C	2,25 % v.E.

Messgenauigkeit Widerstandstemperaturdetektor

< Konvertierungsgenauigkeit (@25°C) >

Messbereich	2-adrig	3-adrig	4-adrig
Pt100: -200 °C bis 850 °C	0,2 % v.E.	0,2 % v.E.	0,2 % v.E.
Pt100: -200 °C bis 150 °C	0,2 % v.E.	0,3 % v.E.	0,2 % v.E.
Pt200: -200 °C bis 850 °C	0,7 % v.E.	0,2 % v.E.	0,3 % v.E.
Pt200: -200 °C bis 150 °C	0,2 % v.E.	0,2 % v.E.	0,2 % v.E.
Pt500: -200 °C bis 850 °C	0,3 % v.E.	0,2 % v.E.	0,2 % v.E.
Pt500: -200 °C bis 150 °C	0,7 % v.E.	0,3 % v.E.	0,2 % v.E.
Pt1000: -200 °C bis 850 °C	0,2 % v.E.	0,2 % v.E.	0,2 % v.E.
Pt1000: -200 °C bis 150 °C	0,7 % v.E.	0,2 % v.E.	0,3 % v.E.
Ni100: -60 °C bis 250 °C	0,2 % v.E.	0,3 % v.E.	0,2 % v.E.
Ni100: -60 °C bis 150 °C	0,7 % v.E.	0,3 % v.E.	0,2 % v.E.
Ni1000: -60 °C bis 250 °C	0,7 % v.E.	0,3 % v.E.	0,2 % v.E.
Ni1000: -60 °C bis 150 °C	0,7 % v.E.	0,2 % v.E.	0,2 % v.E.

< Konvertierungsgenauigkeit (@-40°C bis +70°C) >

Messbereich	2-adrig	3-adrig	4-adrig
Pt100: -200 °C bis 850 °C	0,85 % v.E.	0,85 % v.E.	0,85 % v.E.
Pt100: -200 °C bis 150 °C	0,85 % v.E.	0,95 % v.E.	0,85 % v.E.
Pt200: -200 °C bis 850 °C	1,35 % v.E.	0,85 % v.E.	0,95 % v.E.
Pt200: -200 °C bis 150 °C	0,85 % v.E.	0,85 % v.E.	0,85 % v.E.
Pt500: -200 °C bis 850 °C	0,95 % v.E.	0,85 % v.E.	0,85 % v.E.
Pt500: -200 °C bis 150 °C	1,35 % v.E.	0,85 % v.E.	0,85 % v.E.
Pt1000: -200 °C bis 850 °C	0,85 % v.E.	0,85 % v.E.	0,85 % v.E.
Pt1000: -200 °C bis 150 °C	0,95 % v.E.	0,85 % v.E.	0,85 % v.E.
Ni100: -60 °C bis 250 °C	0,85 % v.E.	0,95 % v.E.	0,85 % v.E.
Ni100: -60 °C bis 150 °C	1,35 % v.E.	0,95 % v.E.	0,85 % v.E.
Ni1000: -60 °C bis 250 °C	1,35 % v.E.	0,95 % v.E.	0,85 % v.E.
Ni1000: -60 °C bis 150 °C	1,35 % v.E.	0,85 % v.E.	0,85 % v.E.

NQ-IL8P

Modell		NQ-IL8P		
	Unterstützte Netzwerke	IO-Link		
Netzwerk	Steckertyp	M12, 5-polig, Stecker, A-kodiert		
	IO-Link Standard	v1.1		
	Übertragungsge- schwindigkeit	COM2 / 38,4 kbps		
	Min. Zykluszeit	3,2 ms		
	Versorgungsspannung	20,4 bis 28,8 V DC		
Spannungs-	Zulässiger Strom	4 A insgesamt		
versorgung	Leistungsaufnahme	3.5 W oder weniger (bei 24 V: 145 mA oder weniger)		
Sensoranschluss	Steckertyp	M12, 5-polig, Buchse, A-kodiert		
Sensoranschluss	Netzkapazität	Port 1 bis 8: Bis zu 120 mA für jeden Anschluss, Kurzschlussschutz		
	Anzahl der Eingänge	Max. 16		
	Eingangstyp	PNP		
Digitaleingang	Einschaltspannung / Einschaltstrom	11 V oder mehr / 2 mA oder mehr		
(2))	Ausschaltspannung / Ausschaltstrom	Weniger als 5 V / Weniger als 1,5 mA		
	Eingangsstrom	Ca. 7 mA		
	Anzahl der Ausgänge	Max. 16		
	Ausgangstyp	PNP		
Digitalausgang	Maximaler Laststrom	Max. 0,5 A für jeden Port		
(DO)	Kurzschlussschutz- schaltkreis	Verfügbar		
	Leckstrom	0,1 mA oder weniger		
	Restspannung	1 V oder weniger		
Umgebungs- beständigkeit	Umgebungs- temperatur im Betrieb	-40 °C bis +70 °C (kein Vereisen)		
	Schutzklasse	IP65 / IP67 / IP69K		
	Schwingungsfestigkeit	5 bis 150 Hz; 20 G; je 10 Schwingungen in X-, Y- und Z-Richtung		
	Stoßfestigkeit	15 G; 11 ms; X-, Y-, Z-Richtung 3-mal pro Achse		
Materialübersicht		Gehäuse: PA6-GF30 Stecker: SUS303		
Gewicht		Ca. 210 g		

2-2

Technische Daten IO-Link

Dieser Abschnitt beschreibt die IO-Link Spezifikation der Module NQ-MP8L/EP4L.

Kommunikationsspezifikationen

Element	Spezifikationen
	COM1 (4,8 kbps)
Übertragungsrate	COM2 (38,4 kbps)
	COM3 (230,4 kbps)
Kommunikationsmedium	Nicht abgeschirmtes Kabel
max. Kabellänge	20 m oder weniger
IO-Link Standard	Version 1.1

Port-Typen

Es gibt 2 Arten von IO-Link Ports: "Port Class A" und "Port Class B". Nachfolgend sind die Port-Typen aufgeführt, welche von der Modellreihe NQ unterstützt werden.



(1) Port Class A



- Das IO-Link Device wird über Pin 1 und Pin 3 mit Strom versorgt und die IO-Link-Kommunikation wird über Pin 4 durchgeführt.
- Pin 2 kann als Digitaleingang oder Digitalausgang verwendet werden.

(2) Port Class B



- Das IO-Link Device wird über Pin 1 und Pin 3 mit Strom versorgt und die IO-Link-Kommunikation wir mit Pin 4 durchgeführt.
- Über Pin 2 und Pin 5 kann eine seperate Spannungsversorgung für einen Aktor oder einem ähnlichen Device bereitgestellt werden.

S Anmerkung

Class A Devices können auch an Class B Ports angeschlossen werden, es gelten jedoch Vorsichtsmaßnahmen. Nähere Informationen finden Sie unter []] "Anschluss der Device-Ports" (Seite 3-6).

Anschlussbetriebsmodi

Stellen Sie die Funktion von Pin 4 (Betriebsmodus) und Pin 2 für jeden Port ein (für Ports der Class B gibt es keine Einstellung für Pin 2).

■ Pin 4 Funktion (Betriebsmodus)

Betriebsart	Beschreibung
IO-Link	Dieser Modus dient zur IO-Link-Kommunikation. Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie ein IO-Link Device an den zu verwendenden Port anschließen.
Digitaleingang (DI)	Dieser Modus dient zum Anlegen digitaler Schaltsignale (PNP-Eingang). Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie ein nicht IO-Link- fähiges Device an den zu verwendenden Port anschlie- ßen.

Pin 2 Funktion

Betriebsart	Beschreibung
Digitaleingang (DI)	Dieser Modus dient zum Anlegen digitaler Schaltsignale (PNP Eingang). Bei Anschluss eines IO-Link Devices kann zusätzlich zur IO-Link-Kommunikation ein digitales Signal an Pin 2 angelegt werden. Diese Funktion kann genutzt werden, um Schaltsignale in einer kürzeren Zeit im Vergleich zur IO-Link-Kommunikation auszuwerten.
Digitalausgang (DQ)	Dieser Modus dient zur Ausgabe digitaler Signale. (PNP-Ausgang) Signale können auf den externen Eingang des an dem Ports angeschlossen Devices geschaltet werden.

Kommunikationsdatentypen

Die folgenden vier Arten von Kommunikationsdaten werden durch die IO-Link-Kommunikation der Modellreihe NQ verarbeitet.

Тур	Beschreibung	Beispiel
Prozessdaten (zyklisch)	Diese Daten werden zyklisch übermittelt. Hierbei erfolgt die Kommunikation ohne ein spezielles Steuerungsprogramm. Die Größe der Prozessdaten beträgt 0 bis 32 Bytes und ist abhängig vom IO-Link Device.	Schaltausgang (ON/OFF), Aktuelle Werte (z.B. empfangene Lichtintensität)
Servicedaten (azyklisch)	Diese Daten werden zu festgelegten Zeitpunkten vom IO-Link Master übermittelt. Parameterwerte können gelesen und geschrieben werden und der IO-Link-Device-Status kann gelesen werden.	Einstellwert, Sensor- betriebsart, Sensor- Teaching-Signal
Status (zyklisch)	Diese Daten geben den Status des Devices an. Sie werden zyklisch zusammen mit den Prozessdaten übertragen.	Versorgungs- spannungsabfall
Ereignis (azyklisch)	Diese Daten übermitteln die Fehlerinformationen und die Wartungsdaten des IO-Link Devices.	Verbindungs- abbruch und andere Fehler

Referenz

Die mit Prozessdaten, Servicedaten und Ereignissen übertragenen Daten variieren je nach IO-Link Device. Einzelheiten entnehmen

Sie bitte der Betriebsanleitung der einzelnen Geräte.

Die Betriebsanleitungen für die IO-Link Sensoren von KEYENCE können von der KEYENCE-Website heruntergeladen werden. <www.keyence.com/global.jsp>

2-3

Abmessungen

■NQ-MP8L





Einheit: mm

■NQ-EP4L/EP4A



Einheit: mm

■NQ-IL8P



Einheit: mm

■ OP-88458









Einheit: mm



■ OP-88459



Einheit: mm



Interne Schaltpläne

NQ-MP8L



NQ-EP4L



NQ-EP4A

2 Spezifikationen



Die Funktionen der Pins 1, 2, 3 und 4 an den Ports 1 bis 4 variieren je nach Betriebsmodus. Nähere Informationen finden Sie unter II "Anschluss der Device-Ports" (Seite 3-6).

Installation und Verkabelung

Dieses Kapitel beschreibt die Installation und Verkabelung der Modellreihe NQ.

3-1	Installation	Seite 3-2
3-2	Verkabelung	Seite 3-4

Installation

Installationsort

WARNUNG	Installieren Sie dieses Produkt nicht an einem Ort, an dem es in Flüssigkeit eingetaucht werden könnte. Dies kann zu Stromschlägen und Schäden durch Isolationsstörungen führen.	
HINWEIS	 Installieren Sie das Produkt nicht an einem Ort, an dem es Strahlungswärme von einer Wärmequelle ausgesetzt ist. Installieren Sie das Produkt an einem gut belüfteten Ort. Montieren Sie es auf einer ebenen Oberfläche. Wenn die Oberfläche, auf der dieses Produkt montiert wird, uneben ist, wird unnötige Kraft auf die Modellreihe NQ ausgeübt, was zu Fehlfunktionen führen kann. 	

Wenn keine Last auf dem Anschlusskabel liegt, gibt es keine Einschränkungen hinsichtlich der Installationsausrichtung oder des Abstands zwischen dem Installationsort und Objekten in der Umgebung.

Wenn Sie mehrere NQ-MP8L-Einheiten installieren, die horizontal ausgerichtet sind, installieren Sie die Einheiten so, dass mindestens 50 mm Abstand zwischen ihnen besteht.



Bei anderen Modellen als dem NQ-MP8L können mehrere Geräte nahe beieinander installiert werden.

Installationsverfahren

Um die Modellreihe NQ zu befestigen, nutzen Sie bitte die Montagelöcher am Gerät wie unten dargestellt.



NQ-IL8P



3

Erdung

■NQ-MP8L

Mit den Befestigungsschrauben werden die Netzanschlüsse und das Gehäuse mit den Ethernet-Ports mit der Montagefläche verbunden. Sollten diese Teile nicht mit der Montagefläche verbunden werden, befestigen Sie das Gerät mit Kunststoffschrauben an dieser Oberfläche.

Wenn Sie das Ethernet-Anschlussgehäuse nicht über die Modellreihe NQ geerdet haben, entfernen Sie auch die Metallklemme. (Seite 3-3)



■NQ-EP4L

Mit den Befestigungsschrauben und der Erdungsschiene werden die Device-Ports und das Gehäuse mit den Ethernet-Ports mit der Montagefläche verbunden. Sollten diese Teile nicht mit der Montagefläche verbunden werden, befestigen Sie das Gerät mit Kunststoffschrauben an dieser Oberfläche. Achten Sie außerdem darauf, dass die Erdungsschiene nicht mit der Montagefläche in Kontakt kommt.

Wenn Sie das Ethernet-Anschlussgehäuse nicht über die Modellreihe NQ geerdet haben, entfernen Sie auch die Metallklemme. (Seite 3-3)



■ NQ-EP4A

Die Befestigungsschrauben und die Erdungsschiene dienen dazu, den Pin 5 der Device-Ports und das Gehäuse mit den Ethernet-Ports mit der Montagefläche zu verbinden. Sollten diese Teile nicht mit der Montagefläche verbunden werden, befestigen Sie das Device mit Kunststoffschrauben an dieser Oberfläche. Achten Sie außerdem darauf, dass die Erdungsschiene nicht mit der Montagefläche in Kontakt kommt.

Wenn Sie das Ethernet-Anschlussgehäuse nicht über die Modellreihe NQ geerdet haben, entfernen Sie auch die Metallklemme. (Seite 3-3)



Entfernen der Metallklemme

Wenn die Erdung nicht über die Modellreihe NQ erfolgt, entfernen Sie die Metallklemme. Wenn die Metallklemme entfernt wird, werden das Ethernet-Anschlussgehäuse und andere Metallteile durch die RC-Schaltung getrennt.



Befestigen der Metallklemme



Verkabelung

Zum Anschluss der Spannungsversorgung, des Ethernet-Kabels oder von Sensoren und Aktoren können M12- oder M8-Stecker verwendet werden.

> Befestigen Sie die mitgelieferten Abdeckkappen an ungenutzten Ports. Die IP-Schutzklasse des Produktes wird nur erfüllt, wenn alle Anschlussstecker und Abdeckkappen mit dem entsprechenden Drehmoment angezogen werden. NQ-MP8L Spannungsversorgung: 0,8 Nm Ethernet-Ports: 0,6 Nm Device-Ports: 0.8 Nm • NQ-EP4L Spannungsversorgung: 0,6 Nm Ethernet-Ports: 0,4 Nm Device-Ports: 0,6 Nm NQ-EP4A Spannungsversorgung: 0,6 Nm Ethernet-Ports: 0,4 Nm Device-Ports: 0,6 Nm • NQ-IL8P IO-Link-Port: 0,8 Nm Device-Ports: 0,8 Nm

Anschluss der Spannungsversorgung

Die Modellreihe NQ verfügt über zwei Ports zur Spannungsversorgung (PWR IN, PWR OUT), welche eine Reihenschaltung mehrerer Module ermöglicht.

Es ist zudem möglich, zwei

Spannungsversorgungssysteme an die Modellreihe NQ anzuschließen. Die Funktionen von V1 und V2 variieren je nach Modell und Anschluss.

Modell	Spannungs- versorgung für den Betrieb der Haupteinheit	Spannungsversorgung der an die Ports angeschlossenen Devices	
		Port 1 bis 4	Port 5 bis 8
NQ-MP8L	V1	V1	V1 / V2
NQ-EP4L	V1	V2	-
NQ-EP4A	V1	V1	-

Anmerkung

- Schalten Sie die Spannungsversorgung vor der Verkabelung AUS.
- Unabhängig vom Modell ist eine Verbindung zu V1 erforderlich.
- Der Anschluss an V2 ist am NQ-EP4L erforderlich. Wenn für das NQ-MP8L eine zusätzliche

Spannungsversorgung für das Gerät erforderlich ist, schließen Sie V2 an. In allen anderen Situationen schließen Sie V2 an, wenn eine nachgeschaltete Einheit der Modellreihe NQ über eine Reihenschaltung mit Strom versorgt werden muss.

- Wenn bestimmte Anforderungen an die Spannungsversorgung für das an den Port angeschlossene Device bestehen, verwenden Sie eine Spannungsversorgung, die diesen Anforderungen entspricht. (Beispiel: Spannungsversorgung UL-Klasse 2)
- Die Spannungsversorgung für die Modellreihe NQ sollte eigenständig sein und nicht mit anderen Geräten geteilt werden, wenn die Möglichkeit einer Störbeeinflussung durch andere Geräte besteht.

Spannungsversorgung Reihenschaltung

Achten Sie bei einer Reihenschaltung darauf, dass die Spannungsversorgung vom Netzkabelausgang (PWR OUT) mit dem Netzkabeleingang (PWR IN) des nächsten Gerätes verbunden wird.

Spannungsversorgung



 Der großte Ström niebt von der Spannungsversorgungsquelle zum Netzanschluss des ersten angeschlossenen Moduls. Stellen Sie sicher, dass der Strom des Netzanschlusses dieses Moduls 9 A oder weniger für V1 bzw. V2 und insgesamt 11 A oder weniger für V1 und V2 kombiniert beträgt.
 Berücksichtigen Sie die Stromaufnahme der Modellreihe NQ und des an die Modellreihe NQ angeschlossenen Devices. Die Stromaufnahme der Modellreihe NQ finden Sie unter [], 2-1 Allgemeine technische Daten" (Seite 2-2).

HINWEIS

3
■ Pin-Belegung NQ-MP8L



Pin-Nr.	Funktion	Aderfarbe [*]
1	24 V DC (V1)	Braun
2	GND (V2)	Weiß
3	GND (V1)	Blau
4	24 V DC (V2)	Schwarz

* Bei Verwendung eines Netzkabels KEYENCE NQ-P8Bx

■ Pin-Belegung NQ-EP4L/EP4A



Pin-Nr.	Funktion	Aderfarbe [*]
1	24 V DC (V1)	Braun
2	24 V DC (V2)	Weiß
3	GND (V1)	Blau
4	GND (V2)	Schwarz

* Bei Verwendung eines Netzkabels KEYENCE NQ-P4Bx

Anschluss des Ethernet-Kabels

Die Modellreihe NQ verfügt über zwei Ethernet-Ports. Diese Ports unterstützen Auto MDI/MDI-X, sodass Sie ein gerades Kabel oder ein Crossover-Kabel verwenden können.

■ NQ-MP8L





Nr.	Funktion	Nr.	Funktion
1	TX+	1	RX+
2	RX+	2	TX+
3	TX-	3	RX-
4	RX-	4	TX-

■ NQ-EP4L/EP4A

ETH2 (M8-Buchse) 00 0 0 3

2

1

Nr.	Funktion	Nr.	Funktion
1	TX+	1	RX+
2	RX+	2	TX+
3	RX-	3	TX-
4	TX-	4	RX-

 $(\bigcirc$

Referenz

Der maximale Abstand zwischen den Stationen für das Ethernet-Kabel beträgt 100 m. Der Abstand kann jedoch je nach Einsatzumgebung des Kabels verkürzt werden. Für Details wenden Sie sich bitte an den Hersteller des verwendeten Kabels.

Anschluss der Device-Ports

Schließen Sie an jedem IO-Port ein M12-Anschlusskabel an.

Wenn Sie den Digitaleingangsmodus (DI-Modus) verwenden, wird ggf. das angelegte Rauschen erfasst. Berücksichtigen Sie daher unbedingt die Eingangsreaktionszeit und die Nutzungsumgebung der Modellreihe NQ. Das IO-Link Device wird nur über die Spannungsversorgung des IO-Ports (Pin 1 und Pin 3) mit Strom versorgt. Beim Anschließen eines Geräts der Klasse A an einen Anschluss für Klasse B muss eine der folgenden Bedingungen erfüllt sein. Verbinden Sie nur die Stifte 1, 3 und 4 und die Stifte 2 und 5 nicht. Schließen Sie entweder die V2-Stromversorgung nicht an oder stellen HINWEIS Sie die Stromversorgungseinstellung (V2) unter "Stromversorgungseinstellung" auf "AUS". []] Stromversorgungseinstellung (Seite 4-18) Stellen Sie die Funktion von Stift 2 für Geräte, die an Anschlüsse der Klasse B angeschlossen sind, auf PNP-Ausgabe ein. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, kann die Isolation zwischen V1 und V2 verloren gehen, was zu einer Fehlfunktion des Eingangs führt. Die Stromkapazität, die an E/A-Devices bereitgestellt werden kann, finden Sie in den Spezifikationen. "Spezifikationen" (Seite 2-1)

■ NQ-MP8L



C0 bis C3 (Class A)

Pin-Nr.	Funktion
1	24 V DC (V1)
2	Digitaleingang / Digitalausgang
3	GND (V1)
4	IO-Link / Digitaleingang (C/Q)
5	(Keine Verbindung)

C4 bis C7 (Class B)

Pin-Nr.	Funktion
1	24 V DC (V1)
2	24 V DC (V2)
3	GND (V1)
4	IO-Link / Digitaleingang (C/Q)
5	GND (V2)

■ NQ-EP4L





Pin-Nr.	Funktion
1	24 V DC (V2)
2	Digitaleingang / Digitalausgang
3	GND (V2)
4	IO-Link / Digitaleingang (C/Q)
5	(Keine Verbindung)

Referenz

Die maximale Kabellänge bei Verwendung von IO-Link beträgt 20 m.

■ NQ-EP4A



Überprüfen Sie vor dem Anschluss eines Analogeingangsgerätes unbedingt die Port-Einstellungen.

C0 bis C3 (M12-Buchse, A-kodiert) 2 $1 \bigcirc 0 \bigcirc 3$ 5 4

< Thermoelement-Modus >

Pin-Nr.	Funktion
1	Kaltstellenkompensation (CJC) +
2	Thermoelement +
3	Kaltstellenkompensation (CJC) –
4	Thermoelement –
5	FE

- Die Pins 1 und 3 werden nur verwendet, wenn die Einstellungen so konfiguriert sind, dass ein Widerstandstemperaturdetektor zur Kaltstellenkompensation angeschlossen wird.
- NQ-EP4A" (Seite 4-19)
 Der M12-Anschlussstecker für Thermoelemente OP-88459 ist nützlich, wenn Sie das Gerät mit den Einstellungen für den Anschluss eines Widerstandstemperaturdetektors verwenden. Der OP-88459-Stecker verfügt über einen integrierten Pt1000 (RTD).
 "M12-Anschlussstecker für Thermoelemente OP-88459" (Seite 3-9)

< Spannungs-/Strommodus >

Differenzeingang

Pin-Nr.	Funktion
1	24 V DC (V1)
2	Analogeingang +
3	GND (V1)
4	Analogeingang –
5	FE

Einzelanschluss

Pin-Nr.	Funktion
1	24 V DC (V1)
2	Analogeingang +
3	Analogeingang – / GND (V1)
4	(Keine Verbindung)
5	FE

Referenz 🗸

 Bei Differenzeingang wählen Sie über die Einstellungen aus, ob eine Erdung verwendet wird.

- Differenz: Pin 4 und Pin 3 sind mit einem Widerstand von 10 kΩ verbunden.
- Differenz (keine Erdung): Pin 4 und Pin 3 sind nicht verbunden.

,Port-Einstellungen" (Seite 4-11)

 Bei Verwendung eines Differenzeingangs stellen Sie [Eingangsmethode] grundsätzlich auf [Differenz]. Wenn ein Problem durch einen Fehler im Strom verursacht wird, der von Pin 4 zu Pin 2 (GND) durch einen Pull-Down-Widerstand fließt, wählen Sie die Einstellung [Differenz (keine Erdung)]. In diesem Fall pendelt das Eingangssignal jedoch. Eine Messung ist nicht möglich, wenn der Eingangssignalpegel außerhalb des Bereichs des GND-Standards ± 18 V liegt.

< Widerstandstemperaturdetektormodus >

Pin-Nr.	Funktion
1	B (RL +)
2	B (R +)
3	A (RL –)
4	A (R –)
5	FE

Verkabelungsbeispiele

• Thermoelement-Modus



CJC = Kaltstellenkompensation

• Spannungsmodus (Differenzeingang 2-adrig)



Spannungsmodus (Einzelanschluss 3-adrig)



• Spannungsmodus (Differenzeingang 4-adrig)



• Spannungsmodus (Differenzeingang 4-adrig), externe Spannungsversorgung







 Strommodus (Differenzeingang 4-adrig), externe Spannungsversorgung



 Widerstandstemperaturdetektor-Modus (RTD-Modus) (2-adrig)



RTD = Widerstandstemperaturdetektor

 Widerstandstemperaturdetektor-Modus (RTD-Modus) (3-adrig)



• Widerstandstemperaturdetektor-Modus (RTD-Modus) (4-adrig)



■ NQ-IL8P



IO-Link-Port

Pin-Nr.	Funktion
1	24 V DC
2	(Keine Verbindung)
3	GND
4	IO-Link
5	FE

C1 bis C8

Pin-Nr.	Funktion
1	24 V DC
2	Digital-E/A B
3	GND
4	Digital-E/A A
5	FE

S Anmerkung

Die Spannungsversorgung kann auch extern an Sensoren oder Aktoren erfolgen, die an die Ports 1 (C1) bis 8 (C8) angeschlossen sind. Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass der Sensor oder Aktor über eine SELV- oder PELV-Spannungsversorgung mit Strom versorgt wird.

■ M12 Y-Stecker OP-88458



M12 Anschlussstecker f
ür Thermoelemente OP-88459



MEMO

4

Konfiguration mit der PC-Software "NQ Sensor Monitor"

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie die Einstellungen der Modellreihe NQ mit dem "NQ Sensor Monitor" konfigurieren.

4-1	Vorbereitung der Software	. Seite 4-2
4-2	Beschreibung der Software-Oberfläche	. Seite 4-4
4-3	Verwaltung von IODD-Dateien	. Seite 4-5
4-4	Festlegen der IP-Adresse	. Seite 4-6
4-5	Einbindung der Modellreihe NQ	. Seite 4-8
4-6	Port-Einstellungen	Seite 4-11
4-7	Device-Einstellungen	Seite 4-22

4-1

Vorbereitung der Software

Überblick

Verwenden Sie die PC-Software "NQ Sensor Monitor" zur Konfiguration und Überwachung (Monitoring) der Modellreihe NQ sowie angeschlossener Devices. Die Software steht kostenfrei auf der KEYENCE-Website zur Verfügung.

www.keyence.com/global.jsp

Wenn Sie das Produkt in einer Umgebung verwenden, in der Sie die Software nicht über das Internet herunterladen können, wenden Sie sich an Ihre nächstgelegenes KEYENCE-Geschäftsstelle.

Installation und Deinstallation

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem ^{*1}	Windows 10 Windows 8/8.1 Windows 7 SP1 oder höher
Systemsprache	Englisch, Japanisch, Deutsch, Chinesisch
CPU	Entspricht den Anforderungen an das Betriebssystem
Freier Festplattenspeicher	1 GB ^{*2}
Kommunikations- schnittstelle	Ethernetanschluss
Display	Auflösung: XGA (1024 × 768 Pixel) oder höher
Sonstiges	.NET Framework 4.6*3

*1 Unterstützt sowohl 32-Bit- als auch 64-Bit-Versionen.

Der für .NET Framework 4.6 benötigte freie Speicherplatz *2 ist darin nicht enthalten.

*3 Wenn .NET Framework 4.6 nicht installiert ist, wird es während der Installation von NQ Sensor Monitor automatisch installiert

Installationsvorbereitung

Überprüfen Sie vor der Installation der Software die folgenden Punkte.

Freier Festplattenspeicher

Die Software "NQ Sensor Monitor" wird auf dem Systemlaufwerk gespeichert. Überprüfen Sie, ob dieses Laufwerk (z.B. eine Festplatte) über mindestens 1 GB freien Speicherplatz verfügt. Wenn der freie Speicherplatz nicht ausreicht, geben Sie zusätzlichen Speicherplatz zur Installation frei.

Windows-Umgebung und Installationsziel

Die Software "NQ Sensor Monitor" ist mit dem Windows-Betriebssystem kompatibel. Vergewissern Sie sich, dass Windows 7/8/8.1/10 auf dem Computer installiert ist und einwandfrei funktioniert.

• Kommunikationsschnittstelle

Der Computer, auf dem die Software installiert ist, und die NQ-Einheit kommunizieren über Ethernet. Stellen Sie sicher, dass die Kommunikation über Ethernet mit dem Computer möglich ist, auf dem die Software installiert ist. Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch Ihres Computers.

Hilfedatei

Eine Hilfedatei zur Software "NQ Sensor Monitor" ist als PDF in der Software hinterlegt. Um PDF-Dateien anzeigen zu können, müssen Sie PDF-Viewer-Software wie die von Adobe Inc. auf Ihrem PC installieren. Die PDF-Viewer-Software wird auf der Website der Adobe Inc. (www.adobe.com/) kostenlos angeboten.

Software installieren

Um diese Software zu installieren,
melden Sie sich als Benutzer mit
Administratorrechten an.

Wenn Sie die "setup.exe" ausführen, welche in der "NQ Sensor Monitor"-Installationsdatei enthalten ist, wird der Installationsassistent gestartet. Installieren Sie danach die Software gemäß den Anweisungen des Installationsprogramms.

Wenn der Bildschirm [Benutzerkontoverwaltung] während der Installtion angezeigt wird, klicken Sie auf [Weiter].

Die Programmdateien von "NQ Sensor Monitor" werden im folgenden Ordner installiert. C:\Program Files(x86)\Keyence\NQ Sensor Monitor

Software deinstallieren



Um die Software zu deinstallieren, melden Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

Um die Software "NQ Sensor Monitor" vom PC zu löschen, deinstallieren Sie die Software in der Systemsteuerung unter Windows. Wenn während der Deinstallation der Bildschirm [Benutzerkontoverwaltung] erscheint, klicken Sie auf [Weiter].

Einstellen der IP-Adresse des PC

Stellen Sie die vorgegebene IP-Adresse am PC ein.

- Wenn der PC oder das Gerät der Modellreihe NQ mit einem Netzwerk verbunden ist, an das andere Geräte angeschlossen sind, können IP-Adressen doppelt vorkommen oder Verbindungen fehlerhaft sein, was zu Netzwerkstörungen führen kann. Achten Sie bei der Konfiguration von Einstellungen, einschließlich IP-Adressen und Verbindungsgeräten, unbedingt auf die Anweisungen Ihres Netzwerkadministrators.
 - Wenn mehrere Netzwerkkarten im PC installiert sind, achten Sie darauf, die Netzwerkkarten nicht zu verwechseln.

Verbindung zum Netzwerk herstellen

Verbinden Sie den PC und die Modellreihe NQ über einen Hub oder ein ähnliches Gerät mit demselben Netzwerk.

Einzelheiten zum Anschluss der Modellreihe NQ finden Sie unter 🛄 "Anschluss des Ethernet-Kabels" (Seite 3-5).

Software starten

- **1** Starten Sie die Software "NQ Sensor Monitor" Klicken Sie in der Windows-Programmliste auf [KEYENCE NQ Sensor Monitor].
- 2 Wählen Sie aus, wie die Software gestartet werden soll.



 Referenz
 Klicken Sie in diesem Bildschirm auf "Language", um die Anzeigesprache der Software zu ändern. Die Spracheinstellung wird beim Neustart der Software übernommen.

 Die Software kann nicht mehrfach geöffnet/ ausgeführt werden.

■ Einstellung

Wählen Sie eines der Elemente, um Einstellungen der Modellreihe NQ zu konfigurieren und zu bearbeiten:

Element	Beschreibung
(1) Neu	Erstellt eine neue Konfigurationsdatei der Modellreihe NQ und des Monitoring- Bildschirms zur Überwachung.
(2) Konfigurationsdatei öffnen	Öffnet eine gespeicherte Einstellungsdatei.

Monitoring

Wählen Sie diese Optionen, um Informationen angeschlossener Devices an der Modellreihe NQ zu überwachen:

S Anmerkung

Wenn die Grundeinstellungen des Geräts der Modellreihe NQ nicht abgeschlossen wurden, wählen Sie (1) [Neu] oben und konfigurieren Sie zuerst die Einstellungen der Modellreihe NQ.

Element	Beschreibung
(3) Datei auswählen & starten	Öffnet eine gespeicherte Einstellungsdatei/ Monitoring-Bildschirm und startet das Monitoring der angeschlossenen Devices.
(4) Vereinfachte Ansicht starten	Startet das Monitoring angeschlossener Devices an der Modellreihe NQ mit einem einfachen Diagramm.

Für Einzelheiten zum Monitoring siehe III "Monitoring im Überblick" (Seite 5-2)



Details finden Sie in der

untenstehenden Tabelle.

Beschreibung der Software-Oberfläche

Menüleiste

Schaltfläche Einstellungen/Monitoring

Wechselt zwischen dem Einstellungsbildschirm und dem Monitoring-Bildschirm.



Menüleiste

Hauptelement	Nebenelement	Beschreibung
	Neues Projekt (N)	Erstellt eine neue Datei.
	Öffnen (O)	Öffnet eine gespeicherte Datei.
Datei (F)	Speichern (S)	Überschreibt die Datei mit den aktuellen Einstellungen.
	Speichern unter (A)	Speichert die aktuellen Einstellungen in einer Datei mit einem anderen Namen.
	Beenden (E)	Beendet die Software.
	Einstellungen auslesen (R)	Liest die Einstellungen des Geräts der Modellreihe NQ, das mit den [Netzwerkeinstellungen] registriert wurde. ,4-5 Einbindung der Modellreihe NQ" (Seite 4-8)
Erweiterte Einstellungen (D)	Einstellungen übertragen (T)	Überträgt Einstellungen an das Gerät der Modellreihe NQ, das mit den [Netzwerkeinstellungen] registriert wurde. [],4-5 Einbindung der Modellreihe NQ" (Seite 4-8)
	Einstellung kopieren (C)	Kopiert die Einstellungen des angegebenen Ports zu einem anderen Port. Sie können mehrere Kopierziele auswählen. ,4-6 Port-Einstellungen" (Seite 4-11)
IODD-Datei (I)		Importiert und löscht IODD-Dateien.
Language(L)		Schaltet die Anzeigesprache um.
	Benutzerhandbuch (M)	Öffnet das Benutzerhandbuch der Modellreihe NQ (dieses Handbuch).
Hilfo (H)	Sensorhandbuch (D)	Öffnet das Handbuch für das KEYENCE IO-Link Device.
нше (П)	Versionsinformationen (A)	Zeigt die Versionsinformationen dieser Software an.
	Lizenz (L)	Zeigt die Lizenzbedingungen der Software "NQ Sensor Monitor"

4-3

Verwaltung von IODD-Dateien

In diesem Abschnitt wird die Verwaltung von IODD-Dateien beschrieben.

Referenz

- IODD-Dateien (IO Device Description) werden von Herstellern für jedes IO-Link Device bereitgestellt. IODD-Dateien enthalten zahlreiche Informationen zu IO-Link Device (wie den Namen des Herstellers, das Modell, den Inhalt der Prozessdaten und die Einstellparameter). Sie können die Software "NQ Sensor Monitor" verwenden, um IO-Link Device zu konfigurieren und zu überwachen, indem Sie die entsprechende IODD-Datei in die Software importieren.
- Die IODD-Dateien von bestehenden KEYENCE-Devices sind bereits vorinstalliert.

Importieren von IODD-Dateien

1 Klicken Sie auf das Menü [IODD-Datei (I)].



2 Klicken Sie auf [Importieren] und wählen Sie dann die Datei aus, die Sie importieren möchten.

Verwaltung von IODD-Dateien – E) ×
Import	
Hersteller ID Alle ~	
Device ID	Rev.
AI-1000/AI-1000C/AI built-in amplifier type	V1.0
FD-G25/FD-G50/FD-G80/FD-G125/FD-G200	V1.1
FD-Q10C/FD-Q20C/FD-Q32C/FD-Q50C	V1.2
FD-R50/FD-R80/FD-R125/FD-R200	V1.1
FD-XA1/5	V1.0
FS-N41C	V1.1
GP-M001T/GP-M010T/GP-M025T/GP-M100T/GP-M250	V1.0
LR-TB5000C/LR-TB5000CL/LR-TB2000C/LR-TB2000CL	V1.4
LR-W500C/LR-W500/LR-W70C/LR-W70/LR-W10C/LR	V1.3
LR-X100/X100C/X100CG	V1.0
LR-X250/X250C/X250CG	V1.0
LR-X50/X50C/X50CG	V1.0
LR-XN11C	V1.0
LR-ZH500P/LR-ZH500CP/LR-ZH500C3P/LR-ZH490CB	V1.0
Modellreihe FL	V1.2
NQ-IL8P	V1.0
Si	chließen

- Wenn die IODD-Datei komprimiert ist, entpacken Sie die Datei zuvor.
- IODD-Dateien bestehen aus einer XML-Datei, die IO-Link-Device-Informationen enthält, und einer Bilddatei im png-Format.
 Wenn Sie IODD-Dateien importieren, legen Sie die Geräteinformationsdatei und die Bilddatei in denselben Ordner und wählen Sie dann die XML-Formatdatei (die Datei mit der Erweiterung .xml) aus.

Löschen von IODD-Dateien

Wählen Sie die IODD-Datei, die Sie löschen möchten, und klicken Sie dann auf [Löschen].

Verwaltung von IODD-Dateien		×
Import		
Hersteller ID Alle ~		
Device ID	Rev.	
AI-1000/AI-1000C/AI built-in amplifier type	V1.0	
FD-G25/FD-G50/FD-G80/FD-G125/FD-G200	V1.1	
FD-Q10C/FD-Q20C/FD-Q32C/FD-Q50C	V1.2	
FD-R50/FD-R80/FD-R125/FD-R200	V1.1	
FD-XA1/5	V1.0	
FS-N41C	V1.1	
GP-M001T/GP-M010T/GP-M025T/GP-M100T/GP-M250	V1.0	
LR-TB5000C/LR-TB5000CL/LR-TB2000C/LR-TB2000CL	V1.4	
LR-W500C/LR-W500/LR-W70C/LR-W70/LR-W10C/LR	V1.3	
LR-X100/X100C/X100CG	V1.0	
LR-X250/X250C/X250CG	V1.0	
LR-X50/X50C/X50CG	V1.0	
LR-XN11C	V1.0	
LR-ZH500P/LR-ZH500CP/LR-ZH500C3P/LR-ZH490CB	V1.0	
Modellreihe FL	V1.2	
NQ-IL8P	V1.0	
5	Schließen	

Referenz Es is

Es ist nicht möglich, die vorinstallierten KEYENCE IODD-Dateien zu löschen.



Festlegen der IP-Adresse

Die Modellreihe NQ verfügt über keine werkseitige Standard-IP-Adresse. Es gibt drei Möglichkeiten, eine neue IP-Adresse für die Modellreihe NQ festzulegen.

Einstellverfahren	NQ- MP8L	NQ- EP4L	NQ- EP4A
Verwenden Sie das IP- Adresseinstellwerkzeug "IP Setting Tool".	~	\checkmark	\checkmark
Verwenden Sie die Haupteinheit der Modellreihe NQ.	~	-	-
Verwenden Sie einen BOOTP- Server oder einen DHCP-Server.	~	~	~

Verwendung des IP Setting Tools

Anmerkung Um den NQ-MP8L mit dem IP Setting Tool zu konfigurieren, lassen Sie die IP-Adress-Einstellschalter im Standardzustand mit einer IP-Adresse von "600" (PGM-DHCP). , Verwendung des NQ-MP8L" (Seite 4-7)

1 Verbinden Sie das Gerät der Modellreihe NQ und den PC mit dem Netzwerk.

Einzelheiten zum Anschluss der Modellreihe NQ finden Sie unter III "Anschluss des Ethernet-Kabels" (Seite 3-5). Stellen Sie auch die IP-Adresse des PCs im Voraus ein.

2 Starten Sie "NQ Sensor Monitor".

3 Wählen Sie [Neu].



4 Wählen Sie [Ja].

NQ Sensor Mor	itor		×
Möchten Sie ein Sie können auch	e Verbindung zum NQ h nach den Einstellungen	erstellen? eine Verbindu	ng herstellen.
	はい(Y)	เงเงzิ(N)	キャンセル

5 Klicken Sie im Dialogfeld [Gerätesuche] auf [IP Setting Tool starten].

	werkauapter	[192.168.0.2] ASIX AX88	8179 USB 3.0 to Gigabit E	thernet Adapter #2
				Suchen
Hinzufügen	Modell	IP-Adresse	MAC-Adresse	

Das IP Setting Tool zeigt eine Liste der Geräte an, für die keine IP-Adresse vergeben ist.

(r)	Communication(C)	Setup(S) Language(L) Hel	lp(H)		
State	MAC addr.	Device name	IP addr. 🛛	Next power on	mage Setup
0	00:01:FC:76:0E:9E	NQ-MP8L(EtherNet/IP)	Not set	Start with BOOTP	IP addr.(()
0	00:01:FC:73:AB:A5	NQ-EP4L(EtherNet/IP)	Notset	Start with BOOTP	

- Wenn das IP Setting Tool nicht auf dem PC installiert ist, wird der Installationsassistent f
 ür das IP Setting Tool gestartet, wenn Sie auf [IP Setting Tool starten] klicken.
 - Im Folgenden sind mögliche Gründe aufgeführt, warum das gewünschte Gerät nicht in der Liste angezeigt wird.
 Das Gerät der Modellreihe NQ ist
 - Das Gerat der Modellreine NQ is nicht eingeschaltet.
 - NQ und PC sind nicht mit dem gleichen Netzwerk verbunden.
 - Der Modellreihe NQ wurde eine IP-Adresse zugewiesen, die zu einem Netzwerk gehört, das sich von der des PCs unterscheidet.

Das Handbuch zum "IP Setting Tool" kann über [Hilfe (H)] unter "IP Setting Tool" abgerufen werden.

6 Wählen Sie das Gerät aus, dessen IP-Adresse Sie einstellen möchten, geben Sie die gewünschte IP-Adresse ein und klicken Sie dann auf [OK].



Referenz 🗸

Klicken Sie auf [Search available IP addresses (F)], um nach verfügbaren IP-Adressen zu suchen.

Prüfen Sie, ob die eingestellte IP-Adresse in der Geräteliste angezeigt wird.



7 Um die IP-Adresse zu speichern, öffnen Sie das Dialogfeld [Setup IP addr. (I)] erneut, überprüfen Sie, ob [Start with fixed IP] ausgewählt ist, und klicken Sie dann auf [OK].

Anmerkung Da das NQ-EP4L/EP4A mit diesem Gerät nicht in den werkseitigen Standardzustand zurückgesetzt werden kann, können Sie nicht auf dieses Gerät zugreifen, wenn Sie die IP-Adresse nach dem Ändern der IP-Adresse aus dem Ausgangszustand vergessen haben. Sichern Sie unbedingt einen Nachweis über die geänderte IP-Adresse. Sollten Sie die IP-Adresse doch einmal vergessen, wenden Sie sich an Ihre nächstgelegenes KEYENCE-Niederlassung.

Verwendung des NQ-MP8L

Die IP-Adresse des NQ-MP8L kann mit den Einstellschaltern für die IP-Adresse an der Haupteinheit eingestellt werden.



Die IP-Adresseinstellungsmethode variiert je nach Schalterstellung.

Nr.	Beschreibung
000	IP-Adresse: 192.168.0.250 Subnetzmaske: 255.255.255.0 Standard-Gateway: 192.168.0.1
001-254	Statische IP-Adresse für den Bereich "xxx": IP-Adresse: 192.168.0.xxx Subnetzmaske: 255.255.255.0 Standard-Gateway: 192.168.0.1
300	BOOTP
400	DHCP
600	PGM-DHCP (Anfangswert)
900	Werkseitige Standardeinstellung wiederherstellen
\ Anmerkung	• Die Einstellungsänderungen werden

Anmerkung	 Die Einstellungsanderungen werden
	übernommen, nachdem das Gerät neu
	gestartet oder die "Reset"-Taste
	gedrückt wurde.
	 Verwenden Sie nach der Konfiguration
	der Einstellungen das
	vorgeschriebene Drehmoment, um die
	Abdeckung der Einstellschalter zu
	schließen. (Anzugsdrehmoment:
	0.4 Nm)

Verwendung eines BOOTP-Servers oder eines DHCP-Servers

Die Modellreihe NQ unterstützt BOOTP und DHCP. Wenn Sie ein IP Setting Tool verwenden, das von einem anderen Hersteller als KEYENCE stammt, einen BOOTP-Server oder einen DHCP-Server, um die IP-Adresse einzustellen, lesen Sie das Handbuch des jeweiligen Herstellers.

S Anmerkung

Stellen Sie für das NQ-MP8L die Einstellschalter für die IP-Adresse auf "300" (BOOTP), "400" (DHCP) bzw. "600" (PGM-DHCP). Wenn die Schalter auf "300" (BOOTP) oder "400" (DHCP) gesetzt sind, startet das System bei jedem Einschalten mit BOOTP/DHCP. Um die mit DHCP eingestellte IP-Adresse im nichtflüchtigen Speicher zu speichern, wählen Sie "600" (PGM-DHCP). [1] "Verwendung des NQ-MP8L" (Seite 4-7)



Einbindung der Modellreihe NQ

Sie müssen die Modellreihe NQ einbinden, um die Einstellungen über den "NQ Sensor Monitor" überwachen und konfigurieren zu können. Sie können bis zu acht Einheiten der Modellreihe NQ in einer Konfigurationsdatei registrieren. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Gerät der Modellreihe NQ zu verbinden: online (bei dem das Gerät der Modellreihe NQ und der PC mit dem Netzwerk verbunden sind) und offline.

Online-Registrierung (über das Anwendungsmenü)

1 Klicken Sie im Start-Menü auf [Neu].



2 Wählen Sie [Ja].

NQ Sensor Monitor

Möchten Sie eine Verbindung zum NQ herstellen? Sie können auch nach den Einstellungen eine Verbindung herstellen.

(はい(Y)	เงเงสิ(N)	キャンセル

3 Wählen Sie den Adapter des Netzwerks, an das die Modellreihe NQ angeschlossen ist, und klicken Sie dann auf [Suchen].

	rkadapter	[192.16	8.0.2] ASIX AX88	179 USB 3.0 to Giga	bit Etherne	t Adapter #2
						Suchen
inzufügen I	4odell		IP-Adresse	MAC-Adresse		

4 Um alle gefundenen Geräte zu registrieren, klicken Sie auf [OK].

Deaktivieren Sie bei Geräten, die nicht registriert werden sollen, die Auswahl in der Spalte [Hinzufügen].

Netz	werkadapter	[192.168.0.2] ASIX AX88	179 USB 3.0 to Gigabit Eth	ernet Adapter #2
				Suchen
Hinzufügen	Modell	IP-Adresse	MAC-Adresse	
	NQ-MP8L	192.168.0.100	00:01:FC:76:0E:DD	
\checkmark	NQ-EP4L	192.168.0.101	00:01:FC:73:AB:BA	

5 Klicken Sie auf [Anpassen] und ändern Sie den [Modulnamen] nach Bedarf.

NQ Sensor Monitor - I	NewProject_0820						
Datei (F) Erweiterte Ein	stellungen (D) ICOD-	Đatei (I) Language	e(L) Hife (H)				
Einstellungsmenü	Monitoring						
_							
Netzwerk	[Konfiguration						
	Ethernet-Ver	bindung					
Port Einstellungen	Status	Model	IP-Adresse	MAC-Adresse	Modulname	_	
	(X)	NQ-MP8L	192.168.0.100	00:01:FC:76:0E:DD	Modul 001		Anpassen
Device	< <u>×</u> >	NQ-EP4L	192.168.0.101	00:01:FC:73:AB:BA	Modul 002		Anpassen
Einstellungen							
	Hinzufüger	🔻 Löschen					Verbinden
Annassen						×	,
Anpassen							·
Kommunik	ationseins	stellunger	1				
	-	10	2 14	0 0	100		
	IP-Adress	ie 19	2 10	0	100		
		_				_	
M	AC-Adress	e 00	:01:FC:7	6:0E:DD			
Einstellung	asmenü						
	-	_				_	
		Ma	dul oo t				
	Modulnam	ie Mo					
						_	
	Mode	ell NC	2-MP8L			~	
			_				
				OK	Abbr	echen	
				0.11		concil	

Referenz 🗸

Der [Modulname] dient dazu, jedes Gerät während der Konfiguration und Überwachung zu identifizieren. Der [Modulname] wird in der "NQ Sensor Monitor"-Einstellungsdatei gespeichert, nicht aber in der NQ-Haupteinheit. (Der Modulname kann aus der NQ-Haupteinheit nicht ausgelesen werden.)

4

×

Online-Registrierung (über den Einstellungsbildschirm)

1 Klicken Sie auf [Netzwerk].



2 Klicken Sie auf [▼] und wählen Sie dann [Gerät aus der Ethernet-Suche hinzufügen].



Im Folgenden wird das gleiche Verfahren wie bei den Schritten 3 bis 5 in 🛄 "Online-Registrierung (über das Anwendungsmenü)" (Seite 4-8) durchgeführt.

Offline-Registrierung

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie ein Gerät, dem eine IP-Adresse zugewiesen wurde, manuell registriert wird.

1 Klicken Sie auf [Hinzufügen].

al					
NQ Sensor Monito	r - NewProject_0820				
Datei (F) Erweiterte	Einstellungen (D) I	ODD-Datei (I) La	nguage(L) Hilfe (H)		
Einstellungsmenu					
Netzwerk	Konfina	alian			
neumon	-Kornigar	8001			
	Etherne	t-Verbindung			
	Statu	is Model	IP-Adresse	MAC-Adresse	Modulname
	Hinzul	fügen 🔻 Lä	öschen		

2 Wählen Sie das Modell aus, das Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf [OK].

Мо	Modellauswahl					
Мо	dell ausw	ählen				
	Modell	NQ-MP8L	\sim			
		OK Abbrecher	n			

3 Klicken Sie neben dem hinzugefügten Modell auf [Anpassen].

NQ Sensor Monitor	NQ Sensor Monitor - NewProject_0820						
Datei (F) Erweiterte	Einstellungen (D)	IOOD-Datei (I)	Language(L)	Hilfe (H)			
Einstellungsmenü	Monitoring						
Netzwerk	Konfig	uration ———					
	Sta	atus Model	IF	-Adresse	MAC-Adresse	Modulname	
Port Einstellungen		X) NQ-MP8	L 19	2.168.0.100	00:01:FC:76:0E:DD	Modul 001	Anpassen
	<	X NQ-8P4	. 19	2.168.0.101	00:01:FC:73:A8:8A	Modul 002	Anpassen
Device Einstelungen							

4 Geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein, welches Sie verbinden möchten, und klicken Sie dann auf [OK].

Anpassen		Х
Kommunikationseinstellur	ngen	
IP-Adresse	192 . 168 . 0 . 100	
MAC-Adresse	00:01:FC:76:0E:DD	
Einstellungsmenü		
Modulname	Modul 001	
Modell	NQ-MP8L V	
	OK Abbrechen	1

Wenn das hinzugefügte Gerät und der PC korrekt mit dem Netzwerk verbunden sind, wird das [Status]-Symbol grün angezeigt.

Adresse Modulname
FC:76:0E:DD Modul 001
FC:73:AB:BA Modul 002
1:

Referenz 🗸

Die [MAC-Adresse] wird nur angezeigt, wenn eine Online-Verbindung hergestellt wurde.

5 Registrieren Sie auf die gleiche Weise alle benötigten Geräte. 6 Klicken Sie auf [Anpassen] und ändern Sie den [Modulnamen] nach Bedarf.

NQ Sensor Monit	or - NewProject_0620						
Datei (F) Erweitert	e Einstellungen (D) IOOD-Di	itei (I) Language	(L) Hilfe (H)				
Einstellungsmenü	Monitoring						
Netzwerk	-Konfiguration						
	Ethernet-Verbi	ndung					
Port Finstellungen	Status	Model	IP-Adresse	MAC-Adresse	Modulname		_
	\leftrightarrow	NQ-MP8L	192.168.0.100	00:01:FC:76:0E:DD	Modul 001	Anpa	ssen
	\leftrightarrow	NQ-EP4L	192.168.0.101	00:01:FC:73:AB:BA	Modul 002	Anpa	sen
Einstellungen							
A						\sim	
Anpasse	en in					^	
Kommur	nikationseinst	ellunaen					
	TD Adverse	102	169	2 0	100		
	IP-Adresse	192			100		
			- C				
1	MAC-Adresse	00:	01:FC:76	:0E:DD			
Einstellu	Ingsmenü						
		_					
	Modulname	Mod	lul 001				
	riodalitatiic						
	Model	NO	-MP8I		\sim		
	Houch	144	THE OL		-		
				OK	Abbrecher	n	

Referenz Der [Modulname] dient dazu, jedes Gerät während der Konfiguration und des Monitorings zu identifizieren. Der [Modulname] wird in der "NQ Sensor Monitor"-Einstellungsdatei gespeichert, nicht aber in der NQ-Haupteinheit. (Der Modulname kann aus der NQ-Haupteinheit nicht ausgelesen werden.)

Port-Einstellungen

Über die Software "NQ Sensor Monitor" kann jeder Device-Port konfiguriert werden.

4-6

Sie können Einstellungen wie den Betriebsmodus, die Datenspeicherung und die Validierungsfunktion jedes Ports konfigurieren.

Anmerkung	Stellen Sie in den folgenden Fällen den Anschluss mit inder
	Anschuss mit jeder
	Netzwerkkonfigurationssoftware ein.
	 Bei Verwendung einer "IOL 32IN/
	32OUT mit Kfg."- oder "Analogeingang
	mit Kfg."-Verbindung über EtherNet/IP
	 Bei Verwendung der PROFINET-
	Kommunikation
	In den oben genannten Fällen werden die
	mit dem "NQ Sensor Monitor"
	vorgenommenen Port-Einstellungen
	durch die Port-Einstellungen der
	einzelnen
	Netzwerkkonfigurationssoftware
	überschrieben.

1 Registrieren Sie das Gerät der Modellreihe NQ im Voraus.

"4-5 Einbindung der Modellreihe NQ" (Seite 4-8)

2 Klicken Sie auf [Port Einstellungen].



3 Wählen Sie das Modul aus, dessen Einstellungen Sie ändern möchten.



4 Wählen Sie den Port aus.

Sie können den Port auswählen, indem Sie auf den Port in der Abbildung klicken oder auf die Registerkarte für den Port klicken.



Anmerkung

5

Wenn Sie auf die Abbildung des IO-Link Devices klicken, wird der Bildschirm [Device-Settings] angezeigt. ,4-7 Device-Einstellungen" (Seite 4-22)

Konfigurieren Sie die Einstellungen der einzelnen Ports.



Details zu den Einstellungselementen finden Sie auf der nächsten Seite.



Sie können die Port-Einstellungen auch auf einen anderen ausgewählten Port übertragen. [Erweiterte Einstellungen (D)] > [Einstellung kopieren (C)]

opieren				×
Original				
Modul:	Modul 00	1	\sim	
Port:	Port 1		~	
Kopieren na	ch			
	al 002 Port 1 Port 2 Port 3 Port 4			
Alle auswäh	len Alle a	aufheben		
		ОК	Abbrecher	1

NQ-MP8L/EP4L

Device-Informationen

		•: Anfangswer
Element	Beschreibung	Sollwert
Hersteller	Geben Sie den Hersteller und das Modell des an den Port angeschlossenen IO- Link Devices an. Diese Informationen sind obligatorisch, wenn das Monitoring verwendet wird oder wenn Geräteparameter im Menü [Device-Einstellungen] bearbeitet werden.	
	Wenn das Device nicht in der Liste aufgeführt ist, importieren Sie eine IODD- Datei. , Importieren von IODD-Dateien" (Seite 4-5)	
Modell	Referenz Wenn die Modellreihe NQ, an die ein IO-Link Device angeschlossen ist, online ist, werden der Hersteller und der Modellname automatisch angezeigt.	

Grundlegende Einstellungen

Element	Beschreibung	Sollwert
Betriebsart	Zeigt die Funktion von Pin 4 an.	IO-Link ● Digitaleingang
Datenspeicherung	Zeigt an, ob die Datenspeicherfunktion verwendet wird oder nicht. Wenn diese Einstellung auf [Deaktivieren] geändert wird, werden die IO-Link- Device-Einstellungen im Speicher gelöscht. , Datenspeicherfunktion" (Seite 4-14)	Deaktivieren • Aktivieren

Detaileinstellungen

Element	Beschreibung	Sollwert
Datenspeicherungsmodus	Zeigt den Datenspeicherungsmodus an. Dieses Element kann nur eingestellt werden, wenn [Datenspeichereinstellung] auf [Aktivieren] steht. [],Datenspeicherfunktion" (Seite 4-14)	Immer synchronisieren • Parameterspeichermodus Parameterfixiermodus
Validierung	Gibt an, ob das an den IO-Port anzuschließende IO-Link-Gerät überprüft werden soll. , Betriebsart und Validierungseinstellungen" (Seite 4-13)	Keine Validierung • Herstellervalidierung Typvalidierung Serienvalidierung
Validierungseinstellung (Hersteller / Geräte-ID)	Zeigt die [Hersteller-ID] und [Device-ID] an, die für die Überprüfungsfunktion verwendet werden. Diese können auch aus einer IODD-Datei oder dem aktuell an den Port angeschlossenen Device ausgelesen werden.	(Siehe Handbuch des IO- Link-Device.)
Einstellung des Digitaleingangs	Dieses Element kann nur eingestellt werden, wenn [Betriebsart] auf [Digitaleingang] steht. Dies zeigt an, ob die Parametereinstellung durch Servicedatenkommunikation von der Modellreihe NQ Digitaleingangsmodus erlaubt werden soll.	Parametereinstellung zulassen Parametereinstellung nicht zulassen •
Digitalausgang (Pin 2)	< Nur NQ-MP8L-Ports 1 bis 4 und NQ-EP4L > Zeigt die Funktion von Pin 2 an.	Deaktivieren (Digitaleingang) • Aktivieren (Digitalausgang)
Reset-Methode bei Überstrom	< Nur NQ-MP8L-Ports 1 bis 4 und NQ-EP4L > Gibt die Wiederherstellungsmethode des Ausgangs nach der Überstromerkennung bei Verwendung des Digitalausgangs an.	Automatisch • Manuell
Prozessdatenkonvertierung	Zeigt an, ob die Byte-Reihenfolge der Prozessdaten geändert werden soll. Wenn Sie beispielsweise eine EtherNet/IP-Master-Einheit verwenden, die Daten im Little Endian-Format verarbeitet, um 2-Byte-Prozessdaten zu erhalten, eliminiert die Auswahl von [16-Bit-Konvertierung] die Notwendigkeit des Byte-Swapping auf der Seite der Mastereinheit. , Prozessdateneinstellungen" (Seite 4-16)	Keine Konvertierung 16-Bit-Konvertierung • 32-Bit-Konvertierung Vollständige Konvertierung
Zykluszeit	Zeigt die Zykluszeit für die Prozessdaten an.	Automatisch • Manuell
Diagnoseinformationen	Gibt an, ob IO-Link-Ereignisse vom NQ an den Feldbus übertragen werden sollen.	Keine Nur Benachrichtigung ausschließen Benachrichtigung & Warnung ausschließen • Alle
Schnellstart	Gibt an, ob die Funktion zum Schnellstart verwendet werden soll.	Deaktivieren • Aktivieren
Spannungsversorgung	< Nur NQ-MP8L > Zeigt die vom Port an das IO-Gerät gelieferte Netzleistung an.	24 V • Prozessdatensteuerung Aus

•: Anfangswert

•: Anfangswert

Betriebsart und Validierungseinstellungen

Wählen Sie die Betriebsart, die Validierungseinstellungen und die Digitaleingangseinstellungen von Pin 4 des IO-Link Device aus den unten gezeigten Optionen.

Betriebsart		Beschreibung
	Validierungseinstellung	
IO-Link	Keine Validierung	Pin 4 arbeitet im IO-Link-Kommunikationsmodus. Das angeschlossene Device ist nicht verifiziert.
	Herstellervalidierung	Pin 4 arbeitet im IO-Link-Kommunikationsmodus. Das angeschlossene Device wird mit der Hersteller-ID verifiziert. ^{*1}
	Typvalidierung	Pin 4 arbeitet im IO-Link-Kommunikationsmodus. Das angeschlossene Device wird mit der [Hersteller-ID] und [Device-ID] verifiziert. ^{*1}
	Serienvalidierung	Pin 4 arbeitet im IO-Link-Kommunikationsmodus. Das angeschlossene Device wird mit der [Hersteller-ID], der [Device-ID] und der [Seriennummer] verifiziert. ^{*1, *3}
	Einstellung des Digitaleingangs	
Digital-	Parametereinstellung nicht	Pin 4 arbeitet im Digitaleingangsmodus. IO-Link-Servicedatenkommunikation wird nicht
eingang	zulassen	empfangen.
	Parametereinstellung zulassen	Pin 4 arbeitet im Digitaleingangsmodus. IO-Link-Servicedatenkommunikation wird empfangen. ²²

*1 Bei einer Diskrepanz der Validierung ist keine Prozessdatenkommunikation möglich. Das Lesen/Schreiben von Parametern sowie die Diagnoseinformation sind verfügbar.

*2 Die Datenspeicherfunktion kann nicht verwendet werden. Auch kann diese Funktion während der IO-Link-Kommunikation nicht als Digitaleingang verwendet werden.

*3 Dieser Modus kann nur verwendet werden, wenn IO-Link Devices angeschlossen sind, die eine Serienvalidierung unterstützen. Wenn ein IO-Link Device angeschlossen ist, das diese Validierung nicht unterstützt, und die Serienvalidierung ausgewählt ist, wird das angeschlossene Device mit der [Hersteller-ID] und der [Device-ID] verifiziert.

Referenz 🗸

Jedes IO-Link Device besitzt zur Identifikation eine Hersteller-ID und eine Device-ID.

< Beispiele >

	Hersteller-ID	Device-ID
FD-Q20C	509	2001
FD-R125	509	2004
GP-M001T	509	2008

Die Validierungsfunktion verhindert, dass die falschen IO-Link Devices angeschlossen werden, indem im Voraus die Hersteller-ID und die Device-ID des IO-Link Device angegeben werden, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

< Einstellungskonfiguration über Feldbus >

Einstellungen können auch über EtherNet/IP, Modbus/TCP und PROFINET konfiguriert werden. Wählen Sie in diesem Fall die Betriebsart aus den unten gezeigten Optionen.

Beschreibung
Pin 4 arbeitet im IO-Link-Kommunikationsmodus. Das angeschlossene Device ist nicht verifiziert.
Pin 4 arbeitet im IO-Link-Kommunikationsmodus. Das angeschlossene Device wird mit der [Hersteller-ID] und dem Byte höchster Ordnung der [Device-ID] verifiziert. ^{*1}
Pin 4 arbeitet im IO-Link-Kommunikationsmodus. Das angeschlossene Device wird mit der [Hersteller-ID] und [Device-ID] verifiziert. ^{*1}
Pin 4 arbeitet im IO-Link-Kommunikationsmodus. Das angeschlossene Device wird mit der [Hersteller-ID], [Device-ID] und [Seriennummer] überprüft. Tritt eine Diskrepanz auf, wird der [Pre-Operational] beibehalten. ^{*1}
Pin 4 arbeitet im Digitaleingangsmodus. Servicedatenkommunikation wird empfangen. ²
Pin 4 arbeitet im Digitaleingangsmodus. Servicedatenkommunikation wird nicht empfangen.

*1 Bei einer Diskrepanz der Validierung ist keine Prozessdatenkommunikation möglich. Das Lesen/Schreiben von Parametern sowie die Diagnoseinformation sind verfügbar.

*2 Die Datenspeicherfunktion kann nicht verwendet werden. Auch kann diese Funktion während der IO-Link-Kommunikation nicht als Digitaleingang verwendet werden.

Die detaillierte Einstellungsmethode finden Sie auf den folgenden Seiten.

Protokoll	Parametereinstellungen über die Konfigurationssoftware	Nachrichtenübertragung		
EtherNet/IP	Seite 6-6	Seite 6-19		
Modbus/TCP	-	Seite 7-6		
PROFINET	Seite 8-5	-		

4-13

Datenspeicherfunktion

Die Datenspeicherfunktion überträgt und speichert IO-Link Device Einstellungen automatisch auf dem IO-Link Master und überträgt die im IO-Link Master gespeicherten Einstellungen, z. B. beim Austausch von IO-Link Sensoren, auf den neuen Sensor. Das NQ-MP8L/EP4L verfügt über die folgenden drei Betriebsmodi.

Immer synchronisieren

Einstellungsänderungen an IO-Link Devices werden immer auf dem NQ gespeichert.

Wenn ein anderes neues oder initialisiertes IO-Link Device angeschlossen wird, werden die auf dem NQ gespeicherten Daten auf das IO-Link Device geschrieben.



Beim Sensoraustausch werden Einstellungen nur dann vom Master auf den Sensor übertragen, wenn der Austauschsensor neu ist oder initialisiert wurde. Wenn ein Sensor angeschlossen ist, dessen Einstellungen gegenüber den Standardeinstellungen geändert wurden, liest und speichert der Master die Sensoreinstellungen.

■ Parameterspeichermodus

Einstellungsänderungen an IO-Link Devices werden immer auf dem NQ gespeichert.

Auch wenn ein anderes IO-Link Devcie angeschlossen wird, werden die IO-Link Device Einstellungen auf dem NQ gespeichert.

Einstellungsänderung am Sensor



Sensoraustausch





Parameterfixiermodus

Das IO-Link Device wird immer mit den auf dem NQ gespeicherten Daten überschrieben. Es ist nicht möglich,

Einstellungen mit Operationen auf Seiten des IO-Link Devices zu ändern.

Speichern Sie die IO-Link-Geräteeinstellungen auf dem Gerät der Modellreihe NQ im Modus [Immer synchronisieren] oder [Parameterspeichermodus], bevor Sie diesen Modus verwenden.

Einstellungsänderung am Sensor

Sensoraustausch



< Einstellungskonfiguration über Feldbus >

Einstellungen können auch über EtherNet/IP, Modbus/TCP und PROFINET konfiguriert werden. Die detaillierte Einstellungsmethode finden Sie auf den folgenden Seiten.

Netzwerk	Parametereinstellungen über die Konfigurationssoftware	Nachrichtenübertragung			
EtherNet/IP	Seite 6-6	Seite 6-19			
Modbus/TCP	-	Seite 7-6			
PROFINET	Seite 8-5	-			

Prozessdateneinstellungen

IO-Link Devices und die Modellreihe NQ übertragen Daten im Big-Endian-Format. Bei Verwendung einer SPS, die Daten im Little-Endian-Format verarbeitet, muss die Byte-Reihenfolge geändert werden.

Mit der Modellreihe NQ ist es nur möglich, die Byte-Reihenfolge der Prozessdaten zu ändern. (Servicedaten werden nicht unterstützt.)

Datangröße	Prozessdateneinstellungen		Daten (HEX)						
Datengrobe	FIOZESSUALENEINSLEINUNGEN	Byte 8	Byte 7	Byte 6	Byte 5	Byte 4	Byte 3	Byte 2	Byte 1
	Keine Konvertierung (direkt)								12
1 Byte	16-Bit-Konvertierung (16-Bit-Tausch)								12
	32-Bit-Konvertierung (32-Bit-Tausch)								12
	Alle konvertieren (alle tauschen)								12
	Keine Konvertierung (direkt)							12	34
2 Byte	16-Bit-Konvertierung (16-Bit-Tausch)							34	12
2 Dyte	32-Bit-Konvertierung (32-Bit-Tausch)							12	34
	Alle konvertieren (alle tauschen)							34	12
	Keine Konvertierung (direkt)						12	34	56
3 Byte	16-Bit-Konvertierung (16-Bit-Tausch)						12	56	34
5 Dyte	32-Bit-Konvertierung (32-Bit-Tausch)						12	34	56
	Alle konvertieren (alle tauschen)						56	34	12
	Keine Konvertierung (direkt)					12	34	56	78
1 Byte	16-Bit-Konvertierung (16-Bit-Tausch)					34	12	78	56
4 Dyte	32-Bit-Konvertierung (32-Bit-Tausch)					78	56	34	12
	Alle konvertieren (alle tauschen)					78	56	34	12
	Keine Konvertierung (direkt)				12	34	56	78	9A
5 Byte	16-Bit-Konvertierung (16-Bit-Tausch)				12	56	34	9A	78
0 Dyte	32-Bit-Konvertierung (32-Bit-Tausch)				12	9A	78	56	34
	Alle konvertieren (alle tauschen)				9A	78	56	34	12
	Keine Konvertierung (direkt)			12	34	56	78	9A	BC
6 Byte	16-Bit-Konvertierung (16-Bit-Tausch)			34	12	78	56	BC	9A
0 Dyte	32-Bit-Konvertierung (32-Bit-Tausch)			12	34	BC	9A	78	56
	Alle konvertieren (alle tauschen)			BC	9A	78	56	34	12
	Keine Konvertierung (direkt)		12	34	56	78	9A	BC	DE
7 Byte	16-Bit-Konvertierung (16-Bit-Tausch)		12	56	34	9A	78	DE	BC
/ Dyte	32-Bit-Konvertierung (32-Bit-Tausch)		12	34	56	DE	BC	9A	78
	Alle konvertieren (alle tauschen)		DE	BC	9A	78	56	34	12
	Keine Konvertierung (direkt)	12	34	56	78	9A	BC	DE	F1
8 Byte	16-Bit-Konvertierung (16-Bit-Tausch)	34	12	78	56	BC	9A	F1	DE
0 Dyte	32-Bit-Konvertierung (32-Bit-Tausch)	78	56	34	12	F1	DE	BC	9A
	Alle konvertieren (alle tauschen)	F1	DE	BC	9A	78	56	34	12

< Einstellungskonfiguration über Feldbus >

Einstellungen können auch über EtherNet/IP, Modbus/TCP und PROFINET konfiguriert werden. Die detaillierte Einstellungsmethode finden Sie auf den folgenden Seiten.

Netzwerk	Parametereinstellungen über die Konfigurationssoftware	Nachrichtenübertragung
EtherNet/IP	Seite 6-6	Seite 6-19
Modbus/TCP	-	Seite 7-6
PROFINET	Seite 8-5	-

Zykluszeit

Stellen Sie die Zykluszeit der Prozessdaten ein.

Wenn [Automatisch] angegeben ist, wird die minimale Zykluszeit des angeschlossenen IO-Link Device eingehalten. Wenn [Manuell] angegeben ist, können Sie die Zykluszeit in Intervallen von 0,8 ms oder 1,6 ms auf einen Wert von 1,6 bis 132,8 ms einstellen.

< Einstellungskonfiguration über Feldbus >

Einstellungen können auch über EtherNet/IP, Modbus/TCP und PROFINET konfiguriert werden. Die Beziehung zwischen dem zu schreibenden Wert und der Zykluszeit ist unten abgebildet.

Einstellwert (HEX)	Zeit (ms)	Einstellwert (HEX)	Zeit (ms)	Einstellwert (HEX)	Zeit (ms)	Einstellwert (HEX)	Zeit (ms)	Einstellwert (HEX)	Zeit (ms)	Einstellwert (HEX)	Zeit (ms)
0	Automatis ch	56	15,2	7C	30,4	91	59,2	A4	89,6	B7	120
		58	16	7E	31,2	92	60,8	A5	91,2	B8	121,6
10	1,6	5A	16,8	80	32	93	62,4	A6	92,8	B9	123,2
18	2,4	5C	17,6	81	33,6	94	64	A7	94,4	BA	124,8
20	3,2	5E	18,4	82	35,2	95	65,6	A8	96	BB	126,4
28	4	60	19,2	83	36,8	96	67,2	A9	97,6	BC	128
30	4,8	62	20	84	38,4	97	68,8	AA	99,2	BD	129,6
38	5,6	64	20,8	85	40	98	70,4	AB	100,8	BE	131,2
40	6,4	66	21,6	86	41,6	99	72	AC	102,4	BF	132,8
42	7,2	68	22,4	87	43,2	9A	73,6	AD	104		_
44	8	6A	23,2	88	44,8	9B	75,2	AE	105,6		
46	8,8	6C	24	89	46,4	9C	76,8	AF	107,2		
48	9,6	6E	24,8	8A	48	9D	78,4	B0	108,8		
4A	10,4	70	25,6	8B	49,6	9E	80	B1	110,4		
4C	11,2	72	26,4	8C	51,2	9F	81,6	B2	112		
4E	12	74	27,2	8D	52,8	A0	83,2	B3	113,6		
50	12,8	76	28	8E	54,4	A1	84,8	B4	115,2		
52	13,6	78	28,8	8F	56	A2	86,4	B5	116,8		
54	14,4	7A	29,6	90	57,6	A3	88	B6	118,4		

Die detaillierte Einstellungsmethode finden Sie auf den folgenden Seiten.

Netzwerk	Parametereinstellungen über die Konfigurationssoftware	Nachrichtenübertragung
EtherNet/IP	Seite 6-6	Seite 6-19
Modbus/TCP	-	Seite 7-6
PROFINET	Seite 8-5	-

Benachrichtigungsstufe für Diagnoseinformationen

- 0: Alle IO-Link-Ereignisse übertragen.
- 1: IO-Link-Ereignisse außer Ereignisse auf Benachrichtigungsebene übertragen.
- 2: IO-Link-Ereignisse außer Ereignisse auf Benachrichtigungs- und Warnebene übertragen.
- 3: IO-Link-Ereignisse nicht übertragen.
 - Referenz
- Inhalt und Ebene des Ereignisses hängen vom IO-Link Device ab.
- Details dazu finden Sie in der Betriebsanleitung des IO-Link Device.

Schnellstart

Normalerweise starten IO-Link Devices laut Definition in den IO-Link-Spezifikationen innerhalb von 500 ms. Wenn Sie die Schnellstartfunktion aktivieren, verkürzt sich die Startzeit auf ca. 100 ms. Beachten Sie jedoch, dass nicht alle IO-Link Devices diesen Modus unterstützen, daher müssen die Vorgänge vorab überprüft werden.

Einstellungen Spannungsversorgung (V1)

Mit dem NQ-MP8L kann die Spannungsversorgung von jedem Port zu seinem IO-Device gesteuert werden. Sie kann auch dynamisch über ein Netzwerk gesteuert werden.

Die detaillierte Methode zur Steuerung der Spannungsversorgung über ein Netzwerk finden Sie auf den folgenden Seiten.

Artikel	Beschreibung
Stromversorgungseinstellung (V1)	Steuert die V1-Stromversorgung für Stift 1 und 3. <nur 1="" 8="" bis="" nq-mp8l-anschluss=""></nur>
Stromversorgungseinstellung (V2)	Steuert die V2-Stromversorgung für Stift 2 und 5. <nur 5="" 8="" bis="" nq-mp8l-anschluss=""></nur>

<einstellwert></einstellwert>	•: Anfangswert
Einstellbereich	Beschreibung
24V •	Versorgt das angeschlossene IO-Gerät mit 24 V.
Prozessdatenkontrolle	Steuert die Stromversorgung über das Netzwerk.
AUS	Das angeschlossene IO-Gerät wird nicht mit Strom versorgt.

Netzwerk	Parametereinstellungen über die Konfigurationssoftware	Nachrichtenübertragung			
EtherNet/IP	Seite 6-11	Seite 6-19			
Modbus/TCP	-	Seite 7-6			
PROFINET	Seite 8-5	-			

Referenz 🗸

- Beim Anschließen eines Geräts der Klasse A an einen Anschluss der Klasse B (Anschlüsse 5 bis 8) für NQ-MP8L kann das Zuweisen der Funktion für Stift 2 des angeschlossenen Sensors zur PNP-Eingabe zu einer Fehlfunktion des Sensors führen.
 - In einer solchen Situation kann dieses Problem vermieden werden, indem "Spannungsversorgungseinstellung (V2)" auf "AUS" gestellt wird.

NQ-EP4A

Grundlegende Einstellungen

			•: Anfangswert
Element	Beschreibung		Sollwert
Betriebsmodus	Zeigt das an den Port anzuschließende Device an.	Thermoelen Spannungse Stromeingar RTD (Widers	nent • eingang ng standstemperaturdetektor) Typ K, -270 bis 1370°C • Typ B, 100 bis 1820°C
		Thermoelement	lyp E, -270 bis 1000°C Typ J, -210 bis 1200°C Typ N, -270 bis 1300°C Typ R, -50 bis 1768°C Typ S, -50 bis 1768°C Typ T, -270 bis 400°C Typ C, 0 bis 2315°C Typ G, 0 bis 2315°C
Eingabebereich	Zeigt den Eingangsbereich an.	Spannungs- eingang	-10 bis 10 V 0 bis 10 V 2 bis 10 V 0 bis 5 V ● 1 bis 5 V -1 bis 1 V -500 bis 500 mV -100 bis 100 mV -50 bis 50 mV
		Strom- eingang	0 bis 20 mA 4 bis 20 mA ● -20 bis 20 mA
		RTD	PT100, -200 bis 850°C • PT100, -200 bis 150°C NI100, -60 bis 250°C NI100, -60 bis 150°C PT200, -200 bis 850°C PT500, -200 bis 150°C PT500, -200 bis 150°C PT1000, -200 bis 850°C PT1000, -200 bis 150°C NI1000: -60 bis 250°C NI1000, -60 bis 150°C
Kaltstellenkompensation	Gibt die Methode der Kaltstellenkompensation an, wenn ein Thermoelement verwendet wird.	Verb. mit Pt Verb. mit Pt Vergleichssi verwenden Keine Verbii	1000 (OP-88459 verwenden) 100 tellenkompensation Port 1 ndung (25°C fest) •
Port deaktivieren	Deaktiviert einen Port. Wenn ein Anschluss deaktiviert ist, leuchtet die Status-LED des analogen Eingangs auch dann nicht auf, wenn kein Gerät an den Anschluss angeschlossen ist.	-	
Anschlussart	< Nur Spannungs- oder Stromeingang > Zeigt die Art der Verkabelung an.	Einzelansch Differenzein Differenzein	lluss ● gang gang (ohne Erdung)
Anschluss-Typ	< Nur Widerstandstemperaturdetektor > Zeigt die Art der Verkabelung an.	2-adrig 3-adrig • 4-adrig	
Temperatureinheit	Dieses Element wird nur angezeigt, wenn [Betriebsart] auf [Thermoelement] oder [Widerstandsthermometer] eingestellt ist. Zeigt die Einheit der Temperatur an.	0: °C ● 1: °F	
Aktueller Wert	Gibt den aktuellen Wert an. Der Wert wird bei jedem Klick auf [Aktualisieren] aktualisiert.	-	

Detaileinstellungen

4

Konfiguration mit der PC-Software "NQ Sensor Monitor"

		 Anfangswert
Element	Beschreibung	Sollwert
Daten-Anzeige	-	Normaler Bereich • Erweiterter Messbereich NE43 Standard- Messbereich
Filtereinstellung	Legt den Analogeingangsfilter fest.	Filter (Mittlere Geschwindigkeit) • Filter (Niedrige Geschwindigkeit) Filter (hohe Geschwindigkeit) Kein Filter
Rauschunterdrückung	Legt den Rauschfilter des Netzanschlusses fest.	Aus • 50 Hz 60 Hz
Diagnoseinformationen	Zeigt an, ob die Diagnoseinformationen aktiviert oder deaktiviert werden sollen.	Aus (Diagnoseinformation aktiviert) • Ein (Diagnoseinformationen deaktiviert)
Skalierungseinstellung	< Nur Spannungs- oder Stromeingang > Zeigt ein Zweipunktmaß an.	-

Filtereinstellung

< Spannung/Strom >

Filter (Mittlere Geschwindigkeit): 5 Hz Filter (Niedrige Geschwindigkeit): 1 Hz Filter (Hohe Geschwindigkeit): 30 Hz Kein Filter: 250 Hz

< Temperatur >

Filter (Mittlere Geschwindigkeit): 2 Hz Filter (Niedrige Geschwindigkeit): 0,25 Hz Filter (Hohe Geschwindigkeit): 15 Hz Kein Filter: 125 Hz

Cutoff-Frequenz (-3 db)

Rauschunterdrückung

Aus: Kein Filter.

50 Hz: Wählen Sie diese Option, wenn die Wechselspannungsversorgung 50 Hz beträgt.60 Hz: Wählen Sie diese Option, wenn die Wechselspannungsversorgung 60 Hz beträgt.

Skalierung

Die Skalierungsfunktion konvertiert/skaliert die Analogeingangsdaten in einem festgelegten Bereich mit oberen und unteren Grenzwerten.

Mit der Skalierungsfunktion können Sie analoge Eingangswerte auf der SPS-Seite als beliebige Werte verarbeiten, ohne ein Programm zur Umwandlung dieser analogen Eingangswerte erstellen zu müssen.





Device-Einstellungen

Nachdem Sie einen IO-Link Master (NQ-MP8L/EP4L) verbunden haben, können Sie für angeschlossene IO-Link Devices in diesem Menüpunkt Einstellungen vornehmen.

- 1 Verbinden Sie den IO-Link Master im Voraus. ☐ "Einbindung der Modellreihe NQ" (Seite 4-8)
- 2 Importieren Sie die IODD-Datei. , Verwaltung von IODD-Dateien" (Seite 4-5)
- **3** Klicken Sie auf [Device-Einstellungen] und wählen Sie dann das Modul aus, dessen Einstellungen Sie ändern möchten.



Referenz

Wenn die Modellreihe NQ online und ein Sensor mit der Modellreihe NQ verbunden ist, wird der Sensor automatisch erkannt und angezeigt.

4 Wählen Sie den zu konfigurierenden Port aus, an dem das entsprechende Device angeschlossen ist. Klicken Sie auf das Sensorbild oder die Registerkarte des Ports.



5 Konfigurieren Sie die Einstellungen der mit den Ports verbundenen Devices.



Device-Informationen

Els as ant	Design lines
Element	Beschreibung
Hersteller	Wählen Sie den Hersteller und das Modell des
Modell	 IO-Link Devices, das mit dem Port verbunden ist. Diese Informationen sind obligatorisch, wenn die Monitorfunktion verwendet wird oder wenn Deviceparameter im Menü [Device- Einstellungen] bearbeitet werden. Wenn ein geeignetes Device nicht in der Liste aufgeführt ist, importieren Sie eine IODD-Datei. , Importieren von IODD-Dateien" (Seite 4-5)
	Referenz Per Hersteller und Modellname eines angeschlossenen IO-Link Devices werden automatisch angezeigt, wenn die Modellreihe NQ Online ist.

Prozessdaten

Element	Beschreibung
Aktueller Wert	Gibt den aktuellen Wert der Prozessdaten an. Bestehen die Prozessdaten aus mehreren Daten, wird jedes Datenelement separat angezeigt.
Prozess- datentyp	Je nach IO-Link Device kann es mehrere Arten von Prozessdaten geben, zwischen denen umgeschaltet werden kann. Einzelheiten finden Sie im Handbuch des IO-Link Devices. Sie können den Prozessdatentyp mit den unten gezeigten [Parametereinstellungen] ändern.

Parameter

Sie können die Parameter des IO-Link Devices einstellen. Die einstellbaren Parameter variieren je nach IO-Link Device. Einzelheiten finden Sie im Handbuch des IO-Link Devices.

Parametereinstellungen

Verwenden Sie diesen Bildschirm, um Einstellungen von dem angeschlossenen IO-Link Device zu lesen und auf dieses zu übertragen.

Paramete	ereinst. Port 1					-		×
Lese	en Über	tragen			E	🗸 Alle Paran	neter anzeig	en
Paramet	tereinst. Produkt	name: FD-Q2	0C [V1.2]		_			-
Index	Zustand	Wert übertragen	Parameter	Sollwert	1	Гур	Attribut	
233			Auflösung	0.1			ro	
100			Funktion von Ausgang 2	Ausgang 1 + Nicht verwendet	-		rw	
101			Auswahl NPN/PNP	NPN Ausgang	-		rw	
102			Reaktionszeit	5 Sekunden	-		rw	
202			Auswahl des Rohrdurchmessers	3/8 oder 3/4 oder 1 1/4 oder 2	-		rw	
200			Korrektur des Durchflusswertes	Keine Korrektur	-		rw	
203			Durchflussmenge (Skalierung)	1	-		rw	
204			Strömungsrichtung	Strömungsrichtung: Von links nach	-		rw	
201			Auswahl Rohrplan	SGP Rohr			rw	Т
193			Korrektur des Wertebereiches der Du	1,00	U	IntegerT	rw	
111			Ausgang 1 Erkennungsmodus	Momentane Durchflussrate	-		rw	
110			Ausgang 1 Ausgangslogik	Normal geöffnet	-		rw	
112			Ausgang 1 Sollwert / Ausgang 1 Unte	100	u	IntegerT	rw	
113			Ausgang 1 Oberer Schaltwert	600	U	IntegerT	rw	
194			Sollwert für Durchflussmenge	150	U	IntegerT	rw	J
41- 4	ANIO() AI					_		
Alle A	AIN(X) AI	IE AUS(T)						_
Standard	dwert Nid	nt gelesen						
Aktueller	r Sollwert 0.1		1					
								-
					Oł	<	Abbrechen	

Zeigt das Untermenü, den Anfangswert und den aktuellen Wert des ausgewählten Parameters an. Alle konfigurierbaren Parameter werden markiert oder die gesetzte Markierung gelöscht.

Alle Parameter anzeigen

Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Parameter auszublenden, deren Einstellungen nicht geändert werden können (z. B. Parameter für Ausschlusseinstellungen). Dies vereinfacht die Anzeige der Parameter bei Devices mit vielen Parametern.

Zustand

[Bearbeitet] wird für Parameter angezeigt, die bearbeitet wurden, aber nicht vom "NQ Sensor Monitor" übertragen wurden.

Wert übertragen

Wählen Sie die zu übertragenden Parameter.

Parameter / Einstellwert

Geben Sie das Parameterelement und den Einstellwert an.

■ Тур

UINT: Vorzeichenlose Ganzzahl INT: Vorzeichenbehaftete Ganzzahl String: Zeichenfolge

Wenn eine Einheit im Einstellelement vorhanden ist, wird die Einheit hier angezeigt. Beispiel) Die Einheit "ms" wird für die Timer-Dauer angezeigt.

Attribut

ro: Schreibgeschützt (read only)

- wo: Lesegeschützt (write only)
- rw: Lesen und Schreiben möglich

MEMO

5

Monitoring mit der PC-Software "NQ Sensor Monitor"

Dieses Kapitel beschreibt das Monitoring der Modellreihe NQ mit der Software "NQ Sensor Monitor".

5-1	Monitoring im Überblick	Seite 5-2
5-2	Monitoring starten	Seite 5-3
5-3	Erstellen von Monitoring-Bildschirmen	Seite 5-4
5-4	Datenlogging (Aufzeichnungsfunktion)	Seite 5-11



Monitoring im Überblick

Die Prozessdaten von IO-Link Devices, die mit dem NQ-MP8L oder dem NQ-EP4L verbunden sind, sowie die Analogwerte der Geräte, die mit dem NQ-EP4A verbunden sind, können in Diagrammen oder Statusanzeigen erfasst werden.

S Anmerkung

- Es können nur die Prozessdaten von IO-Link Devices überwacht werden (Servicedaten können nicht überwacht werden).
 - Für IO-Link Devices, welche verschiedene Prozessdaten übertragen können, muss eine entsprechende Struktur im Voraus ausgewählt werden. ☐ "Device-Einstellungen" (Seite 4-22)

Es gibt zwei Monitoring-Funktionen.

(1) Einfaches Monitoring

Das Trenddiagramm der Prozessdaten des IO-Link Devices, das an die Modellreihe NQ im selben Netzwerk wie der PC angeschlossen ist, wird automatisch angeordnet und auf dem Bildschirm angezeigt.



S Anmerkung

- Über das einfache Monitoring können bis zu acht IO-Link Devices angezeigt werden.
- Je IO-Link Device wird ein Teil der Prozessdaten in der folgenden Reihenfolge angezeigt: Modul 1 Port 1, 2 usw.; Modul 2 Port 1, 2 usw.
- Das einfache Monitoring wird automatisch angelegt und kann nicht geändert werden.

(2) Benutzerdefiniertes Monitoring

Sie können einen individuellen Monitoring-Bildschirm erstellen, indem Sie Bestandteile wie Diagramme und numerische Werte verwenden. Sie können die Überwachung einfach neu starten, indem Sie den erstellten Bildschirm speichern.



Anmerkung

Ein benutzerdefiniertes Monitoring kann bis zu 64 Prozessdaten anzeigen.

Technische Daten Monitoring

Die Daten für einen Zeitraum von bis zu 24 Stunden können auf einem Überwachungsbildschirm angezeigt und gespeichert werden. Danach werden ältere Daten mit den neuesten Daten überschrieben und können nicht auf dem Überwachungsbildschirm angezeigt oder gespeichert werden. Um Daten für mehr als 24 Stunden zu speichern, verwenden Sie die Funktion ☐ "Datenlogging (Aufzeichnungsfunktion)" (Seite 5-11).

Anmerkung

Daten werden nur während des Monitorings erfasst und gespeichert. Wenn das Monitoring gestoppt wird, werden die zuvor erfassten Prozessdaten gelöscht. Speichern Sie bei Bedarf die Daten vor Beendigung des Monitorings ab.

, Software-Oberfläche" (Seite 5-3)



Monitoring starten

Vor Beginn des Monitorings können Sie eine Übersicht der zu erfassenden Daten selbst konfigurieren.

Monitoring starten

< Ausgehend vom Start-Menü >

Starten Sie die Software "NQ Sensor Monitor", und wählen Sie dann [Vereinfachte Ansicht starten] oder [Datei auswählen & starten].



< Ausgehend vom normalen Bildschirm >

1 Klicken Sie auf [Monitoring].



2 Klicken Sie auf [Starten].



Software-Oberfläche



Skalierung

Ändert den Maßstab der horizontalen Achse des Diagramms. Wählen Sie zwischen Sekunden, Minuten und Stunden. (Anfangswert: Sekunden) Daten speichern Speichert die zu überwachenden Daten in einer Datei im CSV-Format.

Referenz

Nur Daten der letzten 24 Stunden können aus einem Diagramm gespeichert werden. Um Daten eines längeren Zeitraums zu speichern, verwenden Sie die Protokollfunktion. , Ausgabedateiformate" (Seite 9-14) , Datenlogging (Aufzeichnungsfunktion)" (Seite 5-11)

Tritt bei einem mit der Modellreihe NQ verbundenen IO-Link Device ein Fehler auf, wird eine Fehlerwarnung angezeigt.

NQ Senso	r Wohitor - P 18	1_0WI+77771	フー表示用_200831 Simuli	ationsmodus		
Datei (F) E	rweiterte Einstell	ungen (D) IO	DD-Datei (I) Language((L) Hilfe (H)		
	nenü Mor	itoring				
Zurück zu Einstellun- gen	infaches Ionitoring	Fehler- iberwachung				
Fehlerüberwachun	9					×
Fehlerüberwachun	9					×
Fehlerüberwachun Fehleriste Modulname	9 Portnummer	Model	Fehlerinhalt		Manuel	×
Fehlerüberwachun Fehleriste Modulname 1571-01-001	9 Portrummer port1	Modell GP-M100T	Fehlerinhalt Tenperatur unter Grenowert	1-06 Temperatur Int mediger als der möglebe Avergeberecht(Luk)(skull00)	Manuel Manuel	×
Fehlerüberwachun Pehlerilste Modulname EV7_~J/ 001	9 Portnummer port1	Model GP-M100T	Pehlerinhaik Temperatur unter Grenzwert	1 - De Temperatur stiteckoper als der mojdete Aussignbereck() 4.4(0-1006)	Manuel Manuel	×
Fehlerüberwachun Pehleriste Modulname E771~JU 001	9 Portrummer port1	Modell GP-M100T	Fehierinalt Tenperatur unter Greuwert	1 - De Temperatur at incluyer als der mögder Aussystem eich (J.) (h 1000	Manuel Manuel	×



Erstellen von Monitoring-Bildschirmen

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Überwachungsbildschirme erstellt werden.

Sie müssen das IO-Link Device konfigurieren, bevor Sie den Überwachungsbildschirm (Monitoring) erstellen.

,Device-Einstellungen" (Seite 4-22)

Beschreibung der Monitoring-Oberfläche

			- 🗆 X	
Datei (F) inweiterte Einstellu Einstellung nenü Moni	ngen (D) IODD-Đatei (T) Language(L) Hife (H)			Seite kopieren — L X
Moniti ing Einstell igen				Seite: Tab 1 V
	mune olu bakeli veng prund einfugen dagramm Wert Leitung Text Trendgrafik gr Tabl Tab2 Tab3 Tab4 Tab5 Tab6	Tab7 Tab8	✓ Registerkartenanzeige	Kopieren nach
Starten	FD-Q10C Momentane Durchflussrate 💴 FD-Q10C Momentane Durchflussrate	GP-M010T(port3 : Module 001) Druckwert research Temperatur	8 : Module 001)	
	FD-Q20C Momentane Durchflussrate Skalierung Speichern			
Logging Einstellungen	100			
		00000 00 00 15 00 00 30 020045 00 0100 0000 0 GP-M001(port2 : Module 002) Doublast	00015 0000100 000045 000100 2 : Module 002) 20-1007	
				Alle auswählen Alle aufheben
				OK Abbrechen
			e:oo:15 oo:ab:10 oo:ab:45 ex:o1.03	Wechselt zwischen dem einfachen
	00:00:00 00:00:15 00:00:30 00:00:45 00:01:00	(R-T85000Cloord - Module 001) Messionary (nen)		Uberwachungsbildschirm und dem benutzerdefinierten
4 3	SP-M0107(port3 : Module 001) Ausgang 1 Ausgang 2 Ausgang 2 Ausgang 2 Ausgang 2			Überwachungsbildschirm.
	Aus Aus Aus	60-30-80 66-50 FL 69-56-35 5	6.80.45 09.9168	Dieser Bereich wird verwendet, um
	° ∕ ¥ × E E			Objekte wie Diagramme zu platzieren.
œ	Erweitert oder verringert die Größe d	les Zeichenbereichs.		Einstellung von Größe
	Wenn die Verringerung des Zeichent ein platziertes Teil über den Band de	bereichs dazu führt, dass es Bildschirms hinausragt	Zeigt das Untermenü an.	und Position eines
,≂	wird die Position des Bildes automat	isch korrigiert.		Objektes.
\$4	Löscht alle Objekte auf der ausgewählt	en Registerkarte.		
~	Löscht das ausgewählte Objekt.			
\sim				
	Verschiebt das ausgewählte Objekt r	nach vorne.		

"Datenlogging (Aufzeichnungsfunktion)" (Seite 5-11)

Symbolleiste

In der Symbolleiste stehen verschiedene Funktionen zur Konfiguration des Monitorings zur Auswahl.



Bis zu 64 Objekte können in einer einzigen Registerkarte platziert werden.

Hintergrund

Sie können das Hintergrundbild und die Hintergrundfarbe einstellen.

Hintergrundbild

Nutzen Sie eine Bilddatei als Hintergrund.

- Unterstützte Dateiformate: BMP/JPG/PNG
- Unterstützte Größe: max. 3440 × 1935
 - Anmerkung Wenn die Bildgröße größer als der Zeichenbereich ist, wird das Bild an die Größe des Zeichenbereichs angepasst.
 - Wenn die Bildgröße kleiner als der Zeichenbereich ist, wird das Bild in der Mitte des Hintergrunds angezeigt.
 Bildposition und -größe können nicht geändert werden.

Hintergrund (Einfarbig)

Stellen Sie die Hintergrundfarbe ein.

Standardfarbe: Schwarz

Die Hintergrundfarbe kann nur innerhalb des Zeichenbereichs geändert werden.

Bild laden

Zeigt ein auf dem PC gespeichertes Bild an. • Unterstützte Dateiformate: BMP/JPG/PNG

- Unterstützte Größe: max. 3440 × 1935
 - **Anmerkung**

 Wenn die Bildgröße größer als der Zeichenbereich ist, wird das Bild verkleinert.

- Sie können die Größe, die Position und den Winkel des Bildes ändern.
- Das Bildseitenverhältnis kann nicht geändert werden.

Balkendiagramm

Zeigt ein Balkendiagramm in Abhängigkeit des aktuellen Wertes an.

Wählen Sie aus den folgenden vier Arten von Balkendiagrammen.

Balken (horizontal), Device-Name / Messwert



NQ-MP8L/EP4L Modell (Port-Nummer: Modulname) NQ-EP4A Portnummer: Modulname

- Aktueller Wert

■ Balken (vertikal), Device-Name / Messwert



■ Balken (horizontal)



Balken (vertikal)



Referenz

Bei IO-Link-Sensoren von KEYENCE werden die Einheiten automatisch gemäß der IODD-Datei angezeigt, um den Einstellungen des Sensors zu entsprechen. Sie können nicht zwischen Einheiten wechseln, die angezeigt oder ausgeblendet werden.

[\] Anmerkung

< Datenquelle >



Beschreibung Wählen Sie die Modellreihe NQ aus, an

Wählen Sie, ob die Port-Nummer und der

< Nur bei Auswahl von NQ-MP8L/EP4L >

Wenn die Prozessdaten mehrere Daten

enthalten, wählen Sie aus, welche Daten

Wählen Sie, ob der Prozessdatenname

Modulname angezeigt werden sollen. Wählen Sie das Device, dessen Daten

die das Device angeschlossen.

angezeigt werden.

angezeigt werden sollen.

Legen Sie die Balkenfarbe fest.

angezeigt werden soll.

Gerätewert

Zeigen Sie den Wert der Prozessdaten des Devices an. Wählen Sie aus den nachfolgenden Anzeigemethoden.

Wert



Spitzenwert und Tiefstwert

FD-Q10C(port1 : Modul 001)		
Momentane Durchflussrate	Zurücksetzen	
Höchstwert		
Unterer Wert		

Referenz 🗸

Setzt die Spitzen- und Tiefstwerte zurück. Der Spitzenwert und der Tiefstwert werden auch zurückgesetzt, wenn Sie das Monitoring beenden.

- Bei IO-Link-Sensoren von KEYENCE werden die Einheiten automatisch gemäß der IODD-Datei angezeigt, um den Einstellungen der IO-Link-Sensor-Haupteinheit zu entsprechen. Sie können nicht zwischen Einheiten wechseln, die angezeigt oder ausgeblendet werden.
 - Der Spitzenwert und der Tiefstwert werden gemäß der Software "NQ Sensor Monitor" in einem Intervall von ca. 300 ms erfassten Werten angezeigt. Daher stimmen die Spitzen- und Tiefstwerte möglicherweise nicht mit den entsprechenden Werten überein, die an dem Device angezeigt werden.

5

< Skalierung >

Element

Mastermodul

Device

Anzeigen des

Modulnamens

Inhalte anzeigen

anzeigen

Prozessdatenname

Einstellungen W	ertebereich	×
Höchstwert und	Tiefstwert einstellen	
Wertebereich:	Automatisch	~
Höchstwert:	99,99	L/min
Tiefstwert:	0,00	L/min
		ОК

Element	Beschreibung
Wertebereich	Automatisch* (Standardwert) Benutzerdefiniert Wenn [Automatisch] angegeben ist, wird der Anzeigebereich mit einer Obergrenze von 120 % des Maximalwerts der von der Überwachung erfassten Daten festgelegt. Der Mindestwert ist 0.
Höchstwert / Tiefstwert	(Diese variieren je nach Device.)
< Datenquelle >



Element	Beschreibung
Mastermodul	Wählen Sie die Modellreihe NQ aus, an die das Device angeschlossen.
Anzeigen des Modulnamens	Wählen Sie, ob die Port-Nummer und der Modulname angezeigt werden sollen.
Device	< Nur bei Auswahl von NQ-MP8L/EP4L > Wählen Sie das Device, dessen Daten angezeigt werden.
Inhalte anzeigen	Wenn die Prozessdaten mehrere Daten enthalten, wählen Sie aus, welche Daten angezeigt werden sollen.
Prozessdatenname anzeigen	Wählen Sie, ob der Prozessdatenname angezeigt werden soll.
Farbe	Legen Sie die Balkenfarbe fest.

Leitung

Fügt eine Linie/Gerade ein.



Wenn Sie auf die Leitung klicken, können Sie die Elemente [Linienfarbe] und [Linienbreite] im Einstellungsmenü am unteren Bildschirmrand einstellen.

< Linienfarbe >

Sie können die Farbe der Leitung festlegen.

Standardwert: Grau

< Linienbreite >

Sie können die Breite der Leitung in fünf Stufen von 1 bis 5 einstellen.

Standardwert: 3

Text

Eingabe einer beliebigen Zeichenfolge.



- Referenz
- Sie können Zeichen mit voller Breite, halber Breite und alphanumerische Zeichen verwenden.
 - Die maximale Zeichenzahl beträgt 63 Zeichen bei voller Breite und 127 Zeichen bei halber Breite.

Wenn Sie auf den Text klicken, können Sie die Elemente [Einstellung], [Schriftfarbe], [Hintergrundfarbe] und [Initialisieren] im Einstellungsmenü am unteren Bildschirmrand einstellen.

< Einstellung >

Sie können den Text bearbeiten.

< Schriftfarbe >

Sie können die Schriftfarbe ändern. • Standardwert: Weiß

< Hintergrundfarbe >

• Standardwert: transparent

< Einstellen >

Schriftfarbe und Hintergrund einstellen.

Trendgrafik

-∕∿-

Zeigt den Wert der Prozessdaten des angegebenen Devices in einem Liniendiagramm an. Darüber hinaus können Daten über einen Zeitraum von 24 Stunden gespeichert werden.

NQ-MP8L/EP4L Modell (Port-Nummer: Modulname) NQ-EP4A Port-Nummer: Modulname

Skalierung Ändert den Maßstab der horizontalen Achse des Diagramms. Wählen Sie zwischen Sekunden, Minuten und Stunden. (Standardwert: Sekunden)



Vertikale Achse: Horizontale Achse: Daten speichern Aktueller Wert Zeit Speichert die aktuellen Daten in einer .CSV-Datei.

Die Daten werden in einem Intervall von ca. 300 ms erfasst und entsprechend der Skalierung, wie unten gezeigt, in einem Diagramm angezeigt.

Skalierung	Plot- Intervall	max. Dauer	Anzahl der angezeigten Punkte
Sek. (s)	0,3 s	60 Sekunden	201
Minuten (m)	20 s	60 Minuten	201
Zeit (h)	7,2 m	24 Stunden	201

S Anmerkung

- Der Diagrammanzeigebereich kann nicht geändert werden. Wenn Sie Daten aus einem Zeitraum vor dem Beginn des Anzeigebereichs überprüfen möchten, nutzen Sie die im CSV-Format gespeicherten Daten.
 - Die Daten werden bei einer Speicherung in einer .CSV-Datei mit einem Logging Intervall gleich der Skalierung gespeichert.
 "Ausgabedateiformate" (Seite 9-14) Um Daten über einen Zeitraum von mehr als 24 Stunden zu speichern, verwenden Sie die Logging-Funktion.
 "Datenlogging
 - (Aufzeichnungsfunktion)" (Seite 5-11)
 Sie können nur auf [Skalierung] und [Speichern] klicken, wenn die
 - Überwachung läuft.

- Die Skalenbeschriftung wird automatisch angezeigt. Sie kann nicht geändert werden.
- Es können maximal 10 Trendgrafiken und relative Vergleichsgraphen in einer einzelnen Registerkarte angezeigt werden.

< Datenquelle >

		_
Datenquelle		×
Mastermodul		
Modul 001 (192.168.0.100)	\sim	
Anzeigen des Modulnamens		
Device		
Port 1 (FD-Q10C)	\sim	
Aktuelle Auswahl : Momentane Durchflussrate	×	
Momentane Durchflussrate	~	
Farbe		
		_

	Element	Beschreibung
Mastermodul		Wählen Sie die Modellreihe NQ aus, an die das Device angeschlossen.
	Modulname anzeigen	Wählen Sie, ob die Port-Nummer und der Modulname angezeigt werden sollen.
Device		Wählen Sie das Device, dessen Daten angezeigt werden.
Inhalte anzeigen		< Nur bei Auswahl von NQ-MP8L/EP4L > Wenn die Prozessdaten mehrere Daten enthalten, wählen Sie aus, welche Daten angezeigt werden sollen.
	Prozessdatenname anzeigen	Wählen Sie, ob der Prozessdatenname angezeigt werden soll.
Farbe		Legen Sie die Balkenfarbe fest.

< Einstellungen Wertebereich >

Einstellungen W	Einstellungen Wertebereich				
Höchstwert und Tiefstwert einstellen					
Wertebereich:	Automatisch	~			
Höchstwert:	99,99	L/min			
Tiefstwert:	0,00	L/min			
		ОК			

Element	Beschreibung
	Automatisch* (Standardwert) Benutzerdefiniert
Wertebereich	Wenn [Automatisch] angegeben wird, wird der Anzeigebereich auf den Mindeswert und Höchstwert der von der Überwachung erfassten Daten festgelegt.
Höchstwert / Tiefstwert	(Diese variieren je nach Device.)

Vergleichsgraph

Zeigt die Werte der Prozessdaten von bis zu vier Devices in einem Liniendiagramm an. Darüber hinaus können Daten über einen Zeitraum von 24 Stunden gespeichert werden.



Die Daten werden in einem Intervall von ca. 300 ms erfasst und entsprechend der Skalierung, wie unten gezeigt, in einem Diagramm angezeigt.

Skalierung	Plot- Intervall	max. Dauer	Anzahl der angezeigten Punkte
Sek. (s)	0,3 s	60 Sekunden	201
Minuten (m)	20 s	60 Minuten	201
Zeit (h)	7,2 m	24 Stunden	201

Anmerkung

- Der Diagrammanzeigebereich kann nicht geändert werden. Wenn Sie Daten aus einem Zeitraum vor dem Beginn des Anzeigebereichs überprüfen möchten, nutzen Sie die im CSV-Format gespeicherten Daten.
 - Die Daten werden bei einer Speicherung in einer .CSV-Datei mit einem Aufzeichnungsintervall gleich der Skalierung gespeichert.
 "Ausgabedateiformate" (Seite 9-14) Um Daten über einen Zeitraum von mehr als 24 Stunden zu speichern, verwenden Sie die Logging-Funktion.
 "Datenlogging
 - (Åufzeichnungsfunktion)" (Seite 5-11)
 Sie können nur auf [Skalierung] und [Speichern] klicken, wenn die Überwachung läuft.
 Die Skalenbeschriftung wird automatisch angezeigt. Sie kann nicht geändert werden.

Es können maximal 10 Trendgrafiken und relative Vergleichsgraphen in einer einzelnen Registerkarte angezeigt werden.

< Datenquelle >



—	_
Element	Beschreibung
Daten 1 his 4	Aktivieren Sie diese Kontrollkästchen, um die entsprechenden Daten im
Daton i bio 4	Diagramm anzuzeigen.
Mastermodul	Wählen Sie die Modellreihe NQ aus, an die das Device angeschlossen.
Modulname anzeigen	Wählen Sie, ob die Port-Nummer und der Modulname angezeigt werden sollen.
Device	Wählen Sie das Device, dessen Daten angezeigt werden.
Inhalte anzeigen	< Nur bei Auswahl von NQ-MP8L/EP4L > Wenn die Prozessdaten mehrere Datenteile enthalten, wählen Sie aus, welche Daten angezeigt werden sollen.
Höchstwert der vertikalen Achse	Stellen Sie den numerischen Wert der Prozessdaten ein, welcher der oberen Grenze der vertikalen Achse entspricht.
Tiefstwert der vertikalen Achse	Stellen Sie den numerischen Wert der Prozessdaten ein, welcher der unteren Grenze der vertikalen Achse entspricht.
Farbe	Legen Sie die Balkenfarbe fest.

5

E/A-Signale

Zeigt den Ausgangsstatus des IO-Link Devices an.



Modell (Port-Nummer:

Port-Nummer: Modulname Prozessdatenname

(Nur KEYENCE-Sensoren) Aktueller Wert

< Datenquelle >



	Element	Beschreibung		
Mastermodul		Wählen Sie die Modellreihe NQ aus, an die das Device angeschlossen.		
	Modulname anzeigen	Wählen Sie, ob die Port-Nummer und der Modulname angezeigt werden sollen.		
Device		Wählen Sie das Device, dessen Daten angezeigt werden.		
Inhalte anzeigen		< Nur bei Auswahl von NQ-MP8L/EP4L > Wenn die Prozessdaten mehrere Daten enthalten, wählen Sie aus, welche Daten angezeigt werden sollen.		
	Prozessdatenname anzeigen	Wählen Sie, ob der Prozessdatenname angezeigt werden soll.		

OK

< Anzeigestil >



Referenz 🗸

Wenn die Zieldaten den numerischen Wert 0 annehmen ist der Ausgabestatus [AUS], in allen anderen Fällen [EIN].

Ansicht wechseln

Sie können bis zu acht individuelle Überwachungsbildschirme für das Monitoring erstellen.

Wählen Sie mit dem Kontrollkästchen

[Registerkartenanzeige] am oberen Bildschirmrand aus, welche Registerkarten sichtbar sind. Klicken Sie auf die Registerkarten, um zwischen ihnen zu wechseln.

Blenden Sie die Registerkarten 2 bis 8 ein und aus.



Wählen Sie die Registerkarte, in welcher der Bildschirm erstellt werden soll.



Um den Namen einer Registerkarte zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf.

Speichern von Bildschirmen

Erstellte Bildschirme werden in der Einstellungsdatei gespeichert.

Klicken Sie im Menü [Datei (F)] auf [Speichern (S)] oder [Speichern unter (A)].

NQ Sensor Monitor - NewProject_0820

Date	ei (F) Erweiterte Einst	ellungen (D)	IODD-D	atei (I)	Language(L)	Hilfe (H)
1	Neues Projekt (N)	Ctrl+N				
1	Öffnen(O)	Ctrl+O				
	Speichern(S)	Ctrl+S			123	_
	Speichern unter(A)	Ctrl+Shift+S	P			1
	Beenden(E)	Ctrl+Q	en	Balker diagrar	n- mm Wert	Leitung

5



Datenlogging (Aufzeichnungsfunktion)

Die Prozessdaten der mit der Modellreihe NQ verbundenen IO-Link Devices können mit der Software "NQ Sensor Monitor" aufgezeichnet und in eine CSV- oder Excel-Datei ausgegeben werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Datenlogging durchzuführen.

(1) Automatischer Trigger

Das Datenlogging beginnt gleichzeitig mit dem Monitoring. Die Protokollierung wird beendet, wenn die voreingestellte Anzahl der zu protokollierenden Werte erreicht ist.

Die Aufzeichnung kann in Abständen von 0,5 bis 60 Sekunden durchgeführt werden, und die maximale Anzahl der Werte, die aufgezeichnet werden können, beträgt 10.000.

(2) Externer Eingangstrigger

Als Start-Trigger wird das Eingangssignal eines auf [Digitaleingang] eingestellten Ports am NQ-MP8L oder NQ-EP4L verwendet.

Bei Verwendung eines externen Eingangstriggers setzen Sie einen der Ports im Voraus auf [Digitaleingang] und schließen Sie das Device an. ☐,Port-Einstellungen" (Seite 4-11)

- Anmerkung
 Als Trigger kann nur das an Pin 4 anliegende Digitaleingangssignal verwendet werden. Das Digitaleingangssignal von Pin 2 an Port Class A kann nicht als Trigger verwendet werden.
 - Die minimale Ausschaltzeit und die minimale Einschaltzeit des externen Eingangs betragen 300 ms.
 - Die Aufzeichnungsfunktion kann nur verwendet werden, wenn die Software "NQ Sensor Monitor" läuft.

Einstellungen

< Logging Verfahren >



	Element	Beschreibung		
Automatischer Trigger		Die Protokollierung beginnt gleichzeitig mit [Überwachung beginnen].		
Aufzeichnungs- intervall		Legen Sie das Protokollierungsintervall fest. Einstellbereich: 0,5 bis 60,0 (s) Anfangswert: 0,5 (s)		
	Anzahl der Daten	Legen Sie fest, wie oft die Protokollierung durchgeführt werden soll. Einstellbereich: 1 bis 10000 Anfangswert: 100		
Externer Eingangstrigger		Als Protokollierungstrigger wird das Eingangssignal eines auf [Digitaleingang] eingestellten Ports am NQ-MP8L oder NQ-EP4L verwendet.		
	Modulname	Wählen Sie das Modul aus, an das das externe Device angeschlossen ist.		
	Port	Wählen Sie den Port, an dem das externe Device angeschlossen ist.		
	Trigger	Legen Sie die Triggermethode fest. Port ON: Steigende Flanke des Eingangs Port OFF: Fallende Flanke des Eingangs Port ON/OFF: Steigende Flanke und fallende Flanke des Eingangs		

< Übertragungseinstellungen >



	Element	Beschreibung
Automatisch in CSV- Datei übertragen		Die aufgezeichneten Daten werden als CSV-Datei ausgegeben. Die CSV-Datei wird zu Beginn des Datenloggings erstellt und die Daten bei Bedarf hinzugefügt. (Die CSV-Datei wird während der Aufzeichnung gesperrt und kann von anderen Anwendungen nicht bearbeitet werden.)
	Ordner	Geben Sie den Pfad an, unter dem die CSV-Datei gespeichert werden soll. Die Datei wird im angegebenen Ordner mit einem Namen gespeichert, der dem unten gezeigten Format entspricht. (Der Dateiname kann nicht angegeben werden.) yyyymmdd_HHMMSS.csv
A D	utomatisch in Excel- atei übertragen	Die aufgezeichneten Daten werden als Excel-Datei ausgegeben.
	Datei als Vorlage	Erstellen Sie eine neue Arbeitsmappe mit der angegebenen Excel- Vorlagendatei (.xltx/.xltm/.xlt) und zeichnen Sie die Daten auf.
	Neue Datei erstellen	Erstellen Sie eine neue Arbeitsmappe und zeichnen Sie die Daten auf.
	Derzeit geöffnete Excel-Datei	Erfassen Sie die Daten in der aktuell geöffneten Excel-Datei (aktive Excel- Datei). Legen Sie den Blattnamen fest.
Header-Startzelle		Legen Sie die Zelle fest, in welcher der Header ausgegeben werden soll. Ein Header besteht aus drei Zeilen. , Ausgabedateiformate" (Seite 9-14)
Daten-Startzelle		Legen Sie die Zelle fest, in welcher die Daten ausgegeben werden sollen. Wird die Datenstartzelle so gesetzt, dass sie den Header-Bereich überlappt, wird der Header mit den Daten überschrieben. , Ausgabedateiformate" (Seite 9-14)
Daten überschreiben		Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird zusätzlich zu den normalen Protokolldaten immer die angegebene Zelle mit den neuesten Daten überschrieben.
Zelle überschreiben		Legen Sie die Zelle fest, in welcher die Daten überschrieben werden sollen.
Datenquelle		Wählen Sie das Modul/den Port, das/der in die Datei übertragen werden soll.

**** Anmerkung

- Während der automatischen Übertragung in die Excel-Datei wird die Aufzeichnungsfunktion in folgenden Fällen gestoppt:
 - Es wird eine Änderung an der Arbeitsmappe durchgeführt, in der Daten aufgezeichnet werden.
- Die maximale Anzahl der Zeilen in Excel wird überschritten.
- Die aktive Excel-Datei wird auf eine andere Arbeitsmappe umgeschaltet (nur bei Aufzeichnung mit der Einstellung [Aktuell geöffnete Excel-Datei]).

6

EtherNet/IP-Kommunikation

6-1	EtherNet/IP-Kommunikation der Modellreihe NQ	. Seite 6-2
6-2	Kommunikationseinstellungen	. Seite 6-5
6-3	Port-Einstellungen	. Seite 6-6
6-4	Zyklische Kommunikation	Seite 6-11
6-5	Nachrichtenübertragung	Seite 6-19

6-1

EtherNet/IP-Kommunikation der Modellreihe NQ

Überblick

Die IO-Link Master NQ-MP8L/EP4L/EP4A unterstützen das Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP. Sie können über EtherNet/IP mit einem über IO-Link angeschlossenen Sensor oder Aktor kommunizieren und dadurch Prozessdaten auslesen oder z.B. Sensoreinstellungen lesen oder schreiben.



Lesen und Schreiben verschiedener Parameter

Anmerkung

Wenn Sie die EtherNet/IP-Kommunikation starten, stellen Sie eine Verbindung her. Das Gerät, das die Verbindung öffnet, wird als Scanner und das Gerät, zu dem die Verbindung geöffnet wird, als Adapter bezeichnet. Bei zyklischer Kommunikation können Sie Daten ohne Verwendung eines Programms senden und empfangen, indem Sie die Verbindung zum Datenaustausch zwischen dem EtherNet/IP-Scanner und dem Gerät der Modellreihe NQ herstellen. Der Datenübertragungszyklus (RPI) kann für jede Verbindung eingestellt werden.

Wenn eine große Anzahl von Geräten an ein Netzwerk angeschlossen ist, kann es zu Verzögerungen oder Paketverlusten kommen, sofern eine große Last auf das Netzwerk angewendet wird. Führen Sie vor dem Betrieb eine gründliche Überprüfung durch.

Zyklische Kommunikation

Die Zyklische Kommunikation ist eine Funktion zum Senden und Empfangen von Daten zwischen dem EtherNet/IP-Scanner und dem Gerät der Modellreihe NQ bei eingestelltem RPI (Kommunikationszyklus). Daten wie Ausgangsstatus, Istwert und Fehlerstatus von an die Modellreihe NQ angeschlossenen Sensoren können ohne Kontaktplanprogramm kommuniziert werden. Bei der zyklischen Kommunikation können der RPI (Kommunikationszyklus) entsprechend der Priorität der zu sendenden und zu empfangenden Daten eingestellt und Daten mit der eingestellten Gesamtkommunikationslast übertragen werden.



Nachrichtenübertragung

Dies kann für Kommunikationsanwendungen verwendet werden, die keine Festzeitsteuerung wie die der zyklischen Kommunikation erfordern.

Zu den durchzuführenden Operationen gehören das Lesen und Schreiben verschiedener Parameter, die alle Daten enthalten, die über zyklische Kommunikation ausgetauscht werden können, sowie Abstimmsensoren.



6

Technische Daten EtherNet/IP-Kommunikation

	Element	NQ-MP8L/EP4L/EP4A						
	Übertragungs- geschwindigkeit	10 Mbps (10BASE-T) 100 Mbps (100BASE-TX)						
Ethernet	Übertragungsmedium	STP-Kabel oder UTP-Kabel der Kategorie 3 oder höher (10BASE-T) Geschirmtes, paarig verdrilltes Kabel (STP-Kabel) oder ungeschirmtes, paarig verdrilltes Kabel (UTP-Kabel) der Klasse 5 oder höher (100BASE-TX)						
	Max. Kabellänge	100 m (zwischen Knotenpunkten)						
	Name des Herstellers	KEYENCE CORPORATION						
Grundlegende Spezifikationen	Hersteller-ID	367						
•	Gerätetyp	12 (Kommunikationsadapter)						
	Unterstützte Funktionen	Zyklische Kommunikation (Kommunikation mit impliziten Nachrichten), Nachrichtenkommunikation (Explicit Messaging)						
	Anzahl der Ports	Max. 2						
EtherNet/IP	RPI (Kommunikationszyklus)	2 bis 10000 ms						
	Adresseinstellung	Feste IP, BOOTP, DHCP						
	Device Level Ring (DLR)	Jnterstützt						

Was kann mit EtherNet/IP-Kommunikation durchgeführt werden

		EtherNet/IP-	Zyklisch	ne Kommu	nikation	Nachrie	chtenübert	ragung
Element	Monitor	Konfigurations -software	NQ- MP8L	NQ- EP4L	NQ- EP4A	NQ- MP8L	NQ- EP4L	NQ- EP4A
Stellen Sie den Anschluss der Modellreihe NQ ein.	•	•	-	-	-	٠	•	•
Kontrollieren Sie die Spannungsversorgung für jeden Port.	•	•	•	•	-	•	•	-
Lesen Sie den Fehlerstatus der Modellreihe NQ.	-	-	•	•	٠	٠	٠	•
Anschluss eines IO-Link Devices								
Lesen Sie den Steuerausgang (EIN/AUS).	•	-	•	•	-	٠	•	-
Lesen Sie den aktuellen Wert (Messwert usw.).	•	-	•	•	-	٠	٠	-
Einstellwerte lesen.	-	-	-	-	-	٠	٠	-
Ändern (schreiben) Sie die Einstellwerte.	-	-	-	-	-	٠	٠	-
Ändern (schreiben) Sie die Parameter.	-	-	-	-	-	٠	•	-
Steuern des externen Eingangs.	-	-	*1	*1	-	٠	٠	-
Lesen Sie den Fehlerstatus.	•	-	•	•	-	٠	٠	-
Anschluss eines E/A-Devices								
Lesen Sie den Digitaleingang (EIN/AUS).	-	-	٠	٠	-	٠	٠	-
Führen Sie den Digitalausgang (EIN/AUS) durch.	-	-	٠	٠	-	٠	٠	-
Lesen Sie den aktuellen Wert (Messwert usw.).	-	-	-	-	-	-	-	-
Lesen Sie den Fehlerstatus.	-	-	-	-	-	-	-	-
Anschluss eines Analoggerät / Thermoelement / Widerstandstemperaturdetektor								
Ändern Sie die Skalierung.	•	-	-	-	-	-	-	٠
Lesen Sie den Analogeingangswert.	•	-	-	-	•	-	-	•
Lesen Sie den Fehlerstatus.	-	-	-	-	•	-	-	•

*1 Nur für IO-Link Devices mit Eingangsprozessdaten. KEYENCE IO-Link Sensoren werden nicht unterstützt.

S Anmerkung

Legen Sie für das NQ-MP8L und NQ-EP4L die Funktionen von Pin 2 und Pin 4 für jeden Port fest. Durch Änderung der Pin-Konfiguration kann zwischen IO-Link-Kommunikation und Kommunikation über einfache E/A-Signale umgeschaltet werden. Details finden Sie unter "Anschlussbetriebsmodi" (Seite2-6). 6-2

Kommunikationseinstellungen

Einstellungen der Modellreihe NQ

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Einstellungen zu konfigurieren.

Verwenden der Software "NQ Sensor

Monitor"

Anmerkung Bei Verwendung einer "IOL 32IN/32OUT mit Kfg."- oder "Analogeingang mit Kfg."-Verbindung, verwenden Sie die Netzwerkkonfigurationssoftware, um den Anschluss einzustellen. Der mit "NQ Sensor Monitor" eingestellte Anschluss wird mit den Einstellungen der Netzwerkkonfigurationssoftware überschrieben.

1 Einstellung der IP-Adresse

2 Anschlusseinstellung

Stellen Sie den Anschluss der Modellreihe NQ ein. ,4-5 Einbindung der Modellreihe NQ" (Seite4-8) ,4-6 Port-Einstellungen" (Seite4-11)

3 Einstellung der Geräteprozessdaten

Stellen Sie für das NQ-MP8L/EP4L die Prozessdaten und Parameter des IO-Link Devices zur Verbindung mit der Modellreihe NQ ein.

,4-7 Device-Einstellungen" (Seite4-22)

Verwendung der

Netzwerkkonfigurationssoftware

Details dazu entnehmen Sie bitte dem Handbuch der Netzwerkkonfigurationssoftware.

1 Einstellung der IP-Adresse

Stellen Sie die IP-Adresse der Modellreihe NQ ein.

2 Anschlusseinstellung

3 Einstellung der Geräteprozessdaten

Stellen Sie für das NQ-MP8L/EP4L die Prozessdaten und Parameter des IO-Link Device zur Verbindung mit der Modellreihe NQ ein. ,4-7 Device-Einstellungen" (Seite4-22)

SPS- und Steuergeräteeinstellungen

Um die Modellreihe NQ an einen EtherNet/IP-Scanner anzuschließen, müssen Sie die unten aufgeführten Einstellungen konfigurieren. Einzelheiten zur Konfiguration der Einstellungen am Scanner finden Sie im Handbuch des Scanners.

1 Einstellung der IP-Adresse

Stellen Sie die IP-Adresse des Scanners ein.

2 Geräteprofilregistrierung der Modellreihe NQ

Verwenden Sie die Scanner-Einrichtungssoftware, um das Geräteprofil des Geräts der Modellreihe NQ zu registrieren, um eine Verbindung herzustellen. Geräteprofile können manuell und durch Lesen einer EDS-Datei (Electronic Data Sheet) registriert werden. Die EDS-Datei für die Modellreihe NQ kann von der KEYENCE-Website (www.keyence.com/global.jsp) heruntergeladen werden.

3 Kommunikationseinstellungen der Modellreihe NQ

Konfigurieren Sie die Einstellungen für zyklische Kommunikation und Nachrichtenkommunikation.

• Zyklische Kommunikation (Kommunikation mit impliziten Nachrichten)

Stellen Sie die Verbindung ein, um Daten zwischen dem EtherNet/IP-Scanner und der Modellreihe NQ zu kommunizieren.

,6-4 Zyklische Kommunikation" (Seite6-11)

Nachrichtenkommunikation (Explicit Messaging)

6-3

Port-Einstellungen

Verwenden Sie die Netzwerkkonfigurationssoftware, um die Parameter der einzelnen Ports einzustellen.

NQ-MP8L/EP4L

🔪 Anmerkung

Das Setzen von Parametern mit der Netzwerkkonfigurationssoftware wird nur für "IOL 32IN/32OUT mit Kfg."-Verbindungen unterstützt. []] "Liste der Verbindungen" (Seite6-11)

Ν	lr.			_	Beschreibung
NQ-MP8L	NQ-EP4L	- Element	Attribut	Port	
100	100	Basis 1 - Manueller Reset nach Überstrom.	R/W	1	< Wenn Pin 2 auf Digitalausgang eingestellt ist > Zeigt die Reset-Methode an, nachdem ein Überstrom festgestellt wurde.
101	101	Basis 3 - Manueller Reset nach Überstrom.	R/W	2	
102	102	Basis 5 - Manueller Reset nach Überstrom.	R/W	3	(Wie Port 1)
103	103	Basis 7 - Manueller Reset nach Überstrom.	R/W	4	
104	104	Basis 1 - Ausgang aktivieren	R/W	1	Zeigt die Funktion von Pin 2 an.
105	105	Basis 3 - Ausgang aktivieren	R/W	2	
106	106	Basis 5 - Ausgang aktivieren	R/W	3	(Wie Port 1)
107	107	Basis 7 - Ausgang aktivieren	R/W	4	
148	128	IOL-Port 1 - Betriebsart	R/W		Zeigt die Funktion von Pin 4 an.
149	129	IOL-Port 1 - Datenspeichermodus	R/W		Zeigt den Datenspeicherungsmodus an. "Datenspeicherfunktion" (Seite4-14)
151	131	IOL-Port 1 - Zykluszeit	R/W		Zeigt die Zykluszeit für die Prozessdaten an. "Zykluszeit" (Seite4-17)
152	132	IOL-Port 1 - Revision	R/W		Zeigt an, welche IO-Link-Revision für den Vorgang verwendet wird.
153	133	IOL-Port 1 - Schnellstart aktivieren	R/W		Gibt an, ob die Funktion zum Schnellstart verwendet werden soll. , Schnellstart" (Seite4-17)
154	134	Reserviert	R/W	1	
155	135	IOL-Port 1 - Prozesseingangsdaten ungültig	R/W		Zeigt an, ob die Diagnoseinformationen deaktiviert werden sollen, wenn der Prozessdatenstatus "Ungültig" ist.
156	136	IOL-Port 1 - Diagnose deaktivieren	R/W		Gibt an, ob IO-Link-Ereignisse vom NQ an den Feldbus übertragen werden sollen. , Benachrichtigungsstufe für Diagnoseinformationen" (Seite4-17)
157	137	IOL-Port 1 - Zuordnung der Eingangsdaten	R/W		Zeigt an, ob die Byte-Reihenfolge der Prozessdaten
158	138	IOL-Port 1 - Zuordnung der Ausgangsdaten	R/W		geändert werden soll. M Prozessdateneinstellungen" (Seite4-16)
159	139	IOL-Port 1 - Hersteller-ID	R/W		Zeigt [Hersteller-ID] und [Device-ID] an die für die
160	140	IOL-Port 1 - Device-ID	R/W		Überprüfungsfunktion verwendet werden.
208	188	IOL-Port 2 - Betriebsart	R/W		
209	189	IOL-Port 2 - Datenspeichermodus	R/W		
211	191	IOL-Port 2 - Zykluszeit	R/W		
212	192	IOL-Port 2 - Revision	R/W		
213	193	IOL-Port 2 - Schnellstart aktivieren	R/W		
214	194	Reserviert	R/W	0	
215	195	IOL-Port 2 - Prozesseingangsdaten ungültig	R/W	2	
216	196	IOL-Port 2 - Diagnose deaktivieren	R/W		
217	197	IOL-Port 2 - Zuordnung der Eingangsdaten	R/W		
218	198	IOL-Port 2 - Zuordnung der Ausgangsdaten	R/W		(Wie Port 1)
219	199	IOL-Port 2 - Hersteller-ID	R/W		
220	200	IOL-Port 2 - Device-ID	R/W	1	
268	248	IOL-Port 3 - Betriebsart	R/W		
269	249	IOL-Port 3 - Datenspeichermodus	R/W]	
271	251	IOL-Port 3 - Zykluszeit	R/W		
272	252	IOL-Port 3 - Revision	R/W	3	
273	253	IOL-Port 3 - Schnellstart aktivieren	R/W		
274	254	Reserviert	R/W		
275	255	IOL-Port 3 - Prozesseingangsdaten ungültig	R/W		

N	r.	Element	Attribut	Port	Beschreibung
NQ-MP8L	NQ-EP4L	Liement	Aunour	For	
276	256	IOL-Port 3 - Diagnose deaktivieren	R/W		
277	257	IOL-Port 3 - Zuordnung der Eingangsdaten	R/W		
278	258	IOL-Port 3 - Zuordnung der Ausgangsdaten	R/W	3	
279	259	IOL-Port 3 - Hersteller-ID	R/W		
280	260	IOL-Port 3 - Device-ID	R/W		
328	308	IOL-Port 4 - Betriebsart	R/W		-
329	309	IOL-Port 4 - Datenspeichermodus	R/W		
331	311	IOL-Port 4 - Zykluszeit	R/W		
332	312	IOL-Port 4 - Revision	R/W		
333	313	IOL-Port 4 - Schnellstart aktivieren	R/W		
334	314	Reserviert	R/W		
335	315	IOI -Port 4 - Prozesseingangsdaten ungültig	R/W	4	
336	316	IOI -Port 4 - Diagnose deaktivieren	R/W		
337	317	IOL-Port 4 - Zuordnung der Eingangsdaten	R/W		
338	318	IOL-Port 4 - Zuordnung der Ausgangsdaten	R/W		
330	310		R/W		
340	320		D/W		
200	320	IOL-FOIL4 - DEVICE-ID			4
300		IOL-FOILS (Class B) - Bethebsait			
369		IOL-Port 5 (Class B) - Datenspeichermodus	R/W		
391		IOL-Port 5 (Class B) - Zykluszeit	R/W		
392	-	IOL-Port 5 (Class B) - Revision	R/W		
393		IOL-Port 5 (Class B) - Schnelistart aktivieren	R/W		
394		Reserviert	R/W	F	
395		IOL-Port 5 (Class B) - Prozesseingangsdaten ungültig	R/W	5	
396		IOL-Port 5 (Class B) - Diagnose deaktivieren	R/W		
397		IOL-Port 5 (Class B) - Zuordnung der Eingangsdaten	R/W		
398		IOL-Port 5 (Class B) - Zuordnung der Ausgangsdaten	R/W		(Wie Port 1)
399		IOL-Port 5 (Class B) - Hersteller-ID	R/W		
400		IOL-Port 5 (Class B) - Device-ID	R/W		
448		IOL-Port 6 (Class B) - Betriebsart	R/W		1
449		IOL-Port 6 (Class B) - Datenspeichermodus	R/W		
451		IOL-Port 6 (Class B) - Zykluszeit	R/W		
452		IOL-Port 6 (Class B) - Revision	R/W		
453		IOL-Port 6 (Class B) - Schnellstart aktivieren	R/W		
454		Reserviert	R/W		
455		IOL-Port 6 (Class B) - Prozesseingangsdaten ungültig	R/W	6	
456		IOL-Port 6 (Class B) - Diagnose deaktivieren	R/W		
457		IOL-Port 6 (Class B) - Zuordnung der Eingangsdaten	R/W		
458		IOL-Port 6 (Class B) - Zuordnung der Ausgangsdaten	R/W		
459		IOL-Port 6 (Class B) - Hersteller-ID	R/W		
460		IOL-Port 6 (Class B) - Device-ID	R/W		
508		IOL-Port 7 (Class B) - Betriebsart	R/W		-
509		IOL-Port 7 (Class B) - Datenspeichermodus	R/W		
511		IOL-Port 7 (Class B) - Zvkluszeit	R/W		
512		IOL-Port 7 (Class B) - Revision	R/W		
513		IOL-Port 7 (Class B) - Schnellstart aktivieren	R/W		
514		Reserviert	R/W		
515		IOL-Port 7 (Class B) - Prozesseingangsdaten	R/W	7	
516		IOL-Port 7 (Class B) - Diagnose deaktivieren	R/W		
517		IOL-Port 7 (Class B) - Zuordnung der Eingangsdaten	R/W		
518		IOL-Port 7 (Class B) - Zuordnung der Ausgangsdaten	R/W		
519		IOL-Port 7 (Class B) - Hersteller-ID	R/W		
520		IOL-Port 7 (Class B) - Device-ID	R/W		

N	r.	Element	Attribut	Dort	Beschreibung
NQ-MP8L	NQ-EP4L	Element	Allridul	Port	
568		IOL-Port 8 (Class B) - Betriebsart	R/W		
569		IOL-Port 8 (Class B) - Datenspeichermodus	R/W		
571		IOL-Port 8 (Class B) - Zykluszeit	R/W		
572		IOL-Port 8 (Class B) - Revision	R/W		
573		IOL-Port 8 (Class B) - Schnellstart aktivieren	R/W		
574		Reserviert	R/W		
575		IOL-Port 8 (Class B) - Prozesseingangsdaten ungültig	R/W	8	(Wie Port 1)
576		IOL-Port 8 (Class B) - Diagnose deaktivieren	R/W		
577		IOL-Port 8 (Class B) - Zuordnung der Eingangsdaten	R/W		
578		IOL-Port 8 (Class B) - Zuordnung der Ausgangsdaten	R/W		
579		IOL-Port 8 (Class B) - Hersteller-ID	R/W		
580		IOL-Port 8 (Class B) - Device-ID	R/W		
708		V1-Steuerung - V1 Pin1 C0 (Kan0/1)	R/W	1	
709		V1-Steuerung - V1 Pin1 C1 (Kan2/3)	R/W	2]
710		V1-Steuerung - V1 Pin1 C2 (Kan4/5)	R/W	3	Steuert die V1-Stromversorgung für jedes Device.
711		V1-Steuerung - V1 Pin1 C3 (Kan6/7)	R/W	4	
712		V1-Steuerung - V1 Pin1 C4 (Kan8)	R/W	5	
713		V2-Steuerung - V2 Pin2 C4 (Kan9)	R/W	5	Steuert die V2-Stromversorgung für jedes Device.
714		V1-Steuerung - V1 Pin1 C5 (Kan10)	R/W	6	Steuert die V1-Stromversorgung für jedes Device.
715		V2-Steuerung - V2 Pin2 C5 (Kan11)	R/W	6	Steuert die V2-Stromversorgung für jedes Device.
716		V1-Steuerung - V1 Pin1 C6 (Kan12)	R/W	7	Steuert die V1-Stromversorgung für jedes Device.
717		V2-Steuerung - V2 Pin2 C6 (Kan13)	R/W	7	Steuert die V2-Stromversorgung für jedes Device.
718		V1-Steuerung - V1 Pin1 C7 (Kan14)	R/W	8	Steuert die V1-Stromversorgung für jedes Device.
719		V2-Steuerung - V2 Pin2 C7 (Kan15)	R/W	8	Steuert die V2-Stromversorgung für jedes Device.

NQ-EP4A

S Anmerkung

Das Setzen von Parametern mit der Netzwerkkonfigurationssoftware wird nur für "Analogwerte mit Kfg."-Verbindungen unterstützt. []] "Liste der Verbindungen" (Seite6-16)

Nr.	Element	Attribut	Port	Beschreibung					
100	Port 1 - Betriebsart	R/W		Zeigt das an den Port anzuschließende Device an.					
101	Port 1 - Typ des Thermoelements	R/W		< Thermoelement > Zeigt den Eingabebereich an.					
102	Port 1 - Vergleichsstellenkonfig. Thermoelement	R/W		< Thermoelement > Gibt die Methode der Vergleichsstellenkompensation an, wenn ein Thermoelement verwendet wird.					
103	Port 1 - Eingabebereich Spannung	R/W		< Spannungseingang > Zeigt den Eingabebereich an.					
104	Port 1 - Anschlussart des Spannungseingangs	R/W		< Spannungseingang > Zeigt die Art der Verkabelung an.					
105	Port 1 - Eingabebereich Strom	R/W		< Stromeingang > Zeigt den Eingabebereich an.					
106	Port 1 - Anschlussart des Stromeingangs	R/W		< Stromeingang > Zeigt die Art der Verkabelung an.					
107	Reserviert		1						
108	Reserviert								
109	Port 1 - Typ des Widerstandstemperaturdetektors	R/W		< Widerstandstemperaturdetektor (RTD) > Zeigt den Eingabebereich an.					
110	Port 1 - Anschluss-Typ RTD	R/W		< RTD > Zeigt die Art der Verkabelung an.					
111	Port 1 - Datenanzeige	R/W		-					
112	Port 1 - Temperatureinheit	R/W		Zeigt die Einheit der Temperatur an.					
113	Port 1 - Filtereinstellung	R/W		Legt den Analogeingangsfilter fest.					
114	Port 1 - Port deaktivieren	R/W		Deaktiviert den Port. In diesem Fall leuchtet die Status-LED des Analogeingangs auch nicht, wenn ein Device angeschlossen ist.					
115	Port 1 - Diagnose deaktivieren	R/W		Zeigt an, ob die Diagnoseinformationen aktiviert oder deaktiviert werden sollen.					
116	Port 1 - Rauschunterdrückung	R/W		Legt den Rauschfilter des Netzanschlusses fest.					
126	Port 2 - Betriebsart	R/W							
127	Port 2 - Typ des Thermoelements	R/W							
128	Port 2 - Vergleichsstellenkonfig. Thermoelement	R/W							
129	Port 2 - Eingabebereich Spannung	R/W							
130	Port 2 - Anschlussart des Spannungseingangs	R/W							
131	Port 2 - Eingabebereich Strom	R/W							
132	Port 2 - Anschlussart des Stromeingangs	R/W							
133	Reserviert								
134	Reserviert	D M/	2						
135	Port 2 - Typ des Widerstandstemperaturdetektors	R/W							
130	Port 2 - Anschluss-Typ RTD								
138	Reserviert	11/00							
130	Port 2 - Filtereinstellung	B/M/		(Wie Port 1)					
140	Port 2 - Port deaktivieren	R/M							
140	Port 2 - Diagnose deaktivieren	BM							
142	Port 2 - Bauschunterdrückung	R/W							
152	Port 3 - Betriebsart	R/W		4					
153	Port 3 - Typ des Thermoelements	R/W							
154	Port 3 - Vergleichsstellenkonfig. Thermoelement	R/W							
155	Port 3 - Eingabebereich Spannung	R/W							
156	Port 3 - Anschlussart des Spannungseingangs	R/W							
157	Port 3 - Eingabebereich Strom	R/W	3						
158	Port 3 - Anschlussart des Stromeingangs	R/W							
159	Reserviert								
160	Reserviert								
161	Port 3 - Typ des Widerstandstemperaturdetektors	R/W							

Nr.	Element	Attribut	Port	Beschreibung
162	Port 3 - Anschluss-Typ RTD	R/W		-
163	Port 3 - Datendarstellung	R/W		
164	Reserviert			
165	Port 3 - Filtereinstellung	R/W	3	
166	Port 3 - Port deaktivieren	R/W		
167	Port 3 - Diagnose deaktivieren	R/W		
168	Port 3 - Rauschunterdrückung	R/W		
178	Port 4 - Betriebsart	R/W		
179	Port 4 - Typ des Thermoelements	R/W		
180	Port 4 - Vergleichsstellenkonfig. Thermoelement	R/W		
181	Port 4 - Eingabebereich Spannung	R/W		
182	Port 4 - Anschlussart des Spannungseingangs	R/W		(Mia Port 1)
183	Port 4 - Eingabebereich Strom	R/W		(we for 1)
184	Port 4 - Anschlussart des Stromeingangs	R/W		
185	Reserviert			
186	Reserviert		4	
187	Port 4 - Typ des Widerstandstemperaturdetektors	R/W		
188	Port 4 - Anschluss-Typ RTD	R/W		
189	Port 4 - Datendarstellung	R/W		
190	Reserviert			
191	Port 4 - Filtereinstellung	R/W		
192	Port 4 - Port deaktivieren	R/W		
193	Port 4 - Diagnose deaktivieren	R/W		
194	Port 4 - Rauschunterdrückung	R/W		
204	Skalierungsanschluss 1 - Skalierungsfunktion aktivieren	R/W		Zeigt an, ob die Skalierungsfunktion verwendet werden soll. "Skalierung" (Seite4-21)
205	Skalierungsanschluss 1 - Vor der Skalierung des A/D- Werts 1	R/W		Gibt die A/D-Konvertierungsdaten vor der
206	Skalierungsanschluss 1 - Vor der Skalierung des A/D- Werts 2	R/W	1	"Skalierung" (Seite4-21)
207	Skalierungsanschluss 1 - Nach der Skalierung des Einstellwerts 1	R/W		Gibt die Daten nach der Skalierung an.
208	Skalierungsanschluss 1 - Nach der Skalierung des Einstellwerts 2	R/W		Skalierung" (Seite4-21)
210	Skalierungsanschluss 2 - Skalierungsfunktion aktivieren	R/W		
211	Skalierungsanschluss 2 - Vor der Skalierung des A/D- Werts 1	R/W		
212	Skalierungsanschluss 2 - Vor der Skalierung des A/D- Werts 2	R/W	2	
213	Skalierungsanschluss 2 - Nach der Skalierung des Einstellwerts 1	R/W		
214	Skalierungsanschluss 2 - Nach der Skalierung des Einstellwerts 2	R/W		
216	Skalierungsanschluss 3 - Skalierungsfunktion aktivieren	R/W		
217	Skalierungsanschluss 3 - Vor der Skalierung des A/D- Werts 1	R/W		
218	Skalierungsanschluss 3 - Vor der Skalierung des A/D- Werts 2	R/W	3	(Wie Port 1)
219	Skalierungsanschluss 3 - Nach der Skalierung des Einstellwerts 1	R/W		
220	Skalierungsanschluss 3 - Nach der Skalierung Einstellwert 2	R/W		
222	Skalierungsanschluss 4 - Skalierungsfunktion aktivieren	R/W		
223	Skalierungsanschluss 4 - Vor der Skalierung des A/D- Werts 1	R/W		
224	Skalierungsanschluss 4 - Vor der Skalierung des A/D- Werts 2	R/W	4	
225	Skalierungsanschluss 4 - Nach der Skalierung Einstellwert 1	R/W		
226	Skalierungsanschluss 4 - Nach der Skalierung Einstellwert 2	R/W]	



Zyklische Kommunikation

NQ-MP8L/EP4L

Liste der Verbindungen

Verbindungsname	IO-L Prozessd (By	₋ink- atengröße tes)	Eingang/Ausgang	Assemb	ly-Instanz	Größe	(Wörter)	Anwendungstyp		
	Eingang	Ausgang		HEX	DEC	NQ-MP8L	NQ-EP4L			
			Eingang (diese Einheit → Scanner)	78н	120	61	48			
IOL 4IN/4OUT	4	4	Ausgang (Scanner → diese Einheit)	96н	150	19	10	Exklusiver Eigentümer		
			Konfiguration	1н	1	0	0			
			Eingang (diese Einheit → Scanner)	78н	120	61	48			
Nur IOL 4IN Eingang	4	0	Ausgang (Scanner → diese Einheit)	FEн	254	0	0	Nur Eingang		
			Konfiguration	1н	1	0	0			
			Eingang (diese Einheit → Scanner)	7Ан	122	69	52			
IOL 6IN/6OUT	6	6	Ausgang (Scanner → diese Einheit)	97н	151	27	14	Exklusiver Eigentümer		
			Konfiguration	1н	1	0	0			
			Eingang (diese Einheit → Scanner)	7Ан	122	69	52			
Nur IOL 6IN Eingang	6	0	Ausgang (Scanner → diese Einheit)	FEн	254	0	0	Nur Eingang		
			Konfiguration	1н	1	0	0			
			Eingang (diese Einheit → Scanner)	7Сн	124	77	56			
IOL 8IN/8OUT	8	8	Ausgang (Scanner → diese Einheit)	98н	152	35	18	Exklusiver Eigentümer		
			Konfiguration	1н	1	0	0			
			Eingang (diese Einheit → Scanner)	7Сн	124	77	56			
Nur IOL 8IN Eingang	8	0	Ausgang (Scanner → diese Einheit)	FEн	254	0	0	Nur Eingang		
			Konfiguration	1н	1	0	0			
			Eingang (diese Einheit → Scanner)	67н	103	173	104			
IOL 32IN/32OUT	32	32	Ausgang (Scanner → diese Einheit)	68н	104	131	66	Exklusiver Eigentümer		
			Konfiguration	1н	1	0	0			
			Eingang (diese Einheit → Scanner)	67н	103	173	104			
Nur IOL 32IN Eingang	32	0	Ausgang (Scanner → diese Einheit)	FEн	254	0	0	Nur Eingang		
			Konfiguration	1н	1	0	0			
			Eingang (diese Einheit → Scanner)	67н	103	173	104			
IOL 32IN/32OUT mit Kfg ^{*1}	32	32	Ausgang (Scanner → diese Einheit)	68н	104	131	66	Exklusiver Eigentümer		
			Konfiguration	6Ан	106	79	41			

*1 Sie können die Parameter der Modellreihe NQ mit der EtherNet/IP-Konfigurationssoftware einstellen.

Referenz 🗸

• Der Triggerzeitpunkt jeder Verbindung wird zyklisch ausgeführt. Der Verbindungstyp unterstützt sowohl Punkt-zu-Punkt als auch Multicast.

- Die Einzelheiten zu den einzelnen Anwendungsarten sind nachfolgend aufgeführt.
- Exklusiver Eigentümer: Mit dieser Verbindung können Sie gleichzeitig die Datenübertragung vom Scanner zum NQ und die Datenübertragung vom NQ zum Scanner konfigurieren. Geben Sie diesen Anwendungstyp an, wenn der Scanner nicht nur NQ-Daten liest, sondern auch Ausgänge wie das Anlegen externer Eingaben an das NQ durchführt. Es können jedoch nicht mehrere Verbindungen vom Typ "Exklusiver Eigentümer" für eine einzelne NQ-Einheit hergestellt werden.
- Nur Eingang: Mit dieser Verbindung können Sie nur Daten vom NQ zum Scanner übertragen. Geben Sie diesen Anwendungstyp an, wenn der Scanner nur NQ-Daten liest. Mehrere Scanner können gleichzeitig Verbindungen vom Typ "Nur Eingang" für eine einzelne NQ-Einheit herstellen.

■ Eingangsdaten

Offset (Wörter)															
	NQ-N	/IP8L			NQ-I	EP4L		Eleme	nt	Attribut	Datentyp	Bit	Besch	reibung	Wert
103	120	122	124	103	120	122	124					0	Diagnoseinformationen	-	0: Diagnoseinformation en nicht bereitgestellt 1: Diagnoseinformation en bereitgestellt
												1	-	-	0
												2	-	-	0
												3	-	-	0
												4	-	-	0
												5	-	-	0
												6	-	-	
0	0	0	0	0	0	0	0	Modulstatus		R	WORD	7	V2-Spannung	Wert der V2- Spannungsversorgung	1: Niedriger als 18 VDC
												8	-	-	0
												9	V1-Spannung	Wert der V1- Spannungsversorgung	0: 18 VDC oder höher 1: Niedriger als 18 VDC
												10	-	-	0
												11	-	-	0
												12	-	-	0
												13	-	-	0
												14	-	-	0
												15	-		0
												0	Zeigt den Eingangsstatus je	edes Ports an.	0.4110
1	1	1	1	1	1	1	1	Port-Eingänge		R	WORD	:	Bit 15 14 13 12 11 10 9 Port 8 7 6 5	8 7 6 5 4 3 2 1 0 4 3 2 1	1: EIN
												15	Pin - 4 - 4 - 4 - 4 - Schaltet sich ein, wenn die	4 2 4 2 4 2 4 2 4 Prozessdaten gültig sind.	
												0	 Die Prozessdaten sind in de Die Versorgungsspannu außerhalb des zulässige Die Betriebsart des Port 	en folgenden Fällen ungültig: ng des Sensors liegt en Bereichs. s iet auf [Digitaleingang]	
								Prozessdatens	tatus des			:	eingestellt. • Es ist kein IO-Link Devic • Es wurden keine Prozes	e angeschlossen. sdaten vom	0: Ungültig/
2	2	2	2	2	2	2	2	IO-Link Device	S	к	WORD	15	 angeschlossenen Devic Das Device reagiert nich Ausgangsprozessdaten. Das Device gibt "Prozes aus (z. B. liegt der vom saußerhalb des Betriebsb 	e eingegeben. nt auf die seingangsdaten ungültig" Sensor gemessene Wert vereichs.)	Deaktiviert 1: Gültig/Aktiv
													Bit 15 14 13 12 11 10 9 Port - 8 - 7 - 6 -	8 7 6 5 4 3 2 1 0 5 - 4 - 3 - 2 - 1	
3	3	3	3	3	3	3	3		Port 1						
:	:	:	:	10	:	:	:		(C0)						
10	4	5 6	0	10	4	0 6	0			-					
:	:	:	:	:	:	:	:		Port 2						
34	6	8	10	34	6	8	10		(U1)						
35	7	9	11	35	7	9	11		Dort 0	1					
:	:	:	:	:	:	:	:		Port 3 (C2)			Prozess	sdaten jedes Devices.		
50	8	11	14	50	8	11	14					Einzelh	eiten zu den Daten finden Sie	e im Handbuch für das IO-	
51	9	12	15	51	9	12	15		Port 4						
:	:	:	10	:	:	:	:	IO-Link Device	(C3)			Beacht Daten i	en Sie, dass IO-Link Devices m Big-Endian-Format verarbi	und die Modellreihe NQ eiten, Wenn Sie eine SPS	
67	10	14	18 19	00	10	14	18	Prozessein-		R	-	verwen	den, die Daten im Little-Endi	an-Format verarbeitet,	-
		:	:	_	-	-	-	gangsdaten	Port 5			Andern Methoo	Sie die Byte-Reihenfolge mit len:	einer der tolgenden	
. 82	12	17	22	-	-	-	-		(C4)			. Marci	unden der Einstellungen der	r Madallraiba NO (Caita 4	
83	13	18	23	-	-	-	-		L	1		- verv 16)	venden der Einstellungen de	אטטטפווופווופ ואט (Selle 4-	
:	:	:	:	-	-	-	-		Port 6 (C5)			 Verv 	vendung eines SPS-Program	ms	
98	14	20	26	-	-	-	-		()						
99	15	21	27	-	-	-	-		Port 7						
:	:	:	:	-	-	-	-		(C6)						
114	16	23	30	-	-	-	-			-					
. 115		- 24	اك	-	-	-	-		Port 8						
130	18	26	34	-	-	-	-		(C7)						

	Offset (Wörter)														
100	NQ-N	/IP8L	104	400	NQ-I	EP4L	101	Eleme	nt	Attribut	Datentyp	Bit	Beschi	reibung	Wert
103	120	122	124	103	120	122	124		l'Iber-			0			
131	19	27	35	-	-	-	-		strom im Netzan- schluss	R	WORD	: 15	Bit 15 14 13 12 11 10 9 Port 8 7 6 5 V2	8 7 6 5 4 3 2 1 0 - 8 7 6 5 4 3 2 1 V1	0: Kein Überstrom 1: Überstrom erkannt
132	20	28	36	67	11	15	19		Über- strom im Digital-	R	WORD	0	Bit 15 14 13 12 11 10 9 Port Kontak	8 7 6 5 4 3 2 1 0 4 3 2 1	0: Kein Überstrom 1: Überstrom erkannt
									ausgang			0	-	-	
												1	-	-	0
												2	Device nicht/falsch erkannt	 Es ist kein Device angeschlossen. Das Ergebnis der Geräteüberprüfungs- funktion war "falsch erkannt". 	
												3	Datenspeicherfehler	 Ein IO-Link v1.0-Device ist angeschlossen. Das angeschlossene Device ist ein anderes, als das im Puffer gespeicherte Device. Ein Pufferüberlauf ist aufgetreten. Die Parametersperrfunktion des IO-Link Devices ist aktiv. 	0: Kein Fehler
												4	Hardwarefehler	Es liegt ein Ausfall oder eine Fehlfunktion der Hardware vor.	1: Fehler
												5	Prozessdaten ungültig	 Das Device kann keine Messungen durchführen. Das Ergebnis der Geräteüberprüfungs- funktion war "falsch erkannt". 	
								Diagnose- informationen ^{*1}				6	Nicht definiertes Ereignis	Ein Ereignis, das nicht in den IO-Link- Spezifikationen definiert ist, ist eingetreten.	
133	21	29	37	68	12	16	20		Port 1 (C0)	R	WORD	7	Wartungsereignis	Ein Ereignis, das gemäß IO-Link-Spezifikationen eine Wartung erfordert, ist eingetreten.	
												8	Parameterfehler	Das Device hat einen Parameterfehler ausgegeben. (z. B. Verlust von Parametern oder nicht initialisierter Status)	
												9	Temperaturfehler	Das Device hat diagnostische Temperaturinformationen ausgegeben.	
												10	Untere Messwertgrenze unterschritten	Der Messwert liegt unterhalb des Messbereichs des Devices oder der eingestellten Untergrenze.	
												11	Obere Messwertgrenze überschritten	Der Messwert überschreitet den Messbereich des Device oder die eingestellte Obergrenze.	0: Kein Fehler 1: Fehler
												12	Unzureichende Spannungsversorgung	Die Spannungsversorgung des Devices liegt unter dem angegebenen Wert.	
												13	Überspannung	Die Spannungsversorgung des Devices übersteigt den angegebenen Wert.	
												14	Überlast	Das Device hat eine Überlast festgestellt.	
												15	Allgemeiner Fehler	Das Device hat einen Fehler. (In den IO-Link- Spezifikationen angegebener Gerätestatus 4) Einzelheiten zum Fehler finden Sie im Ereigniscode.	

	Offset (Wörter)														
	NQ-N	MP8L			NQ-I	EP4L		Eleme	nt	Attribut	Datentyp	Bit	Besch	reibung	Wert
103	120	122	124	103	120	122	124								
134	22	30	38	69	13	17	21		Port 2						
				69	13	17	21		(C1)						
135	23	31	39	70	14	18	22		Port 3						
				70	14	18	22		(02)						
136	24	32	40	/1	15	19	23		Port 4						
137	25	33	41	71	15	19	23	Diagnosein- formationen*1	Port 5	R	WORD	Wie Por	rt 1 (C0)		-
139	20	34	42		_				(C4) Port 6						
130	20	25	42			_			(C5) Port 7						
155	21	55	40	-	_	_	-		(C6)						
140	28	36	44	-	-	-	-		Port 8 (C7)						
												0			0: Unbekannt
												1		Instanz	4: Anfrage
												2			5 bis 7: Reserviert
												3		Quelle	0: Device 1: Master
												4	Ereignisklassifizierungs- code (Einzelheiten finden		0: Reserviert 1: Benachrichtigung
												5	Sie in den IO-Link- Spezifikationen)	Тур	2: Warnung 3: Fehler
												6			0: Reserviert
1/1	20	27	45	70	16	20	24			D				Modus	Einzelaufnahme
141	23	57	43	12	10	20	24		1	11	WOND	7		Moddo	2: Ereignis verschwindet
									T. Ereignis						3: Ereignis erscheint
								Diagnose-				8			
								informationen				9			
												10		Port-Nummer des Ports	
												12	Port-Nummer des Ereignisses	auf dem das Ereignis	1 bis 8 oder 1 bis 4
												13		eingetreten ist.	
												14			
												15			
														Ereigniscode für das	
142	30	38	46	73	17	21	25			R	UINT	Ereignis	scode	finden Sie im Handbuch	-
														des IO-Link Device.	
	:	:	1 :	:	:	:	:		:	:	:	: Eroigni	klassifiziarungasada		:
171	59	67	75	102	46	50	54		16.	R	WORD	Port-Nu	Immer des Freignisses	Wie bei 1. Freignis	_
172	60	68	76	103	47	51	55		Ereignis	B	UINT	Freignis	scode	The ber I. Lieigina	
	55	00				ÿ.					01				

*1 Die Bedingungen für die Erzeugung von Diagnoseinformationen und das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Elementen hängen vom IO-Link Device ab.

Ausgabedaten

Offset (Wörter)																
	NQ-N	NP8L			NQ-I	EP4L		Element Attribut Datentyp Bit		Bit	Beschreibung Wert					
104	150	151	152	104	150	151	152									
0	0	0	0	0	0	0	0	Modulstatus								
												0	Zeigt den Ausgang zu jedem Port an.			
1	1	1	1	1	1	1	1	Port-Ausgänge	•	R/W		:	Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0: AUS			
													Port 4 3 2 1 1. EIN Pin 2 2 2 2 2 2 2			
2	2	2	2	2	2	2	2									
:	:	:	:	:	:	•••	:		Port 1 (C0)							
17	3	4	5	17	3	4	5		(00)							
18	4	5	6	18	4	5	6		Danto							
:	:			:	•••				(C1)							
33	5	7	9	33	5	7	9		(-)							
34	6	8	10	34	6	8	10		Dort 2							
:	:	:	:	:	:		:		(C2)	Port 3 (C2)		Drozoor	vesdaten iedes Devices			
49	7	10	13	49	7	10	13				Einzelheiten zu den Daten finden Sie im Handbuch für das IO-Link	eiten zu den Daten finden Sie im Handbuch für das IO-Link				
50	8	11	14	50	8	11	14		Port 4		Device.					
:	:	:	:	:	:		:		(C3)	Beachten Sie, dass das IO-Link Device und die Modellreihe NQ Daten			n Sie, dass das IO-Link Device und die Modellreihe NQ Daten			
65	9	13	17	65	9	13	17	Prozessaus-		R/W	R/W - im Big-Endian-Format verarbeiten. Wenn Sie eine SPS verwenden, die					
66	10	14	18	-	-	-	-	gangsdaten	Port 5	Daten im Little-Endian-Format verarbeitet, ändern Sie die Byte- Reihenfolge mit einer der folgenden Methoden:			blge mit einer der folgenden Methoden:			
:	:	:	:	-	-	-	-		(C4)							
81	11	16	21	-	-	-	-					 verv 16) 	venden der Einstellungen der Modellreine NQ (Seite 4-			
82	12	1/	22	-	-	-	-		Port 6		Verwendung eines SPS-Programms	vendung eines SPS-Programms				
	10	10	:	-	-	-	-		(C5)							
97	14	19	25	-	-	-	-									
. 90	. 14	20	20	-	-	-	-		Port 7							
. 113	15	22	20	-	-	-	-	-	(C6)							
114	16	23	30	-	-	-	-			-						
				-	-	-	-		Port 8							
129	. 17	25	33	-	-	-	-		(C7)							
												0	Spannungsversorgung der einzelnen Ports.			
130	18	26	34	-	-	-	-	Port- Spannungsver	sorgung	R/W	WORD	: 15	Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Port 8 7 6 5 8 7 6 5 4 3 2 1 0 V2 V1			

NQ-EP4A

Liste der Verbindungen

Vorbindungenamo	Fingang/Ausgang	Assembl	y-Instanz	Größe	Anwondungstyp	
verbindungshame	Eingang/Ausgang	HEX DEC		(Wörter)	Anwendungstyp	
	Eingang (diese Einheit → Scanner)	67н	103	12	Nur Eingang	
Nur Analogwerteingang	Ausgang (Scanner → diese Einheit)	FEн	254	0		
	Konfiguration	1н	1	0		
	Eingang (diese Einheit → Scanner)	67н	103	12	Exklusiver Eigentümer	
Analogwerte mit Kfg. ^{*1}	Ausgang (Scanner → diese Einheit)	68н	104	1		
	Konfiguration	6Ан	106	61		

Sie können die Parameter der Modellreihe NQ mit der EtherNet/IP-Konfigurationssoftware einstellen.

Referenz -

• Der Triggerzeitpunkt jeder Verbindung wird zyklisch ausgeführt. Der Verbindungstyp unterstützt sowohl Punkt-zu-Punkt als auch Multicast.

- Die Einzelheiten zu den einzelnen Anwendungsarten sind nachfolgend aufgeführt.
- Exklusiver Eigentümer: Mit dieser Verbindung können Sie gleichzeitig die Datenübertragung vom Scanner zum NQ und die Datenübertragung vom NQ zum Scanner konfigurieren. Geben Sie diesen Anwendungstyp an, wenn der Scanner nicht nur NQ-Daten liest, sondern auch Ausgänge wie das Anlegen externer Eingaben an das NQ durchführt. Es können jedoch nicht mehrere Verbindungen vom Typ "Exklusiver Eigentümer" für eine einzelne NQ-Einheit hergestellt werden.
- Nur Eingang: Mit diesem Anwendungstyp können nur Daten vom IO-Link Master zum Ethernet/IP-Scanner übertragen werden. Mehrere Scanner können gleichzeitig Verbindungen vom Typ "Nur Eingang" für nur eine NQ Einheit herstellen.

Eingangsdaten

Offset (Wörter)	Element	Attribut	Datentyp	Bit	Bes	chreibung	Wert
	Modulstatus	R	WORD	0	Diagnoseinformationen	-	0: Diagnose- informationen nicht bereitgestellt 1: Diagnose- informationen bereitgestellt
				1	-	-	0
				2	-	-	0
				3	-	-	0
				4	-	-	0
				5	-	-	0
0				6	-	-	0
-				7	-	-	0
				8	-	-	0
				9	V1-Spannung	Zeigt den Spannungswert des V1-Netzanschlusses an.	0: 18 VDC oder höher 1: Niedriger als 18 VDC
				10	-	-	
				11	-	-	0
				12	-	-	0
				13	-	-	0
				14	-	-	0
				15	-	-	

*1

Offset (Wörter)	Element		Attribut	Datentyp	Bit	Bese	chreibung	Wert												
1		Port 1 (C0)					Zeigt einen													
2	Analog-	Port 2 (C1)					Analogeingangswert an. Die Eingangsdaten varijeren je													
3	eingangswert	Port 3 (C2)	К	-	Analogeingangswert		nach den Einstellungen von													
4		Port 4 (C3)					[Betriebsart] und [Eingangsbereich].													
					0	Vergleichsstellen- kompensationsfehler	Die gemessene Temperatur hat den Messbereich um 1 % oder mehr überschritten oder die Einstellung ist falsch. In diesem Fall wird die Kompensation unter Verwendung der Vergleichsstellentemperatur von 25 °C berechnet.													
					1	Widerstandstemperatur- detektor-Überstrom	Der Widerstand des Widerstandstemperaturdetektors beträgt weniger als 5 Ω .													
					2	Obergrenze überschritten	Der Messwert überschreitet die angegebene Obergrenze. Datenformat Analogeingang" (Seite9-2)													
				WORD	3	V1-Überstrom	Der dem Analoggerät zugeführte Strom übersteigt den angegebenen Wert.													
		Port 1 (C0)	R		R WORD	WORD	WORD	WORD									4	Unterbrechung	Es wurde eine Unterbrechung (kein Signal) festgestellt. Beachten Sie, dass im Spannungs-/Strommodus die Unterbrechungserkennung nur in den folgenden Messbereichen funktioniert. Spannung: 1 bis 5 V oder 2 bis 10 V Strom: 4 bis 20 mA	0: Kein Fehler 1: Fehler
5	Diagnose- informationen								5	Überlauf	Der Messwert hat die angegebene Obergrenze weit überschritten. Beachten Sie, dass die Überlauferkennung im Thermoelement- und Widerstandstemperaturdetek- tormodus deaktiviert ist. Di,Datenformat Analogeingang" (Seite9-2)									
												-	-	6	Unterlauf	Der Messwert liegt weit unter der angegebenen Untergrenze. Beachten Sie, dass die Unterlauferkennung im Thermoelement- und Widerstandstemperaturdetek- tormodus deaktiviert ist. Datenformat Analogeingang" (Seite9-2)				
					7	Untergrenze unterschritten	Der Messwert liegt unter der angegebenen Untergrenze.													
					8															
					9															
					11															
		Port 2 (C1)			12	Wie Port 1 (C0)	-	-												
					13															
					14															
					15															
6		Port 3 (C2)	R	WORD		Wie Port 1 (C0)	-	-												
		Port 4 (C3)				Wie Port 1 (C0)	-	-												
7		Port 1 (C0)					Skalierte Werte werden													
0 0	Skalierungswert	$FUIL \ge (UI)$	R	-	Skalieru	ngswert	eingegeben, wenn die	-												
9 10		Port 4 (C3)					Skalierungsfunktion gültig ist.													
10		1 011 4 (00)	I	I																

Offset (Wörter)	Element	Attribut	Datentyp	Bit	Bes	chreibung	Wert
		R	WORD	0	Port 1 (C0)	Schaltet sich ein, wenn die Skalierungsfunktion gültig ist.	
				1	Port 2 (C1)		
				2	Port 3 (C2)		
11	Status Skalierungsfunktion			3	Port 4 (C3)		
				4	-		
				:	-		
				15	-		

Ausgabedaten

Es sind zwei Bytes (ein Wort) von Steuerwörtern vorhanden, welche allerdings nicht belegt sind.



Nachrichtenübertragung

Daten, die mit der Nachrichtenkommunikation gelesen oder geschrieben werden können, umfassen Daten von spezifischen Objekten und Daten von Standardobjekten der Modellreihe NQ, die durch EtherNet/IP spezifiziert werden. Mit diesen Objekten können bei der Nachrichtenkommunikation folgende Vorgänge durchgeführt werden.

NQ- MP8L	NQ- EP4L	NQ- EP4A	Kommunika	ationselement	Servicetyp		Service- code (HEX)	Klassen-ID (HEX)	Instanz-ID (DEZ)	Attribut-ID	Übertragungsdaten	Übertragungs- datengröße
~	~		Kommunikation mit IO-Link		Lesen	.esen Read_ISDU		854	1	Port- Nummer: 1 bis 8	Index SubIndex	3 Byte
			Devices		Schreiben Write_ISDU		4CH	001	·	Port- Nummer: 1 bis 8	Index Sub-Index Dates	3 Byte + Datengröße schreiben
~	~		IO-Link Port					304н	Port- Nummer: 1 bis 8		Seite 6-23	
~	~		IO-Link-Ereig	inis				305н	1		Seite 6-24	
~	~		Digital-E/A		Lesen Schreiben	Einzelattribut abrufen Einzelattribut festlegen	0Ен 10н	NQ-MP8L: 306н NQ-EP4L: 303н	1	Seite 6-24		
~			Spannungsve steuerung	ersorgungs-				307н	1	Seite 6-26		
		√	Analogeinga	Analogeingang				302н	Port- Nummer: 1 bis 4		Seite 6-26	
~	\checkmark	\checkmark	Gateway					300н	2		Seite 6-28	
~	~	~		Objekt identifizieren	Lesen	Alle Attribute abrufen Einzelattribut abrufen	01н ОЕн 10н	1н	1		Seite 6-28	
~	~	~	EtherNet//D	Assembly- Objekt					•			
~	~	~	EtherNet/IP- Standard- objektdaten Objekt									
~	~	~	TCP/IP- Schnittstellen- Objekt Ethernet-Link- Objekt			on operinkationen.						
~	~	~										

Befehlsformate

Nachfolgend sind die wichtigsten Befehlsformate angeführt.

Befehlsparameter

Eler	nent	Daten	Beschreibung
Servicecode		ХХн	-
Klassen-ID		ХХн	-
Instanz-ID		ХХн	-
Attribut-ID		ХХн	-
Servicedaten	Index	XXXXн	_
Germoodaterr	Sub-Index	ХХн	

Antwortparameter

< Normal >

Element	Daten	Beschreibung
Servicecode	ХХн	Es wird ein dem Servicecode entsprechender Code zurückgegeben.
Fester Wert	00н	-
Allgemeiner Status	00н	-
Zusätzlicher Status	00н	-
	АВн	Daten (Byte 0)
Antwortdaten [*]	СDн	Daten (Byte 1)
Antwortdaton	:	
	ХХн	Daten (Byte x)

* Die Antwortdaten sind ein Beispiel.

< Fehler >

Element	Daten	Beschreibung
Servicecode	ХХн	Der Code, der dem Servicecode entspricht, wird zurückgegeben.
Fester Wert	00н	-
Allgemeiner Status	ХХн	Hier wird der EtherNet/ IP-Fehlercode gespeichert. ,Allgemeiner Status" (Seite6-20)
Zusätzlicher Status	00н	-
Antwortdaten	XXXXH	IO-Link-Fehlercode ,IO-Link- Fehlercodes" (Seite6-20)

Fehlercodes

■ Allgemeiner Status

Allgemeiner Status (HEX)	Beschreibung
00H	Normale Beendigung
02H	Der IO-Link Port verarbeitet einen anderen Service.
05H	Die angegebene Klassen- oder Instanz-ID ist ungültig.
08H	Der angegebene Servicecode ist ungültig.
09H	Die angegebene Attribut-ID ist ungültig.
0CH	Das Gerät befindet sich in einem Zustand, in dem der angeforderte Befehl nicht ausgeführt werden kann. (Beispiel: Schreiben des Anschlusses über EIP während der PROFINET-Kommunikation)
0EH	In die angegebene Attribut-ID kann nicht geschrieben werden.
10H	Die Modellreihe NQ läuft.
13H	Die Servicedatengröße ist kleiner als die angegebene Größe.
14H	Die angegebene Attribut-ID existiert nicht.
15H	Die Servicedatengröße hat die angegebene Größe überschritten.
16H	Die angegebene Instanz existiert nicht.
1EH	Während des IO-Link-Services ist ein Fehler aufgetreten. In den Antwortdaten wird der IO-Link-Fehlercode gespeichert, der vom IO- Link-Master zurückgegeben wurde.
1FH	Der Service kann nicht mit der angegebenen Attribut-ID verwendet werden.
FEH	Systemfehler. Wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene KEYENCE-Niederlassung.

■ IO-Link-Fehlercodes

Fehlercode	Name	Beschreibung			
0000	Kein Fehler	Kein Fehler			
7002	Port blockiert	Der angegebene Port wird durch eine andere Aufgabe belegt.			
8000	Zeitüberschreitung	Zeitüberschreitung. Der IO-Link Master oder das Device ist nicht verfügbar.			
8001	Falscher Index	Indexfehler. 32767 oder 65535 wurde angegeben.			
8002	Falsche Port-Adresse	Die angegebene Port-Nummer ist ungültig.			
8003	Falsche Port-Funktion	Die angegebene Port-Funktion ist ungültig.			
Fablester	Nama	Beechweihung			
Feniertyp	Name	Kommunikationsfehler			
1000	COM_ERR	(Beispiel: Der angegebene Port befindet sich im Digitaleingangsmodus.)			
1100	I_SERVICE_TIMEOUT	Zeitüberschreitung bei der Kommunikation			
5600	M_ISDU_CHECKSUM	Aufgrund eines Prüfsummenfehlers kann nicht auf das Device zugegriffen werden.			
5700	M_ISDU_ILLEGAL	Des Device kann nicht auf Befehle des IO-Link Master reagieren.			
8000	APP_DEV	Anwendungsfehler im Device			
8011	IDX_NOTAVAIL	Der angegebene Index ist ungültig.			
8012	SUBIDX_NOTAVAIL	Der angegebene Teilindex ist ungültig.			
8020	SERV_NOTAVAIL	Der Service ist vorübergehend ungültig.			
8021	SERV_NOTAVAIL_LOCCTRL	Der Service ist vorübergehend ungültig, da das Device beschäftigt ist (Beispiel: Teach- oder Einstellvorgånge werden am Device ausgeführt).			
8022	SERV_NOTAVAIL_DEVCTRL	Der Service ist vorübergehend ungültig, da das Device beschäftigt ist (Beispiel: Teach- oder Einstellvorgänge werden an der SPS oder DTM durchgeführt).			
8023	IDX_NOT_WRITEABLE	Zugriff ungültig; der angegebene Index ist schreibgeschützt.			
8030	PAR_VALOUTOFRNG	Parameterwert außerhalb des Bereichs			
8031	PAR_VALGTLIM	Der Parameterwert überschreitet den oberen Grenzwert.			
8032	PAR_VALLTLIM	Der Parameterwert ist niedriger als der untere Grenzwert.			
8033	VAL_LENOVRRUN	Die geschriebene Datenlänge und			
8034	VAL_LENUNDRUN	die durch die Parameter definierte Datenlänge stimmen nicht überein.			
8035	FUNC_NOTAVAIL	Die Funktion kann am Device nicht verwendet werden.			
8036	FUNC_UNAVAILTEMP	Die Funktion kann vorübergehend nicht am Device verwendet werden.			
8040	PARA_SETINVALID	Ungültiger Parameter (Inkonsistenz mit anderen Parametern auf dem Device)			
8041	PARA_SETINCONSIST	Parameterinkonsistenz			
8082	APP_DEVNOTRDY	Anwendungsvorbereitung nicht abgeschlossen; Device beschäftigt			
8100	UNSPECIFIC	Herstellerspezifischer Fehler			
8101 bis 8FFF	VENDOR_SPECIFIC	(Betriebsanleitung des IO-Link Devices prüfen.)			

6

Kommunikation mit IO-Link Devices (Klassen-ID: 85_H)

Lesen und schreiben Sie die Daten von IO-Link Devices, die mit der Modellreihe NQ verbunden sind.

Lesen (ISDU_Read)

< Abfragenachricht >

Eler	nent	Daten	Beschreibung	
Servicecode	Э	4Вн	Legen Sie den Read_ISDU- Servicecode fest.	
Klassen-ID		85н	Geben Sie die Klassen-ID für die Kommunikation mit dem IO-Link-Sensor an.	
Instanz-ID		01н	(fest)	
Attribut-ID		01н bis 08н	Geben Sie die Nummer des Ports an, an dem das Device angeschlossen ist.	
Sorvico	Index	XXXXH	Verwenden Sie zwei Bytes, um den Index des Parameters anzugeben, mit dem kommuniziert werden	
daten	Sub-Index	ХХн	soll, und ein Byte, um den Teilindex dieses Parameters anzugeben. Siehe Handbuch des IO-Link Devices.	

< Antwort (normal) >

Daten	Beschreibung
СВн	Es wird ein dem ISDU_Read-Servicecode entsprechender Code zurückgegeben.
00н	-
00н	
00н	
ABн	Daten (Byte 0)
СDн	Daten (Byte 1)
:	
ХХн	Daten (Byte x)
	Daten СВн ООн ООн ООн АВн СDн : ХХн

*Die Antwortdaten sind ein Beispiel.

< Antwort (Fehler) >

Element	Daten	Beschreibung
Servicecode	СВн	Der Code, der dem ISDU_Read-Servicecode entspricht, wird zurückgegeben.
Fester Wert	00н	-
Allgemeiner Status	ХХн	Hier wird der EtherNet/IP- Fehlercode gespeichert. , Allgemeiner Status" (Seite6-20)
Zusätzlicher Status	00н	
Antwortdaten	ХХн	IO-Link-Fehlercode ,IO-Link-Fehlercodes" (Seite6-20)
	ХХн	Zusatzcode

Beispiel) Lesen der Ansprechzeit des anklemmbaren Durchflusssensors "Modellreihe FD-Q", der an Port 5 des NQ-MP8L angeschlossen ist



Auszug aus der Parameterliste der Modellreihe FD-Q

				-	-
Index	Element	Daten- format	Daten- länge	Attribut	Beschreibung
102 (66H)	Ansprech- zeit	UINT	1 Byte	R/W	0: 0,5 s 1: 1 s 2: 2,5 s 3: 5 s 4: 10 s 5: 30 s 6: 60 s

Befehlsparameter

Element		Daten	Beschreibung				
Servicecode	Servicecode		е 4Вн		Legen Sie den Read_ISDU- Servicecode fest.		
Klassen-ID		85н	Geben Sie die Klassen-ID für die Kommunikation mit dem IO-Link-Sensor an.				
Instanz-ID		01н	(fest)				
Attribut-ID		05н	Geben Sie die Nummer des Ports an, an dem das Device angeschlossen ist.				
	Index	0066н	Geben Sie den Index des				
Service- daten	Sub-Index	00н	Parameters an, mit dem kommuniziert werden soll. Geben Sie "00" für den Teilindex an, da dieser nicht mit diesem Parameter verwendet wird.				

S Anmerkung

Die Modellreihe NQ verarbeitet zwei Bytes oder mehr Daten im Big-Endian-Format. Daher werden für SPS, die das Little-Endian-Format verwenden, die obigen Daten als "6600H" gelesen.

Antwortparameter

< Normal >

Element	Daten	Beschreibung
Servicecode	СВн	Es wird ein dem ISDU_Read-Servicecode entsprechender Code zurückgegeben.
Allgemeiner Status	00н	Normale Beendigung
Zusätzlicher Status	00н	Normale Beendigung
Antwortdaten	03н	Der Wert des gelesenen Parameters

Schreiben (ISDU_Write)

< Abfragenachricht >

Element		Daten	Beschreibung
Servicecode		4Cн	Legen Sie den Write_ISDU- Servicecode fest.
Klassen-ID		85н	Geben Sie die Klassen-ID für die Kommunikation mit dem IO-Link-Sensor an.
Instanz-ID		01н	Legen Sie den IO-Link- Master fest.
Attribut-ID		01н bis 08н	Geben Sie die Nummer des Ports an, an dem das Deivce angeschlossen ist.
	Index	ХХн	Geben Sie den Index und
Service- daten	Sub-Index	ХХн	den Teilindex des Parameters an, mit dem kommuniziert werden soll. Siehe Handbuch des IO- Link-Geräts.
daton	7	AВн	Daten (Byte 0)
	ZU SCNrei-	СDн	Daten (Byte 1)
	Daten*	:	
		XХн	Daten (Byte x)

* Die zu schreibenden Daten sind ein Beispiel.

< Antwort (normal) >

Element	Daten	Beschreibung
Servicecode	ССн	Es wird ein dem ISDU_Write-Servicecode entsprechender Code zurückgegeben.
Fester Wert	00н	-
Allgemeiner Status	00н	
Zusätzlicher Status	00н	

< Antwort (Fehler) >

Element	Daten	Beschreibung
Servicecode	ССн	Es wird ein dem ISDU_Write-Servicecode entsprechender Code zurückgegeben.
Fester Wert	00н	-
Allgemeiner Status	ХХн	Hier wird der EtherNet/IP- Fehlercode gespeichert. , Allgemeiner Status" (Seite6-20)
Zusätzlicher Status	00н	
Antwortdaten	ХХн	IO-Link-Fehlercode III "IO-Link-Fehlercodes" (Seite6-20)
	ХХн	Zusatzcode

Beispiel) Schreiben des Einstellwerts des anklemmbaren Durchflusssensors "Modellreihe FD-Q"; der an Port 5 des NQ-MP8L angeschlossen ist



Auszug aus der Parameterliste der Modellreihe FD-Q

Index	Element	Daten- format	Daten- länge	Attribut	Beschrei- bung
112 (70н)	Ausgang 1 Einstellwert / Ausgang 1 Untergrenze	UINT	2 Byte	R/W	0 bis 9999

Befehlsparameter

Eler	nent	Daten	Beschreibung	
Servicecode		4Cн	Legen Sie den Write_ISDU-Servicecode fest.	
Klassen-ID		85н	Geben Sie die Klassen-ID für die Kommunikation mit dem IO-Link Device an.	
Instanz-ID		01н	(fest)	
Attribut-ID		05н	Geben Sie die Nummer des Ports an, an dem das Device angeschlossen ist.	
	Index	0070н	Geben Sie den Index des	
Service- daten	Sub-Index	00н	Parameters an, mit dem kommuniziert werden soll. Geben Sie "00" für den Teilindex an, da dieser nicht mit diesem Parameter verwendet wird.	
	Zu schrei- bende Daten	03Е8н	Legen Sie die zu schreibenden Daten fest. In diesem Beispiel wird "1000ez" geschrieben.	

S Anmerkung

Die Modellreihe NQ verarbeitet zwei Bytes oder mehr Daten im Big-Endian-Format. SPSen, welche die Daten im Little-Endian-Format verarbeiten, haben zur Folge, dass die oben genannten Servicedaten als "7000 0300 00E8H" gespeichert werden.

Antwortparameter

< Normal >

Element	Daten	Beschreibung
Servicecode	ССн	Es wird ein dem ISDU_Write-Servicecode entsprechender Code zurückgegeben.
Fester Wert	00н	-
Allgemeiner Status	00н	Normale Beendigung
Zusätzlicher Status	00н	Normale Beendigung

IO-Link-Anschluss (Klassen-ID: 304)

•: Anfangswert

Attrib	DEC	Element	Beschreibung	Attribut	Datentyp	Beschreibung
01	1	Betriebsart	Zeigt die Funktion von Pin 4 an.	R/W	USINT	0: IO-Link (Keine Überprüfung) • 1: IO-Link (Herstellervalidierung) 2: IO-Link (Typvalidierung) 3: IO-Link (Serienvalidierung) 4: Digitaleingang (Parameterzugriff unterstützt) 5 bis 7: Reserviert 8: Digitaleingang
02	2	Datenspeicherungsmodus	Zeigt den Datenspeicherungsmodus an.	R/W	USINT	0: Immer synchronisieren 1: Parameter fixieren 2: Parameter speichern 3: Datenspeicherfunktion deaktiviert •
03	3	Zykluszeit	Zeigt die Zykluszeit für die Prozessdaten an. Zykluszeit" (Seite4-17)	R/W	USINT	00H: Automatisch • 10H bis BFH: Manuell
04	4	Überarbeitung	Zeigt an, welche IO-Link-Revision für den Vorgang verwendet wird.	R/W	USINT	0: Automatische Auswahl • 1: V1.0 verwenden.
05	5	Schnellstart-Funktion aktivieren	Gibt an, ob die Funktion zum Schnellstart verwendet werden soll. , Schnellstart" (Seite4-17)	R/W	USINT	0: Deaktivieren • 1: Aktivieren
06	6	Reserviert	Zeigt an ab die Diegnossinfermationen deelstiviert			
07	7	Diagnoseinformationen für ungültige Prozessdaten	werden sollen, wenn der Prozessdatenstatus "Ungültig" ist.	R/W	USINT	0: Gültig • 1: Ungültig
08	8	Benachrichtigungsstufe für Diagnoseinformationen	Gibt an, ob IO-Link-Ereignisse vom NQ an den Feldbus übertragen werden sollen. , Benachrichtigungsstufe für Diagnoseinformationen" (Seite4-17)	R/W	USINT	0: Alle Ereignisse übertragen 1: Benachrichtigungen ausschließen 2: Benachrichtigungen & Warnungen ausschließen • 3: Keine Diagnoseinformationen
09	9	Zuordnung von Eingangsprozessdaten	Zeigt an, ob die Byte-Reihenfolge der Prozessdaten geändert werden soll. Wenn Sie beispielsweise eine EtherNet/IP-Master-Einheit verwenden, die Daten im Little Endian-Format verarbeitet, um 2-Byte-	R/W	USINT	0: Keine Konvertierung 1: 16-Bit-Konvertierung • 2: 32-Bit-Konvertierung 3: Alle konvertieren
0A	10	Zuordnung von Ausgangsprozessdaten	Prozessdaten zu erhalten, eliminiert die Auswahl von [16-Bit-Konvertierung] die Notwendigkeit des Byte- Swapping auf der Seite der Mastereinheit. D_,Prozessdateneinstellungen" (Seite4-16)	R/W	USINT	0: Keine Konvertierung 1: 16-Bit-Konvertierung • 2: 32-Bit-Konvertierung 3: Alle konvertieren
0B	11	Hersteller-ID für Überprüfung	Zeigt [Hersteller-ID] und [Device-ID] an, die für die	R/W	INT	-
0C	12	Device-ID für Validierung	Uberprüfungstunktion verwendet werden.	R/W	DINT	-
0D 0E	13 14	Device nicht/falsch erkannt Datenspeicherfehler	 Es ist kein Device angeschlossen. Das Ergebnis der Validierungseinstellungen war "falsch erkannt". Ein Device mit IO-Link v1.0 ist angeschlossen. Das angeschlossene Device entspricht nicht dem gespeicherten Device. Ein Pufferüberlauf ist aufgetreten. Die Datenspeicherungssperre des IO-Link Devices ist aktiv. 			
0F	15	Prozessdaten ungültig	 Das Device kann keine Messungen durchführen. Das Ergebnis der Validierungseinstellungen war "falsch erkannt". 			
10	16	Hardwarefehler	Es liegt ein Defekt oder eine Fehlfunktion der Hardware vor.			
11	17	Wartungsereignis	Ein Ereignis, das gemäß IO-Link-Spezifikationen eine Wartung erfordert, ist eingetreten.			
12	18	Nicht definiertes Ereignis	Ein Ereignis, das nicht in den IO-Link-Spezifikationen definiert ist, ist eingetreten.	R	LISINT	0: Kein Fehler
13	19	Parameterfehler	Das Device hat einen Parameterfehler ausgegeben. (z. B. Verlust von Parametern oder nicht initialisierter Status)		CONT	1: Fehler
14	20	Temperaturfehler	Das Device hat diagnostische Temperaturinformationen ausgegeben.			
15	21	Untere Messwertgrenze unterschritten	Der Messwert liegt unterhalb des Messbereichs des Devices oder der eingestellten Untergrenze.			
16	22	Obere Messwertgrenze überschritten	Der Messwert hat den Messbereich des Devices oder die eingestellte Obergrenze überschritten.			
17	23	Unzureichende Spannungsversorgung	Die Spannungsversorgung des Devices liegt unter dem angegebenen Wert.			
18	24	Überspannung	Die Spannungsversorgung des Devices hat den angegehanen Wert überschritten			
19	25	Überlast	Das Devices hat eine Überlastung festgestellt.			
1A	26	Allgemeiner Fehler	Das Devices hat einen Fehler (in den IO-Link- Spezifikationen angegebener Device-Status 4). Einzelheiten zum Fehler finden Sie im Ereigniscode.			
1B	27	Reserviert				
1C	28	Eingangsdatenwort 0	Zeigt die Eingangsprozessdaten an. Der Inhalt hängt			
2B	43	Eingangsdatenwort 15	vom IO-Link Device ab.	R	UINT	-
2C	44	Ausgangsdatenwort 0	Zeigt die Ausgangsprozessdaten an. Der Inhalt hängt			
3B	59	Ausgangsdatenwort 15	vom IO-Link Device ab.			

IO-Link-Ereignis (Klassen-ID: 305_H)

Anfangswert

Attribut-ID		Flament		Basadan ilanan	A 44-31 4	Determine	De e churcher un
HEX	DEC	Element		Beschreibung	Attribut	Datentyp	Beschreibung
01	1		1. Ereignis				
10	: 16	Port-Nummer des Ereignisses	: 16 Freignis	Port-Nummer, auf dem das Ereignis eingetreten ist.			I DIS 8 ODER I DIS 4
11	17		1. Ereignis				Bits 0 bis 2: Instanz 0: Unbekannt 1 bis 3: Reserviert 4: Anfrage 5 bis 7: Reserviert Bit 3: Quelle
:		Ereignisklassifizierungscode	:	Einzelheiten finden Sie in den IO-Link- Spezifikationen.	R	USINT	0: Device 1: Master Bits 4 und 5: Typ 0: Reserviert 1: Benachrichtigung 2: Warnung
20	32		16. Ereignis				3: Fehler Bits 6 und 7: Modus 0: Reserviert 1: Ereignis Einzelaufnahme 2: Ereignis verschwindet 3: Ereignis erscheint
21	33		1. Ereignis	Finzelheiten finden Sie im Handbuch des IO-I ink			
:	:	Ereigniscode	: 16 Eroignio	Devices.		UINT	-
30	48		IO. EIEIGINS				

Digital-E/A (Klassen-ID: 306H (MP8L), 303H (EP4L))

■ Klassen-ID: 306H (MP8L)

< Pin 2 (Digitaleingang oder -ausgang) >

Attrib	ut-ID					.		
HEX	DEC	Element		Beschreibung	Attribut	Datentyp	Beschreibung	
01	1		Port 1 (C0)				0: Automatisches	
02	2	Ausgangsrückstellung nach	Port 2 (C1)	< Wenn Pin 2 auf Digitalausgang eingestellt ist >			Zurücksetzen •	
03	3	Überstromerkennung	Port 3 (C2)	ein Überstrom festgestellt wurde.	H/W	USINI	1: Zurücksetzen durch	
04	4		Port 4 (C3)				Ausgang AUS	
05	5		Port 1 (C0)					
06	6	Einstellung des Digitalausgangs	Port 2 (C1)	Zoigt die Eurktien von Pin 2 an			0: Digitaleingang •	
07	7	Enstellung des Digitalausgangs	Port 3 (C2)	Zeigi die Fuliktion von Fin 2 an.	n/vv	USINI	1: Digitalausgang	
08	8		Port 4 (C3)					
09	9		Port 1 (C0)					
0A	10		Port 2 (C1)					
0B	11		Port 3 (C2)		D			
0C	12	-Spannungsversorgungs-	Port 4 (C3)	Zeigt den Überstromstatus der V1-		LIGINIT	0: Kein Überstrom	
0D	13	(Pin 1)	Port 5 (C4)	Spannungsversorgung an.	i î	03111	1: Überstrom erkannt	
0F	15		Port 6 (C5)					
11	17		Port 7 (C6)					
13	19		Port 8 (C7)					
0E	14		Port 5 (C4)					
10	16	V2-Spannungsversorgungs-	Port 6 (C5)	Zeigt den Überstromstatus der V2-	R	USINT	0: Kein Überstrom 1: Überstrom erkannt	
12	18	(Pin 2)	Port 7 (C6)	Spannungsversorgung an.				
14	20	· · · · ·	Port 8 (C7)					
15	21		Port 1 (C0)					
16	22	Ausgangsüberstrom	Port 2 (C1)	< Wenn Pin 2 auf Digitalausgang eingestellt ist >	R	LISINIT	0: Kein Überstrom	
17	23	Ausgangsuberstrom	Port 3 (C2)	Ausgangs an.		00111	1: Überstrom erkannt	
18	24		Port 4 (C3)					
29	41		Port 1 (C0)					
2A	42	Findandsstatus	Port 2 (C1)	< Wenn Pin 2 auf Digitaleingang eingestellt ist >	R	LISINT	0: AUS	
2B	43		Port 3 (C2)	Zeigt den Eingangsstatus an.		00111	1: EIN	
2C	44		Port 4 (C3)					
2D	45		Port 1 (C0)					
2E	46		Port 2 (C1)	< Wenn Pin 2 auf Digitalausgang eingestellt ist >	R		0: AUS	
2F	47	Ausyabesialus	Port 3 (C2)	Zeigt den Ausgangsstatus an.	n	USINI	1: EIN	
30	48		Port 4 (C3)	1				

•: Anfangswert

6

EtherNet/IP-Kommunikation

< Pin 4 (IO-Link-Kommunikation oder Digitaleingang) >

	•		•				•: Anfangswert
Attribut-ID		Flowert		Boschroibung	Attribut	Datantun	Baschroibung
HEX	DEC	Liement		Deschleibung	Aundu	Datentyp	Descriteibung
19	25		Port 1 (C0)				0: AUS 1: EIN
1A	26		Port 2 (C1)		R	USINT	
1B	27		Port 3 (C2)				
1C	28	Fingengestatus	Port 4 (C3)	< Wenn Digitaleingang eingestellt ist >			
1D	29	lingangsstatus	Port 5 (C4)	Zeigt den Eingangsstatus an.			
1E	30		Port 6 (C5)				
1F	31		Port 7 (C6)				
20	32		Port 8 (C7)				
21	33		Port 1 (C0)				
22	34		Port 2 (C1)				
23	35		Port 3 (C2)				
24	36	Prozocodotopototulo	Port 4 (C3)	< Wenn IO-Link-Kommunikation eingestellt ist >	P	LICINIT	0: Ungültig
25	37	FIOZESSUAIEIISIAIUS	Port 5 (C4)	Zeigt den Prozessdatenstatus an.	п	USINI	1: Gültig
26	38		Port 6 (C5)				
27	39	1	Port 7 (C6)	1			
28	40	1	Port 8 (C7)	1			

■ Klassen-ID: 303H (EP4L)

< Pin 2 (Digitaleingang oder -ausgang) >

							 Anfangswert
Attrib	ut-ID	Element		Beschreibung	Attribut	Datentyn	Boschroibung
HEX	DEC	Lienent		Descheibung	Attribut	Datentyp	Deschleibung
01	1		Port 1 (C0)	Warra Dia O auf Diaitalaua anna air an stallt iat			0: Automatisches
02	2	Rücksetzen des Ports nach	Port 2 (C1)	 Zeigt die Beset-Methode an, nachdem ein 	RW	USINT	Zurücksetzen •
03	3	Uberstromerkennung	Port 3 (C2)	Überstrom festgestellt wurde.			1: Zurücksetzen durch
04	4		Port 4 (C3)				Ausgang A05
05	5		Port 1 (C0)				
06	6	Einstellung des Digitalausgangs	Port 2 (C1)	Zeigt die Funktion von Pin 2 an.	R/W	USINT	0: Digitaleingang •
07	7	3	Port 3 (C2)		,		1: Digitalausgang
08	8		Port 4 (C3)				
09	9		Port 1 (C0)				0: Kein Überstrom 1: Überstrom erkannt
0A	10	Ausgangsüberstrom	Port 2 (C1)	< Wenn Pin 2 auf Digitalausgang eingestellt ist >	R	USINT	
0B	11	0 0	Port 3 (C2)	Zeigt an, ob ein Überstrom erkannt wurde.			
0C	12		Port 4 (C3)				
15	21		Port 1 (C0)				
16	22	Eingangsstatus	Port 2 (C1)	< Wenn Pin 2 auf Digitaleingang eingestellt ist >	R	USINT	0: AUS
17	23	3	Port 3 (C2)	Zeigt den Eingangsstatus an.			1: EIN
18	24		Port 4 (C3)				
19	25		Port 1 (C0)				
1A	26	Ausgabestatus	Port 2 (C1)	< Wenn Pin 2 auf Digitalausgang eingestellt ist >	R	USINT	0: AUS 1: EIN
1B	27	5	Port 3 (C2)	Zeigt den Ausgangsstatus äh.			
1C	28		Port 4 (C3)				

< Pin 4 (IO-Link-Kommunikation oder Digitaleingang) >

Attribut-ID		Element		Boschroibung	Attribut	Datantun	Baschroihung	
HEX	DEC	Liement		Deschleibung	Allindul	Datentyp	Deschielbung	
0D	13		Port 1 (C0)			R USINT	0: AUS 1: EIN	
0E	14	ingangsstatus	Port 2 (C1)	< Wenn Digitaleingang eingestellt ist > Zeigt den Eingangsstatus an.	R			
0F	15		Port 3 (C2)					
10	16		Port 4 (C3)					
11	17		Port 1 (C0)					
12	18	Prozocadatopatatua	Port 2 (C1)	< Wenn IO-Link-Kommunikation eingestellt ist >	R	USINT	0: Ungültig 1: Gültig	
13	19	Prozessualensialus	Port 3 (C2)	Zeigt den Prozessdatenstatus an.				
14	20		Port 4 (C3)					

Spannungsversorgungssteuerung (Klassen-ID: 307_H)

•: Anfangswert

Attrib	ut-ID	Flowert					
HEX	DEC	Element		Beschreibung	Attribut	Datentyp	Beschreibung
01	1		Port 1 (C0)				
02	2		Port 2 (C1)				
03	3		Port 3 (C2)				
04	4	Stouorupg vop V/1 (Pip 1)	Port 4 (C3)	Steuert die Stromzufuhr von Pin 1 des Class A Ports			
05	5		Port 5 (C4)	und des Class B Ports jedes Devices.			
07	7		Port 6 (C5)		DAM	LICINIT	1: Umschalten basierend auf Prozessdaten (Seite 4-18) 2: AUS
09	9		Port 7 (C6)		n/ v v	USINI	
0B	11		Port 8 (C7)				
06	6		Port 5 (C4)				
08	8	I Steuerung von V2 (Pin 2)	Port 6 (C5)	Steuert die Stromzufuhr von Pin 2 des Class B Ports jedes Devices.			
0A	10		Port 7 (C6)				
0C	12		Port 8 (C7)				
0D	13		Port 1 (C0)				
0E	14		Port 2 (C1)				
0F	15		Port 3 (C2)	< Wenn die V1-Steuerung (Pin 1) auf Umschalten			
10	16	Spannungsversorgungsstatus V1	Port 4 (C3)	mit den Prozessdaten gesetzt wird > Zeigt den Status der Spannungsversorgung an die			
11	17	(Pin 1)	Port 5 (C4)	von Pin 1 des Class A Ports und des Class B Ports			
13	19		Port 6 (C5)	an jedes Device bereitgestellt wird.	D		0: AUS
15	21		Port 7 (C6)		in in	031111	1: EIN
17	23		Port 8 (C7)				
12	18		Port 5 (C4)	< Wenn die V2-Steuerung (Pin 2) auf Umschalten			
14	20	Spannungsversorgungsstatus V2	Port 6 (C5)	mit den Prozessdaten gesetzt wird > Zeigt den Status der Spannungsversorgung an die			
16	22	(Pin 2)	Port 7 (C6)	von Pin 2 des Class B Ports an jedes Device			
18	24		Port 8 (C7)	bereitgestellt wird.			

Analogeingang (Klassen-ID: 302 н)

Anfangswert

Attrik	out-ID					-
HEX		Element	Beschreibung	Attribut	Datentyp	Beschreibung
01	1	Betriebsart	Zeigt den Typ des Devices an, das an den Port angeschlossen werden soll.	R/W	USINT	0: Thermoelement • 1: Spannung 2: Strom 3: Reserviert 4: Widerstandstemperaturdetektor
02	2	Typ des Thermoelements	Zeigt den Typ des Thermoelements an.	R/W	USINT	$ \begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$
03	3	Einstellung der Vergleichsstellenkompensation des Thermoelements	Gibt die Methode der Vergleichsstellenkompensation an, wenn ein Thermoelement verwendet wird.	R/W	USINT	0: Verb. zu Pt1000 (OP-88459 verwenden) 1: Verb. zu Pt100 2: Anschluss 1 Vergleichsstellenkompensation verwenden 3: Reserviert 4: Keine Verb. (25°C fest) •
04	4	Eingabebereich Spannung	Zeigt den Eingabebereich an.	R/W	USINT	0: -10 bis 10 V 1: 0 bis 10 V 2: 2 bis 10 V 3: 0 bis 5 V 4: 1 bis 5 V 5: -1 bis 1 V 6: -500 bis 500 mV 7: -100 bis 100 mV 8: -50 bis 50 mV
05	5	Anschlussart des Spannungseingang	Zeigt die Art der Verkabelung an.	R/W	USINT	0: Differenzeingang 1: Einzelanschluss • 2: Differenzeingang (ohne Erdung)
06	6	Eingabebereich Strom	Zeigt den Eingabebereich an.	R/W	USINT	0: 0 bis 20 mA • 1: 4 bis 20 mA 2:-20 bis 20 mA
07	7	Anschlussart des Stromeingang	Zeigt die Art der Verkabelung an.	R/W	USINT	0: Differenzeingang 1: Einzelanschluss • 2: Differenzeingang (ohne Erdung)
80	8	Reserviert				
09	9	Reserviert				

Attrik	DEC	Element	Beschreibung	Attribut Dater		Beschreibung
0A	10	Widerstandstemperaturdetektor- Typ	Zeigt den Typ des Widerstandstemperaturdetektors an.	R/W	USINT	0: Pt100, -200850 °C, -3281562 °F • 1: Pt100, -200150 °C, -328302 °F 2: Ni100, -60150 °C, -76482 °F 3: Ni100, -60150 °C, -76302 °F 4: Pt200, -200850 °C, -3281562 °F 5: Pi200, -200850 °C, -3281562 °F 6: Pt500, -200850 °C, -328302 °F 7: Pt500, -200850 °C, -328302 °F 8: Pt1000, -200850 °C, -328302 °F 9: Pt1000, -200150 °C, -76482 °F 10: Ni1000, -60250 °C, -76382 °F 11: Ni1000, -60150 °C, -76382 °F
0B	11	Anschluss-Typ Widerstandstemperaturdetektors	Zeigt die Art der Verkabelung an.	R/W	USINT	0: Zweiadrig 1: 3-adrig • 2: Vieradrig
0C	12	Daten-Anzeige	-	R/W	USINT	0: Normal • 1: NE43-Format 2: Erweiterter Messbereich
0D	13	Temperatureinheit	Zeigt die Einheit der Temperatur an.			0: °C ● 1: °F
0E	14	Filtereinstellung	Legt den Analogeingangsfilter fest.	R/W	USINT	0: Filter (Mittlere Geschwindigkeit) • 1: Filter (Niedrige Geschwindigkeit) 2: Filter (Hohe Geschwindigkeit) 3: Kein Filter
0F	15	Port deaktivieren	Deaktiviert einen Port. Wenn ein Anschluss deaktiviert ist, leuchtet die IO-Anschluss- Betriebsanzeige auch dann nicht auf, wenn kein Gerät an den Anschluss angeschlossen ist.	R/W	USINT	0: Port aktivieren • 1: Port deaktivieren
10	16	Einstellung der Benachrichtigung über Diagnoseinformationen	Zeigt an, ob die Diagnoseinformationen aktiviert oder deaktiviert werden sollen.	R/W	USINT	0: Diagnoseinformationen aktivieren • 1: Diagnoseinformationen deaktivieren
11	17	Spannungsversorgung Rauschfilter	Legt den Rauschfilter der Spannungsversorgung fest.	R/W	USINT	0: Aus • 1: 50 Hz 2: 60 Hz
12	18	Obergrenze überschritten	Der Messwert überschreitet die angegebene Obergrenze.			
13	19	Untergrenze unterschritten	Der Messwert liegt unter der angegebenen Untergrenze. Datenformat Analogeingang" (Seite9-2)			
14	20	Überlauf	Der Messwert hat die angegebene Obergrenze weit überschritten. Beachten Sie, dass die Überlauferkennung im Thermoelement- und Widerstandstemperaturdetektormodus deaktiviert ist.]_Datenformat Analogeingang" (Seite9-2)			
15	21	Unterlauf	Der Messwert liegt weit unter der angegebenen Untergrenze. Beachten Sie, dass die Unterlauferkennung im Thermoelement- und Widerstandstemperaturdetektormodus deaktiviert ist. MLDatenformat Analogeingang" (Seite9-2)	В	USINT	0: Kein Fehler
16	22	Vergleichsstellenkompensations- fehler	Die gemessene Temperatur hat den Messbereich um 1 % oder mehr überschritten oder die Einstellung ist falsch. In diesem Fall wird die Kompensation unter Verwendung der Vergleichsstellentemperatur von 25 °C berechnet.			1: Fehler
17	23	Widerstandstemperaturdetektor- Überstrom	Der Widerstand des Widerstandstemperaturdetektors beträgt weniger als 5 Ω.			
18	24	Unterbrechung	Es wurde eine Leitungsunterbrechung (kein Signal) festgestellt. Beachten Sie, dass im Spannungs-/ Strommodus die Unterbrechungserkennung nur in den folgenden Messbereichen funktioniert. Spannung: 1 bis 5 V oder 2 bis 10 V Strom: 4 bis 20 mA			
19	25	V1-Überstrom	Der dem Analoggerät zugeführte Strom			
1A	26	Analogeingangswert	Zeigt einen Analogeingangswert wort. Zeigt einen Analogeingangswert an. Die Eingangsdaten variieren je nach den Einstellungen von [Betriebsart] und [Eingangsbereich].	R	INT	
1B bis 1F	27 bis 31	Reserviert				
20	32	Skalierungswert	Wert für Skalierung wird angezeigt, wenn die Skalierungsfunktion gültig ist. ∭,Skalierung" (Seite4-21)	R	INT	
21	33	Skalierungsfunktion Einstellung	Zeigt an, ob die Skalierungsfunktion verwendet werden soll. "Skalierung" (Seite4-21)	R/W	USINT	0: Deaktiviert • 1: Aktiviert
22	34	Vorskalierung A/D- Konvertierungsdaten 1	Gibt die A/D-Konvertierungsdaten vor der			
23	35	Vorskalierung A/D-	Skalierung an. ∰"Skalierung" (Seite4-21)	R/W	INT	-32768 bis 32767
24	36	Skalierte Daten 1	Gibt den Wert nach der Skalierung an.			
25	37	Skalierte Daten 2	↓↓,Skalierung" (Seite4-21)	1	1	

Gateway (Klassen-ID: 300_H)

•: Anfangswert

Attribut-ID		Element	Beschreibung Attribut		Datantun	Beschreibung	
HEX	DEC	Liement	Descriteibulig	Aunour Datentyp		Deschiefbung	
6D	109	Statuswort (Statusregister 2)		R	STRUCT	Allgemeine Informationen zum Modul Modul – Bit 15: reserviert – Bit 13: reserviert – Bit 12: reserviert Interner Bus – Bit 11: reserviert Interner Bus – Bit 11: reserviert Spannungsfehler – Bit 00: reserviert – Bit 01: reserviert	
73	115	Bei Zeitüberschreitung der IO- Verbindung		R/W	ENUM USINT	Ausgangsvorgang, wenn eine Zeitüberschreitung auftritt 0: Der Ausgang wird auf einen Hilfswert gesetzt. 1: Der Ausgang wird auf 0 gesetzt. 2: Der Ausgang wird beibehalten.	

Objekt identifizieren (Klassen-ID: 1_H)

•: Anfangswert

						-			
Attrib	out-ID	Element	Beschreibung	Attribut	Detentur	Pasahraihung			
HEX	DEC	Liement	Deschielbung	Auribut	Datentyp	Deschleibung			
01	1	Hersteller-ID	Hersteller-ID	R	UINT	367			
02	2	Produkttyp	Allgemeiner Gerätetyp	R	UINT	12			
03	3	Produktcode	Produktidentifikationscode	R	UINT	MP8L: 2502, EP4L: 2503, EP4A: 2504			
				R	Aufbau	-			
04	4	Revision	Produkt-Revision	-	USINT	-			
				-	USINT	-			
05	5	Gerätestatus	Details dazu entnehmen Sie bitte den Spezifikationen von EtherNet/IP.	R	WORD	-			
06	6	Seriennummer	Seriennummer (MAC-ID)	R	UDINT	-			
				R	Aufbau	-			
07	7	Produktname	Name des Produkts	-	USINT STRING [13]	NQ-MP8L NQ-EP4L NQ-EP4A			

Modellreihe NQ Benutzerhandbuch

7

Modbus/TCP-Kommunikation

7-1	Modellreihe NQ Modbus/TCP-Kommunikation	Seite 7-2
7-2	Kommunikationseinstellungen	Seite 7-4
7-3	Registerzuordnung	Seite 7-6

Modellreihe NQ Modbus/TCP-Kommunikation

Überblick

Modbus ist ein universelles Netzwerkprotokoll, das in Fabrikautomation (FA) und Prozessautomation (PA) verwendet wird. Modbus spezifiziert nur das Kommunikationsprotokoll, nicht das Datenübertragungskabel. Daher gibt es drei Arten von Kabeln: ModbusRTU und Modbus ASCII, die auf serieller Kommunikation wie RS-232C und RS-485 basieren, und Modbus/ TCP, das über Ethernet kommuniziert.

In der Modbus-Kommunikation gibt es im Allgemeinen vier Arten von Datenbereichen: Spule, Eingangsstatus, Eingangsregister und Halteregister. Durch Ausgabe von Befehlen, die Funktionscodes angeben, und Senden dieser Befehle von der Master-Einheit an Slave-Einheiten ist es möglich, die Daten in diesen Bereichen zu lesen und zu schreiben.

Die Modellreihe NQ arbeitet als Slave-Einheit (Server-Gerät) in Modbus/TCP-Kommunikation.

Beachten Sie, dass Modbus im Gegensatz zu anderen Netzwerkstandards keiner systematischen Anwendungsverwaltung unterliegt. Daher ist es notwendig an der Maschine zu überprüfen, ob Geräte, die Modbus unterstützen, miteinander verbunden werden können.



Modbus ist eine eingetragene Marke von Schneider Automation Inc.
Technische Daten Modbus/TCP-Kommunikation

■ Technische Daten Modbus/TCP-

Kommunikation

Ele	ement	NQ-MP8L	NQ-EP4L	NQ-EP4A				
	Übertragungs- geschwindigkeit	10 Mbps (10 100 Mbps (10	BASE-T) DOBASE-TX)					
Ethernet	Übertragungs- medium	STP-Kabel oder UTP-Kabel der Kategorie 3 oder höher (10BASE-T) Geschirmtes, paarig verdrilltes Kabel (STP-Kabel) oder ungeschirmtes, paarig verdrilltes Kabel (UTP-Kabel) der Klasse 5 oder höher (100BASE-TX)						
	Max. Kabellänge	100 m (zwisc	hen Knotenpu	unkten)				
	Einstellung der IP-Adresse	Statische IP, BOOTP, DHCP						
	Portnummer	502 (fest eingestellt)						
	Unterstützte Funktionscodes	Siehe die nachfolgend gezeigten Modbus/TCP-unterstützten Funktionscodes.						
Modbus/TCP	TCP Verbindungs- anzahl	8						
	Eingangsregister- Startadresse	0 (0x0000)						
	Halteregister- Startadresse	2048 (0x800))					

Unterstützte Funktionen

Code (Hex)	Beschreibung
01	Lesen mehrerer Ausgangsbits
02	Lesen mehrerer Eingangsbits
03	Lesen mehrerer Halteregister
04	Lesen mehrerer Eingangsregister
05	Schreiben einer Ausgangsspule (Bits)
06	Schreiben eines Halteregisters
0F	Schreiben mehrerer Ausgangsspulen (Bits)
10	Schreiben mehrerer Halteregister
17	Lesen und Schreiben mehrerer Halteregister

Einstellungen der Modellreihe NQ

Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen. Details dazu siehe Kapitel 4.

1 Einstellung der IP-Adresse

Stellen Sie die IP-Adresse der Modellreihe NQ ein. ,4-4 Festlegen der IP-Adresse" (Seite 4-6)

2 Anschlusseinstellung

Stellen Sie den Port der Modellreihe NQ ein.
"4-5 Einbindung der Modellreihe NQ" (Seite 4-8)
"4-6 Port-Einstellungen" (Seite 4-11)

3 Einstellung der Geräteprozessdaten

Stellen Sie die Prozessdaten des IO-Link Devices für die Verbindung mit der Modellreihe NQ ein. ,4-7 Device-Einstellungen" (Seite 4-22)

SPS- und Steuergeräteinstellungen

In diesem Abschnitt werden die Einstellungen des Modbus/TCP Client erläutert. Details dazu entnehmen Sie bitte dem Handbuch der einzelnen Geräte.

1 Einstellung der IP-Adresse

Stellen Sie die IP-Adresse des Modbus/TCP-Clients ein.

2 Kommunikationseinstellungen der Modellreihe NQ Die Modellreihe NQ arbeitet als Server-Gerät für Modbus/TCP-Kommunikation.

Verwenden Sie Funktionscodes zum Senden von Befehlen vom Client-Gerät (SPS oder Steuergerät), um Informationen über das mit der Modellreihe NQ verbundene IO-Link Device zu lesen und zu schreiben.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung des Client-Geräts.

Details zu den Registereinstellungen der Modellreihe NQ finden Sie unter "Technische Daten Modbus/ TCP-Kommunikation" (Seite 7-3).

Befehlsformate

Beispiele für die Befehlsformate sind hier dargestellt.

■ Lesen mehrerer Halteregister (03н)

< Anfrage >

Element	Größe (Byte)	Wert (HEX)	Beschreibung	
Transaktions-ID	2	0000н	Normalerweise 0	
Protokoll-ID	2	0000н	Normalerweise 0	
Anzahl der Bytes	2	0006н	Größe der nach diesem Punkt zu sendenden Daten	
Device-ID	1	01н	Normalerweise 1	
Funktionscode	1	03н	Funktionscode zum Lesen mehrerer Halteregister	
Startadresse	2	XXXXH	Adresse des Registers, an dem mit dem Lesen begonnen werden soll (Seite 7-6)	
Anzahl der Register	2	XXXXH	Anzahl der kontinuierlich zu lesenden Register (n = 1 bis 125D)	

< Antwort (normal) >

Element	Größe (Byte)	Wert (HEX)	Beschreibung
Transaktions-ID	2	0000н	Gleicher Wert wie der angefragte Wert
Protokoll-ID	2	0000н	Gleicher Wert wie der angfragte Wert
Anzahl der Bytes	2	(3 + 2 × n)н	Größe der nach diesem Punkt zu sendenden Daten
Device-ID	1	01н	Gleicher Wert wie der angefragte Wert
Funktionscode	1	03н	Funktionscode zum Lesen mehrerer Halteregister
Anzahl der Bytes der zu lesenden Daten	1	(2 × n)н	Größe der zu lesenden Daten
Zu lesende Daten 1	2	XXXXH	Gelesene Daten
:			:
Zu lesende Daten n	2		Gelesene Daten

< Antwort (Fehler) >

Element	Größe (Byte)	Wert (HEX)	Beschreibung		
Transaktions-ID	2	0000н	Gleicher Wert wie der angefragte Wert		
Protokoll-ID	2	0000н	0		
Anzahl der Bytes	2 0003		Größe der zu sendenden Daten		
Device-ID	1 01н		Gleicher Wert wie der angefragte Wert		
Funktionscode	1	83н	Der Wert mit dem höchstwertigen Bit zum Zeitpunkt der Anfrage ist auf 1 gesetzt		
Fehlercode	1	ХХн	01H: Nicht unterstützter Funktionscode 02H: Registeradresse außerhalb des Bereichs 03H: Anzahl der Register außerhalb des Bereichs		

■ Schreiben mehrerer Halteregister (10н)

< Anfrage >

Element	Größe (Byte)	Wert (HEX)	Beschreibung		
Transaktions-ID	2	0000н	Normalerweise 0		
Protokoll-ID	2	0000н	Normalerweise 0		
Anzahl der Bytes	2	(7+2×n)н	Größe der zu sendenden Daten		
Device-ID	1	01н	Normalerweise 1		
Funktionscode	1	10н	Funktionscode zum Schreiben mehrerer Halteregister		
Startadresse	2	XXXXн	Relative Adresse des Registers, an dem mit dem Schreiben begonnen wird (Seite 7-6)		
Anzahl der Register	2	XXXXH	Anzahl der kontinuierlich zu schreibenden Register (n = 1 bis 125b)		
Anzahl der Bytes der zu schreibenden Daten	1	(2 × n)н	Größe der zu schreibenden Daten		
Zu schreibende Daten 1	2	XXXXH	Zu schreibende Daten		
:		:	:		
Zu schreibende Daten n	2	XXXXH	Zu schreibende Daten		

< Antwort (normal) >

Element	Größe (Byte)	Wert (HEX)	Beschreibung		
Transaktions-ID	2	0000н	Gleicher Wert wie der angefragte Wert		
Protokoll-ID	2 0000н		Gleicher Wert wie der angefragte Wert		
Anzahl der Bytes	2	0006н	Größe der zu sendenden Daten		
Device-ID	1	01н	Gleicher Wert wie der angefragte Wert		
Funktionscode	1	10н	Funktionscode zum Schreiben mehrerer Halteregister		
Startadresse	2	XXXXH	Gleicher Wert wie der angefragte Wert		
Anzahl der Register	2	XXXXH	Gleicher Wert wie der angefragte Wert		

< Antwort (Fehler) >

Element	Größe (Byte)	Wert (HEX)	Beschreibung
Transaktions-ID	2	0000н	Gleicher Wert wie der angefragte Wert
Protokoll-ID	2	0000н	0
Anzahl der Bytes	2	0003н	Größe der zu sendenden Daten
Device-ID	1	01н	Gleicher Wert wie bei der Anfragenachricht
Funktionscode	1	90н	Der Wert mit dem höchstwertigen Bit zum Zeitpunkt der Anfrage ist auf 1 gesetzt
Fehlercode	1	ХХн	01H: Nicht unterstützter Funktionscode 02H: Registeradresse außerhalb des Bereichs 03H: Anzahl der Register außerhalb des Bereichs

7-3

Registerzuordnung

In diesem Abschnitt finden Sie die Registerzuordnung der Modellreihe NQ.

S Anmerkung

Die verwendete Adresse (relative oder absolute Adresse) variiert je nach Client-Gerät. Siehe dazu das Handbuch des Client-Geräts.

NQ-MP8L/EP4L

Adresse																				
	NQ-MP8L	-		NQ-EP4L		Fleme	nt	Attribut	Datentyn	Bit	Beschreibung	Wort								
Rel	ativ	Absolut	Rel	ativ	Absolut	Lieinei	in in	Auribut	Datentyp	ы	Deschleibung	wert								
HEX	DEC	DEC	HEX	DEC	DEC															
0000	0	400001	0000	0	400001	Port-Eingänge	Port-Eingänge		Port-Eingänge		Port-Eingänge		Port-Eingänge		Port-Eingänge		WORD	0 : 15	Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Port 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Port 8 7 6 4 2 <th2< th=""> <th2< th=""> <th2< th=""> <t< td=""><td>0: AUS 1: EIN</td></t<></th2<></th2<></th2<>	0: AUS 1: EIN
						Prozessdatenstatus des				0	 Schaltet sich ein, wenn die Prozessdaten gültig sind. Die Prozessdaten sind in den folgenden Fällen ungültig: Die Versorgungsspannung des Sensors liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Die Betriebsart des Ports ist auf [Digitaleingang] eingestellt. Es ist kein IO-Link Device angeschlossen. Es wurden keine Prozessdaten vom 	0: Ungültig/								
0001	1	400002	0001	1	400002	IO-Link Devices	Jaconisidus des Devices		WORD	15	angeschlossenen Device übertragen. • Das Device reagiert nicht auf die Ausgangsprozessdaten. • Das Device gibt "Prozesseingangsdaten ungültig" aus (z. B. liegt der vom Sensor gemessene Wert außerhalb des Betriebsbereichs.) Bit <u>15 4 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0</u> Port - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1	Deaktiviert 1: Gültig/Aktiv								
0002	2	400003	0002	2	400003		Dort 1													
:	:	:		:	:		(CO)													
0011	17	400018	0011	17	400018		` '													
0012	18	400019	0012	18	400019		Port 2													
:	:	:	:	:	:		(C1)													
0021	33	400034	0021	33	400034															
0022	34	400035	0022	34	400035		Port 3			_										
:	:	:	:	:	:		(C2)	(C2)		Proze	essdaten jedes Devices.									
0031	49	400050	0031	49	400050		` '			das I	O-Link Device.									
0032	50	400051	0032	50	400051		Port 4	Port 4 (C3)												
<u> </u>	:	:	:	:	:	IO Link Daviaa	(C3)			Beac	hten Sie, dass IO-Link Devices und die Modellreihe									
0041	65	400066	0041	65	400066	Prozessein-	· ·	R Port 5		eine	SPS verwenden, die Daten im Little-Endian-Format	-								
0042	66	400067	-	-	-	gangsdaten	Port 5			verar	beitet, ändern Sie die Byte-Reihenfolge mit einer der									
:	:	:	-	-	-	-	(C4)			folge	nden Methoden:									
0051	81	400082	-	-	-	-				• Ve	erwenden der Einstellungen der Modellreihe NQ									
0052	82	400083	-	-	-	-	Port 6			(S	eite 4-16)									
:		:	-	-	-	-	(C5)			• Ve	erwendung eines SPS-Programms									
0061	97	400098	-	-	-	-														
	90	400099	-	-	-	-	Port 7													
. 0071	. 113	400114	-	-	-	-	(C6)													
0071	113	400114	-	_	_	-														
					-	-	Port 8													
. 0081	. 129	400130	-	-	-	1	(C7)													
0082	130	400131	-	-	-	Spannungs- versorgungs Diagnose- überstrom		R	WORD	0 : 15	Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Port 8 7 6 5 8 7 6 5 4 3 2 1 V2	0: Kein Überstrom 1: Überstrom erkannt								
0083	131	400132	0042	66	400067	Informationen	Digitalaus- gangs- überstrom	R	WORD	0 : 15	Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Port 4 3 2 1 0 Pin 2 -	0: Kein Überstrom 1: Überstrom erkannt								

Adresse													
Bak	NQ-MP8L	Absolut	Bal	NQ-EP4L	Aboolut	Eleme	nt	Attribut	Datentyp	Bit	Besch	reibung	Wert
HEX	DEC	DEC	HEX	DEC	DEC								
		-					İ			0	-	-	0
										1	- Device nicht/falsch erkannt	 Es ist kein Device angeschlossen. Das Ergebnis der Geräteüberprüfungs- funktion war "falsch arkont". 	
										3	Datenspeicherfehler	 Ein IO-Link v1.0- Device ist angeschlossen. Das angeschlossene Device ist ein anderes, als das im Puffer gespeicherte Device. Ein Pufferüberlauf ist aufgetreten. Die Parametersperr- funktion des IO-Link Devices ist aktiv. 	
										4	Hardwarefehler	Es liegt ein Ausfall oder eine Fehlfunktion der Hardware vor.	
0084									WORD	5	Prozessdaten ungültig	 Das Device kann keine Erkennung durchführen. Das Ergebnis der Geräteüberprüfungs- funktion war "falsch erkannt". 	
				0043 67	67 400068	Diagnose- informationen	Port 1 (C0)	R		6	Nicht definiertes Ereignis	Ein Ereignis, das nicht in den IO-Link- Spezifikationen definiert ist, ist eingetreten.	
	132	400133	0043							7	Wartungsereignis	Ein Ereignis, das gemäß IO-Link-Spezifikationen eine Wartung erfordert, ist eingetreten.	
										8	Parameterfehler	Das Device hat einen Parameterfehler ausgegeben. (z. B. Verlust von Parametern oder nicht initialisierter Status)	0: Kein Fehler 1: Fehler
										9	Temperaturfehler	Das Device hat diagnostische Temperaturinformationen ausgegeben.	
										10	Untere Messwertgrenze unterschritten	Der Messwert liegt unterhalb des Messbereichs des Devices oder der eingestellten Untergrenze.	
										11	Obere Messwertgrenze überschritten	Der Messwert überschreitet den Messbereich des Device oder die eingestellte Obergrenze.	
										12	Unzureichende Spannungsversorgung	Die Spannungsversorgung des Devices liegt unter dem angegebenen Wert.	
										13	Überspannung	Die Spannungsversorgung des Devices übersteigt den angegebern Wert.	
										14	Überlast	Überlast festgestellt.	
										15	Allgemeiner Fehler	Das Device hat einen Fehler. (In den IO-Link- Spezifikationen angegebener Gerätestatus 4) Einzelheiten zum Fehler finden Sie im Ereigniscode.	

	Adresse												
	NQ-MP8L			NQ-EP4L		Eleme	nt	Attribut	Datentyp	Bit	Besch	reibung	Wert
Rel	ativ DEC	Absolut	Rel	ativ	Absolut							-	
0095	100	400124	0044	60	400060		Port 2						
0085	133	400134	0044	69	400009		(C1) Port 3	-					
0087	135	400136	0046	70	400071		Port 4	_					
0088	136	400137	-	-		Diagnose- informationen	Port 5 (C4)	R	WORD	Wie F	ort 1 (C0)		-
0089	137	400138	-	-	-		Port 6 (C5)						
008A	138	400139	-	-			Port 7 (C6)						
008B	139	400140	-	-	-		Port 8 (C7)						
										0 1 2		Instanz	0: Unbekannt 1 bis 3: Reserviert 4: Anfrage 5 bis 7: Reserviert
										3	Freignisklassifizierungs-	Quelle	1: Master
			0047							4 5	code (Einzelheiten finden Sie in den IO- Link-Spezifikationen)	Тур	1: Benachrichtigung 2: Warnung
	008C 140									6			0: Reserviert
008C		400141		71	400072	Diagnose-	1. Ereignis	R	WORD	7		Modus	Einzelaufnahme 2: Ereignis verschwindet 3: Ereignis erscheint
						informationen (IO-Link-				8 9			
						Èreignis)				10 11	0 1 Port-Nummer des 2 Ereignisses	Port-Nummer des Ports,	
										12		auf dem das Ereignis eingetreten ist.	1 bis 8 oder 1 bis 4
										14			
008D	141	400142	0048	72	400073			R	UINT	Ereig	niscode	Ereigniscode für das Ereignis. Einzelheiten finden Sie im Handbuch des IO-Link Devices.	-
:	:	:	:	:	:		:	:	:	:			:
00AA	170	400171	0065	101	400102		16.	R	WORD	Ereig	hisklassifizierungscode	Wio boi 1 Erojanis	
00AB	171	400172	0066	102	400103		Ereignis	R	R UINT		niscode	Wie bei 1. Ereignis	-
							1			0	Diagnoseinformationen	-	0: Diagnose- informationen nicht bereitgestellt 1: Diagnose- informationen bereitgestellt
										1	-	-	0
										2	-	-	0
										4	-	-	0
										5	-	-	0
										6	-	-	0
00AC	172	400173	0067	103	400104	Modulstatus		R	WORD	7	V2-Spannung	-	höher 1: Niedriger als 18 VDC
										8	-	-	0
										9	V1-Spannung	-	0: 18 VDC oder höher 1: Niedriger als 18 VDC
										10	-	-	0
										11	-	-	0
										12	-	-	0
										14	-	-	0
										15	-		0
										0	Zeigt den Ausgang zu jer	dem Port an.	
0800	2048	402049	0800	2048	402049	Port-Ausgänge		R/W	WORD	15	Bit 15 14 13 12 11 10 9 Port Pin	8 / 6 5 4 3 2 1 0 4 3 2 2 1	1: EIN

		Adre	esse			_							
Del	NQ-MP8L	Abaalut	Del	NQ-EP4L	Absolut	Elemer	nt	Attribut	ttribut Datentyp	Bit	Bit Beschreibung		Wert
HEY		Absolut	HEY		Absolut	ł						-	
0801	2049	402050	0801	2049	402050								
:	:	:	:	:	:	ł	Port 1						
0810	2064	402065	0810	2064	402065	+	(C0)						
0811	2065	402066	0811	2065	402066	†	David O	1					
:			1		1	I	(C1)						
0820	2080	402081	0820	2080	402081	-	(-)						
0821	2081	402082	0821	2081	402082	ł	Port 3			Proze	esedaton iedes Devices		
	2006	: 402007		2006	: 402007	+	(C2)			Einze	elheiten zu den Daten finde	n Sie im Handbuch für	
0831	2090	402097	0831	2090	402097	ł				das l	IO-Link Device.		
:	:	:	:	:	:	Brozossus	Port 4			Beac	chten Sie, dass IO-Link Dev	ices und die Modellreihe	
0840	2112	402113	0840	2112	402113	gangsdaten	(03)	DAM		NQ D	Daten im Big-Endian-Forma	t verarbeiten. Wenn Sie	
0841	2113	402114	-	-	-	des IO-Link	Dort F	H/ W	-	verar	rbeitet, ändern Sie die Byte-	-Reihenfolge mit einer der	-
:		:	-	-	-	Devices	(C4)			folge	enden Methoden:	-	
0850	2128	402129	-	-	-	+				• Ve	erwenden der Einstellunger	n der Modellreihe NQ	
. 0851	2129	402130	-	-	-	+	Port 6			(S	Seite 4-16)		
0860	2144	402145	-	-	-	ł	(C5)			• Ve	erwendung eines SPS-Prog	ramms	
0861	2145	402146	-	-	-	ł							
:	:	:	-	-	-	t	Port 7						
0870	2160	402161	-	-	-	İ	(00)						
0871	2161	402162	-	-	-	Į	Port 8						
:	:	:	-	-	-	(C7)							
0880	21/6	402177	-	-	-					0	Charlent die Chromen dubr m	u den einzelnen Derte	
						Stouorupg dor E	Port					u den einzeinen Ports.	0. 4116
0881	2177	402178	-	-	-	Spannungsverse	Spannungsversorgung		WORD		Port 8 7 6 5	- 8 7 6 5 4 3 2 1 0	1: EIN
										15	V2	V1	
1000	4096	404097	1000	4096	404097	Information on 7					•		
:				:		Modulidentifizier	rung	R	STRING	Mode	ell (ZEICHENKETTE)		NQ-EP4L
1003	4099	404100	1003	4099	404100							1	
100C	4108	404109	100C	4108	404109	Modulstatus	Modulstatus		WORD	0 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13	Diagnoseinformationen	Zeigt den Spannungswert des V2- Netzanschlusses an Zeigt den Spannungswert des V1- Netzanschlusses an. Intern auftretender Systemfehler	informationen nicht bereitgestellt 1: Diagnose- informationen bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
										14 15	-	-	0
1017	4119	404120	1017	4119	404120	Reserviert		R	-	-			-
										Wenr	n der Watchdog aktiv ist, fu	nktioniert er wie folgt:	
1020	4128	404129	1020	4128	404129	Watchdog-Time		R	UINT	< Aus Wenr ist de Wenr	sgang > n die Einstellzeit [= 0 (ms)] eaktiviert. Der Ausgang wirc n die Einstellzeit [> 0 (ms)]	ist: Der Watchdog-Timer d beibehalten. beträgt: Wenn vor Ablauf	-
1120	4384	404385	1120	4384	404385	Set Watchdog-T	ime	R/W	UINT	der E Ausg < LEI [BUS	Einstellzeit keine Kommunik gang auf 0 gesetzt. D-Anzeige > S LED]: Leuchtet rot	ation stattfindet, wird der	(Anfangswert: 500)
1131	4401	404402	1131	4401	404402	Zeitüberschreitu Modbus-Verbind	ing der dung	R/W	R/W UINT Zeigt die Zeitüberschreitung der Modbus-Verbindung an. (Einheit: Sekunden) Wenn vor Ablauf der eingestellten Zeit keine Kommunikation stattfindet, wird die Verbindung automatisch getrennt. Wenn die eingestellte Zeit [0] ist, wird die Zeitüberschreitung der Verbindung nicht überwacht. Wenn die Modbus-Zeitüberschreitung aktiv ist, blinkt die IDUO LEDU		0 bis 65535 (Anfangswert: 0)		

		Adr	NQ-EP4L										
	NQ-MP8L	-		NQ-EP4L		Flomo	Attribut	Datantun	Di+	Bosch	roibung	Wort	
Rel	ativ	Absolut	Rel	ativ	Absolut	Lieine	Auribut	Datentyp	ы	Desch	lieibulig	wert	
HEX	DEC	DEC	HEX	DEC	DEC								
113C	4412	404413	113C	4412	404413	Madhua Daram			UINT	Die F folge zurüc (1) "6 (2) Zu	legister 1120 _H und 1130 b nden Verfahren auf ihre Ar kgesetzt: iC6F _H ("LO")" wird ins Reg ur gleichen Zeit wie (1) od	is 113B _H werden im nfangswerte gister 113C _H geschrieben. er innerhalb von 30	
113D	4413	404414	113D	4413	404414	zurücksetzen	eter	R/W	UINT	Seku gesc Wenr gesp Werte	nden nach (1) wird "6164H nrieben. n die Einstellungen der Mo eichert werden (113E _H un e im EEPROM nicht geänd	H ("AD")" in 113D _H dbus-Verbindung nicht d 113F _H), werden die lert.	Siehe linke Spalte.
113E	4414	404415	113E	4414	404415	Modbus-Param	eter		UINT	Die V werd gesp	Verte der Register 1120 _H u en nach folgendem Verfah eichert:	und 1130 bis 113B _H Iren in das EEPROM	
113F	4415	404416	113F	4415	404416	speichern		R/W	UINT	(1) "7 (2) Zi Seku gesc	361 _H ("SA")" wird ins Reg ur gleichen Zeit wie (1) od nden nach (1) wird "7665 _F hrieben.	ister 113E _H geschrieben. er innerhalb von 30 ₁ ("VE")" in 113F _H	Siehe linke Spalte.
1150	4432	404433	1150	4432	404433	LED-Betrieb be V2-Spannung	i Abfall der	R/W	WORD	Zeigt Span	das Verhalten der [PWR]- nung abfällt.	LED an, wenn die V2-	Bit 0: 0: Rot 1: Blinkt grün
2400	9216	409217	2400	9216	409217	V1-Spannung		R	UINT	Zeigt	die V1-Spannung an. (Eir	heit: mV)	0: Niedriger als 18 V 18000 oder höher: Spannungswert
2401	9217	409218	2401	9217	409218	V2-Spannung		R	UINT	Zeigt	die V2-Spannung an. (Eir	heit: mV)	0: Niedriger als 18 V 18000 oder höher: Spannungswert
										0	Reserviert		0
										1	Port 1 (C0)	< Wenn Pin 2 auf Digitalausgang eingestellt ist > Zeigt die Wiederherstellung- methode an, nachdem ein Überstrom festgestellt wurde.	0: Automatisches Zurücksetzen 1: Zurücksetzen durch Ausgang AUS
										2	Reserviert		0
										3	Port 2 (C1)	-	0: Automatisches Zurücksetzen 1: Zurücksetzen durch Ausgang AUS
							Ausgang			4	Reserviert		0
B000	45056	445057	B000	45056	445057	Parameter	Überstromer- kennung zurück- gesetzt	R/W	WORD	5	Port 3 (C2)	-	0: Automatisches Zurücksetzen 1: Zurücksetzen durch Ausgang AUS
							(Pin 2)			6	Reserviert		0
										7	Port 4 (C3)	-	0: Automatisches Zurücksetzen 1: Zurücksetzen durch Ausgang AUS
										8 9 10 11 12 13 14 15	Reserviert		0

		Adre	esse										
	NQ-MP8L			NQ-EP4L	-	Element		Attribut	Datentyp	Bit	Besch	reibung	Wert
Rel	ativ	Absolut	Rel	ativ	Absolut	Element						U U	
HEX	DEC	DEC	HEX	DEC	DEC		1			0	Paparuiart		0
										1	Port 1 (C0)	Zeigt die Funktion von Pin 2 an	0: Digitaleingang
										2	Reserviert		0
										3	Port 2 (C1)	-	0: Digitaleingang 1: Digitalausgang
										4	Reserviert		0
										5	Port 3 (C2)	-	0: Digitaleingang 1: Digitalausgang
Deed	15057	445050	Dool	45057	115050		Einstellung			6	Reserviert		0
B001	45057	445058	B001	45057	445058		Digital-E/A (Pin 2)	YA R/W	WORD	7	Port 4 (C3)	-	0: Digitaleingang 1: Digitalausgang
										8			
										9			
										10			
										11	Reserviert		0
										12			
										13			
										15			
									0			0: IO-Link (Keine Überprüfung) 1: IO-Link	
									1		Legt die Funktion von	(Hersteller- validierung)	
						Parameter				2	Betriebsart	Pin 4 fest. ,Betriebsart und Validierungseinstellungen" (Seite 4-13)	(Typvalidierung) 3: IO-Link (Serienvalidierung) 4: Digitaleingang
										3			(Parameterzugriff wird unterstützt) 5 bis 7: Reserviert 8: Digitaleingang
										4		Zeigt den	0: Immer synchronisieren
											Datenspeicherungs-	Datenspeicherungs-	1: Parameter fixieren
B002	45058	445059	B002	45058	445059		Port 1 (C0)	R/W	WORD	5	modus	modus an. ,Datenspeicherfunk- tion" (Seite 4-14)	2: Parameter speichern 3: Datenspeicher- funktion deaktiviert
										6	Schnellstart	Gibt an, ob die Funktion zum Schnellstart verwendet werden soll. ,Schnellstart" (Seite 4-17)	0: Deaktivieren 1: Aktivieren
										7	Reserviert		0
										8			
										9			
										10		Zeigt die Zykluszeit für	00 · Autom -titi
										11	Zvkluszeit	die Prozessdaten an.	10H bis BFH:
										12	,	↓↓,∠ykluszeit" (Seite 4-	Manuell
										13		,	
										14			
					1	1	1		1	15		1	

			Adre	esse			_							
	I	NQ-MP8L			NQ-EP4L		Flomer	, +	Attribut	Datentyn	Bit	Besch	eibung	Wort
	Rela	ativ	Absolut	Rel	ativ	Absolut	Liemer		Attribut	Datentyp	Dit	Descin	cibulig	Went
	HEX	DEC	DEC	HEX	DEC	DEC								
											0	IO-Link Revision	Zeigt an, welche IO-Link- Revision für den Vorgang verwendet wird.	0: Automatische Auswahl 1: V1.0 verwenden.
											1	Diagnoseinformationen für ungültige Prozessdaten	Zeigt an, ob Diagnoseinformationen bereitgestellt werden sollen, wenn der Prozessdatenstatus "Ungültig" ist.	0: Aktivieren 1: Deaktivieren
											2	Benachrichtigungsstufe	Gibt an, ob IO-Link- Ereignisse vom NQ an den Feldbus übertragen	0: Alle übertragen 1: Benachrichtigungen ausschließen 2: Benachrichtigungen
										3	tür Diagnoseinformationen	werden sollen. Benachrichtigungsstufe für Diagnoseinformationen" (Seite 4-17)	und Warnungen ausschließen 3: Keine Diagnose- informationen	
								Devid			4	Zuerdeuseuse		0: Keine Konvertierung 1: 16-Bit-
7	B003	45059	445060	B003	45059	445060		(CO)	R/W	WORD	5	Eingangsprozessdaten	Zeigt die Byte- Reihenfolge der Prozessdaten an. Je nach verwendeter SPS müssen Sie diese	Konvertierung 2: 32-Bit- Konvertierung 3: Alle konvertieren
Modb											6		konvertiert (Byte-Swap) werden.	0: Keine Konvertierung 1: 16-Bit-
us/TCP-											7	Ausgangsprozessdaten	ungen" (Seite 4-16)	Konvertierung 2: 32-Bit- Konvertierung 3: Alle konvertieren
Kom											8 9			
mun							Parameter				10 11 12	Reserviert		
ikatic											13 14			
ň											15			
	B004	45060	445061	B004	45060	445061					Rese	rviert		
	B005	45061	445062	B005	45061	445062			DA4/	LUNIT	Rese	rviert	Γ	
	B006 B007	45062	445063	B006 B007	45062	445063	-		R/W	UINT	Herst	eller-ID		
	B008	45064	445065	B007	45063	445065			R/W	DUINT	Devic	e-ID		
	B009	45065	445066	B009	45065	445066					Rese	rviert		
	BOOA	45066	445067	BOOA	45066	445067								
	:	:	:	:	:	:		Port 2 (C1)						
	B011	45073	445074	B011	45073	445074		(01)						
	B012	45074	445075	B012	45074	445075		Port 3						
	:	:	:	:	:	:		(C2)						
	B019	45081	445082	B019	45081	445082								
	BUTA .	40082	440083	BUTA .	40082	440083	-	Port 4						
	B021	45089	445090	B021	45089	. 445090		(C3)						
•	B022	45090	445091	-	-	-								
	:	:	:	-	-	-		Port 5	R/W	-	Wie F	Port 1		
	B029	45097	445098	-	-	-	1	(C4)						
	B02A	45098	445099	-	-	-	- Pc (0	David						
	:		:	-	-	-		Port 6 (C5)						
	B031	45105	445106	-	-	-		(00)						
	B032	45106	445107	-	-	-		Port 7						
	:	:	:	-	-	-		(C6)						
	B039	45113	445114	-	-	-								
	B03A	45114	445115	-	-	-	-	Port 8						
	: B0/11	45101	: 445122	-	-	-	1	(C7)						
	D041	70121	770122				1							

		Adre	esse										
Rela	ativ	Absolut	Rel	ativ	Absolut	Element	Attribut	Datentyp	Bit	Beschr	eibung	Wert	
HEX	DEC	DEC	HEX	DEC	DEC								
									0	Port 1 (Kan 0/1)	Steuert die Device- Spannungsversorgung.	0: Versorgung 24 VDC • 1: Umschalten basierend auf Prozessdaten (Seite 4-18) 2: AUS	
									2 3 4	Reserviert			
B042	45122	445123	_	_			R/W	WORD	6 7				
2012	10122					R/W WORD	8	Port 2 (Kan 2/3)	Steuert die Device- Spannungsversorgung.	0: Versorgung 24 VDC • 1: Umschalten basierend auf Prozessdaten (Seite 4-18) 2: AUS			
									10				
									12	Posonviort			
									13 14	neservien			
									15				
									0			0: Versorgung 24 VDC •	
									1	Port 3 (Kan 4/5)	Steuert die Device- Spannungsversorgung.	1: Umschalten basierend auf Prozessdaten (Seite 4-18) 2: AUS	
									2				
									4	Reserviert			
									6				
B043	45123	445124	-	-		Spannungsversorgungs-	R/W	WORD	7			0: Versorgung	
									9	Port 4 (Kan 6/7)	Steuert die Device- Spannungsversorgung.	24 VDC • 1: Umschalten basierend auf Prozessdaten (Seite 4-18) 2: AUS	
									10 11				
									12 13	Reserviert			
									14				
									0			0: Versorgung	
										Port 5 (Kan 8)	Steuert die Device-	24 VDC ● 1: Umschalten	
									1	Torto (Narto)	Spannungsversorgung.	Prozessdaten (Seite 4-18)	
									2			2: AUS	
									3				
									4	Reserviert			
									6 7				
B044	45124	445125	-	-	-		R/W	WORD	8			0: Versorgung	
										9	Port 6 (Kan 10)	Steuert die Device- Spannungsversorgung.	1: Umschalten basierend auf Prozessdaten (Seite 4-18) 2: AUS
									10 11				
									12	Reserviert			
									13				
									15				

		Adr	esse									
Rel	NQ-MP8L ativ	Absolut	Rel	NQ-EP4L lativ	Absolut	Element	Attribut	Datentyp	Bit	Besch	reibung	Wert
HEX	DEC	DEC	HEX	DEC	DEC						1	
									0	Port 7 (Kan 12)	Steuert die Device- Spannungsversorgung.	24 VDC • 1: Umschalten basierend auf Prozessdaten (Seite 4-18) 2: AUS
									2 3 4 5 6	Reserviert		
B045	45125	445126	-	-	-	V1- Spannungsversorgungs- steuerung	R/W	WORD	7 8 9	Port 8 (Kan 14)	Steuert die Device- Spannungsversorgung.	0: Versorgung 24 VDC • 1: Umschalten basierend auf Prozessdaten (Seite 4-18) 2: AUS
									10 11 12 13 14 15	Reserviert		
B046	45126	445127	-	-	-							
8047	45127	445128	-	-	-				0	Port 5 (Kan 9)	Steuert die Device- Spannungsversorgung.	0: Versorgung 24 VDC • 1: Umschalten basierend auf Prozessdaten (Seite 4-18) 2: AUS
P040	45100	445100					DAW	WORD	2 3 4 5 6 7	Reserviert		
D046	43128	445129	-	-	-		H/W	WORD	8	Port 6 (Kan 11)	Steuert die Device- Spannungsversorgung.	0: Versorgung 24 VDC • 1: Umschalten basierend auf Prozessdaten (Seite 4-18) 2: AUS
						V2-			10 11 12 13 14 15	Reserviert		
						spannungsversorgungs- steuerung			0	Port 7 (Kan 13)	Steuert die Device- Spannungsversorgung.	0: Versorgung 24 VDC • 1: Umschalten basierend auf Prozessdaten (Seite 4-18) 2: AUS
2010	15100	45100							2 3 4 5 6 7	Reserviert		
8049	45129	445130	-	-	-		H/W	WURD	8	Port 8 (Kan 15)	Steuert die Device- Spannungsversorgung.	0: Versorgung 24 VDC • 1: Umschalten basierend auf Prozessdaten (Seite 4-18) 2: AUS
									10 11 12 13	Reserviert		

7

NQ-EP4A

	Adresse					Datan				
Rela	ativ	Absolut	Element	t	Attribut	typ	Bit	Beschi	reibung	Wert
HEX	DEC	DEC								
0000	0	400001		Port 1 (C0)	-				Zeigt einen Analogeingangswert	
0001	1	400002	Analogeingangs- wert	(C1) Port 3	R	-	Analo	geingangswert	an. Die Eingangsdaten variieren je nach den Einstellungen von	-
0002	2	400003		(C2) Port 4					[Eingangsbereich].	
0003	5	400004		(C3)					a . a	
							0	Vergleichsstellenkompensations- fehler	Die gemessene Temperatur hat den Messbereich um 1 % oder mehr überschritten oder die Einstellung ist falsch. In diesem Fall wird die Kompensation unter Verwendung der Vergleichsstellentemperatur von 25 °C berechnet.	
						1		Widerstandstemperaturdetektor- Überstrom	Der Widerstand des Widerstandstemperaturdetektors beträgt weniger als 5 Ω.	
						2		Obergrenze überschritten	Der Messwert überschreitet die angegebene Obergrenze. , Datenformat Analogeingang" (Seite 9-2)	
						3		V1-Überstrom	Der dem Analoggerät zugeführte Strom übersteigt den angegebenen Wert.	
				Port 1 (C0)			4	Unterbrechung	Es wurde eine Leitungsunterbrechung (kein Signal) festgestellt. Beachten Sie, dass im Spannungs-/Strommodus die Unterbrechungserkennung nur in den folgenden Messbereichen funktioniert. Spannung: 1 bis 5 V oder 2 bis 10 V Strom: 4 bis 20 mA	0: Kein Fehler 1: Fehler
0004	4	400005	Diagnose- informationen		RV		5	Überlauf	Der Messwert hat die angegebene Obergrenze weit überschritten. Beachten Sie, dass die Überlauferkennung im Thermoelement- und Widerstandstemperaturdetektor- modus deaktiviert ist. D.Datenformat Analogeingang" (Seite 9-2)	
							6	Unterlauf	Der Messwert liegt weit unter der angegebenen Untergrenze. Beachten Sie, dass die Unterlauferkennung im Thermoelement- und Widerstandstemperaturdetektorm odus deaktiviert ist. "Datenformat Analogeingang" (Seite 9-2)	
								Untergrenze unterschritten	Der Messwert liegt unter der angegebenen Untergrenze. , Datenformat Analogeingang" (Seite 9-2)	
				Port 2 (C1)			8 9 10 11 12 13 14 15	Wie Port 1 (C0)	-	-
0005	5	100006	Diagnose-	Port 3 (C2)	P	WODD		Wie Port 1 (C0)	-	-
UUUU	J	400000	informationen	Port 4 (C3)	ה	WUND		Wie Port 1 (C0)	-	-

	Adresse										
Rel	ativ	Absolut	Elemen	t	Attribut	Daten-	Bit	Beschr	reibuna	Wert	
HEX	DEC	DEC				typ			3		
				Port 1							
0006	6	400007		(C0)							
	_			Port 2	ł						
0007	1	400008	Olivel's management	(C1)			01		Skalierte Werte werden		
0000	0	400000	Skallerungswert	Port 3	к	-	Skalie	erungswert	eingegeben, wenn die Skalierungefunktion gültig ist	-	
0008	0	400009		(C2)					Skallerungsfuriktion guitig ist.		
0000	Q	/00010		Port 4	1						
0000	5	400010		(C3)							
							0	Port 1 (C0)			
							1	Port 2 (C1)	Schaltet sich ein, wenn die		
							2	Port 3 (C2)	Skalierungsfunktion gültig ist.		
000A	10	400011	Status Skalierungs	sfunktion	R	-	3	Port 4 (C3)			
			_				4	-			
							:	-			
							15	-			
										0: Diagnoseinformationen	
							0	Diagnoseinformationen	-	nicht bereitgestellt 1: Diagnoseinformationen bereitgestellt	
							1	-	-		
							2	-	-		
	1						3	-	-		
							4	-	-		
							5	-	-		
						WOPD	6	-	-		
000B	11	400012	Modulstatus		R	WORD	7		_		
							8		-	-	
							0	-	- Zeist des Cressusseurseurst des V/1	0: 10 VDC adat hähat	
							9	V1-Spannung	Zeigt den Spannungswert des VI-	1: Niedriger als 18 VDC	
							10		Netzariseriidisses ari.	1. Niedinger als 10 VDO	
							10	-	-		
							11	-	-		
							12	-	-		
							13	-	-		
							14	-	-		
							15	-	-		
1000	4096	404097	Information on mur								
: 100B	:	: 40/108	Modulidentifizieru	ng	R	STRING	Mode	II (ZEICHENKETTE)		NQ-EP4A	
	4107	101100					0	Diagnoseinformationen		0: Diagnoseinformationen nicht bereitgestellt 1: Diagnoseinformationen bereitgestellt	
							1	-	-		
							2	-	-		
							3	-	-		
							4	-	-		
							5	-	-		
							6	-	-		
100C	4108	404109	Modulstatus		R	WORD	7	-	-		
							9	-	-		
	1						0		Zoigt don Chonny in source de - Md	0, 19 VDC oder häher	
							9	V1-Spannung	Netzanschlusses an.	1: Niedriger als 18 VDC	
							10	-	-		
							11	-	-		
							12	-	-		
	1						13	-	-		
							14	-	-		
	1						15	-	-		
1017	4119	404120	Reserviert		B						
.017		101120					Wenn	der Watchdog aktiv ist funktioniert	er wie folgt:		
1020	4128	404129	Watchdog-Time		R	UINT	UINT < Ausgang > Wenn die eingestellte Zeit [= 0 (ms)] ist: Der Watchdog-Timer ist deaktiviert. Der Ausgang wird beibehalten.				
1120	4384	404385	Set Watchdog-Tin	ne	R/W	wenn die eingestellte Zeit (> 0 (ms)] betragt: wenn vor Ablauf der eingestellten Zeit keine Kommunikation stattfindet, wird der Ausgang auf 0 gesetzt. (Anfangswert: 500) UINT (ED-Anzeige > [BUS LED]: Leuchtet rot					
1130	4400	404401	Reserviert								
						Zeigt die Zeitüberschreitung der Modbus-Verbindung an. (Einheit:					
1131	4401	404402	Zeitüberschreitun Modbus-Verbindu	g der ng	R/W	V UINT Sekunden) Wenn vor Ablauf der eingestellten Zeit keine Kommunikation stattfindet, wird die Verbindung automatisch getrennt. Wenn die eingestellte Zeit [0] ist, wird die Zeitüberschreitung der Verbindung nicht überwacht. 0 bis 65535 (Anfangswert: 0) Wenn die Modbus-Zeitüberschreitung aktiv ist, blinkt die [BUS-LED] grün. 0 bis 65535					

	Adresse					Daten-				
Rela	ativ	Absolut	Element	t	Attribut	typ	Wert			
HEX	DEC	DEC								
113C	4412	404413	Medicus Deverset			UINT	Die R ihre A (1) "6	egister 1120 _H und 1130 bis 113B _H v nfangswerte zurückgesetzt: C6F _H ("LO")" wird ins Register 113C	verden im folgenden Verfahren auf	
113D	4413	404414	zurücksetzen	er	R/W	UINT	(2) Zu "6 Wenn (113E	ur gleichen Zeit wie (1) oder innerhal 164H ("AD")" in 113D _H geschrieben 1 die Einstellungen der Modbus-Verb 5 _H und 113F _H), werden die Werte im	b von 30 Sekunden nach (1) wird bindung nicht gespeichert werden EEPROM nicht geändert.	Siehe linke Spalte.
113E	4414	404415				UINT	Die W	erte der Register 1120 _H und 1130 bis 11	3B _H werden nach folgendem Verfahren	
113F	4415	404416	Modbus-Paramete speichern	ər	R/W	UINT	in das (1) "7 (2) Zu "7	EEPROM gespeichert: 361 _H ("SA")" wird ins Register 113E ur gleichen Zeit wie (1) oder innerhal 665 _H ("VE")" in 113F _H geschrieben.	_H geschrieben. b von 30 Sekunden nach (1) wird	Siehe linke Spalte.
1140	4416	404417	Reserviert							
1141	4417	404418	Reserviert							
2400	9216	409217	V1-Spannung		R	UINT	Zeigt	die V1-Spannung an. (Einheit: mV)		0: Niedriger als 18 V 18000 oder höher: Spannungswert
2401	9217	409218	V2-Spannung		R	UINT	Zeigt	die V2-Spannung an. (Einheit: mV)		0: Niedriger als 18 V 18000 oder höher: Spannungswert
8000	32768	432769								
:	:	:	Reserviert							
8FFF	36863	436864								
9000	36864	436865								
:	:	:	Reserviert							
9FFF	40959	440960								
A000	40960	440961	Description							
	:	:	Reserviert							
AFFF	40000	440000		1				[0: 400
							0	Netzanschluss Rauschfilter	Legt den Rauschfilter des Netzanschlusses fest.	1: 50 Hz 2: 60 Hz
							2	Temperatureinheit	an.	0: °C• 1: °F
							3	Reserviert	-	0
							4			0: Thermoelement •
							5		Zeigt den Typ des Devices an,	1: Spannung
							6	Betriebsart	das an den Port angeschlossen	2: Strom 3: Beserviert
							7		werden soll.	4: Widerstandstemperatur- detektor
B000	45056	445057	Parameter	Port 1	R/W	WORD	8	Einstellung der Benachrichtigung über Diagnoseinformationen	Zeigt an, ob die Diagnoseinformationen aktiviert oder deaktiviert werden sollen.	0: Diagnoseinformationen aktivieren 1: Diagnoseinformationen deaktivieren
							9	Port deaktivieren	Deaktiviert einen Port. Wenn ein Port deaktiviert ist, leuchtet die IO- Anschluss-Betriebsanzeige auch dann nicht auf, wenn kein Device an den Port angeschlossen ist.	0: Kanal aktivieren 1: Kanal deaktivieren
							10 11	Daten-Anzeige	-	0: Normal • 1: NE43-Format 2: Erweiterter Messbereich
							12			0: Filter (Mittlere
						13			Geschwindigkeit) •	
						14	Filtereinstellung	Geschwindigkeit)		
				15		TEST.	2: Filter (Hohe Geschwindigkeit) 3: Kein Filter			

	Adresse					Daton				
Rel	ativ	Absolut	Element	t	Attribut	typ	Bit Beschreibung Wer		Wert	
HEX	DEC	DEC		i					(0. 10 his 10 \/
							0	Eingebebereich Spannung	Zoiat dan Eingababaraich an	0: -10 bis 10 V 1: 0 bis 10 V 2: 2 bis 10 V 3: 0 bis 5 V • 4: 1 bis 5 V
							2	Engabebereich Spannung	Zeigt den Eingabebereich an.	5: -1 bis 1 V
							3			6: -500 bis 500 mV 7: -100 bis 100 mV 8: -50 bis 50 mV
							4	Anschlussart des		0: Differenzeingang 1: Einzelanschluss •
							5	Spannungseingang	Zeigt die Art der Verkabelung an.	2: Differenzeingang (ohne Erdung)
B001	45057	445058			R/W	WORD	6	Eingabebereich Strom	Zeigt den Eingabebereich an.	0: 0 bis 20 mA • 1: 4 bis 20 mA 2:-20 bis 20 mA
							8			0: Differenzeingang
							9	Anschlussart des Stromeingang	Zeigt die Art der Verkabelung an.	1: Einzelanschluss • 2: Differenzeingang (ohne Erdung)
							10 11	Reserviert	-	-
							12	Reserviert	-	-
							14	Anschluss-Typ		0: 2-adrig
				Anachluca			15	Widerstandstemperaturdetektor	Zeigt die Art der Verkabelung an.	1: 3-adrig • 2: 4-adrig
				1			0			0: Pt100, -200 bis 850 °C •
							1			1: Pt100, -200 bis 150 °C 2: Ni100, -60 bis 250 °C
							2			3: Ni100, -60 bis 150 °C
			Parameter				4	Widerstandstemperaturdetektor-	Zeigt den Typ des Widerstandstemperaturdetektors	4. Pt200, -200 bis 850 °C 5: Pt200, -200 bis 150 °C
							5	Тур	an.	6: Pt500, -200 bis 850 °C 7: Pt500, -200 bis 150 °C
							6			8: Pt1000, -200 bis 850 °C
							7			9: Pt1000, -200 bis 150 °C 10: Ni1000, -60 bis 250 °C
							0			11: Ni1000, -60 bis 150 °C
							9		Gibt die Methode der	88459 verwenden)
B002	45058	445059			R/W	WORD	10	Einstellung der Kaltstellenvergleichskompensation	Vergleichsstellenkompensation	1: Verb. mit Pt100 2: Port 1 als CJC-
							11	des Thermoelements	an, wenn ein Thermoelement verwendet wird.	Vergleichsstelle
							11			4: Keine Verb. (25 °C fest) •
							12			0: Typ K, −270 bis 1370 °C • 1: Typ B, 100 bis 1820 °C 2: Twp E, 270 bis 1000 °C
							13		Zoigt don Tun don	3: Typ J, -210 bis 1000 °C
							14	Typ des Thermoelements	Thermoelements an.	4: Typ R, -270 bis 1300 °C 5: Typ R, -50 bis 1768 °C
										6: Typ S, -50 bis 1768 °C 7: Typ T, -270 bis 400 °C
							15			8: Typ C, 0 bis 2315 °C 9: Typ G, 0 bis 2315 °C
B003	45059	445060		Anschluss	DAA	WORD				
B004	45061	445062	1	2	H/VV	WURD				
B006	45062	445063	j	Anaphis						
B007	45063	445064]	Anschluss 3	R/W	WORD		Wie Port 1		
B008	45064	445065 445066	4							
BOOA	45066	445067	1	Anschluss	R/W	WORD				
B00B	45067	445068	1	4						

	Adresse					_ .				
Rel	ativ	Absolut	Elemen	t	Attribut	Daten-	Bit	Besch	reibung	Wert
HEX	DEC	DEC				typ				
BOOC	45068	445069				WORD	Skalie	erungsfunktion aktiviert Einstellung	Zeigt an, ob die Skalierungsfunktion verwendet werden soll.	0: Deaktivieren 1: Aktivieren
BOOD	45069	445070		Anschluss	R/W		Vorsk 1	alierung A/D-Konvertierungsdaten	Gibt die A/D-Konvertierungsdaten vor der Skalierungskonvertierung	-32768 bis 32767
BOOE	45070	445071				INT	Vorsk 2	alierung A/D-Konvertierungsdaten	an.	
BOOF	45071	445072					Skalie	erte Daten 1	Zeigt den Wert nach der	-32768 bis 32767
B010	45072	445073					Skalie	erte Daten 2	Skalierung an.	-52100 613 52101
B011	45073	445074				WORD				
B012	45074	445075		Anschluss						
B013	45075	445076	Skalierungsein-	2	R/W	INT				
B014	45076	445077	stellungen	2						
B015	45077	445078								
B016	45078	445079				WORD				
B017	45079	445080		Anschluss						
B018	45080	445081		3	R/W	INT	Wie P	Port 1		
B019	45081	445082		0						
B01A	45082	445083								
B01B	45083	445084				WORD				
B01C	45084	445085		Anschluss		R/W				
B01D	45085	445086		4	R/W					
B01E	45086	445087		·						
B01F	45087	445088			l l	l l				

MEMO

8

PROFINET-Kommunikation

8-1	NQ-MP8L PROFINET-Kommunikation	Seite 8-2
8-2	Kommunikationseinstellungen	Seite 8-4
8-3	Port-Einstellungen	Seite 8-5
8-4	Zyklische Kommunikation	Seite 8-6
8-5	Azyklische Kommunikation	Seite 8-11
8-6	PROFINET-Diagnoseinformationen	Seite 8-12
8-7	IO-Link Funktionsbausteine	Seite 8-13



NQ-MP8L PROFINET-Kommunikation

Überblick

Der IO-Link Master NQ-MP8L fungiert als PROFINET-IO-Gerät. Sie können die zyklische Kommunikation verwenden, um die Ausgangs- und Erkennungswerte von mit der Modellreihe NQ verbundenen Geräten zu ermitteln und den Fehlerstatus der Modellreihe NQ zu überwachen. Außerdem können Sie die Einstellungen der Modellreihe NQ und der mit der Modellreihe NQ verbundenen Devices mithilfe der azyklischen Kommunikation lesen und schreiben.



S Anmerkung

8

PROFINET wird nur vom NQ-MP8L unterstützt. Es wird nicht vom NQ-EP4L und NQ-EP4A unterstützt.

8-2

Technische Daten PROFINET-Kommunikation

	Element	NQ-MP8L
	Übertragungsgeschwindigkeit	100 Mbps (100BASE-TX)
Ethernet	Übertragungsmedium	Geschirmtes, paarig verdrilltes Kabel (STP-Kabel) oder ungeschirmtes, paarig verdrilltes Kabel (UTP-Kabel) der Klasse 5 oder höher
	Max. Kabellänge	100 m (zwischen Knotenpunkten)
	Unterstützte Funktionen	Zyklische Kommunikation (Daten-E/A-Kommunikation) Azyklische Kommunikation (Datenaufzeichnungskommunikation)
	FSU (Fast Start-UP)	Nicht unterstützt
	MRP (Media Redundancy Protocol)	Unterstützt
PROFINET	Anzahl der anschließbaren IO- Steuergeräte	1
	Aktualisierungszeit	2 bis 512 ms
	GSDML-Version	V2.35
	Konformitätsklasse	Konformitätsklasse B
	Konformitätstestversion	Entspricht V2.35
	Anwendbare Protokolle	LLDP, DCP

Was kann mit der PROFINET-Kommunikation durchgeführt werden

Element	NQ Sensor Monitor	PROFINET Konfigurationssoftware	Zyklische Kommunikation	Azyklische Kommunikation
Stellen Sie den Anschluss der Modellreihe NQ ein.	•	•	-	•
Kontrollieren Sie die Spannungsversorgung für jeden Port.	•	•	•	•
Lesen Sie den Fehlerstatus der Modellreihe NQ.	-	-	•	•
Bei Anschluss an ein IO-Link Device				
Lesen Sie den Steuerausgang (EIN/AUS).	٠	-	٠	•
Lesen Sie den aktuellen Wert (Messwert usw.).	•	-	•	•
Einstellwerte lesen.	-	-	-	•
Ändern (schreiben) Sie die Einstellwerte.	-	-	-	•
Ändern (schreiben) Sie die Parameter.	-	-	٠	•
Führen Sie den externen Eingang durch.	-	-	*1	•
Lesen Sie den Fehlerstatus.	٠	-	•	•
Wenn ein E/A-Allzweckgerät angeschlossen ist				
Lesen Sie den Digitaleingang (EIN/AUS).	-	-	•	•
Führen Sie den Digitalausgang (EIN/AUS) durch.	-	-	•	•
Lesen Sie den aktuellen Wert (Messwert usw.).	-	-	-	-
Lesen Sie den Fehlerstatus.	-	-	-	-

*1 Nur für Devices mit Eingangsprozessdaten. KEYENCE-IO-Link-Sensoren werden nicht unterstützt.

Anmerkung Legen Sie für das NQ-MP8L die Funktionen von Pin 2 und Pin 4 für jeden Port fest. Durch Ändern der Funktion an den Pins kann zwischen IO-Link-Kommunikation und Digital-E/A umgeschaltet werden. Details siehe "Anschlussbetriebsmodi" (Seite 2-6).



Kommunikationseinstellungen

Um die Modellreihe NQ mit einem PROFINET-IO-Steuergerät zu verbinden, müssen Sie die unten aufgeführten Einstellungen ausführen. Informationen wie detaillierte Einstellungsmethoden am IO-Steuergerät finden Sie im Handbuch des IO-Steuergeräts.

1 GSDML-Dateiregistrierung

Die Funktion des NQ-MP8L im PROFINET-IO wird durch die GSDML-Datei definiert. Um den NQ-MP8L erstmalig einzurichten, installieren Sie die GSDML-Datei in der Konfigurationssoftware des PROFINET-IO-Steuergeräts.

2 Fügen Sie die Modellreihe NQ zum PROFINET-IO-System hinzu.

Das Lesen der GSDML-Datei mit der Konfigurationssoftware fügt den NQ-MP8L in den Hardwarekatalog der Konfigurationssoftware ein. Wählen Sie im Hardwarekatalog den NQ-MP8L aus, um es dem PROFINET-IO-System hinzuzufügen.

3 Geben Sie die IP-Adresse ein.

Geben Sie die IP-Adresse der Modellreihe NQ ein, die im Voraus für das Modul festgelegt wurde.

4 Geben Sie die Gerätebezeichnung ein.

Stellen Sie den Gerätenamen der Modellreihe NQ ein. Der Standard ist: keyence-nq-mp8l

5 Weisen Sie die Einstellungen einem Slot zu.

Weisen Sie die Einstellungen einem Slot gemäß dem an das NQ-MP8L angeschlossenen IO-Link Device und gemäß den Kommunikationsdetails zu. , Slot-Belegung" (Seite 8-6)

6 Port-Einstellungen

Stellen Sie den Anschluss der Modellreihe NQ ein. ,8-3 Port-Einstellungen" (Seite8-5)

7 Einstellung der Prozessdaten

Stellen Sie die Prozessdaten des IO-Link Device für die Verbindung mit der Modellreihe NQ ein. ,4-7 Device-Einstellungen" (Seite4-22)



Port-Einstellungen

Verwenden Sie die Netzwerkkonfigurationssoftware, um die die Parameter der einzelnen Ports einzustellen.

Slot	Тур	Element	Beschreibung			
		Manuelles Zurücksetzen nach Überstrom Kan1	< Wenn Pin 2 auf Digitalausgang eingestellt ist > Zeigt die Wiederherstellungsmethode an, nachdem ein Überstrom festgestellt wurde.			
		Manuelles Zurücksetzen nach Überstrom Kan3				
1	Basis	Kan5	(Wie Port 1)			
		Manuelles Zurucksetzen nach Überstrom Kan7				
		Ausgang Kan1 aktivieren	Zeigt die Funktion von Pin 2 an.			
		Ausgang Kan3 aktivieren				
		Ausgang Kan5 aktivieren	(Wie Port 1)			
		Ausgang Kan7 aktivieren				
		Betriebsart	Zeigt die Funktion von Pin 4 an.			
		Dothobourt	I "Betriebsart und Validierungseinstellungen" (Seite 4-13)			
		Datenspeicherungsmodus	Zeigt den Datenspeicherungsmodus an. Ü, Datenspeicherfunktion" (Seite 4-14)			
		Zykluszeit	Zeigt die Zykluszeit für die Prozessdaten an.			
		Überarbeitung	Zeigt an, welche IO-Link-Revision für den Vorgang verwendet wird.			
2 bis 9	-	Schnellstart aktivieren	Gibt an, ob die Funktion zum Schnellstart verwendet werden soll.			
		Daten des Verarbeitungseingangs ungültig	Zeigt an, ob die Diagnoseinformationen deaktiviert werden sollen, wenn der Prozessdatenstatus "Ungültig" ist.			
		Diagnose deaktivieren	Gibt an, ob IO-Link-Ereignisse vom NQ an den Feldbus übertragen werden sollen. Benachrichtigungsstufe für Diagnoseinformationen" (Seite 4-17)			
		Hersteller-ID	Zeigt [Hersteller-ID] und [Device-ID] an, die für die Überprüfungsfunktion			
		Device-ID	verwendet werden.			
		V1 Pin1 C0 (Kan0/1)				
		V1 Pin1 C1 (Kan2/3)				
		V1 Pin1 C2 (Kan4/5)	Steuert die V1-Stromversorgung für jedes Device.			
		V1 Pin1 C3 (Kan6/7)				
		V1 Pin1 C4 (Kan8)				
10	V1/V2-	V2 Pin2 C4 (Kan9)	Steuert die V2-Stromversorgung für jedes Device.			
12	Steuerung	V1 Pin1 C5 (Kan10)	Steuert die V1-Stromversorgung für jedes Device.			
		V2 Pin2 C5 (Kan11)	Steuert die V2-Stromversorgung für jedes Device.			
		V1 Pin1 C6 (Kan12)	Steuert die V1-Stromversorgung für jedes Device.			
		V2 Pin2 C6 (Kan13)	Steuert die V2-Stromversorgung für jedes Device.			
		V1 Pin1 C7 (Kan14)	Steuert die V1-Stromversorgung für jedes Device.			
		V2 Pin2 C7 (Kan15)	Steuert die V2-Stromversorgung für jedes Device.			

Zyklische Kommunikation

Slot-Belegung

Der IO-Link Master NQ-MP8L wird im PROFINET-IO-System als modularer Slave behandelt und virtuelle Slots werden wie unten gezeigt zugewiesen.

Standardmäßig werden nur die Slots 0 und 1 (Basis) zugewiesen.

Weisen Sie den Slots 2 bis 13 bei Bedarf Einstellungen aus dem Hardwarekatalog der Konfigurationssoftware zu.

Clat	Zunauriaaanaa Madul	Beechreihung	Peeckreikung			Standard-	Ciaha Caita
5101	Zugewiesenes Modul	Beschreibung		IN	OUT	einstellungen	Siene Seite
	keyence-nq-mp8l			-	-		
0	X1	PROFINET-Parametereinstellung	9			•	
0	X1 P1	Ethorpot Apophlypoppromotoro	notollung			(fest)	-
	X1 P2	Ethemet-Anschlussparameterer					
1	Basis	Eingang und Eingangsstatus je	des Ports	4	2	• (fest)	Seite 8-7
2			Port 1	-			
3			Port 2				
4			Port 3	-			
5	Portkonfiguration generisch-	IO Link Davida Prozosodatan	Port 4	Variiert je nach zuzuweisendem			Seite 8-7
6	untergeordnetes Modul	IO-LINK Device Prozessdaten	Port 5	Modul			Selle 0-7
7			Port 6				
8			Port 7				
9			Port 8	-			
10	Diagnose	Diagnoseinformationen		20	0		Seite 8-8
11	IO-Link-Ereignisse	IO-Link-Ereignis		64	0		Seite 8-9
12	V1/V2-Steuerung	Steuerung der Port- Spannungsversorgung		0	2		Seite 8-9
13	Modulstatus	Modulstatus		2	0		Seite 8-10

Slot 1: Basis

Eingang

Byte	Element	Attribut	Datentyp	Bit	Beschreibung	Wert
				0	Zeigt den Eingangsstatus jedes Ports an.	
0	Port-Eingänge	R	WORD	:	Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Port 8 7 6 5 4 3 2 1 0	0: AUS 1: EIN
				15	Pin - 4 - 4 - 4 - 4 2 4 2 4 2 4 2 4	
				0	 Schaltet sich ein, wenn die Prozessdaten gültig sind. Die Prozessdaten sind in den folgenden Fällen ungültig: Die Versorgungsspannung des Sensors liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Die Betriebsart des Ports ist auf [Digitaleingang] eingestellt. Es ist kein IO-Link-Device angeschlossen. 	
1	Prozessdatenstatus des IO- Link-Device	R WC	WORD	:	 Es wurden keine Prozessdaten vom angeschlossenen Device eingegeben. Das Device reagiert nicht auf die Ausgangsprozessdaten. Das Device gibt "Prozesseingangsdaten ungültig" aus (z. B. liegt der vom Sensor gemessene Wert außerhalb des Betriebsbereichs.) 	0: Ungultig/ Deaktiviert 1: Gültig/Aktiv
				15	Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Port - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1	

Ausgang

Byte	Element	Attribut	Datentyp	Bit	Beschreibung	Wert
0	Port-Ausgänge	R/W	WORD	0 : 15	Zeigt den Ausgang zu jedem Port an. Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Port 4 3 2 1 0 2 - 2 <th< td=""><td>0: AUS 1: EIN</td></th<>	0: AUS 1: EIN

Slots 2 bis 9: Portkonfiguration generisch

Auf den Slots 2 bis 9 werden die Prozessdaten der angeschlossenen IO-Link Devices übertragen. Die Größe der Slots variiert je nach IO-Link Device. Nachfolgend stehen die Datengrößen der KEYENCE IO-Link Devices.

Namo	Modellroibo	Größe			
Name	wodemenie	IN	OUT		
Digitaler Lichtleitersensor	FS-N40	4 Byte	-		
Digitaler CMOS-Lasersensor	LR-X	4 Byte	-		
Allzweck-Lasersensor	LR-T	2 Byte	-		
CMOS-Lasersensor mit integrierter Auswerteeinheit	LR-ZH	2 Byte	-		
Vollspektrum-Sensor	LR-W	2 Byte	-		
Pattern-Matching-Sensor	AI	3 Byte	1 Byte		
Anklemmbarer Durchflusssensor	FD-R	4 Byte	-		
Anklemmbarer Durchflusssensor	FD-Q	2 Byte	-		
Anklemmbarer Durchflusssensor	FD-X	4 Byte	0		
Anklemmbarer Durchflusssensor für Druckluft und Gase	FD-G	8 Byte	-		
Anklemmbarer Durchflusssensor	FD-X	4 Byte	0		
Anklemmbarer Durchflusssensor	FD-H	24 Byte	0		
Multisensor-Anzeigeeinheit	FI-1000	24 Byte	0		
Anklemmbarer Temperatursensor	FI-T	4 Byte	0		
Digitaler Drucksensor	GP-MT	6 Byte	-		

Slot 10: Diagnose

■ Eingang

Offset (Wörter)	Eler	nent	Attribut	Datentyp	Bit		Beschreibung	Wert
0		Überstrom im Netzanschluss	R	WORD	0 : 15	Bit 15 14 13 12 1 Port 8 7 6 5 V2	1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8 7 6 5 4 3 2 1 V1	0: Kein Überstrom 1: Überstrom erkannt
1		Überstrom im Digitalausgang	R	WORD	0 : 15	Bit 15 14 13 12 1 Port Pin	1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 4 3 2 1 2 2 2 1 2 - 2 - 2 2 2 1	0: Kein Überstrom 1: Überstrom erkannt
					0	-	-	0
					2	Device nicht/falsch erkannt	 Es ist kein Device angeschlossen. Das Ergebnis der Geräteüberprüfungsfunktion war "falsch erkannt". 	
					3	Datenspeicherfehler	 Ein IO-Link v1.0-Device ist angeschlossen. Das angeschlossene Device ist ein anderes, als das im Puffer gespeicherte Device. Ein Pufferüberlauf ist aufgetreten. Die Parametersperrfunktion des IO-Link Devices ist aktiv. 	
					4	Hardwarefehler	Es liegt ein Ausfall oder eine Fehlfunktion der	0: Kein Fehler 1: Fehler
Diagnose-					5	Prozessdaten ungültig	Das Device kann keine Messungen durchführen. Das Ergebnis der Geräteüberprüfungsfunktion war "falsch erkannt".	
				6	Nicht definiertes Ereignis	Ein Ereignis, das nicht in den IO-Link- Spezifikationen definiert ist, ist eingetreten		
2	informationen	Port 1 (C0)	C0) R	WORD	7	Wartungsereignis	Ein Ereignis, das gemäß IO-Link-Spezifikationen	
					8	Parameterfehler	Das Device hat einen Parameterfehler ausgegeben. (z. B. Verlust von Parametern oder nicht initialisierter Status)	
					9	Temperaturfehler	Das Device hat diagnostische Temperaturinformationen ausgegeben.	
					10	Untere Messwertgrenze	Der Messwert liegt unterhalb des Messbereichs	
					11	Obere Messwertgrenze	Der Messwert überschreitet den Messbereich des	0: Kein Fehler
					12		Die Spannungsversorgung des Devices liegt unter	1: Fehler
					13	Überspannung	Die Spannungsversorgung des Devices übersteigt	
					14	Überlast	Das Device hat eine Überlastung festgestellt.	
					15	Allgemeiner Fehler	Das Device hat einen Fehler. (In den IO-Link- Spezifikationen angegebener Gerätestatus 4) Einzelheiten zum Fehler finden Sie im Ereigniscode.	
3 4 5 6 7 8 9		Port 2 (C1) Port 3 (C2) Port 4 (C3) Port 5 (C4) Port 6 (C5) Port 7 (C6) Port 8 (C7)	R	WORD	Wie Poi	rt 1 (C0)		-

Ausgang

Keine

Slot 11: IO-Link-Ereignisse

Eingang

Offset (Wörter)	Eler	nent	Attribut	Datentyp	Bit	Besc	Beschreibung	
					0			0: Unbekannt 1 bis 3: Reserviert
					2		Instanz	4: Anfrage 5 bis 7: Reserviert
					3		Quelle	0: Device 1: Master
					4	(Einzelheiten finden Sie in den		0: Reserviert
					5	IO-Link-Spezifikationen)	Тур	2: Warnung 3: Fehler
					6			0: Reserviert
0 Diagnose-	1. Ereignis	R	WORD	7		Modus	2: Ereignis erschwindet 3: Ereignis erscheint	
				8				
	informationen (IO-				9	Port-Nummer des Ereignisses		
	Link-Ereignis)				10		Port-Nummer des Ports, auf dem das Ereignis eingetreten ist.	
					12			1 bis 8 oder 1 bis 4
					13			
					14			
					15			
1			R	UINT	Ereignis	scode	Ereigniscode für das Ereignis. Einzelheiten finden Sie im Handbuch des IO-Link-Geräts.	-
:		:		:	:			
30			R	WORD	Ereignis	sklassifizierungscode		-
		16. Ereignis			Port-Nu	mmer des Ereignisses	Wie bei 1. Ereignis	
31			R	UINT	Ereignis	code		

Keine

Slot 12: Steuerung der Spannungsversorgung

Eingang

Keine

Ausgang

Offset (Wörter)	Element	Attribut	Datentyp	Bit	Beschreibung	Wert
	Steuerung der Port-			0	Steuert die Spannungsversorgung der einzelnen Ports. Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0	0. AUS
0	Spannungsversorgung	R/W	WORD	: 15	Port 8 7 6 5 8 7 6 5 4 3 2 1 V2 V1	1: EIN

Slot 13: Modulstatus

■ Eingang

Offset (Wörter)	Element	Attribut	Datentyp	Bit	Beschi	reibung	Wert
				0	Diagnoseinformationen	-	0: Diagnose- informationen nicht bereitgestellt 1: Diagnose- informationen bereitgestellt
				1	-	-	0
				2	-	-	0
			3	-	-	0	
			WORD	4	-	-	0
				5	-	-	0
				6	-	-	0
0	Modulstatus	R		WORD	7	V2-Spannung	-
				8	-	-	0
				9	V1-Spannung	-	0: 18 VDC oder höher 1: Niedriger als 18 VDC
				10	-	-	0
				11	-	-	0
				12	-	-	0
				13	-	-	0
				14	-	-	0
				15	-		0

Ausgang

Keine

Azyklische Kommunikation

Gerätebenutzerdaten

Inc	lex	Element	Boschroibung	Attribut	Datantun	Boschroibung
HEX	DEC	Liement	Deschielbung	Aundut	Datentyp	Deschleibung
0001	1	Modulparameter	Modulparameter (Slot 0)	R/W	WORD	
0002	2	Modulbezeichnung	Modulmodell	R	STRING	NQ-MP8L
0003	3	Reserviert				
0004	4	Hersteller-ID	Hersteller-ID	R	WORD	509 (1FD _H)
0005	5	Reserviert				
0006	6	Modultyp	Modultyp	R	STRING	NQ-MP8L
0007	7	Device-ID	Device-ID	R	WORD	2502 (9C6 _H)
8000	8					
:	:	Reserviert				
0017	23					
0018	24	Moduldiagnose	Diagnoseinformation (Slot 0)	R	WORD	-
0019	25					
:	:	Reserviert				
AFEF	45039					
AFF0	45040	I&M0-Funktionen	Identifizierungs- und Wartungsservices	R		Hersteller-ID: 509 (1FD _H) Bestellnummer: 2502 (9C6 _H) Seriennummer Hardware-Revision Software-Revision
AFF1	45041	I&M1-Funktionen	Funktions- und Einsatzortinformationen	R/W	STRING [54]	-
AFF2	45042	I&M2-Funktionen	Installationsdatum und -zeit	R/W	STRING [16]	-
AFF3	45043	I&M3-Funktionen	Kommentare	R/W	STRING [54]	-
AFF4	45044					
:	:	Reserviert				
AFFF	45055					



PROFINET-Diagnoseinformationen

Die Diagnoseinformationen des NU-MP8L sind unten abgebildet. Nähere Informationen finden Sie unter 🛄 "Slot 10: Diagnose" (Seite 8-8).

Klassifiziorung	Finschub	Kanal	Fablaraada		Beschreibung
Riassinizierung	LIIISCIIUD	Kanai	remercode	Port	
Moduldiagnosoinformationon	0	0	0002	-	V1 Spannungsabfall
Modululagnoselinormationen	0	1	0002	-	V2-Spannungsabfall
		1	0001	Port 1	
	1	3	0001	Port 2	
E/A Diagnoseimormation	I	5	0001	Port 3	oberstrom in Digitalausgang
		7	0001	Port 4	
			01D0	Port 1	
			01D1	Port 2	
			01D2	Port 3	
			01D3	Port 4	V1-Spannungsversorgung Überstrom
			01E8	Port 5	(Pin 1)
Spannungsversorgung	1	0	01EA	Port 6	
Diagnoseinformation	I	U	01EC	Port 7	
			01EE	Port 8	
			01F9	Port 5	
			01FB	Port 6	V2-Spannungsversorgung Überstrom
			01FD	Port 7	(Pin 2)
			01FF	Port 8	
			0002		Unzureichende Spannungsversorgung
			0003		Überspannung
			0004	1	Überlast
			0005		Temperaturfehler
			0006		Device nicht/falsch erkannt
			0007		Obere Messwertgrenze überschritten
	2	0	0008	Port 1	Untere Messwertgrenze unterschritten
					Datenspeicherfehler
			0000		Prozessdaten ungültig
IO-Link-			0009		Wartungsereignis
Diagnoseinformationen*1					Nicht definiertes Ereignis
			0010		Parameterfehler
			0015		Hardwarefehler
	3	2		Port 2	
	4	4		Port 3	•
	5	6		Port 4	•
	6	8	(Wie Port 1)	Port 5	(Wie Port 1)
	7	10	-	Port 6	1
	8	12	1	Port 7	1
	9	14	1	Port 8	

*1 Die Bedingungen für die Erzeugung von Diagnoseinformationen und das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Elementen hängen vom IO-Link Device ab.

IO-Link Funktionsbausteine

IOL_CALL ist durch die IO-Link-Spezifikationen "IO-Link Integration Part 1- Technical Specification for PROFIBUS and PROFINET" definiert.

Anmerkung Die Implementierung von IO-Link Funktionsbausteinen kann je nach SPS-Hersteller variieren. Bei weiteren Fragen und für weitere Informationen kontaktieren Sie KEYENCE.



Eingangsvariablen

Variablen- bezeichnung	Datentyp	Beschreibung	
REQ	BOOL	Der Befehl wird ausgeführt, wenn diese Variable "TRUE" ist.	
ID	DWORD	Gibt die ID des IO-Link-Master-Moduls an. <schritt 7="" classic=""> Startadresse der Eingangsdaten des IO-Link- Master-Moduls < TIA-Portal + alte CPUs wie CPU 315 > Startadresse der Eingangsdaten des IO-Link- Master-Moduls < TIA-Portal + aktuelle CPUs wie CPU 1511 ></schritt>	
INDEX CAP	INT	HW-Kennung von Slot 1 (Basis-Slot)	
RD_WR	BOOL	0: Lesen 1: Schreiben	
ENTITY_PORT	INT	IO-Link-Port-Nummer für den Zugriff	
FI_INDEX	INT	65098 (Festwert) Dies ist der IO-Link-CALL-Funktionsindex. (Dieser wird von der SPS nicht angezeigt.)	
IOL_INDEX	INT	Diese Variablen sind der Index und der Subindex	
IOL_SUBINDEX INT Schreiben. Details zu Betriebsanleitung der		des IO-Link-Parameters zum Lesen oder Schreiben. Details zu den Parametern siehe Betriebsanleitung der einzelnen IO-Link Devices.	
LEN	INT	Dies ist die Größe der zu lesenden oder zu schreibenden Daten. (Bei Siemens SPSen ist dies nicht erforderlich.)	
RECORD_IOL_ DATA	BYTE array	Dies ist das Datenarray zum Einlesen von Dater oder das Quelldatenarray zum Auslesen von Daten (die Größe variiert je nach SPS).	

Ausgangsvariablen

Variablenbezeichn ung	Datentyp	Beschreibung
DONE_VALID	BOOL	Normale Beendigung.
BUSY	BOOL	Ausführung in Bearbeitung.
ERROR	BOOL	Fehler aufgetreten.
STATUS	DWORD	Dies ist der Status des azyklischen Kommunikationsfehlers (siehe Tabelle unter "STATUS").
IOL_STATUS	DWORD	Dies ist eine Fehlermeldung, die in "IO-Link Integration Part 1 - Technical Specification for PROFIBUS and PROFINET" und "IO-Link Interface and System" definiert ist.
LEN	INT	Dies ist die Länge der zu lesenden Daten.

■ STATUS

Zeigt den Fehler an, der während der azyklischen PROFINET-Kommunikation aufgetreten ist.

Statuscode (HEX)	Name	Beschreibung
FF000000	TIMEOUT	
00FFFF00	INVALID_HANDLE	Interner Febler bei der
00FFFE00	HANDLE_OUT_OF_BUFFERS	Kommunikation mit dom IO
00FFFD00	HANDLE_DESTINATION_UNAVAILABLE	Link Montor
00FFFC00	HANDLE_UNKNOWN	LIIK Waster
00FFFB00	HANDLE_METHOD_INVALID	
xx80A0xx	MASTER_READ_ERROR	Lesefehler
xx80A1xx	MASTER_WRITE_ERROR	Schreibfehler
xx80A2xx	MASTER_MODULE_FAILURE	Fehler IO-Link Master
xx80A6xx	MASTER_NO_DATA	Keine empfangenen Daten
10/001700		Der IO-Link Master ist
XX6UA7XX	MASTER_BUST	beschäftigt.
	MASTER_FEATURE_NOT_SUPPORTED	Der IO-Link Master unterstützt
xx80A9xx		die Funktion (IOL_CALL)
		nicht.
10180 4 4 101		Der IO-Link Master kann nicht
XX8UAAXX	MASTER_RESOURCE_UNAVAILABLE	verwendet werden.
100000	ACCESS_INVALID_INDEX	 Ungültiger Index
XXOUDUXX		 Ungültiger INDEX_CAP
10090D1100	ACCESS WRITE LENGTH ERDOR	Die Größe der geschriebenen
XXOUD IXX	ACCESS_WHITE_LENGTH_ERROR	Daten wird nicht unterstützt.
xx80B2xx	ACCESS_INVALID_DESTINATION	Ungültiger Slot
xx80B3xx	ACCESS_TYPE_CONFLICT	Ungültiger IOL_CALL
xx80B5xx	ACCESS_STATE_CONFLICT	IOL_CALL-Prozedurfehler
WRODEW		Der IO-Link Master ist nicht
XXOUDUXX	ACCESS_DENIED	zugänglich.
xx80C2xx	READ_BUSY	IO-Link Master ist beschäftigt
xx80C3xx		oder wartet auf eine Antwort
	RESOURCE_ONAVAILABLE	von einem IO-Link Device.
		Die gespeicherten Daten sind
xx8901xx	INPUT_LEN_TOO_SHORT	größer als die durch "LEN"
		angegebene Länge.

■ IOL_STATUS

Zeigt den Fehler an, der während der azyklischen IO-Link-Kommunikation aufgetreten ist.

Byte3	Byte2	Byte1	Byte0
Fehle	rcode	Fehlertyp	

Fehlercode	Name	Beschreibung
0000	Kein Fehler	Kein Fehler
7000		Unerwartete Schreibanfrage
7000	IOE_CALL CONNICT	während der Leseanfrage
7001	Falscher IOL_CALL	Dekodierfehler
7002	Port blockiort	Der angegebene Port wird durch
7002	T OIT DIOCKIEIT	eine andere Aufgabe belegt.
		Zeitüberschreitung. Der IO-Link-
8000	Zeitüberschreitung	Master oder das Device ist
		beschäftigt.
9001	Folgobor Indox	Indexfehler. 32767 oder 65535
8001	Faischer Index	wurde angegeben.
8002	Falscho Port Adrosso	Die angegebene Port-Nummer ist
0002	alsone i olt-Aulesse	ungültig.
8003	Falsaha Part Euroktion	Die angegebene Port-Funktion ist
0000		ungültig.

Fehlertyp	Name	Beschreibung
		Kommunikationsfehler
		(Beispiel: Der angegebene Port
1000	COM_ERR	befindet sich im
		Digitaleingangsmodus)
		Zeitüberschreitung bei der
1100	I_SERVICE_TIMEOUT	Kommunikation
		Aufarund eines
5600		Brüfeummenfehlere konn nicht auf
5600	M_ISDO_CHECKSOM	des Deutise zussezriffen werden
		das Device zugegrillen werden.
5700		Das Device kann nicht auf
5700	M_ISDU_ILLEGAL	Antragen des IO-LINK-Masters
		reagieren.
8000	APP_DEV	Anwendungsfehler im Device
8011	IDX NOTAVAIL	Der angegebene Index ist
		ungültig.
8012	SUBIDX NOTAVAIL	Der angegebene Subindex ist
0012		ungültig.
8020	SERV NOTAVAIL	Der Service ist vorübergehend
0020	SERV_NOTAVALE	ungültig.
		Der Service ist vorübergehend
		ungültig, da das Device
8021	SERV_NOTAVAIL_LOCCTRL	beschäftigt ist (Beispiel: Teach-
		oder Einstellvorgänge werden am
		Device ausgeführt)
		Der Service ist vorübergebend
		upgültig, da das Dovico
0000		beeshäftigt ist (Deispiel: Teesh
8022	SERV_NOTAVAIL_DEVCTRL	beschaltigt ist (Beispiel: Teach-
		oder Einstellvorgange werden an
		der SPS oder DTM durchgeführt).
8023	IDX NOT WRITEABLE	Zugriff ungültig; der angegebene
0020		Index ist schreibgeschützt.
8030	PAR VALOUTOFRIG	Parameterwert außerhalb des
0000	TAIL_VALOOTOITING	Bereichs
9021		Der Parameterwert überschreitet
0031	FAR_VALGI LINI	den oberen Grenzwert.
8000		Der Parameterwert ist niedriger als
8032	PAR_VALLI LIM	der untere Grenzwert.
8033	VAL LENOVRRUN	Die geschriebene Datenlänge und
		die durch die Parameter definierte
8034		Datenlänge stimmen nicht
0001	WIE_EERONDHON	überein
		Die Funktion kann am Device nicht
8035	FUNC_NOTAVAIL	verwendet werden
	l	Die Eusktion kann verübergebend
0000		Die Funktion kann vorübergenend
8036	FUNC_UNAVAILTEIMP	nicht am Device verwendet
		werden.
8040		Ungültiger Parameter
	PARA_SETINVALID	(Inkonsistenz mit anderen
		Parametern auf dem Device)
8041	PARA_SETINCONSIST	Parameterinkonsistenz
		Anwendungsvorbereitung nicht
8082	APP_DEVNOTRDY	abgeschlossen; Device
		beschäftigt
8100	UNSPECIFIC	Herstellerspezifischer Fehler
		(Siehe Betriebsanleitung des IO-
8101 bis 8FFF	VENDOR_SPECIFIC	Link Devices)

Anhang

9

In diesem Anhang werden ergänzende Informationen zu den Parametern und zur Fehlerbehebung erläutert.

Datenformat Analogeingang

Spannung: Normalform

		Prozessdaten		zessdaten	Umrechnungsformel vom "Istwert" der
Messbereich	Messwert	Aktueller Wert		Diagnossinfarmatiana	
		DEC	HEX	Diagnoseinformationen	FIOZESSUALEIT III EINEIT MESSWEIT
	> 10,100 V			Obergrenze überschritten EIN	
	< 10,050 V	32767	7FFF	Obergrenze überschritten AUS	—
	10,000V				
-10 bis 10 V	0,000 V	0	0000	Keine	Aktueller Wert (DEZ) \times 3.052 \times 10 ⁻⁴ [V]
	-10,000V				
	> -10,050 V	-32768	8000	Untergrenze unterschritten AUS	_
	< -10,100 V			Untergrenze unterschritten EIN	
	> 10,100 V	00707	7666	Obergrenze überschritten EIN	_
	< 10,050 V	32767	/FFF	Obergrenze überschritten AUS	
0 bis 10 V	10,000V			Keine	Aktueller Wert (DEZ) \times 3.052 \times 10 ⁻⁴ [V]
	0,000 V	0	0000	Liptorgropzo uptorechrittop ALIS	
	< -0.100 V	-	0000	Untergrenze unterschritten EIN	—
	> 10 100 V			Obergrenze überschritten EIN	
	< 10.050 V	32767	7FFF	Obergrenze überschritten AUS	—
	10.000V				
	2,000 V			Keine	Aktueller Wert (DEZ) \times 2.441 \times 10 ⁻⁴ +2 [V]
	> 1,950 V			Untergrenze unterschritten AUS	
2 bis 10 V	< 1,900 V			Untergrenze unterschritten AUS	
	1 500 \/	0	0000	Verbindungsabbrucherkennung	
	> 1,500 V			AUS	—
	. 1.450.\/			Verbindungsabbrucherkennung	
	< 1,450 V			EIN	
	> 5,100 V			Obergrenze überschritten EIN	
	< 5,050 V	32767	7FFF	Obergrenze überschritten AUS	—
0 bis 5 V	5,000 V			Keine	Aktueller Wert (DEZ) \times 1 526 \times 10 ⁻⁴ [V]
	0,000 V		0000	T Contro	
	> -0,050 V	0		Untergrenze unterschritten AUS	_
	< -0,100 V			Untergrenze unterschritten EIN	
	> 5,100 V	00707	7FFF	Obergrenze überschritten EIN	_
	< 5,010 V	32767		Obergrenze überschritten AUS	
	5,000 V			Keine	Aktueller Wert (DEZ) \times 1.2207 \times 10 ⁻⁴ +1 [V]
	1,000V	-		Lintergrenze unterschritten ALIS	
1 bis 5 V	> 0,900 V			Untergrenze unterschritten AUS	
	< 0,000 V	0	0000	Verbindungsabbrucherkennung	
	> 0,750 V	_	0000	AUS	-
				Verbindungsabbrucherkennung	
	< 0,700 V			EIN	
	> 1,0100 V			Obergrenze überschritten EIN	
	< 1,0050 V	32767	7FFF	Obergrenze überschritten AUS	—
	1,0000V				
-1 bis 1 V	0,000V	0	0000	Keine	Aktueller Wert (DEZ) \times 3.05185 \times 10 ⁻⁵ [V]
	-1,0000V				
	> -1,0050 V	-32768	8000	Untergrenze unterschritten AUS	_
	< -1,0100 V			Untergrenze unterschritten EIN	
	> 505,0 mV			Obergrenze überschritten EIN	_
	< 502,5 mV	32767	7666	Obergrenze überschritten AUS	
	500,0 mV	0	0000	Kaiaa	
-500 bis 500 mV	0,0 mV	0	0000	Keine	Aktueller Wert (DEZ) × 1.5259 × 10 - [mV]
	-500,0 MV	-30769	8000	Intergranza unterschritton ALIS	
	> -502,0 mV	-32100	0000	Untergrenze unterschritten FIN	—
-100 bis 100 mV	< -000,0 mV				
	< 100.5 mV	32767	7FFF	Obergrenze überschritten ALIS	—
	100,0 mV	52101 1	/ 1 1 1	Obergrenze überschlitten AUS	
	0.0 mV	0 0000	0000	Keine	Aktueller Wert (DEZ) $\times 3.0519 \times 10^{-3}$ [mV]
	-100.0 mV	0000	0000		
	> -100.5 mV	-32768	8000	Untergrenze unterschritten AUS	
	< -101.0 mV		2300	Untergrenze unterschritten FIN	—

		Prozessdaten			llerer e berner er fermer lanerer le berertik den	
Messbereich	Messwert	Aktueller Wert		Diagnoseinformationen	Prozessdaten in einen Messwert	
		DEC	HEX	Diagnoseimormationen		
-50 bis 50 mV	> 50,50 mV	32767	7FFF 0000	Obergrenze überschritten EIN	-	
	< 50,30 mV			Obergrenze überschritten AUS		
	50,00 mV					
	0,00 mV	0		0000	0000	Keine
	-50,00 mV		8000			
	> -50,30 mV	-32768		Untergrenze unterschritten AUS		
	< -50,50 mV			Untergrenze unterschritten EIN	—	

Spannung: Erweiterter Bereich

Prozessdaten				zessdaten		
Messbereich	Messwert	Aktuel	Aktueller Wert		Umrechnungsformel vom "Istwert" der	
		DEC	HEX	Diagnoseinformationen	Prozessdaten in einen Messwert	
	11.851 V	32767	7FFF			
	> 11.760 V	32513	7F01	Obergrenze überschritten EIN		
	< 11.600 V	32071	7D47	Obergrenze überschritten AUS		
	10,000V	27648	6C00			
-10 bis 10 V	0,000 V	0	0000	Keine	Aktueller Wert (DEZ) \times 3.617 \times 10 ⁻⁴ [V]	
	-10,000V	-27648	9400			
	> -11,600 V	-32071	82B9	Untergrenze unterschritten AUS		
	< -11,760 V	-32513	80FF	Untergrenze unterschritten EIN		
	-11,851 V	-32768	8000	ů.		
	11,851 V	32767	7FFF			
	> 11,760 V	32513	7F01	Obergrenze überschritten EIN		
	< 11,600 V	32071	7D47	Obergrenze überschritten AUS		
0 bis 10 V	10,000V	27648	6C00	Kaina	Aktueller Wert (DEZ) \times 3.617 \times 10 ⁻⁴ [V]	
	0,000 V	0	0000	Keine		
	> -0,05 V	-138	FF76	Untergrenze unterschritten AUS		
	< -0,10 V	-276	FEEC	Untergrenze unterschritten EIN		
	11,481 V	32767	7FFF			
	> 11,410 V	32527	7F0F	Obergrenze überschritten EIN		
	< 11,280 V	32077	7D4D	Obergrenze überschritten AUS		
2 bio 10 V	10,000V	27653	6C05	Keine	Altuallar Wart (DEZ) $\times 2.8024 \times 10^{-4} + 2.[1/]$	
Z DIS TU V	2,000 V	0	0000	Keine	AKIDEIIEI WEIT (DEZ) × 2.0934 × 10 + 2 [V]	
	> 0,676 V	0	0000	Untergrenze unterschritten AUS		
	< 0,592 V	0	0000	Untergrenze unterschritten EIN		
	0,000 V	0	0000			
	5,926 V	32767	7FFF			
	> 5,880 V	32522	7F0A	Obergrenze überschritten EIN		
	< 5,800 V	32080	7D50	Obergrenze überschritten AUS	Aktueller Wert (DEZ) \times 1.808 \times 10 $^{-4}$ [V]	
0 bis 5 V	5,000 V	27655	6C00	Keine		
	0,000 V	0	0000	Keine		
	> -0,050 V	-277	FEEB	Untergrenze unterschritten AUS		
	< -0,100 V	-553	FDD7	Untergrenze unterschritten EIN		
	5,741 V	32767	7FFF			
	> 5,700 V	32485	7EE5	Obergrenze überschritten EIN		
	< 5,640 V	32071	7D47	Obergrenze überschritten AUS		
1 bis 5 V	5,000 V	27647	6C00	Keine	Aktueller Wert (DEZ) \times 1.4468 \times 10 ⁻⁴ + 1 [V]	
	1,000V	0	0000			
	> 0,324 V	-4672	EDC0	Untergrenze unterschritten AUS		
	< 0,296 V	-4865	ECFF	Untergrenze unterschritten EIN		
	0,000 V	-6912	E500			
	1,185V	32767	7FFF			
	> 1,176 V	32519	7F07	Obergrenze überschritten EIN		
	< 1,160 V	32076	7D4C	Obergrenze überschritten AUS		
	1,000V	27651	6003	Keine		
-1 DIS 1 V	0,000 V	0	0000		Aktueller Wert (DEZ) $\times 3.6164 \times 10^{\circ}$ [V]	
	-1,000V	-27651	93FD			
	> -1,160 V	-32076	82B4	Untergrenze unterschritten AUS		
	< -1,1/6 V	-32519	80F9	Untergrenze unterschritten EIN		
	-1,185V	-32768	8000			
500 L . 500 . V	592,6 mV	32767	7FFF 7E01			
	> 588,0 mV	32513	7FU1	Obergrenze überschritten EIN		
	< 580,0 mV	32071	////	Opergrenze uperschritten AUS		
	500,0 mV	2/64/	6BFF	Kain-	Although Mart (DEZ) and 0005 and 0-2 in 1/2	
-500 sia 002-	0,0 mV	0	0000	Keine	AKTUELIER WERT (DEZ) \times 1.8085 \times 10 ⁻² [mV]	
	-500,0 mV	-27647	9401			
	> -580,0 mV	-32071	8289	Untergrenze unterschritten AUS		
	< -588,0 mV	-32513	80FF	Untergrenze unterschritten EIN		
	-592,6 mV	-32768	8000			

I
			Proz	zessdaten	1			
Messbereich	Messwert	Aktuell	er Wert	Disgressinformationen	Umrechnungsformel vom "Istwert" der Prozessdaten in einen Messwert			
		DEC	HEX	Diagnosemormationen	rozessuien in einen messwert			
	118,5 mV	32767	7FFF					
	> 117,6 mV	32519	7F07	Obergrenze überschritten EIN				
	< 116,0 mV	32076	7D4C	Obergrenze überschritten AUS				
	100,0 mV	27652	6C04					
-100 bis 100 mV	000,0 mV	0	0000	Keine	Aktueller Wert (DEZ) \times 3.6164 \times 10 ⁻³ [mV]			
	-100,0 mV	-27652	93FC					
	> -116,0 mV	-32076	82B4	Untergrenze unterschritten AUS				
	< -117,6 mV	-32519	80F9	Untergrenze unterschritten EIN				
	-118,5 mV	-32768	8000					
	59,3 mV	32767	7FFF					
	> 58,8 mV	32492	7EEC	Obergrenze überschritten EIN				
	< 58,0 mV	32050	7D32	Obergrenze überschritten AUS				
	50,0 mV	27629	6BED					
-50 bis 50 mV	0,0 mV	0	0000	Keine	Aktueller Wert (DEZ) \times 1.8097 \times 10 ⁻³ [mV]			
	-50,0 mV	-27629	9413					
	> -58,0 mV	-32050	82CE	Untergrenze unterschritten AUS				
	< -58,8 mV	-32492	8114	Untergrenze unterschritten EIN				
	-59,3 mV	-32768	8000					

Spannung: NE43

			Prozessdaten Umrechnungsformel vom "Istwert" (Prozessdaten in einen Messwert HEX Diagnoseinformationen Prozessdaten in einen Messwert 0 2AF8 Überlauf EIN Prozessdaten in einen Messwert 0 2AC6 Überlauf AUS Prozessdaten in einen Messwert 0 280A Obergrenze überschritten EIN Prozessdaten in einen Messwert 0 280A Obergrenze überschritten AUS Prozessdaten in einen Messwert 0 280A Obergrenze überschritten AUS Prozessdaten in einen Messwert 0 280A Obergrenze überschritten AUS Prozessdaten in einen Messwert 0 DFG Untergrenze unterschritten EIN Prozessdaten in einen Messwert 0 D508 Unterlauf AUS Prozessdaten in einen Messwert 0 2AC6 Überlauf AUS Prozessdaten in einen Messwert 0 2904 <th></th>		
Messbereich	Messwert	Aktuel	er Wert	Disgnessinformationen	Umrechnungsformei vom "Istwert" der Prozessdaten in einen Messwert
		DEC	HEX	Diagnosemormationen	rozessaden in einen messwert
	> 11,00 V	11000	2AF8	Überlauf EIN	
	< 10,95 V	10950	2AC6	Überlauf AUS	
	> 10,50 V	10500	2904	Obergrenze überschritten EIN	
	< 10,25 V	10250	280A	Obergrenze überschritten AUS	
	10,00V	10000	2710	Koipo	
-10 bis 10 V	0,00 V	0	0000	(innorhalb.dos Mossboroichs)	Aktueller Wert (DEZ) × 10 ⁻³ [V]
	-10,00V	-10000	D8F0	(Innemaib des Messbereichs)	
	> -10,25 V	-10250	D7F6	Untergrenze unterschritten AUS	
	<-10,50 V	-10500	D6FC	Untergrenze unterschritten EIN	
	> -10,95 V	-10950	D53A	Unterlauf AUS	
	< -11,00 V	-11000	D508	Unterlauf EIN	
	> 11,00 V	11000	2AF8	Überlauf EIN	
	< 10,95 V	10950	2AC6	Überlauf AUS	
	> 10,50 V	10500	2904	Obergrenze überschritten EIN	
	< 10,25 V	10250	280A	Obergrenze überschritten AUS	
0 bis 10 V	10,00V	10000	2710	Keine	Aktuallar Wort (DEZ) $\times 10^{-3}$ [V]
0 013 10 V	0,00 V	0	0000	(innerhalb des Messbereichs)	Artueller Wert (DEZ) × 10 [V]
	> -0,03 V	-30	FFE2	Untergrenze unterschritten & Unterlauf AUS	
	< -0,05 V	-50	FFCE	Untergrenze unterschritten & Unterlauf EIN	
	> 11,00 V	11000	2AF8	Überlauf EIN	
	< 10,95 V	10950	2AC6	Überlauf AUS	
	> 10,50 V	10500	2904	Obergrenze überschritten EIN	
	< 10,25 V	10250	280A	Obergrenze überschritten AUS	
	10,00V	10000	2710	Keine	
2 bic 10 V	2,00 V	2000	07D0	(innerhalb des Messbereichs)	Aktuallar Wort (DEZ) $\times 10^{-3}$ [V]
2 015 10 V	> 1,95 V	1950	079E	Untergrenze unterschritten AUS	ARtueller Wert (DEZ) × 10 [V]
	< 1,90 V	1900	076C	Untergrenze unterschritten EIN	
	> 1,05 V	1050	041A	Verbindungsabbruch AUS	
	< 1,00 V	1000	03E8	Verbindungsabbruch EIN	
	> -0,03 V	-30	FFE2	Unterlauf AUS	
	< -0,05 V	-50	FFCE	Unterlauf EIN	

			Pro	zessdaten	Umrechnungsformel vomlstwert" der				
Messbereich	Messwert	Aktuel	ler Wert	Diagnoseinformationen	Prozessdaten in einen Messwert				
		DEC	HEX						
	> 5,50 V	11000	2AF8	Uberlauf EIN					
	< 5,45 V	10900	2A94	Uberlaut AUS					
	> 5,25 V	10500	2904	Obergrenze überschritten EIN					
	< 5,13 V	10260	2814	Obergrenze überschritten AUS					
0 bis 5 V	5,00 V	10000	2710	Keine	Aktueller Wert (DEZ) × 10 ⁻³ / 2 [V]				
	0,00 V	0	0000	(Innerhalb des Messbereichs)					
	> -0,03 V	-60	FFC4	Unterlauf AUS					
	< -0,05 V	-100	FF9C	Untergrenze unterschritten & Unterlauf EIN					
	> 5,50 V	11000	2AF8	Überlauf EIN					
	< 5,45 V	10900	2A94	Überlauf AUS					
	> 5,25 V	10500	2904	Obergrenze überschritten EIN					
	< 5,13 V	10260	2814	Obergrenze überschritten AUS					
	5,00 V	10000	2710	Keine					
1 bis 5 V	1,00V	2000	07D0	(innerhalb des Messbereichs)	Aktueller Wert (DE7) $\times 10^{-3}$ / 2 [V]				
	> 0,95 V	1900	076C	Untergrenze unterschritten AUS	ARLUEIIEI WEIL (DEZ) X IU / 2 [V]				
	< 0,90 V	1800	0708	Untergrenze unterschritten EIN					
	> 0,55 V	1100	044C	Verbindungsabbruch AUS					
	< 0,50 V	1000	03E8	Verbindungsabbruch EIN					
	> -0,03 V	-60	FFC4	Unterlauf AUS					
	< -0,05 V	-100	FF9C	Unterlauf EIN					
	> 1,100 V	11000	2AF8	Überlauf EIN					
-	< 1,099 V	10990	2AEE	Überlauf AUS					
	> 1,050 V	10500	2904	Obergrenze überschritten EIN					
	< 1,025 V	10250	280A	Obergrenze überschritten AUS					
	1,000V	10000	2710	Keine					
-1 bis 1 V	0,000 V	0	0000		Aktueller Wert (DEZ) \times 10 ⁻⁴ [V]				
	-1,000V	-10000	D8F0	(innernaib des Messbereichs)					
	> -1,025 V	-10250	D7F6	Untergrenze unterschritten AUS					
	< -1,050 V	-10500	D6FC	Untergrenze unterschritten EIN					
	> -1,099 V	-10990	D512	Unterlauf AUS					
	< -1,100 V	-11000	D508	Unterlauf EIN					
	> 550,0 mV	11000	2AF8	Überlauf EIN					
-	< 549,5 mV	10990	2AEE	Überlauf AUS					
	> 525,0 mV	10500	2904	Obergrenze überschritten EIN					
	< 512,5 mV	10250	280A	Obergrenze überschritten AUS					
	500,0 mV	10000	2710	Koine					
500 bis 500 mV	0,0 mV	0	0000	(innerhalb des Massharaichs)	Aktueller Wert (DEZ) × 10 ⁻¹ / 2 [mV]				
	-500,0 mV	-10000	D8F0						
	> -512,5 mV	-10250	D7F6	Untergrenze unterschritten AUS					
	< -525,0 mV	-10500	D6FC	Untergrenze unterschritten EIN					
	> -549,5 mV	-10990	D512	Unterlauf AUS					
	< -550,0 mV	-11000	D508	Unterlauf EIN					
	> 110,0 mV	11000	2AF8	Überlauf EIN					
	< 109,9 mV	10990	2AEE	Überlauf AUS					
	> 105,0 mV	10500	2904	Obergrenze überschritten EIN					
	< 102,5 mV	10250	280A	Obergrenze überschritten AUS					
	100,0 mV	10000	2710	Koiza					
00 bis 100 mV	000,0 mV	0	0000		Aktueller Wert (DEZ) × 10 ⁻² [mV]				
	-100,0 mV	-10000	D8F0	(Innernald des Messbereichs)	· •				
	> -102,5 mV	-10250	D7F6	Untergrenze unterschritten AUS					
-	< -105,0 mV	-10500	D6FC	Untergrenze unterschritten EIN					
-	> -109,9 mV	-10990	D512	Unterlauf AUS					
	< -110.0 mV	-11000	D508	Linterlauf FIN					

			Proz	essdaten					
Messbereich	Messwert	Aktuell	er Wert	Disgnassinformationan	Omrechnungsformei vom "Istwert" der Prozessdaten in einen Messwert				
		DEC	HEX	Diagnoseimormationen					
	> 55,00 mV	11000	2AF8	Überlauf EIN					
	< 54,95 mV	10990	2AEE	Überlauf AUS					
	> 52,50 mV	10500	2904	Obergrenze überschritten EIN					
	< 51,25 mV	10250	280A	Obergrenze überschritten AUS					
	50,00 mV	10000	2710	Keine					
-50 bis 50 mV	0,0 mV	0	0000	(innerhalb des Messhereichs)	Aktueller Wert (DEZ) × 10 ⁻² / 2 [mV]				
	-50,00 mV	-10000	D8F0	(IIIIeIIIaib des Messbeleiciis)					
	> -51,25 mV	-10250	D7F6	Untergrenze unterschritten AUS					
	< -52,50 mV	-10500	D6FC	Untergrenze unterschritten EIN					
	> -54,95 mV	-10990	D512	Unterlauf AUS					
	< -55,00 mV	-11000	D508	Unterlauf EIN					

Strom: Normalform

			Proz	zessdaten	Umvechnungeformel vom Jehuert" der		
Messbereich	Messwert	Aktuel	er Wert	Diagnacoinformationan	Umrechnungsformel vom "Istwert" der Prozessdaten in einen Messwert		
		DEC	HEX	Diagnoseinformationen	Prozessualen in einen messwert		
	> 20,20 mA			Obergrenze überschritten EIN			
	< 20,10 mA	32767	7FFF	Obergrenze überschritten AUS	-		
	20,00 mA			Koino	Although Wart (DEZ) \times 6 104 \times 10 ⁻⁴ [mA]		
0 bio 20 mA	0,00 mA	0	0000	Keine	ARIGENEI WEIT (DEZ) × 0.104 × 10 [IIIA]		
0 bis 20 mA	> -0,10 mA	-164	FF5C	Untergrenze unterschritten & Unterlauf AUS			
	< -0,20 mA	-328	FEB8	Untergrenze unterschritten & Unterlauf EIN	-		
	> 20,20 mA			Obergrenze überschritten EIN			
	< 20,10 mA	32767	7FFF	Obergrenze überschritten AUS	-		
	20,00 mA			Koino	Altuallar Mart (DEZ) $\times 4.992 \times 10^{-4} + 4 \text{ [mA]}$		
	4,00 mA	0	0000	Keine	AKIDEIEI WEIT (DEZ) × 4.003 × 10 + 4 [IIIA]		
4 bis 20 mA	> 3,70 mA	-614	FD9A	Untergrenze unterschritten & Unterlauf AUS			
4 DIS 20 MA	< 3,60 mA	-819	FCCD	Untergrenze unterschritten & Unterlauf EIN			
	> 3,00 mA	-2048	F800	Verbindungsabbrucherkennung AUS	-		
	< 2,90 mA	-2253	F733	Verbindungsabbrucherkennung EIN			
	> 20,20 mA			Obergrenze überschritten EIN	_		
	< 20,10 mA	32767	7FFF	Obergrenze überschritten AUS	-		
	20,00 mA						
	0,00 mA	0	0000	Keine	Aktueller Wert (DEZ) \times 6.104 \times 10 ⁻⁴ [mA]		
-20 bis 20 mA	-20,00 mA						
	> -20,10 mA	-32768	8000	Untergrenze unterschritten & Unterlauf AUS			
	< -20,20 mA			Untergrenze unterschritten & Unterlauf EIN			

Strom: Erweiterter Bereich

			Pro	zessdaten					
Messbereich	Messwert	Aktuel	ler Wert	Diamagninformationen	Umrechnungsformel vom "Istwert" der Prozossdaton in einen Messwert				
		DEC	HEX	Diagnoseiniormationen	riozessualen in einen messwert				
	23,703 mA	32767	7FFF						
	> 23,519 mA	32511	7EFF	Obergrenze überschritten EIN					
	< 23,206 mA	32079	7D4F	Obergrenze überschritten AUS]				
0 bis 20 mA	20,000 mA	27647	6BFF	Koino	Aktueller Wert (DEZ) \times 7.234 \times 10 ⁻⁴ [mA]				
	0,000 mA	0	0000	Keine					
	> -0,100 mA	-138	FF76	Untergrenze unterschritten AUS					
	< -0,200 mA	-276	FEEC	Untergrenze unterschritten EIN					
	22,962 mA	32767	7FFF						
	> 22,815 mA	32512	7F00	Obergrenze überschritten EIN					
	< 22,565 mA	32080	7D50	Obergrenze überschritten AUS					
	20,000 mA	27647	6BFF	Kaina					
4 bis 20 mA	4,000 mA	0	0000	Keine	Aktueller Wert (DEZ) \times 5.787 \times 10 ⁻⁴ + 4 [mA]				
	> 1,303 mA	-4660	EDCC	Untergrenze unterschritten &					
				Untergropzo unterschritton 8					
	< 1,185 mA	-4864	ED00	Verbindungsabbruch EIN					
	23,703 mA	32767	7FFF	-					
	> 23,519 mA	32513	7F01	Obergrenze überschritten EIN					
	< 23,206 mA	32080	7D50	Obergrenze überschritten AUS					
	20,000 mA	27647	6BFF						
	0,000 mA	0	0000	Keine					
-20 bis 20 mA	-20,000 mA	-27647	9401	7	Aktueller Wert (DEZ) \times 7.234 \times 10 ⁻⁴ [mA]				
	> -23,206 mA	-32080	82B0	Untergrenze unterschritten & Verbindungsabbruch AUS					
	< -23,519 mA	-32513	80FF	Untergrenze unterschritten & Verbindungsabbruch EIN	1				
	-23,704 mA	-32768	8000						

■ Strom: NE43

			Pro	zessdaten	
Messbereich	Messwert	Aktuel	ler Wert	Diamagnin farmatianan	Umrechnungsformel vom "Istwert" der Prozessdaten in einen Messwert
		DEC	HEX	Diagnoseinformationen	Prozessualen in einen messwert
	> 22,00 mA	22000	55F0	Überlauf EIN	
	< 21,80 mA	21800	5528	Überlauf AUS	
	> 21,00 mA	21000	5208	Obergrenze überschritten EIN	
	< 20,50 mA	20500	5014	Obergrenze überschritten AUS	
0 bio 20 mA	20,00 mA	20000	4E20	Keine	Although Wort (DEZ) v 10 ⁻³ [mA]
U DIS 20 IIIA	0,00 mA	0	0000	(innerhalb des Messbereichs)	Aktueller Wert (DEZ) x 10 ° [IIIA]
	> -0,10 mA	-100	FF9C	Untergrenze unterschritten & Unterlauf AUS	
	< -0,20 mA	-200	FF38	Untergrenze unterschritten & Unterlauf EIN	
	> 22,00 mA	22000	55F0	Überlauf EIN	
	< 21,80 mA	21800	5528	Überlauf AUS	
	> 21,00 mA	21000	5208	Obergrenze überschritten EIN	
	< 20,50 mA	20500	5014	Obergrenze überschritten AUS	
	20,00 mA	20000	4E20	Keine	
1 bio 00 m 1	4,00 mA	4000	0FA0	(innerhalb des Messbereichs)	Altuallar Mart (DEZ) 10 ⁻³ [m A]
4 DIS 20 MA	> 3,80 mA	3800	0ED8	Untergrenze unterschritten AUS	Aktueller Wert (DEZ) × 10° [ITA]
	< 3,60 mA	3600	0E10	Untergrenze unterschritten EIN	
	> 2,20 mA	2200	0898	Verbindungsabbruch AUS	
	< 2,00 mA	2000	07D0	Verbindungsabbruch EIN	
	> -0,10 mA	-100	FF9C	Unterlauf AUS	
	< -0,20 mA	-200	FF38	Unterlauf EIN	
	> 22,00 mA	22000	55F0	Überlauf EIN	
	< 21,80 mA	21800	5528	Überlauf AUS	
	> 21,00 mA	21000	5208	Obergrenze überschritten EIN	
	< 20,50 mA	20500	5014	Obergrenze überschritten AUS	
	20,00 mA	20000	4E20	Keine	
-20 bis 20 mA	0,00 mA	0	0000	(innerhelb des Masshersishe)	Aktueller Wert (DEZ) × 10 ⁻³ [mA]
	-20,00 mA	-20000	B1E0	(Innernalb des Messbereichs)	
	> -20,50 mA	-20500	AFEC	Untergrenze unterschritten AUS	
	< -21,00 mA	-21000	ADF8	Untergrenze unterschritten EIN	
	> -21,80 mA	-21800	AAD8	Unterlauf AUS	
	< -22,00 mA	-22000	AA10	Unterlauf EIN	

■ Widerstandstemperaturdetektor

			Proz	zessdaten [*]					
Messbereich	Messwert	Aktuel	er Wert	Diamagainformationan	Umrechnungsformei vom "Istwert" der Prozessdaten in einen Messwert				
		DEC	HEX	Diagnoseinformationen	r tozessdaten in einen messwert				
	> 151,5 °C	15150	3B2E	Obergrenze überschritten EIN					
Pt100/Pt200/Pt500/	150 °C	15000	3A98						
Pt1000 (Normalbereich:	0°C	0	0000	Keine	Aktueller Wert (DEZ) × 10 ⁻² [°C]				
–200 bis 150°C)	-200 °C	-20000	B1E0	7					
	< -202 mA	-20200	B118	Untergrenze unterschritten EIN					
D+100/D+200/D+500/	> 858,5 °C	8585	2189	Obergrenze überschritten EIN					
Pt100/Ft200/Ft300/	850 °C	8500	2134						
Maaabarajabi 200 bia	0°C	0	0000	Keine	Aktueller Wert (DEZ) × 10 ⁻¹ [°C]				
	-200 °C	-2000	F830	7					
000 C)	< -202 mA	-2020	F81C	Untergrenze unterschritten EIN					
	> 151,5 °C	15150	3B2E	Obergrenze überschritten EIN					
Ni100/Ni1000	150 °C	15000	3A98						
(Normalbereich:	0°C	0	0000	Keine	Aktueller Wert (DEZ) × 10 ⁻² [°C]				
-60 bis 150 °C)	−200 °C	-20000	B1E0	7					
	< -202 mA	-20200	B118	Untergrenze unterschritten EIN					
	> 252,5 °C	2525	09DD	Obergrenze überschritten EIN					
Ni100/Ni1000	250 °C	2500	09C4						
(Erw. Messber.:	0°C	0	0000	Keine	Aktueller Wert (DEZ) × 10 ⁻¹ [°C]				
-60 bis 250 °C)	−60 °C	-600	FDA8						
	< -60,6 °C	-606	FDA2	Untergrenze unterschritten EIN	1				

* Die Prozessdaten bei erkanntem Verbindungsabbruch sind –32768bez/8000Hex.

■ Thermoelement

				Prozessdat	en [*]					
		Aktuell	er Wert		Diagnoseinformationen					
Тур	Messwert	DEC	HEX	Untergrenze	unterschritten	Oberg überso	renze hritten	Prozessdaten in einen Messwert		
				ON	OFF	ON	OFF			
Thermoelement Typ K	–270 bis 1370 °C	-2700 bis 13700	F574 bis 3584	−272,7 °C	−270,0 °C	1383,7 °C	1370,0 °C			
Thermoelement Typ B	100 bis +1820 °C	1000 bis 18200	3E8 bis 4718	99,0 °C	100,0 °C	1838,2 °C	1820,0 °C			
Thermoelement Typ E	–270 bis 1000 °C	-2700 bis 10000	F574 bis 2710	−272,7 °C	−270,0 °C	1010,0 °C	1000,0 °C			
Thermoelement Typ J	-210 bis +1200 °C	-2100 bis 12000	F7CC bis 2EE0	–212,1 °C	−210,0 °C	1212,0 °C	1200,0 °C			
Thermoelement Typ N	–270 bis 1300 °C	-2700 bis 13000	F574 bis 32C8	−272,7 °C	−270,0 °C	1313,0 °C	1300,0 °C	Aktueller Wert		
Thermoelement Typ R	–50 bis 1768 °C	-500 bis 17680	FE0C bis 4510	−50,5 °C	−50,0 °C	1785,7 °C	1768,0 °C	(DEZ) × 10 ⁻¹ [°C]		
Thermoelement Typ S	–50 bis 1768 °C	-500 bis 17680	FE0C bis 4510	−50,5 °C	−50,0 °C	1785,7 °C	1768,0 °C			
Thermoelement Typ T	–270 bis 400 °C	-2700 bis 4000	F574 bis FA0	−272,7 °C	−270,0 °C	404,0 °C	400,0 °C			
Thermoelement Typ C	0 bis 2315 °C	0 bis 23150	0 bis 5A6E	−1,0 °C	0,0 °C	2338,2 °C	2315,0 °C	1		
Thermoelement Typ G	0 bis 2315 °C	0 bis 23150	0 bis 5A6E	−1,0 °C	0,0 °C	2338,2 °C	2315,0 °C			

* Die Prozessdaten bei erkanntem Verbindungsabbruch sind –32768DEZ/8000HEX.

NQ-IL8P Parameter

Dieser Abschnitt beschreibt die IO-Link-bezogenen Parameter des NQ-IL8P.

NQ-IL8P Überblick

Mit dem NQ-IL8P können bis zu 16 IO-Devices, wie Sensoren und Aktuatoren, an einen Device-Port des IO-Link-Master-Moduls angeschlossen werden. Es gibt acht Ports am NQ-IL8P. Verwenden Sie einen Stecker, um zwei E/A-Verbindungen herzustellen.

Technische Daten NQ-IL8P IO-Link

IO-Link (zugelassener Standard)	Version 1.1
Übertragungsgeschwindigkeit	COM2 (38,4 kbps)
Min. Zykluszeit	3,2 ms
Prozessdatenlänge	2 Byte

Prozessdaten

Eingangsdaten

Wenn der Eingang eines an einen Port angeschlossenen IO-Devices aktiviert wird, wird das entsprechende Bit aktiviert.

Byte		1									0					
Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Port	C8		C7		C6		C5		C4		СЗ		C2		C1	
Pin	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
1.111	в	А	В	А	В	А	В	А	В	А	в	А	В	А	в	А

Ausgabedaten

Wenn ein Bit aktiviert wird, wird der Ausgang des an den entsprechenden Ports angeschlossenen IO-Devices aktiviert.

Byte								0								
Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Port	C8		C7		C6		C5		C4		C3		C2		C1	
Pin	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
	В	А	В	А	В	А	В	А	В	А	В	А	В	А	В	А

Servicedaten

■ IO-Link Vorgegebene Parameter

Index		Sub-Index		Flement		Beschreibung	Attribut	Datentyn	Größe	Beschreibung	
HEX	DEC	HEX	DEC	Liei	nem	Deschielbung		Datentyp	(Byte)	Describing	
		08	8	Harstallar-ID	Harstallar-ID	Dies ist eine ID, die KEVENCE angiht	B	WORD	2	01EDH	
		09 9	9		Tioraterior-iD	bles ist eine ib, die nei Ende angist.		mone	-	011 DI I	
00	0	0A	10								
		0B	11	Device-ID	Device-ID	Dies ist eine ID, die das NQ-IL8P angibt.	R	WORD	3	07DAH	
		0C	12								

Identifikationsinformationen

Inc	lex	Sub-	Index	Flor	mont	Boschroibung	Attribut	Datantun	Größe	Wort
HEX	DEC	HEX	DEC	Lienient		Deschleibung	Allibul	Datentyp	(Byte)	wert
10	16	-	-	Name des Herstellers	Name des Herstellers	-	R	Zeichen- kette	7	KEYENCE
11	17	-	-	Herstellertext	Herstellertext	-	R	Zeichen- kette	34	https:// www.keyence.com/ global.jsp
12	18	-	-	Produktname	Produktname	-	R	Zeichen- kette	7	NQ-IL8P
13	19	-	-	Produkt-ID	Produkt-ID	-	R	Zeichen- kette	7	NQ-IL8P
14	20	-	-	Produkttext	Produkttext	-	R	Zeichen- kette	7	E/A-Hub
15	21	-	-	Seriennummer	Seriennummer	-	R	Zeichen- kette	16	****
17	23	-	-	Firmware-Revision	Firmware-Revision	-	R	Zeichen- kette	16	*****
18	24	-	-	Anwendungs- spezifisches Tag	Vom Benutzer einstellbarer Bereich	Hier können beliebige Daten gespeichert werden.	R/W	Zeichen- kette	32	Anfangswert: "***"

Herstellerparameter

Standardwert: •

Inc	lex	Sub-	Index	Element	Referenz-	Beschreibung	Attribut	Datentvp	Größe	Wert
HEX	DEC	HEX	DEC		Element				(Byte)	
40	64	-	-	Parameter-ID	Parameter-ID	Hier kann eine beliebige ID hinterlegt werden.	R/W	Zeichen- kette	4	
41	65			Digitaleingang invertieren	Invertierung Eingangslogik	Invertiert den Digitaleingang. Sub-inder 9 10 11 12 1 0 1 Bit 7 6 6 1 Port CB C7 C6 C5 C4 2 4 2 4 2 4 2 2 1 Nortack 2 2 1 0 0 1 Nortack 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <	R/W	WORD	2	0: Nicht invertieren • 1: Invertieren
42	66			Ausgang aktivieren	Ausgang aktivieren	Geben Sie die Kontakte an, die als Digitalausgang verwendet werden sollen. Bab-Hett 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 Byte 0 0 1 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 15 14 13 12 11 10 9 8 Port C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 Kontakt 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 8 A <	R/W	WORD	2	0: Deaktivieren (bei Verwendung des Digitaleingangs) 1: Aktivieren (bei Verwendung des Digitaleingang / Digitalausgang) •
43	67			Impulsdehnungs- eingang	Einstellung der Impulssignal- speicherung	$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	R/W	WORD	16	0 bis 255 (Anfangswert: 0)
44	68			Manuelles Zurücksetzen des Ausgangs nach Überstrom	Wiederherstellungs- methode des Ausgangs, wenn ein Überstrom erkannt wird	Manuelle Wiederherstellung nach Überstrom Sub-Matrix Sub-Matrix 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 Byte 0 1 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1 0 15 14 13 12 11 10 9 8 Port C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 C1 13 12 11 10 9 8 Kontakt 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 8 8 8 8 <t< td=""><td>R/W</td><td>WORD</td><td>2</td><td>0: Automatische Wiederherstellung • 1: Manuelle Wiederherstellung</td></t<>	R/W	WORD	2	0: Automatische Wiederherstellung • 1: Manuelle Wiederherstellung
45	69 seinform	nationer		Ausgang nach Fehler	Ausgangs- speichermethode bei Auftreten eines Fehlers	Ausgang nach einem Fehler Bubder 13 14 15 16 9 10 11 12 5 6 7 8 1 2 3 4 Byte 0 1 12 5 6 7 8 1 2 3 4 Bit 0 14 12 10 8 22 20 18 16 30 28 26 24 Port C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 12 2 4 4 8 8 8 8 8	R/W	WORD	4	0: Setzen Sie den Ausgang auf 0. • 1: Setzen Sie den Ausgang auf 1. 2: Behalten Sie den Istwert.
Diagilo	Jennom	auoner			[
50	80			Versorgungsfehler	Spannungs- versorgungsfehler	Sub-Max - - - 1 - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Byte 0 1 <td< td=""><td>R</td><td>WORD</td><td>2</td><td>0: Kein Fehler 1: Fehler</td></td<>	R	WORD	2	0: Kein Fehler 1: Fehler
51	81			Überstrom Ausgang	Überstrom am Ausgang erkannt	Ausgangsüberstrom Bab-Heter 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 Byte 0 1 0 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 Byte 0 1 0 11 12 13 12 11 0 9 8 Port C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 Kontakt 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 8 B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A	R	WORD	2	0: Kein Fehler 1: Fehler

Standardbefehl

Ind	lex	Element	Referenz-Floment	Wort	Beschreibung	Format	Daten-	Attribut
HEX	DEC	Liement	helefenz-Liement	went	Deschielbung	ronnac	länge	Aunou
		Geräte-Reset	Reset	128	Zurücksetzen und neu starten			
		Werkseinstellungen wiederherstellen	Initialisierung	130	Initialisiert die Einstellungen auf die Werkseinstellungen.	ıf die		
		Digitaleingang invertieren (alle	Invertierung der	170	Eingangslogik (alle Ports): Standard			
		Ports)	Eingangslogik (alle Ports)	171	Eingangslogik (alle Ports): Invertiert			
		Impulsdehnungseingang (alle Ports)	Einstellung der Impulssignalspeicherung (alle Ports)	180	Einstellung der Impulssignalspeicherung (alle Ports): Deaktiviert			
				190	Ausgang (alle Ports): Deaktiviert	1		
		Ausgang aktivieren (alle Ports)	Ausgang aktivieren (alle Ports)	191	191 Ausgang (alle Ports): Aktiviert			
02	2	Manuelles Zurücksetzen des Ausgangs nach Überstrom	Ausgangswiederherstellungs-	200	Wiederherstellungsmethode bei erkanntem Überstrom (alle Ports): Automatisch	UINT	1 Byte	W
		(alle Ports)	Überstrom (alle Ports)	201	Wiederherstellungsmethode bei erkanntem Überstrom (alle Ports): Manuell			
				210	Ausgangseinstellung beim Auftreten eines Kommunikationsfehlers (alle Ports): AUS			
		Ausgang nach Fehler (alle Ports)	Ausgangsspeichermethode beim Auftreten eines Fehlers (alle Ports)	211	Ausgangseinstellung beim Auftreten eines Kommunikationsfehlers (alle Ports): EIN			
				212	Ausgangseinstellung beim Auftreten eines Kommunikationsfehlers (alle Ports): Speichern			

Ereignisse

Ereigniscode (HEX)	Name	Ereignismodus (HEX)	Beschreibung
5110	liberspannung	F4 (erscheint)	
5110	oberspannung	B4 (verschwindet)	ing ing spanning sversorgung oberspannung
5111		F4 (erscheint)	
3111	Onterspannung	B4 (verschwindet)	ng-illor Spannungsversorgung Onterspannung
	lüberetrem Veene Anachlung vieder	F4 (erscheint)	Spannungsversorgung Überstrom oder Ausgang Überstrom des am
7710	Überstrom Ausgang x	B4 (verschwindet)	NQ-IL8P angeschlossenen IO-Geräts

Ausgabedateiformate

■.csv-Datei

_ Nr.	_ Datum	Zeit			Dat	en		
		/		王 \}		T \} U	T \\$ 1	
NO.	Date	11me	モンュール	モンュール	モンュール	モンュール	モンュール	モンューノ
1	2020/11/1	9:14:55	301	268	254	128	FALSE	FALSE
2	2020/11/1	9:14:56	301	268	254	128	FALSE	FALSE
3	2020/11/1	9:14:56	301	268	254	128	FALSE	FALSE
4	2020/11/1	9:14:57	301	268	254	128	FALSE	FALSE
5	2020/11/1	9:14:57	301	268	254	128	FALSE	FALSE
6	2020/11/1	9:14:58	301	268	254	128	FALSE	FALSE
7	2020/11/1	9:14:58	301	268	254	128	FALSE	FALSE
8	2020/11/1	9:14:59	301	268	254	128	FALSE	FALSE
9	2020/11/1	9:14:59	301	268	254	128	FALSE	FALSE
10	2020/11/1	9:15:00	301	268	254	128	FALSE	FALSE
11	2020/11/1	9:15:00	301	268	254	128	FALSE	FALSE
12	2020/11/1	9:15:01	301	268	254	128	FALSE	FALSE
13	2020/11/1	9:15:01	301	268	254	128	FALSE	FALSE
14	2020/11/1	9:15:02	301	268	254	128	FALSE	FALSE
15	2020/11/1	9:15:02	301	268	254	128	FALSE	FALSE
16	2020/11/1	9:15:03	301	268	254	128	FALSE	FALSE
17	2020/11/1	9:15:03	301	268	254	128	FALSE	FALSE
18	2020/11/1	9:15:04	301	268	254	128	FALSE	FALSE
19	2020/11/1	9:15:04	301	268	254	128	FALSE	FALSE
20	2020/11/1	9:15:05	301	268	254	128	FALSE	FALSE
21	2020/11/1	9:15:05	301	268	254	128	FALSE	FALSE
22	2020/11/1	9:15:06	301	268	254	128	FALSE	FALSE
23	2020/11/1	9:15:06	301	268	254	128	FALSE	FALSE
24	2020/11/1	9:15:07	301	268	254	128	FALSE	FALSE
				•				

Modellreihe NQ Benutzerhandbuch

Excel-Datei

Datenstartzelle

NowDroio	+ 1101 pad		T 23	001							7	
NewProje	ct_1101.nqu		Port1 ED-	Port2 ED-	Port5 R-	Port6 R-1	N/500		Port7 R-	7H500CP	Konf	zeile
No	Dato	Timo	101110-	FUTZ FD-		刊 田 古 佑	щ т	フタビリ-	FUTLY LN-2	<u>ш</u> 1		
110.	Date	TIME	哟4吋//L里哐	아무 바丁 개나 모 티드	「「「「「」」「「」」「「」」「」」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」	坑江區	шЛ	XXL97	先任但	шЛ		
1	2020/11/01	00.27.41	304	202	1051	0	EVIC	с <i>и</i>	1000	EVICE	Г	
2	2020/11/01	09.37.41	304	292	1951	0	FALS		1000	FALSE		
2	2020/11/01	09.37.41	304	293	1052	0	FALS		1000	EALSE		
3	2020/11/01	09.37.42	304	294	1952	0	FALS		1000	FALSE		
5	2020/11/01	09.37.42	303	292	1052	0	EALS		1000	EALGE		
5	2020/11/01	00.27.43	304	295	1052	0	EALS		1000	EALSE		
7	2020/11/01	09.37.43	301	292	1952	0	FALS		1000	EALSE		
7 Q	2020/11/01	09.37.44	304	292	1052	0	FALS		1000	EALSE		
0	2020/11/01	09.37.44	202	294	1952	0	EALG		1000	EALGE		
10	2020/11/01	09.37.43	202	294	1952	0	FALS		1000	EALSE		
10	2020/11/01	09:57:40	205	290	1952	0	EALO		1000	EALGE		
10	2020/11/01	09.37.40	204	290	1952	0	FALS		1000	FALSE		
12	2020/11/01	09:57:47	204	292	1951	0	FALS		1000	FALSE	Datana	hech
13	2020/11/01	09.37.47	205	293	1952	0	FALS		1000	FALSE		03011
14	2020/11/01	09:37:40	204	292	1952	0	FALS		1000	FALSE		
10	2020/11/01	09:57:40	202	294	1951	0	FALS		1000	FALSE		
10	2020/11/01	09:57:49	302	292	1952	0	FALS		1000	FALSE		
10	2020/11/01	09:37:49	302	290	1991	0	FALS		1000	FALSE		
10	2020/11/01	09:37:50	202	290	1051	0	FALS		1000	FALSE		
19	2020/11/01	09:37:50	204	297	1051	0	FALS		1000	FALSE		
20	2020/11/01	09:37:51	304	297	1050	0	FALS		1000	FALSE		
21	2020/11/01	09:37:51	304	295	1952	0	FALS		1000	FALSE		
22	2020/11/01	09:37:52	304	292	1952	0	FALS		1000	FALSE		
23	2020/11/01	09:37:52	303	293	1952	0	FALS		1000	FALSE		
24	2020/11/01	09:37:53	302	294	1952	0	FALS		1000	FALSE		
25	2020/11/01	09:37:53	302	294	1952	0	FALS	E 4	1000	FALSE		

9 Anhang

Fehlerbehebung

Wenn bei der Modellreihe NQ ein Fehler auftritt, wird die Ursache durch die Status-LEDs des Geräts angezeigt. Gegenmaßnahmen finden Sie in den nachstehenden Tabellen.

Details zu den Status-LEDs für jedes Modell finden Sie auf den folgenden Seiten.

,NQ-MP8L" (Seite 1-8)

,NQ-EP4L" (Seite 1-8)

,NQ-EP4A" (Seite 1-9)

,NQ-IL8P" (Seite 1-9)

■ Es ist nicht möglich, mit einem übergeordneten Gerät (EtherNet/IP, PROFINET, Modbus/TCP) zu kommunizieren.

Wenn die Kommunikation mit einem übergeordneten Gerät nicht erfolgreich ist, überprüfen Sie die unten abgebildete LED-Anzeige und führen Sie dann Gegenmaßnahmen durch.

Notation	Beschreibung	LED	-Status	Status	Lösungsvorschläge
	Channunga	Grün	Leuchtet	Normale V1/V2-Spannung	-
PWR	versorauna	Rot	Leuchtet	V2-Spannung von weniger als 18 V*	 Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist.
	voroorgang	-	Aus	V1-Spannung von weniger als 18 V	 Prüfen Sie die Versorgungsspannung und Netzkapazität.
			Leuchtet	Verbindung mit übergeordneter Seite aktiviert	-
		Grün	Blinkt	Verbindung im Standby-Status	Die Kommunikation mit dem übergeordneten Gerät wurde nicht hergestellt. Überprüfen Sie, ob die Verbindung korrekt eingestellt ist.
	Otativa alan			IP-Adressduplizierung	Prüfen Sie, ob doppelte IP-Adressen vorhanden sind.
DUC	Status der Kommunikation mit der übergeordneten Einbeit	Rot	Leuchtet	Zeitüberschreitung Modbus/TCP Watch Dog	Uberprüfen Sie die eingestellte Zeitüberschreitung des Watchdogs.
В03				Einstellschalter für IP-Adresse auf "0.0.0.0" eingestellt	Ändern Sie die IP-Adresseinstellung.
	Linnon		Blinkt	Blinkbefehl wird ausgeführt	-
		Rot/ grün	Blinkt	Automatische Verhandlung läuft oder Bereitschaft zur IP-Adressvergabe über DHCP/BootP	-
		-	Aus	Spannungsversorgung AUS	 Uberprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist. Prüfen Sie die Versorgungsspannung und Netzkapazität.
		Grün	Leuchtet	Verbindung hergestellt (100 Mbit/s)	-
ETU 1		Grun	Blinkt	Datenverkehr vorhanden (100 Mbit/s)	-
ETH2		Orange	Leuchtet	Verbindung hergestellt (10 Mbit/s)	-
22		crange	Blinkt	Datenverkehr vorhanden (10 Mbit/s)	-
		-	Aus	Keine Verbindung	Überprüfen Sie, ob das Ethernet-Kabel richtig angeschlossen ist.

* Die LED am NQ-MP8L blinkt grün.

■ Kommunikation mit dem Device ist nicht möglich.

NQ-MP8L/EP4L

Wenn die Kommunikation mit einem Sensor nicht erfolgreich ist, überprüfen Sie die unten abgebildete LED-Anzeige und führen Sie dann Gegenmaßnahmen durch.

• IO-Link-Modus

Notation	Beschreibung	LED	-Status	Status	Lösungsvorschläge
	Spappupge	Grün	Leuchtet	Normale V1/V2-Spannung	-
PWR	versorauna	Rot	Leuchtet	V2-Spannung von weniger als 18 V*	Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist.
	voroorgang	-	Aus	V1-Spannung von weniger als 18 V	Prüfen Sie die Versorgungsspannung und Netzkapazität.
		Grün	Leuchtet	Diagnoseinformationen nicht zur Verfügung gestellt	-
ERR	Fehlerstatus	Rot	Leuchtet	Diagnoseinformationen zur Verfügung gestellt	Es ist ein Fehler an diesem Gerät oder einem Sensor aufgetreten. Überprüfen Sie die Diagnoseinformationen.
		- Aus		Spannungsversorgung AUS	 Uberprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist. Prüfen Sie die Versorgungsspannung und Netzkapazität.
		Crün	Plinkt	IO-Link-Verbindung aktiviert,	
		Grun	DIITIKL	Prozessdaten aktiviert	-
MP8L: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14	Pin 4 Betriebsstatus	Rot	Blinkt	IO-Link-Verbindung aktiviert, Prozessdaten deaktiviert	 Uberprüfen Sie, ob der Sensor korrekt messen kann. Überprüfen Sie, ob die Validierungsfunktion aktiviert ist und ob das Validierungsfunktion nicht "fehlbestimmt" ist.
246			Loughtet	Keine IO-Link-Verbindung,	L'Ibernyüfen Cie, ob der Conser kerrelt engeschlassen ist
2, 4, 6			Leuchtet	Prozessdaten deaktiviert	oberprulen Sie, ob der Sensor Körrekt angeschlössen ist.
		-	Aus	Keine IO-Link-Verbindung	Überprüfen Sie, ob der Sensor korrekt angeschlossen ist.

* Die LED am NQ-MP8L blinkt grün.

Anhang

Digitaleingangsmodus

Notation	Beschreibung	LED	-Status	Status	Lösungsvorschläge
	Spappupas	Grün	Leuchtet	Normale V1/V2-Spannung	-
PWR	Spannungs-	Rot	Leuchtet	V2-Spannung von weniger als 18 V*	Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist.
	versorgung	-	Aus	V1-Spannung von weniger als 18 V	Prüfen Sie die Versorgungsspannung und Netzkapazität.
MP8L: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14	Pin 4	Grün Leuchtet		Eingang EIN	-
EP4L: 0, 2, 4, 6	Betriebsstatus			Eingang AUS	-
		Grün	Leuchtet	Eingang oder Ausgang EIN	-
			Leuchtet	Ausgangsüberstrom	Überprüfen Sie, ob die Geräte korrekt verkabelt sind.
1057	Betriebsstatus	Det	ot Blinkt	Überlastung der	
1,3,5,7	Pin 2	ROT		Gerätespannungsversorgung (nur	Prüfen Sie, ob die Last innerhalb des Nennwertbereichs liegt.
				MP8L)	
		-	Aus	Eingang oder Ausgang AUS	-
		Critica.	Loughtet	Normale V2-Versorgungsspannung	
		Grun	Leuchlei	(Pin 2)	-
MP8L: 9,	Class B Port		Laurahaat	V2 (Pin 2) Versorgungsspannung	
11, 13,	Spannungs-	Det	Leuchtet	Überlast / Kurzschluss	• Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist.
15	versorgung	ROL	Diala	V1 (Pin 1) Versorgungsspannung	• Prüfen Sie, ob die Last innerhalb des Nennwertbereichs liegt.
			Blinkt	Überlast / Kurzschluss	
		-	Aus	V2 (Pin 2) Versorgungsspannung AUS	Überprüfen Sie, ob die Geräte korrekt verkabelt sind.

* Die LED am NQ-MP8L blinkt grün.

■ Analogeingang nicht abrufbar

Wenn der Analogeingang nicht abrufbar ist, überprüfen Sie die unten abgebildete LED-Anzeige und führen Sie dann die empfohlenen Maßnahmen durch.

Notation	Beschreibung	LED	Status	Status	Lösungsvorschläge
		Spannu	ngs-/Stron	nmodus	
		Grün	Leuchtet	Eingang aktiviert	-
			Loughtot	V1 (Pin 1) Versorgungsspannung	Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist.
			Leuchtet	Überlast / Kurzschluss	Prüfen Sie, ob die Last innerhalb des Nennwertbereichs liegt.
		Pot	Blinkt	Verbindungsabbruch Eingang	lüberprüfen Sie, ob die Carëte korrekt verkehelt eind
		ΠΟΙ	(0,5 Hz)	(aktueller Modus)	Oberpruien Sie, ob die Gerale korrekt verkabeit sind.
			Blinkt	Außerhelb des Massworthersishe	Überprüfen Sie, ob das Analogeingabegerät korrekt messen
			(4 Hz)	Aubernalb des Messwertbereichs	kann.
		-	Aus	Eingang deaktiviert	Der Anschluss wurde deaktiviert.
		Widerst	andstemp	eraturdetektormodus	
	Status Analogeingang	Grün	Leuchtet	Eingang aktiviert	-
			Leuchtet	Eingangskurzschluss	 Pr üfen Sie, ob die Ger äte richtig verkabelt sind.
0,1,2,3		Rot	Blinkt (0,5 Hz)	Unterbrechung	Überprüfen Sie, ob die Geräte korrekt verkabelt sind.
			Blinkt	Außerhalb des Messwerthereichs	Überprüfen Sie, ob das Analogeingabegerät korrekt messen
			(4 Hz)		kann.
		-	Aus	Eingang deaktiviert	Der Anschluss wurde deaktiviert.
		Thermo	element-M	odus	
		Grün	Leuchtet	Eingang aktiviert	-
			Leuchtet	Vergleichsstellenfehler	 Pr üfen Sie, ob der Widerstandsthermometer zur Vergleichsstellenkompensation richtig verkabelt ist.
		Rot	Blinkt (0,5 Hz)	Unterbrechung	Überprüfen Sie, ob die Geräte korrekt verkabelt sind.
			Blinkt (4 Hz)	Außerhalb des Messwertbereichs	Überprüfen Sie, ob das Analogeingabegerät korrekt messen kann.
		-	Aus	Eingang deaktiviert	Der Anschluss wurde deaktiviert.

NQ-EP4A

NQ-MP8L/EP4L/EP4A

■ Fehlerbehebung bei der Verwendung von "NQ Sensor Monitor" NQ-MP8L/EPA Nachfolgend sind mögliche Ursachen und Gegenmaßnahmen für die in der Software angezeigten Meldungen aufgeführt.

Überprüfen Sie die LED-Anzeige an der Haupteinheit der Modellreihe NQ.

Meldung	Vermutliche Ursache	Lösungsvorschläge
	 Die Spannungsversorgung ist nicht eingeschaltet. Die Netzkapazität ist unzureichend. Das Netzkabel ist getrennt. 	 Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist. Prüfen Sie die Versorgungsspannung und Netzkapazität.
Das Zielgerät wurde nicht	Das Ethernet-Kabel ist nicht angeschlossen.	Überprüfen Sie, ob das Ethernet-Kabel richtig angeschlossen ist.
gefunden.	Die IP-Adresse wurde nicht vergeben.	Die IP-Adresse wird in den Werkseinstellungen nicht vergeben. Verwenden Sie die Haupteinheit der Modellreihe NQ (MP8L) oder das IP-Einstellwerkzeug, um eine IP-Adresse zuzuweisen.
	Die Netzwerkgruppe der IP-Adresse weicht ab.	Der "NQ Sensor Monitor" kann nach Einheiten der Modellreihe NQ in der gleichen Netzwerkgruppe suchen. Überprüfen Sie die IP-Adresse des Netzwerkadapters.
	 Die Spannungsversorgung ist nicht eingeschaltet. Die Netzkapazität ist unzureichend. Das Netzkabel ist getrennt. 	 Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist. Prüfen Sie die Versorgungsspannung und Netzkapazität.
Es konnto koino Vorbindung zum	Das Ethernet-Kabel ist nicht angeschlossen.	Überprüfen Sie, ob das Ethernet-Kabel richtig angeschlossen ist.
Device hergestellt werden.	Die IP-Adresse wurde nicht vergeben.	Die IP-Adresse wird in den Werkseinstellungen nicht vergeben. Verwenden Sie die Haupteinheit der Modellreihe NQ (MP8L) oder das IP-Einstellwerkzeug, um eine IP-Adresse zuzuweisen.
	Die Netzwerkgruppe der IP-Adresse weicht ab.	NQ Sensor Monitor kann mit Einheiten der Modellreihe NQ in der gleichen Netzwerkgruppe verbunden werden. Überprüfen Sie die IP- Adresse des Netzwerkadapters.

Datenaktualisierungszeit

Dieser Abschnitt zeigt ein Beispiel für die Datenaktualisierungszeit für die zyklische Kommunikation.

■ IO-Link-Kommunikation



Maximale Datenaktualisierungszeit = (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

- (1) SPS-Datenaktualisierungszeit
- (2) Netzwerkaktualisierungszeit
- (3) Verarbeitungszeit IO-Link Master (ca. 3 ms)
- (4) IO-Link-Zykluszeit
- (5) Sensoransprechzeit

 Einzelheiten zu den durch (1), (2), (4) und (5) angegebenen Zeiten finden Sie im Handbuch der einzelnen Geräte.

 Die durch (1), (2), (3) und (4) angegebenen Zeiten können je nach Kommunikationszeitpunkt doppelt so groß sein.

Digitaleingang



Maximale Datenaktualisierungszeit = (1) + (2) + (3) + (4)

- (1) SPS-Datenaktualisierungszeit
- (2) Netzwerkaktualisierungszeit
- (3) Verarbeitungszeit IO-Link Master (ca. 0,05 ms)
- (4) Sensoransprechzeit

Anmerkung • Einzelheiten zu den durch (1), (2) und (4) angegebenen Zeiten finden Sie im Handbuch der einzelnen Geräte.

• Die durch (1) und (2) angegebenen Zeiten können je nach Kommunikationszeitpunkt doppelt so groß sein.

Überarbeitungsverlauf

Druckdatum	Überarbeitungsnummer	Gegenstand der Überarbeitung
August 2021	Zweite Ausgabe	
November 2021	Revidierte Erste Ausgabe	
Februar 2022	Revidierte Zweite Ausgabe	
Juli 2022	Revidierte Dritte Ausgabe	
Oktober 2022	Revidierte Vierte Ausgabe	

Garantie

KEYENCE-Produkte werden vor ihrer Auslieferung an die Kunden streng kontrolliert. Sollte das Gerät dennoch beschädigt sein, kontaktieren Sie bitte Ihren nächstliegenden KEYENCE-Händler.

1. Garantiedauer

Die Garantiedauer gilt ein Jahr ab dem Datum, an dem das Produkt an die vom Käufer genannte Adresse geliefert wurde.

2. Garantieumfang

- (1) Wenn ein nachweisbar von KEYENCE verschuldeter Mangel innerhalb der oben genannten Garantiedauer auftritt, wird das Produkt von KEYENCE kostenlos repariert. Die folgenden Fälle sind jedoch nicht im Garantieumfang enthalten:
 - Alle Mängel, die sich aus falschem Einsatz, ungeeigneten Betriebsbedingungen, falscher Behandlung oder unsachgemäßer Verwendung ergeben und den in der Betriebsanleitung enthaltenen Vorschriften, dem Handbuch oder den zwischen dem Käufer und KEYENCE vereinbarten technischen Daten widersprechen.
 - Alle Mängel, die auf andere Gründe als auf ein mangelhaftes KEYENCE-Produkt zurückzuführen sind, wie zum Beispiel auf Geräte des Kunden oder auf Software des Kunden.
 - Alle Mängel, die auf Modifizierungen oder Reparaturen zurückzuführen sind, die nicht von KEYENCEMitarbeitern durchgeführt wurden.
 - Alle Mängel, die zuverlässig verhindert werden können, wenn das entsprechende Teil gemäß der Betriebsanleitung oder dem Anwenderhandbuch korrekt gewartet oder ausgetauscht wird.
 - Alle Mängel, die zum Zeitpunkt des Versandes durch KEYENCE wissenschaftlich/technisch noch nicht als solche erkannt sind.
 - Alle Schäden, die auf Brände, Erdbeben und Überschwemmungen oder andere nicht von KEYENCE verursachte äußerliche Einflüsse, wie zum Beispiel überhöhte Spannungen, zurückzuführen sind.
- (2) Der Garantieumfang ist auf den in Punkt (1) beschriebenen Umfang begrenzt. KEYENCE übernimmt keinerlei Verantwortung für Folgeschäden des Kunden (Sachschäden, Verlust von potentiellen Gewinnen, Einkommensverluste) oder andere Schäden, die sich aus einem mangelhaften KEYENCE-Produkt ergeben.

3. Anwendungsbereich der Produkte

Die KEYENCE-Produkte sind als Allzweck-Anwendungen für die Verwendung in allgemeinen Industriebranchen entworfen und hergestellt.

Deswegen sind unsere Produkte für die unten aufgeführten Einsatzmöglichkeiten nicht vorgesehen und nicht für sie geeignet. Falls der Käufer sich jedoch mit uns im Voraus über den Einsatz unserer Produkte abspricht, die Beschreibungen, Einstufungen und Leistungen des Produkts versteht und die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen trifft, kann das Produkt eingesetzt werden. In diesem Fall gilt der gleiche Garantieumfang wie oben.

- In Anlagen und Einrichtungen, in denen das Produkt Menschenleben oder Eigentum stark gefährden kann, wie z. B. in Kernkraftwerken, in der Luftfahrt, mit Gleisanlagen, in Schiffen, Kraftfahrzeugen oder medizinischer Ausrüstung.
- In öffentlichen Versorgungsdiensten wie Elektrizitäts-, Gas- oder Wasserdiensten.
- Im Außenbereich, unter ähnlichen Bedingungen oder in ähnlichen Umgebungen.

KEYENCE CORPORATION

1-3-14, Higashi-Nakajima, Higashi-Yodogawa-ku, Osaka, 533-8555, Japan TEL: +81-6-6379-2211

ÖSTERREICH Tel: +43 (0)2236 378266 0 BELGIEN Tel: +32 (0)15 281 222 BRASILIEN Tel: +55-11-3045-4011 KANADA Tel: +1-905-366-7655 CHINA Tel: +86-21-3357-1001 TSCHECHIEN Tel: +420 220 184 700
 FRANKREICH

 Tel: +33 1 56 37 78 00

 DEUTSCHLAND

 Tel: +49-6102-3689-0

 HONG KONG

 Tel: +852-3104-1010

 UNGARN

 Tel: +36 1 802 7360

 INDIEN

 Tel: +91-44-4963-0900

 INDONESIEN

 Tel: +62-21-2966-0120

 ITALIEN

 Tel: +39-02-6688220

 KOREA

 Tel: +82-31-789-4300

 MALAYSIA

 Tel: +60-3-7883-2211

 MEXIKO

 Tel: +52-55-8850-0100

 NIEDERLANDE

 Tel: +31 (0)40 206 6100

 PHILIPPINEN

 Tel: +63-(0)2-8981-5000

POLEN Tel: +48 71 368 61 60 RUMÄNIEN Tel: +40 (0)269 232 808 SINGAPUR Tel: +65-6392-1011 SLOWAKEI Tel: +421 (0)2 5939 6461 SLOWENIEN Tel: +386 (0)1 4701 666 SCHWEIZ Tel: +41 (0)43 455 77 30

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

www.keyence.com/glb

Tel: +886-2-2721-1080 **THAILAND** Tel: +66-2-078-1090 **GB UND IRLAND** Tel: +44 (0)1908-696-900 **USA** Tel: +1-201-930-0100 **VIETNAM** Tel: +84-24-3772-5555

Copyright (c) 2021 KEYENCE CORPORATION. All rights reserved. 268016DE 2102-4 C06DE Printed in Japan



A4DE1-MAN-2062